

Instrucciones de instalación

Preparativos

Antes de iniciar la instalación, compruebe que tenga los **derechos de administrador**.

Inicie la instalación haciendo doble clic en el archivo de instalación que haya descargado. Si instala el programa desde un medio de datos, abra el archivo *setup.exe* en la unidad flash USB o en la unidad DVD.

Conecte la llave de hardware a su equipo sólo después de que la instalación se haya completado.

Proceso de instalación

En el cuadro de diálogo de inicio, seleccione su idioma. El idioma de la interfaz gráfica de usuario podrá cambiarse en cualquier momento después de la instalación.


A continuación, siga las instrucciones del *Asistente de instalación*.

Llave de hardware

Cuando el proceso de instalación se haya completado correctamente, conecte la llave de hardware a un puerto USB en su equipo. El controlador de la llave se instalará automáticamente.

Versión completa / versión de prueba

Al iniciar RSTAB, RFEM, SHAPE-THIN, RX-TIMBER, etc. por primera vez después de la instalación, se tiene que decidir si se quiere utilizar el programa como versión completa o como versión de prueba de 90 días.



Para trabajar con el programa como versión completa, se necesita una llave de hardware USB y un archivo de autorización *Author.ini*. Este archivo contiene la información sobre su(s) licencia(s).

Normalmente, le enviaremos el archivo *Author.ini* mediante correo electrónico. También podrá acceder al archivo de autorización entrando en su cuenta en www.dlubal.com. Guarde el archivo *Author.ini* en su equipo, en una unidad flash USB o similar. En el cuadro de diálogo *Autorización*, seleccione *Usar versión completa*. Luego, defina el archivo *Author.ini* en el cuadro de diálogo *Abrir*.

Cada estación de trabajo requiere un archivo de autorización. El archivo se puede copiar cuantas veces se necesite. Sin embargo, si el contenido se modifica, no se podrá utilizar de nuevo para la autorización.

Compruebe también la fecha del archivo para asegurar que se utiliza la autorización actualizada. Puede ocurrir algún problema (por ejemplo que un módulo adicional funcione sólo como versión demo) como resultado de utilizar archivos de autorización vencidos. Al iniciar RSTAB, RFEM, etc. se pueden ver los módulos adicionales que están registrados como versiones completas seleccionando *Acerca de RSTAB/RFEM y licencias* en el menú *Ayuda*. Para actualizar la autorización sin necesitar la reinstalación, seleccione *Cargar archivo de autorización* en el menú *Ayuda*.

También es posible iniciar la versión completa sin una llave de hardware en la llamada licencia de llave de software. Para más información, contacte con nuestro departamento de ventas.

Resolución de problemas

Si ocurre algún **error** durante la instalación cierre todas las aplicaciones utilizando el Administrador de tareas (Ctrl+Alt+Del), en especial los cuadros de herramientas de impresoras, de escáner y software antivirus e intente de nuevo realizar la instalación. Los controladores y programas que se hayan detenido estarán disponibles de nuevo después de reiniciar su equipo.

Derechos de usuario

Si quiere utilizar las aplicaciones de Dlubal con los derechos de un usuario, se necesitan unos pequeños ajustes. Para más información, lea la descripción sobre [derechos de usuario](#) disponible en nuestra página web,

Si todavía tiene problemas al instalar o iniciar el programa, por favor contacte con nuestro soporte técnico.

Su equipo de DLUBAL SOFTWARE