

# Pokyny k instalaci

## Příprava

Před instalací ověříme, zda disponujeme **administrátorskými právy**.

Instalace se po vložení DVD do DVD-ROM zařízení spustí automaticky. Pokud se instalační program sám nespustí, pak je pravděpodobně na našem počítači deaktivována funkce *autorun*. V takovém případě spustíme soubor *setup.exe* na DVD z prohlížeče nebo ve vyhledávacím poli v nabídce *Start* zadáme příkaz „D“:\setup.exe („D“ je symbol naší DVD jednotky).

Hardwarový klíč (hardlock) připojíme na USB rozhraní počítače až po skončení instalace.

## Postup instalace

V úvodním dialogu vybereme jazyk. Instalace může proběhnout v devíti jazycích. Jazyk prostředí instalovaného programu lze po instalaci kdykoli změnit.

V následujícím dialogu stanovíme, jakou verzi programu RSTAB nebo RFEM budeme používat (64 nebo 32bitovou verzi).

Dále se řídíme pokyny průvodce *Installation Wizard*.

## Ovladač hardlocku

Po úspěšném nainstalování programu připojíme hardlock na USB rozhraní počítače. Ovladač hardlocku se pak automaticky nainstaluje.

## Plná verze / zkušební verze

Pokud po úspěšné instalaci spouštíme program RSTAB nebo RFEM poprvé, je třeba stanovit, zda chceme používat plnou verzi nebo 30denní zkušební verzi programu.

K neomezenému běhu programu v plné verzi je zapotřebí příslušný hardwarový klíč a autorizační soubor *Author.ini*. V autorizačním souboru jsou zakódovány informace o zpřístupněných programech a přídatných modulech vždy pro konkrétní hardlock. Soubor *Author.ini* uživatelům zpravidla zasiláme emailem. K autorizačnímu souboru mají zákazníci přístup také přes extranet na [www.dlupal.cz](http://www.dlupal.cz). Soubor *Author.ini* uložíme na svém počítači, na USB flash disk nebo na síti. Po kliknutí na tlačítko [Procházet] poté uvedeme cestu k souboru *Author.ini*.

Autorizační soubor je zapotřebí pro každou pracovní stanicí. Autorizační soubor lze libovolně kopírovat. Pokud však bude jeho obsah jakkoli změněn, nebude možné ho již k autorizaci použít.

Všímáme si také data souboru, abychom používali vždy aktuální autorizaci. Problémy (např. pokud některý přídatný modul běží pouze jako demoverze) nečistota plynou ze zastaralého autorizačního souboru. Po spuštění RSTABu nebo RFEMu můžeme příkazem z hlavní nabídky *Nápověda* → *O programu...* ověřit, které moduly máme k dispozici v plné verzi. Funkce v hlavní nabídce *Nápověda* → *Načíst autorizační soubor...* umožňuje aktualizovat autorizaci bez přestavování programu.

Plnou verzi programu lze provozovat také se *softwarovou* licencí bez hardwarového klíče. Bližší informace poskytne zájemcům naše obchodní oddělení.

## Komplikace

Pokud se během instalace vyskytnou **chyby** při kopírování (např. CRC chyby), zkopírujeme soubor *setup.exe* ze složky na DVD *Applications* → *RSTAB*, resp. *RFEM* → *64bit*, resp. *32bit* na pevný disk a spustíme instalaci znovu pomocí daného souboru *setup.exe*. Jestliže se ani tak problém nepodaří odstranit, ukončíme všechny běžící aplikace trojicí kláves (Ctrl+Alt+Delete) – zvláště pak toolbox tiskárny, skenovací nástroje nebo antivirové programy. Nyní se pokusíme spustit instalaci. Ukončené ovladače a programy budeme mít po restartování počítače opět k dispozici.

## Uživatelská práva

Používání programu RSTAB nebo RFEM s uživatelskými právy vyžaduje drobné úpravy. Poukazujeme v tomto ohledu na dokument **Uživatelská práva** nebo na příslušné [video](#) na našich webových stránkách.

Pokud se přesto při instalaci nebo při spuštění programu vyskytnou problémy, obraťte se prosím na naši hotline podporu.

Tým společnosti DLUBAL SOFTWARE S.R.O.