

Instructions d'installation

Préparation

Avant de démarrer l'installation, veuillez vérifier si vous avez les **droits d'administrateur**.

Double-cliquez sur le fichier d'installation que vous avez téléchargé pour lancer l'installation. Si vous installez le logiciel depuis un support de données, ouvrez le fichier *setup.exe* à partir du lecteur flash USB ou DVD.

Ne branchez la clé de protection à votre ordinateur qu'après l'installation terminée.

Procédure d'installation

Sélectionnez une langue dans la boîte de dialogue. La langue de l'interface utilisateur peut être changée à tout moment après l'installation.

Ensuite, suivez les instructions de l'*Assistant d'installation*.

Pilote de la clé de protection

Une fois l'installation réussie, branchez la clé de protection (le « dongle ») dans un port USB de votre ordinateur. Le pilote du dongle sera installé automatiquement.

Version complète / version d'essai

Lorsque vous démarrez RSTAB, RFEM, SHAPE-THIN, RX-TIMBER ou CRANEWAY pour la première fois après l'installation, vous avez à décider si vous souhaitez utiliser la version complète du programme ou la version d'essai qui est valide pendant 90 jours.

Pour exécuter le programme en version complète, une clé de protection et un fichier d'autorisation *Author.ini* (contenant les informations relatives à votre licence) sont nécessaires.

Habituellement, nous vous envoyons le fichier *Author.ini* par e-mail. Vous pouvez également trouver ce fichier d'autorisation sur votre compte sur www.dlubal.fr. Enregistrez le fichier *Author.ini* dans votre ordinateur, un lecteur flash USB, ou autre. Ensuite, retrouvez votre fichier *Author.ini* à l'aide du bouton [Parcourir].

Chaque poste de travail nécessite le fichier d'autorisation. Le fichier peut être copié autant de fois que nécessaire. Toutefois, si son contenu est modifié, le fichier ne peut plus être utilisé pour l'autorisation.

Veuillez également vérifier la date du fichier pour vous assurer que vous utilisez toujours l'autorisation actuelle. De nombreux problèmes (par exemple un module additionnel qui ne fonctionne qu'en version de démonstration) résultent de fichiers d'autorisation expirés. Au démarrage de RSTAB, RFEM, SHAPE-THIN, ... vous pouvez vérifier les modules qui fonctionnent en version complète en sélectionnant *À propos de RSTAB / RFEM / SHAPE-THIN et ses licences* dans le menu *Aide*. Pour mettre à jour l'autorisation sans réinstaller le programme, sélectionnez l'option *Autorisation* dans le menu *Aide*.

Vous pouvez également exécuter la version complète sans clé de protection avec une licence logicielle. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.

Problèmes

En cas de problèmes pendant l'installation, fermez toutes les applications en cours d'exécution, notamment votre logiciel d'antivirus ou outils d'imprimante et scanner, à l'aide du Gestionnaire des tâches (Ctrl + Alt + Suppr). Relancez ensuite l'installation. Les pilotes et les programmes arrêtés seront à nouveau disponibles après le redémarrage de l'ordinateur.

Droits d'utilisateur

Des petits ajustements sont nécessaires afin d'utiliser les applications Dlubal avec les droits d'utilisateur. Pour en savoir plus, veuillez lire la [description sur les droits de l'utilisateur](#) ou voir la [vidéo sur les droits d'utilisateur](#) (en anglais) à retrouver sur notre site web.

Pour tout problème ou question supplémentaire à propos de l'installation ou du démarrage du logiciel, nous vous invitons à contacter notre service technique.

Votre équipe DLUBAL