4 Diubal

Fassung Januar 2020

Zusatzmodul

RF-STABIL

Verzweigungslastfaktoren, Knicklängen und Eigenformen

Programm-Beschreibung

Alle Rechte, auch das der Übersetzung, vorbehalten.

Ohne ausdrückliche Genehmigung der DLUBAL SOFTWARE GMBH ist es nicht gestattet, diese Programmbeschreibung oder Teile daraus auf jedwede Art zu vervielfältigen.

© Dlubal Software GmbH Am Zellweg 2 D-93464 Tiefenbach

 Tel.:
 +49 9673 9203-0

 Fax:
 +49 9673 9203-51

 E-Mail:
 info@dlubal.com

 Web:
 www.dlubal.de

Inhalt

	Inhalt	Seite
1.	Einleitung	4
1.1	Zusatzmodul RF-STABIL	4
1.2	Gebrauch des Handbuchs	5
1.3	Aufruf des RF-STABIL-Moduls	5
2.	Eingabedaten	7
2.1	Basisangaben	7
3.	Berechnung	14
3.1	Kontrolle	14
3.2	Start der Berechnung	14
4.	Ergebnisse	16
4.1	Verzweigungslastfaktoren	16
4.2	Knicklängen und Verzweigungslasten	18
4.3	Eigenformen knotenweise	19
4.4	Eigenformen stabweise	21
4.5	Eigenformen flächenweise	22
5.	Ergebnisauswertung	23
5.1	Ergebnismasken	23
5.2	Ergebnisse am RFEM-Modell	24
5.3	Filter für Ergebnisse	27
6.	Ausdruck	28
6.1	Ausdruckprotokoll	28
6.2	Grafikausdruck	28
7.	Allgemeine Funktionen	30
7.1	RF-STABIL-Analysefälle	30
7.2	Einheiten und Dezimalstellen	32
7.3	Export der Ergebnisse	33
8.	Beispiele	35
8.1	Rechteckplatte	35
8.2	Kreisplatte	38
8.3	Gevouteter Kragträger	40
Α	Literatur	43
В	Index	44



I. Einleitung

1.1 Zusatzmodul RF-STABIL

Das RFEM-Zusatzmodul RF-STABIL führt eine Eigenwertanalyse für Stab- und Flächentragwerke durch, um die kritischen Lastfaktoren einschließlich Eigenformen zu bestimmen. Anhand des kritischen Lastfaktors (Verzweigungslastfaktor des Gesamtsystems) kann das Stabilitätsverhalten des Systems bewertet werden. Die zugehörige Eigenform gibt Auskunft über den stabilitäts- oder beulgefährdeten Bereich im statischen Modell. Bei dieser Analyse werden auch Volumenelemente berücksichtigt.

Mit RF-STABIL lassen sich mehrere Knick- oder Beulfiguren gleichzeitig analysieren. Nach der Berechnung werden – nach dem kritischen Lastfaktor sortiert – die maßgebenden Versagensformen des RFEM-Modells aufgelistet. Die zugehörigen Knicklängen und Knicklasten werden für weitere Stabilitätsberechnungen benötigt, die für druckbeanspruchte Stäbe zu führen sind.

In der Grafik der Knickfiguren sind die stabilitätsgefährdeten Bereiche im Modell sofort zu erkennen. Damit lassen sich konstruktive Maßnahmen ableiten, um den Versagensformen zu begegnen.

RF-STABIL ist ein nützliches Werkzeug für die Analyse knick- oder beulgefährdeter Systeme wie z. B. schlanker Träger oder dünnwandiger Schalen: Zum einen kann anhand des kritischen Lastfaktors beurteilt werden, ob das System generell stabilitätsgefährdet ist (Knicken, Biegedrillknicken, Beulen). Zum anderen können im Zusatzmodul RF-IMP die Eigenformen verwendet werden, Imperfektionen anzusetzen und für die Berechnung in RFEM zu nutzen.

RF-STABIL zeichnet sich durch folgende Leistungsmerkmale aus:

- Ermittlung mehrerer Stabilitätsfiguren in einem Rechenlauf
- Übernahme der Normalkräfte von RFEM-Lastfällen oder -kombinationen
- Wahlweise Berücksichtigung von entlastenden Zugkräften
- Optionale Berücksichtigung der Steifigkeitsanpassungen von RFEM
- Eigenwertanalyse unter Vorgabe eines benutzerdefinierbaren Laststeigerungsfaktors
- Ermittlung der Knickfiguren instabiler Modelle für Problemlösungen
- Leistungsfähige Gleichungslöser nach verschiedenen Eigenwertmethoden mit benutzerdefinierbaren Parametern
- Normierungsmöglichkeit für Eigenformen
- Tabellarische Darstellung der Verzweigungslastfaktoren und zugehörigen Eigenformen
- Visualisierung der Knick- und Beulfiguren mit Animationsmöglichkeit in der Grafikoberfläche von RFEM
- Druckausgabe im RFEM-Ausdruckprotokoll mit automatischer Aktualisierung bei Änderungen
- Aufbereitung der Knickfiguren f
 ür die Zusatzmodule RF-IMP, RF-KAPPA, RF-STAHL EC3, RF-STAHL AISC/AS/BS/CS/GB/IS/NTC-DF/SANS/SIA/SP, RF-ALUMINIUM und RF-HOLZ Pro
- Datenexport zu MS Excel oder als CSV-Datei

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg mit RF-STABIL.

Ihr Team von DLUBAL SOFTWARE GMBH



1.2 Gebrauch des Handbuchs

Da die Themenbereiche Installation, Benutzeroberfläche, Ergebnisauswertung und Ausdruck im RFEM-Handbuch ausführlich erläutert sind, wird hier auf eine Beschreibung verzichtet. Der Schwerpunkt dieses Handbuchs liegt auf den Besonderheiten, die sich im Rahmen der Arbeit mit dem Zusatzmodul RF-STABIL ergeben.

Dieses Handbuch orientiert sich an der Reihenfolge und am Aufbau der Eingabe- und Ergebnismasken. Im Text sind die beschriebenen **Schaltflächen** (Buttons) in eckige Klammern gesetzt, z. B. [Bearbeiten]. Sie sind auch am linken Rand abgebildet. Die **Begriffe**, die in Dialogen, Tabellen und Menüs erscheinen, sind in *Kursivschrift* hervorgehoben, damit die Erläuterungen nachvollzogen werden können.

Am Ende des Handbuchs befindet sich ein Stichwortverzeichnis. Sollten Sie im Handbuch nicht fündig werden, können Sie die Suchfunktion für die <u>Knowledge Base</u> auf unserer Website nutzen, um in den Beiträgen zum Programm RF-STABIL eine Lösung zu finden. Auch unsere <u>FAQs</u> bieten eine Reihe an Hilfestellungen.

1.3 Aufruf des RF-STABIL-Moduls

Es bestehen in RFEM folgende Möglichkeiten, das Zusatzmodul RF-STABIL zu starten.

Menü

2

Sie können das Zusatzmodul aufrufen mit dem RFEM-Menü

```
Zusatzmodule \rightarrow Stabilität \rightarrow RF-STABIL.
```



Bild 1.1: Menü Zusatzmodule → Stabilität → RF-STABIL



Navigator

Alternativ rufen Sie das Zusatzmodul im Daten-Navigator auf durch Anklicken des Eintrags

```
Zusatzmodule \rightarrow RF-STABIL.
```



Bild 1.2: Daten-Navigator Zusatzmodule \rightarrow RF-STABIL

Panel

Wenn im RFEM-Modell schon Ergebnisse von RF-STABIL vorliegen, können Sie das Zusatzmodul auch über das Panel starten:

Stellen Sie den relevanten RF-STABIL-Fall in der Lastfallliste der Menüleiste ein. Lassen Sie über die Schaltfläche [Ergebnisse anzeigen] die Knickfigur grafisch darstellen.

Im Panel können Sie nun die Schaltfläche [RF-STABIL] zum Aufruf des Moduls benutzen.



Bild 1.3: Panel-Schaltfläche [RF-STABIL]

RF-STABIL

RF-STABIL FA1 - Stabilitätsanalyse 🎽 < 🔈

RF-STABIL FA2 - Stabilitätsanalyse nichtlinear

۲

X_XX

LF1 - Eigengewicht LF2 - Nutzlast LK1 - 1.35*LF1 + 1.5*LF2





2. Eingabedaten

Nach dem Aufruf des Zusatzmoduls erscheint ein neues Fenster. Links wird ein Navigator angezeigt, der die verfügbaren Masken verwaltet. Darüber befindet sich eine Pulldownliste mit den Stabilitätsfällen (siehe Kapitel 7.1, Seite 30).

Beim ersten Aufruf von RF-STABIL werden die angelegten Lastfälle und Kombinationen automatisch eingelesen.

Abbrechen

OK

Eine Maske lässt sich durch Anklicken des Eintrags im Navigator aufrufen. Mit den links dargestellten Schaltflächen wird die vorherige bzw. nächste Maske eingestellt. Das Blättern durch die Masken ist auch mit den Funktionstasten [F2] (vorwärts) und [F3] (rückwärts) möglich.

[OK] sichert die Eingaben. RF-STABIL wird beendet und es erfolgt die Rückkehr in das Hauptprogramm. [Abbrechen] beendet das Zusatzmodul, ohne die Daten zu speichern.

2.1 Basisangaben

In Maske *1.1 Basisangaben* sind die Parameter für die Stabilitätsuntersuchung festzulegen. Sie ist die einzige Eingabemaske des Moduls.

A1 - Stabilitätsanalvse	 1.1 Basisangaben 		
Al - Stadmidsonialyse	All consurgeoch Allgemein Anzahl der kleinsten Eigenwerte (Eigenformen für Kricken), die zu ermitteln sind Eigenformen finden ab kritischem Verzweigungdsaftaktor: 10: [-] Normalkräfte, nichtlineare Einwirkungen und	Berechungsmethode Stabilitätsmalyse: @ Egenwertanalyse @ Laststigerung bis zum Versagen Egenwertnethode: @ Larczes-Methode @ Wurzeh de sharakteristischen Polynoms	
	Anfangsverformungen übernehmen aus Lastfalf / Komitanison LK1 - I.35°LF1 + LF2 • Optionen V Ausnutzung des entlastenden Effektes durch Zuglväfte V Teilung auch bei geraden Staben aktivieren	Unternaum-Iterationsmethade ICG-Iterationsmethade Matrixtyp: @ Standard Ernheitsmatrix (für Kontrollzwecke, Ermittlung der Genaugkeit)	:-STAB
	Minimale Anfangsvorspannung bei Selen und Mentivaraen aktivieren Stelfigkeitsanderungen von RFEM aktivieren Anfangsnormalizafte hinzufügen aus Lastfalf /Kombination: LF2 - Vorspannung V	Normierung der Eigenformen So dass (u) = 1 So dass max (u;;u;;u;;u) = 1 So dass max (u;;u;u;u;;u;;u;;u;;u;;u;;u;;u;;u;;u;;u;	Stabilitätsnachweis nach Eigenwertmethod
	Eigenform des instablen Modells ermitteln, um in der Grafik die Ursache der Instabilität zu erkennen Kommentar	✓ Lokale Torsionsdirehungen der Stäbe anzeigen von φx: 0.200 ⊕ [-]	
2 4 5	Berechnung Kontrolle	Grafik	OK Abbre

Bild 2.1: Maske 1.1 Basisangaben





Allgemein



Bild 2.2: Vorgabe der Stabilitätsfiguren und Normalkräfte

Anzahl der kleinsten Eigenwerte (Eigenformen für Knicken), die zu ermitteln sind

RF-STABIL ermittelt die ungünstigsten Eigenwerte des Modells, deren Anzahl in diesem Eingabefeld festzulegen ist. Die Obergrenze liegt bei 1 000 Knick- bzw. Beulfiguren, sofern es die Anzahl der Freiheitsgrade und der RAM-Speicher erlauben.

Falls nach der Analyse negative Verzweigungslastfaktoren ausgewiesen werden, sollte die Anzahl der zu ermittelnden Eigenwerte erhöht werden. Bei einer zu geringen Anzahl ist es nicht möglich, die negativen Eigenwerte auszublenden, um nur die positiven, realistischen Ergebnisse darzustellen. Alternativ kann die ICG-Eigenwertlösermethode verwendet werden (siehe unten), um negative Verzweigungslastfaktoren auszuschließen.

Eigenformen finden ab kritischem Verzweigungslastfaktor

RF-STABIL kann auch nur die Eigenwerte ausgeben, die einen bestimmten Lastfaktor überschreiten. Haken Sie hierzu das Kontrollfeld an und legen dann im Eingabefeld den Mindest-Verzweigungslastfaktor f₀ fest. Ein Beispiel hierzu finden Sie in unserer Knowledge Base: <u>https://www.dlubal.com/de/support-und-schulungen/support/knowledge-base/000827</u>

Normalkräfte, nichtlineare Einwirkungen und Anfangsverformungen übernehmen aus Lastfall / Kombination

Die Liste enthält alle Lastfälle und Lastkombinationen des Modells. Es ist ein Eintrag auszuwählen. Die Normalkräfte und ggf. Steifigkeiten dieser Einwirkung werden dann bei der Ermittlung der Stabilitätsfigur berücksichtigt. Dieser Lastfall oder diese Kombination sollte in RFEM nach Theorie I. Ordnung und ohne Steifigkeitsabminderungen (Material, Querschnitt, Stab, Fläche) berechnet werden.

Ergebniskombinationen fehlen in der Liste, da sie wegen der max/min-Extremwerte keine eindeutigen Normalkraftverläufe aufweisen.

Neben den Normalkräften werden auch die Steifigkeitsbedingungen aus RFEM übernommen. Das bedeutet: Es wird das statische System übernommen, das am Ende der Berechnung des Lastfalls oder der Lastkombination vorlag. Dieses System ist Ausgangspunkt der Eigenwertanalyse. Damit lassen sich nichtlineare Effekte wie z. B. ausfallende Stäbe, Lager und Gelenke oder Stabnichtlinearitäten näherungsweise bei der linearen Eigenwertanalyse in RF-STABIL erfassen.

Wenn noch keine Ergebnisse für den Lastfall oder die Lastkombination vorliegen, werden die Schnittgrößen vor der RF-STABIL-Analyse automatisch berechnet.

Bei der Berechnung der Knickfigur eines Stabwerks und der Knicklängen spielt die Belastung eine entscheidende Rolle, denn die Knickwerte hängen nicht nur vom statischen Modell, sondern auch vom Verhältnis der Normalkräfte zur Gesamtverzweigungslast N_{cr} ab. Es ist daher empfehlenswert, einen Lastfall mit voller vertikaler Belastung (ohne Wind) vorzugeben, damit die meisten Stäbe Druckkräfte erhalten.

LF1 - Eigengewicht und Aufbau
LF1 - Eigengewicht und Aufbau
LF2 - Nutzlast gesamt
LF3 - Nutzlast einseitig links
LF4 - Nutzlast einseitig rechts
LF5 - Wind in X
LF6 - Wind in Y
LK1 - 1.35*LF1 + 1.5*LF2
LK2 - 1.35*LF1 + 1.5*LF3
LK3 - 1.35*LF1 + 1.5*LF4





Optionen



Bild 2.3: Optionen

Ausnutzung des entlastenden Effektes durch Zugkräfte

Ist das Kontrollfeld angehakt, werden die im Modell wirkenden Zugnormalkräfte bei der Ermittlung der Eigenwerte berücksichtigt. Sie führen in der Regel zu einer Stabilisierung des Modells.

Teilung auch bei geraden Stäben aktivieren

Für bessere Näherungslösungen kann es erforderlich sein, die Stabteilungen zu verfeinern – insbesondere für Fachwerkstäbe, Vouten und gebettete Stäbe. Ein Beispiel hierzu finden Sie in unserer Knowledge Base:

https://www.dlubal.com/de/support-und-schulungen/support/knowledge-base/000804

Über die Schaltfläche [Bearbeiten] kann die Stabteilung angepasst werden. Es öffnet sich der RFEM-Dialog *FE-Netz-Einstellungen*.

Netz Emstendingen			
Basis		Flächen	
Angestrebte Länge der Finiten Bemente IFt	E: 0.500 🔶 [m]	Maximales Verhältnis der FE-Viereck-Diagonalen Δ D : ↓ [·]	.~IFE.
Maximaler Abstand zwischen dem Knoten und der Linie, um den Knoten in die Linie zu integrieren _{E:}	(m)	Maximale Neigung von zwei Finiten Elementen aus der Ebene α.:	
Maximale Anzahl der FE-Netz- Knoten (in Tausenden) ma	ax: 500 🔺	Netzverdichtung entlang der Linien (nur bei Modelltyp 'Platte XY')	0 ** 3
Stäbe		Verhältnis ∆ _b : 🔶 ► [·]	
Anzahl der Stabteilungen für besondere Stabtypen Seilstab, elastische Bettung, Voute, Vichtlinearität):	6	Nicht verwendete Objekte in die Flächen integrieren	
Teilung f ür gerade St äbe, die aus ei kategorie-Gruppe 'Beton' und nicht i (erforderlich f ür nichtlineare Stahlbet	inem Material der Material- in Flächen integriert sind. ton-Berechnung)	Elemente: Nur Dreiecke	$\Delta_{D} = \frac{D_1}{D_2} \qquad D_1 \ge D_2$
Mindestanzahl der Stabteilungen:	10 *	generieren, wo möglich	Option
Stäbe bei Theorie III. Ordnung bzw. Durchschlagproblem teilen		Ausgerichtetes FE-Netz	FE-Netz nach [OK] neu generieren
Teilung f ür gerade St äbe, die nicht i	in Flächen	Volumenkörper	1
 Angestrebter Länge I FF der Finit 	en Elemente	FE-Netzverdichtung für die Volumenkörper mit	
C Länge I FE setzen:	[m]	Maximale Anzahl der Elemente	
Mindestanzahl der Stabteilungen:	6		
Teilung der Stäbe durch die Knoten	, die auf den Stäben liegen		
2 👔 📭 📭			OK Abbreche

Bild 2.4: Dialog FE-Netz-Einstellungen





Minimale Anfangsvorspannung bei Seilen und Membranen aktivieren

Ist dieses Kontrollfeld aktiviert, so werden Seilstäbe und Membranflächen mit einer äußerst kleinen Vorspannung versehen, die den Ausfall dieser Elemente schon zu Beginn der Berechnung verhindert. Damit lässt sich das Modell ebenfalls stabilisieren.

Über die Schaltfläche [Bearbeiten] können Größe und Art die Anfangsvorspannung im Detail festgelegt werden.

Einstellungen für Seile und Membranen		×
Minimale Anfangsvorspannung		
Minimale Anfangsdehnung ε _{min} : 0.00001 <u>↓</u> [-]		
Art: Falls ε _{min} größer als ε bei Lastfall bzw. Kombination ist ε _{min} immer anwenden		
	OK Abb	prechen

Bild 2.5: Dialog Einstellung für Seile und Membranen

Steifigkeitsänderungen von RFEM aktivieren

Dieses Kontrollfeld steuert, ob die in RFEM definierten Anpassungsfaktoren für die Material-, Stab-, Lager-, Gelenk- und Querschnittssteifigkeiten bei der Eigenwertanalyse berücksichtigt werden. Diese Faktoren sind in den entsprechenden Kapiteln des RFEM-Handbuchs beschrieben. Ist das Häkchen gesetzt, werden bei der Berechnung in RF-STABIL alle Steifigkeitsfaktoren des Lastfalls bzw. der Lastkombination unter Berücksichtigung von Ausfallkriterien angesetzt.

In RF-STABIL besteht somit eine Steuerungsmöglichkeit, die Steifigkeitsänderungen unabhängig von den Einstellungen in RFEM anzusetzen. Damit lassen sich z. B. die Normalkräfte einer Lastkombination in RFEM <u>ohne</u> Abminderung berechnen und dann die Verzweigungslasten in RF-STABIL <u>mit</u> den reduzierten Material-, Stab- und Querschnittssteifigkeiten bestimmen.

Falls jedoch in RFEM die Steifigkeitsänderung für den Lastfall oder die Lastkombination aktiviert ist, so ist dieses Kontrollfeld gesperrt: Damit wird sichergestellt, dass die Eigenwerte mit den Modellannahmen übereinstimmen.

Wenn die Eigenwerte als "charakteristische" Eigenschaft des Modells ermittelt werden sollen, brauchen die Steifigkeitsänderungen nicht berücksichtigt werden.

Anfangsnormalkräfte hinzufügen aus Lastfall / Kombination

Nach dem Aktivieren des Kontrollfeldes kann ein Lastfall oder eine Lastkombination ausgewählt werden, dessen bzw. deren Normalkräfte für eine Anfangsverformung verwendet werden sollen. Mit dieser Option kann z. B. die stabilisierende Wirkung eines anderen Lastfalls (als oben im Abschnitt *Allgemein* vorgegeben) bei der Eigenwertermittlung berücksichtigt werden.

Ergebniskombinationen fehlen in der Liste, da sie keine eindeutigen Normalkraftverläufe aufweisen.

Eigenform des instabilen Modells ermitteln, um in der Grafik die Ursache der Instabilität zu erkennen

Mit dieser Funktion lassen sich Modellierungsfehler im System aufdecken. Modelle, die als instabil bewertet werden, werden einer lastunabhängigen Eigenwertanalyse unterzogen. Bei der grafischen Auswertung des Ergebnisses sind Problembereiche wie z. B. nicht angeschlossene Stäbe oder Stäbe mit zu vielen offenen Freiheitsgraden gut zu erkennen.

Berechnungsabbrüche aufgrund Überlastungen lassen sich mit der Funktion nicht lokalisieren.

Ein Beispiel zu dieser Funktion finden Sie in folgendem Beitrag unserer Knowledge Base: https://www.dlubal.com/de/support-und-schulungen/support/knowledge-base/000573

LF1 - Eigengewicht und Aufbau LF1 - Eigengewicht und Aufbau LF2 - Nutzlast gesamt LF3 - Nutzlast einseitig links LF4 - Nutzlast einseitig rechts LF5 - Wind in X LF6 - Wind in Y LK1 - 1.35*LF1 + 1.5*LF2 LK2 - 1.35*LF1 + 1.5*LF3 LK3 - 1.35*LF1 + 1.5*LF4





Berechnungsmethode



Bild 2.6: Berechnungsmethode

Stabilitätsanalyse

Mit der Standardeinstellung *Eigenwertanalyse* werden die Stabilitätsfiguren rein linear bestimmt. Die Eigenschaften nichtlinear wirkender Elemente wie z. B. Zugstäbe oder Lager mit Ausfallkriterien werden hier nicht erfasst. Die Steifigkeiten solcher Elemente werden in der Matrix als ständig wirkend angesetzt.

Die Option *Laststeigerung bis zum Versagen* ermöglicht es, sämtliche Nichtlinearitäten bei der Ermittlung der Eigenwerte zu berücksichtigen. Im Zuge einer schrittweisen Erhöhung der Last werden Ausfallkriterien und nichtlineare Wirkungen von Stäben, Lagern, Gelenken, Materialien etc. erfasst. Die Berechnung erfolgt iterativ und benötigt daher entsprechend Zeit. Prinzipbedingt lässt sich mit diesem Verfahren nur der niedrigste Eigenwert verlässlich bestimmen.

Über die Schaltfläche [Bearbeiten] können die Iterationsparameter vorgegeben werden.

Einstellungen		Optionen	Genauigkeit und Toleranz
laximale An <u>z</u> ahl der Iterationen:	50 🜩	Schubsteifigkeit der Stäbe aktivieren (Querschnittsflächen Ay, Az)	Genauigkeit der root sool
nzahl der Laststufen für Lastfälle:	10 🚔	Image: Stabe bei Theorie III. Ordnung bzw. Durchschlagproblem teilen	Konvergenzschranke für nichtlineare Berechnung:
Lastkombinationen:	10 🜩	Steifigkeitsänderungen berücksichtigen (Materialien, Querschnitte, Stäbe, Lastfälle und Kombinationen)	Toleranz für Ermittlung der Instabilität:
nzahl der Stabteilungen für Ergebnisverläufe:	10 🚔	Zusatzoptionen berücksichtigen	
Besondere Stabtypen		Dreh-Freiheitsgrade des Modells ignorieren	
Nichtlinearităt):	6	V Kontrolle der kritischen Kräfte der Stäbe	
- Emittlu <u>ng</u> der max/min-Werte:	10 🚍	Methode für	
Teilung des FE-Netzes für grafische Ergebnisverläufe:	3 🜩	das Gleichungssystem: Olterativ	
Prozentualer Anteil der Iterationen der Methode nach Newton-Raphson kombiniert		Platten-Biegetheorie: <u>Mindlin</u> <u>Ki</u> rchhoff	
mit Picard:	5 🊔 [%]	Gleichungslöserversion: <u>3</u> 2-bit <u>6</u> 4-bit	
Nichtlinearitäten		Reaktivierung der ausfallenden Stäbe	Gleichungslöser-Methode
Aktivieren: ☑ Lager und elastische Bettungen		Verformung der ausfallenden Stäbe überprüfen und ggf. diese reaktivieren	Für nichtlineare algebraische Gleichungen:
<u>Stäbe infolge des Stabtyps</u>		Mag. Anzahl der Heaktrvierungen:	Newton-Raphson kombiniert mit Picard
Stabnichtlinearitäten		Besondere Behandlung	 Picard Newton-Raphson mit konstanter Steifigkeitsmatrix
Volumenkörper des Typs 'Kontakt'		 Ausfallende Stäbe werden einzeln in den jeweiligen Iterationen nacheinander entfemt 	0
Materialien mit nichtlinearem Modell		Ausfallenden Stäben wird sehr kleine Steifigkeit zugewiesen	
Materialmodel isotrop treimisci relastisci		Reduktionsfaktor 1000 🔶	
a			

Bild 2.7: Dialog Berechnungsparameter



2 Eingabedaten



Der Dialog *Berechnungsparameter* ist im Kapitel 7.3.3 des RFEM-Handbuchs beschrieben. Die Berechnung erfolgt automatisch nach der direkten Gleichungslösermethode.

Wenn wie im Bild 2.7 dargestellt 10 Laststufen eingestellt sind, werden erst 10%, dann 20% dann 30% ... 100%, 110% ... 480% etc. der Last aufgebracht: Die Last wird in 10%-Stufen so lange gesteigert, bis das System instabil wird. Damit ist der kritische Lastfaktor gefunden.



Die Berechnungsdauer lässt sich durch folgende *Berechnungsparameter*-Einstellungen reduzieren (Vorschläge in Klammern):

- Maximale Anzahl der Iteration nicht zu groß (50)
- Anzahl der Laststufen nicht zu fein (5)
- Reaktivierung ausfallender Stäbe aus

Eigenwertmethode

In RF-STABIL stehen verschiedene Berechnungsverfahren zur Verfügung:

Lanczos-Methode

Die Eigenwerte werden nach einer direkten Methode ermittelt. Mit diesem Algorithmus lässt sich meist eine rasche Konvergenz erreichen. Da die Lanczos-Methode schneller ist als die Unterraum-Methode (siehe unten), ist sie in RF-STABIL voreingestellt.

Weitere Informationen: de.wikipedia.org/wiki/Lanczos-Verfahren

Wurzeln des charakteristischen Polynoms

Auch diese Methode basiert auf einem direkten Verfahren. Bei größeren Systemen kann diese Methode schneller sein als die Lanczos-Methode. Der Hauptvorteil dieses Verfahrens ist die Genauigkeit der Berechnung von höheren Eigenwerten.

Weitere Informationen: de.wikipedia.org/wiki/Charakteristisches Polynom

Unterraum-Iterationsmethode

Bei dieser Methode werden alle Eigenwerte in einem Schritt ermittelt. Die Bandbreite der Steifigkeitsmatrix hat bei dieser Methode einen großen Einfluss auf die Berechnungsdauer.

Die Steifigkeitsmatrix wird im Arbeitsspeicher abgelegt. Sobald dieser Speicher nicht mehr ausreicht, muss Windows Dateien auf die Festplatte auslagern. Dadurch wird der Rechner spürbar gebremst. Die Unterraum-Methode eignet sich somit nicht für komplexe Systeme.

Bei der Unterraum-Methode sind negative Verzweigungslastfaktoren nicht auszuschließen.

Weitere Informationen: de.wikipedia.org/wiki/Krylow-Unterraum-Verfahren

• ICG-Iterationsmethode

Die ICG (*Incomplete Conjugate Gradient*) Iterationsmethode benötigt wenig Arbeitsspeicher. Es werden nur die Koeffizienten der Steifigkeitsmatrix gespeichert, die ungleich null sind. Ein Nachteil ist, dass die Eigenwerte nacheinander ermittelt werden. Die Bandbreite hat jedoch keinen Einfluss auf die Berechnungsdauer.

Die ICG-Methode ist geeignet, um sehr große Systeme mit wenigen Eigenwerten zu analysieren. Diese Methode liefert auch keine negativen Verzweigungslastfaktoren: Es wird so lange iteriert, bis die vorgegebene Anzahl positiver Eigenwerte erreicht ist.

Bei der ICG-Methode werden manchmal nicht alle niedrigsten Eigenwerte gefunden.

Weitere Informationen: de.wikipedia.org/wiki/CG-Verfahren





Matrixtyp

Mit der Voreinstellung *Standard* benutzt RF-STABIL die geometrische Steifigkeitsmatrix des linearen Gleichungssystems.

Die *Einheitsmatrix* stellt eine quadratische Matrix mit dem Wert eins auf der Hauptdiagonalen dar. Dieser "mathematische" Ansatz sollte nur für numerische und kinematische Untersuchungen benutzt werden. Lasten und Normalkräfte spielen bei der Lösung des allgemeinen Eigenwertproblems keine Rolle.

Die Matrixtypen für Eigenwertlösungen sind in [3], Kapitel 7 näher vorgestellt.

Normierung der Eigenformen

Normierung der Eigenformen (a) So dass |u| = 1 (b) So dass max {u;;u;u;uz} = 1 (c) So dass max {u;;u;;u;;o;;o;;o;z} = 1 (c) Aus geometrischer Steifigkeit, so dass {u;} T [KG] {u;} = 1

Bild 2.8: Normierung der Eigenformen

Die Eigenformen können auf verschiede Weise normiert ("Norm eins") werden:

- Maximale Verschiebung |u| = 1
- Maximale globale Verschiebung (max aus ux, uy, uz) = 1
- Maximale globale Verformung (max aus u_x, u_y, u_z, phi_x, phi_y, phi_z) = 1
- Maximalwert des Produkts {u_j}^T · [K_G] · {u_j} = 1
 - mit $\{u_j\}^T$ Transponierter Eigenformvektor
 - [K_G] Geometrische Steifigkeit
 - {u_j} Eigenformvektor

Je nach Vorgabe stellt die größte Verschiebung bzw. Verformung den Referenzwert eins dar, auf den die übrigen Ergebnisse skaliert werden.

Einstellungen für Grafik



Bild 2.9: Einstellungen für Grafik

Das Kontrollfeld steuert, ob in der Ergebnisgrafik der Eigenformen die *Torsionsverdrehungen der Stäbe* dargestellt werden (siehe Bild links).

Als Standard werden nur Torsionsverdrehungen φ_x mit normierten Werten größer als 0,2 dargestellt. Damit wird die Übersichtlichkeit der Grafik sichergestellt.

Kommentar

Dieses Eingabefeld steht für eine benutzerdefinierte Anmerkung zur Verfügung, die z. B. den aktuellen Stabilitätsfall beschreibt.



3. Berechnung

3.1 Kontrolle

Vor der Berechnung sollten die Eingabedaten kurz auf ihre Richtigkeit hin überprüft werden. Die [Kontrolle] lässt sich über einen Klick auf die gleichnamige Schaltfläche ausführen.

Falls eine Unstimmigkeit entdeckt wird, erscheint eine entsprechende Meldung.

U	nzulāssige Eingabe!
Ur M	nzulässige Anzahl der Eigenwerte. öglich: <1,1000>
_	OK

Bild 3.1: Ergebnis der Kontrolle

3.2 Start der Berechnung

Berechnung

Kontrolle

Die [Berechnung] kann über die gleichnamige Schaltfläche gestartet werden.

RF-STABIL sucht nach den Normalkräften, die bei der Stabilitätsuntersuchung berücksichtigt werden müssen. Falls keine Ergebnisse des Lastfalls bzw. der Lastkombination vorliegen, startet zunächst die RFEM-Berechnung zur Ermittlung der Schnittgrößen.

Die Berechnung kann auch in der RFEM-Oberfläche gestartet werden: Im Dialog Zu berechnen (Menü Berechnung \rightarrow Zu berechnen) sind die Zusatzmodul-Fälle wie Lastfälle oder Kombinationen aufgelistet.

berechnen						
.astfälle / Kor	mbinationen / Modulfälle Ergebnistabellen					
Nicht berech	nete		1	Zur Berechnu	ing ausgewählt	
Nr.	Bezeichnung	-		Nr.	Bezeichnung	4
G LF1	Eigengewicht und Aufbau			FA1	RF-STABIL - Stabilitätsanalyse	
Qn LF2	Nutzlast					
Imp LF3	Imperfektionen					
LK1	Bemessungswerte					
LK2	Charakteristische Werte	۰,				
FA1	RF-STAHL Stäbe - Allgemeine Spannungsanalyse von Stäben	1				
			>>			
		Ξ				
			~			
		-				
					1	
Alle	▼	Q				
ລ ແສແ						Abbroche
	1				OK	Abbreche



Bild 3.2: Dialog Zu berechnen

Falls die RF-STABIL-Fälle in der Liste *Nicht berechnete* fehlen, ist die Selektion am Ende der Liste auf *Alle* oder *Zusatzmodule* zu ändern.

3 Berechnung

>

Mit der Schaltfläche [▶] werden die selektierten RF-STABIL-Fälle in die rechte Liste übergeben. [OK] startet dann die Berechnung.

Ein Stabilitätsfall kann auch über die Liste der Symbolleiste direkt berechnet werden: Stellen Sie den RF-STABIL-Fall ein und klicken dann die Schaltfläche [Ergebnisse anzeigen] an.



Bild 3.3: Direkte Berechnung eines RF-STABIL-Stabilitätsfalls in RFEM

Der Ablauf der Stabilitätsanalyse kann anschließend in einem Dialog verfolgt werden.

	Wird ausgeführt RFEM - Berechnung nach FEM RF-STABIL - Stabilitätsanalyse Einzelschritte	
FE-SOLV	RF-STABIL - Stabilitätsanalyse Anzahl 3D-Elemente Bingabedaten bearbeiten Anzahl 3D-Elemente 3D-Elemente-Steifigkeitsmatrizen erzeugen Anzahl 1D-Elemente 1D-Elemente-Steifigkeitsmatrizen erzeugen Anzahl Knoten Anzahl Gleichungen Anzahl Gleichungen Anzahl Steifigkeitsmatrizen erzeugen Anzahl Gleichungen Gesamtstefigkeitsmatrix aufstellen Anzahl Eigenwerte Stumsche Kontrolle Stab-Schnittgrößen emitteln	17912 4094 9 3935 23610 10
	 [u] [φ] 📌 Abbrechen ☑ Diagr	amm

Bild 3.4: RF-STABIL-Berechnung

Bei der Eigenwertanalyse nach einem der direkten Berechnungsverfahren wird, wie im obigen Bild erkennbar, die so genannte *Sturmsche Kontrolle* durchlaufen. Diese prüft, ob in einem bestimmten Intervall alle Eigenwerte gefunden wurden. Dabei wird die Diagonalmatrix aus der GAUB-Zerlegung genutzt, deren Anzahl an negativen Diagonalelementen der Anzahl der Eigenwerte unterhalb der jeweiligen Intervallgrenze entspricht. Man wendet also den Sturmschen Test für die betrachteten Intervallgrenzen an und bildet daraus die Differenz.



4. Ergebnisse

Die Ergebnisse werden in den Ergebnismasken 2.1 bis 2.5 tabellarisch ausgegeben.

Unmittelbar nach der Berechnung erscheint die Maske 2.1 Verzweigungslastfaktoren. Die Masken 2.2 bis 2.5 geben die Knicklängen und -lasten sowie die Eigenformen nach bestimmten Kriterien geordnet aus.



OK

Jede Maske lässt sich durch Anklicken des Eintrags im Navigator direkt ansteuern. Mit den links dargestellten Schaltflächen wird die vorherige bzw. nächste Maske eingestellt. Das Blättern durch die Masken ist auch mit den Funktionstasten [F2] und [F3] möglich.

[OK] sichert die Ergebnisse. RF-STABIL wird beendet und es erfolgt die Rückkehr in das Hauptprogramm.

Das Kapitel 4 *Ergebnisse* stellt die Ergebnismasken der Reihe nach vor. Die Auswertung und Überprüfung der Resultate ist im Kapitel 5 *Ergebnisauswertung* ab Seite 23 beschrieben.

4.1 Verzweigungslastfaktoren

Die erste Ergebnismaske gibt Aufschluss über die Verzweigungslastfaktoren des Modells.

A culture 1	21.					
A1 - Stabilitatsanalyse 🔹	2.1 verzwe	igungsiastraktoren				
ingabedaten		A	В		С	
Basisangaben	E-Wert	Verzweigungslastfaktor	Vergrößerungsfaktor			
rgebnisse	Nr.	f [-]	α.[·]		Meldung	
Verzweigungslastfaktoren	1	5.745	1.211			
Knicklängen und Verzweigungsl	2	7.189	1.162			
 Eigenformen knotenweise 	3	8.678	1.130			
 Eigenformen stabweise 	4	9.801	1.114			
Eigenformen flächenweise	5	10.289	1.108			
	6	10.420	1.106			
	7	10.471	1.106			
	8	10.624	1.104			
	9	12.702	1.085			
	10	13.434	1.080			
	11	13.858	1.078			
	12	14.153	1.076			
	13	14.430	1.074			
	14	14.859	1.072			
	15	15.265	1.070			
	16	16.027	1.067			
	17	16.510	1.064			
	18	17.460	1.061			
	19	17.952	1.059			
	20	18.031	1.059			
				Unendlichnorm der Steifigkeitsmatrix:	5.053E+10 [-]	1
• III •						

Bild 4.1: Maske 2.1 Verzweigungslastfaktoren

E-Wert Nr.

Für jeden Eigenwert werden die Verzweigungslast- und Vergrößerungsfaktoren ausgewiesen. Die Ergebniszeilen sind nach Eigenwert-Nummern geordnet.

Verzweigungslastfaktor f

Für jeden Eigenwert wird der Lastverzweigungsfaktor angegeben. Bei Faktoren kleiner 1,00 ist das System instabil. Ein Verzweigungsfaktor größer 1,00 bedeutet, dass die Belastung aus den vorgegebenen Normalkräften multipliziert mit diesem Faktor zum Knick- oder Beulversagen des Systems führt.

4 Ergebnisse



5

Gemäß EN 1993-1-1, Abs. 5.2.1(3) erfordern Verzweigungslastfaktoren kleiner 10 für elastische Berechnungen eine Untersuchung nach Theorie II. Ordnung.

Bei einem negativen Verzweigungslastfaktor tritt wegen der Zugkräfte im Modell kein Stabilitätsversagen auf. Es ist keine Aussage über das zu erwartende Knickverhalten möglich.

Vergrößerungsfaktor a

Der Vergrößerungsfaktor ermittelt sich wie folgt:

$$\alpha = \frac{1}{1 - \frac{1}{f}}$$

Gleichung 4.1: Vergrößerungsfaktor

Der Vergrößerungsfaktor beschreibt die Beziehung zwischen den Momenten nach Theorie I. und II. Ordnung.

$$M^{II} = \alpha \cdot M^{I}$$

mit

 M^I Moment nach Theorie I. Ordnung, jedoch unter Berücksichtigung der Ersatzbelastung für die Verformung

M^{II} Moment nach Theorie II. Ordnung

Gleichung 4.2: Momentenbeziehung

Gleichung 4.2 gilt jedoch nur, wenn die Biegelinie infolge der Belastung der Knickfigur ähnlich und der Verzweigungslastfaktor *f* größer 1,00 ist.

Meldung

In Spalte C kann der Hinweis auf einen negativen Verzweigungslastfaktor erscheinen. Dies bedeutet: Mit der umgekehrten Wirkrichtung der gegebenen Belastung (inverse Vorzeichen) würde sich ein Beul- oder Knickversagen einstellen.

Negative Verzweigungslastfaktoren lassen sich durch eine Erhöhung der zu ermittelnden Stabilitätsfiguren oder die Anwendung der ICG-Iterationsmethode vermeiden.

Am unteren Ende der Tabelle wird die *Unendlichnorm der Steifigkeitsmatrix* angegeben. Mit dieser mathematischen Norm lässt sich die Größenordnung des höchsten Eigenwerts abschätzen. Dieser Wert ist z. B. für die Lösungsgenauigkeit von Bedeutung (siehe [3], Kapitel 3, 2.2.3 und Kapitel 7).



Unendlichnom der Steifigkeitsmatrix: 5.053E+10 [-]

Programm RF-STABIL © Dlubal Software GmbH 2020



Knicklängen und Verzweigungslasten 4.2

	A	В	C	D	E	F	G	Н		
Stab	Knote	n Nr.	Stablänge	E-Form	Knicklär	nge [m]	Knicklänger	beiwert [-]	Verzweigungslast	
Nr.	Anfang	Ende	L [m]	Nr.	L _{cr.y}	L _{or,z}	k _{or,y}	k or,z	N _{cr} [kN]	
110	47	65	5.000	1	11.077	11.077	2.215	2.215	19.425	
				2	9.904	9.904	1.981	1.981	24.299	
				3	9.035	9.035	1.807	1.807	29.198	
				4	8.567	8.567	1.713	1.713	32.472	
112	36	56	5.000	1	9.703	9.703	1.941	1.941	25.317	
				2	8.675	8.675	1.735	1.735	31.669	
				3	7.914	7.914	1.583	1.583	38.054	
				4	7.505	7.505	1.501	1.501	42.321	
113	37	57	5.000	1	122.414	30.949	24.483	6.190	22.503	
				2	109.451	27.672	21.890	5.534	28.150	
				3	99.848	25.244	19.970	5.049	33.824	
				4	94.680	23.938	18.936	4.788	37.617	
114	38	58	5.000	1	116.385	29.425	23.277	5.885	24.895	
				2	104.060	26.309	20.812	5.262	31.142	
				3	94.930	24.001	18.986	4.800	37.420	
				4	90.017	22.759	18.003	4.552	41.616	
115	39	59	5.000	1	121.853	30.808	24.371	6.162	22.711	
				2	108.949	27.545	21.790	5.509	28.409	
				3	99.390	25.128	19.878	5.026	34.137	
				4	94.246	23.828	18.849	4.766	37.965	
116	40	60	5.000	1	9.690	9.690	1.938	1.938	25.383	
				2	8.664	8.664	1.733	1.733	31.752	
				3	7.904	7.904	1.581	1.581	38.153	
				4	7.495	7.495	1.499	1.499	42.431	
121	19	22	7.810	1		Aust	all -> keine Emi	ttlung		
				2		Aust	all -> keine Emi	ttlung		
				3		Aust	all -> keine Ermi	ttlung		
				4		Ausf	all -> keine Ermi	ttlung		
122	29	12	7.810	1		Zug im	Stab -> keine E	mittlung		
				2		Zug im	Stab -> keine E	mittlung		
				3		Zug im	Stab -> keine E	mittlung		
				4		Zug im	Stab -> keine E	mittlung		
123	11	23	7.810	1		Aust	all -> keine Ermi	ttlung		
				2		Aust	all -> keine Ermi	ttlung		

Bild 4.2: Maske 2.2 Knicklängen und Verzweigungslasten

Diese Ergebnismaske wird angezeigt, wenn Stäbe im Modell existieren. Die Auflistung der Knicklängen und -lasten kann nach Stäben oder Eigenformen geordnet erfolgen.

Stab Nr.

Es werden für alle Stäbe des Modells die Ergebnisse der Stabilitätsuntersuchung ausgewiesen. Stäbe mit Zugkräften und ausgefallene Stäbe sind entsprechend gekennzeichnet.

Knoten Nr. Anfang / Ende

Jeder Stab ist durch einen Anfangs- und einen Endknoten definiert. Die Nummern werden jeweils in diesen beiden Spalten angezeigt.

Stablänge L

In dieser Spalte wird die geometrische Länge eines jeden Stabes angezeigt.

E-Figur Nr.

Bei der stabweisen Auflistung sind in dieser Spalte die Nummern der Knickfiguren angegeben.

Knicklänge L_{cr,y} / L_{cr,z}

Die Knicklänge L_{cr,y} (bzw. L_{cr,u}) beschreibt das Knickverhalten rechtwinklig zur "starken" Stabachse y (bzw. u bei unsymmetrischen Querschnitten), L_{cr,z} bzw. L_{cr,v} entsprechend das Ausweichen rechtwinklig zur "schwachen" Stabachse z (bzw. v).

Die Knicklängen La basieren auf den in Spalte I ausgewiesenen stabspezifischen Knicklasten, die wiederum auf die Verzweigungslast des Gesamtmodells bezogen sind. Die Knicklängen sind somit im Kontext des Verhältnisses der Stabnormalkräfte zur Gesamtverzweigungslast zu bewerten. Für einfache Fälle sind die Knicklängen als EULER-Fälle 1 bis 4 bekannt.

Sortieren nach:

Stäben

Eigenformen



Manchmal kann die ungünstigste System-Verzweigungslast die kritische Last eines entkoppelten, d. h. gelenkig angeschlossenen Einzelstabs sein. Dies ist in der Grafik der Eigenformen erkennbar, da nur an diesem Stab ein sinusförmiger Ausschlag vorliegt. Es handelt sich dann um eine so genannte lokale Instabilität. Da die Knicklängen aller anderen Stäbe für diesen Versagensfall unbrauchbar sind, müssen sie einer "höheren" Knickfigur entnommen werden. Erst dort versagt das Gesamtsystem. Beispiele hierzu finden Sie in unseren FAQs:

https://www.dlubal.com/de/support-und-schulungen/support/faq/000299 https://www.dlubal.com/de/support-und-schulungen/support/faq/000300 https://www.dlubal.com/de/support-und-schulungen/support/faq/003007

Knicklängenbeiwert k_{cr,y} / k_{cr,z}

Die auf die lokalen Stabachsen y und z (bzw. u und v) bezogenen Knicklängenbeiwerte beschreiben das Verhältnis zwischen Knick- und Stablänge.

$$k_{cr} = \frac{L_{cr}}{L}$$

Gleichung 4.3: Knicklängenbeiwert k_{cr}

Verzweigungslast N_{cr}

In dieser Spalte wird für jeden Stab die kritische Normalkraft N_{cr} ausgewiesen, die in Bezug auf die jeweilige Eigenform vorliegt. Die einzelnen Knicklasten und zugehörigen Knicklängen sind daher stets im Kontext der jeweiligen Gesamtsystem-Verzweigungslast zu sehen.

4.3 Eigenformen knotenweise

	A	B	C	D	E	F	G
Knoten	E-Form	Normierte	e Verschiebung	en [-]	Normier	te Verdrehung	en [-]
Nr.	Nr.	ux	uy	uz	φx	φY	φz
1	1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	2	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	3	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	4	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2	1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	2	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	3	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	4	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	1	-0.00022	0.00076	0.00000	0.00019	0.00006	-0.00146
	2	0.00053	-0.00104	0.00000	-0.00026	-0.00011	0.00259
	3	-0.00367	0.00043	0.00000	0.00030	0.00063	-0.07864
	4	0.00119	-0.00029	-0.00001	-0.00012	0.00003	0.02675
4	1	-0.00023	-0.00194	-0.00016	0.00085	0.00005	-0.00038
	2	0.00055	0.00528	0.00022	-0.00596	-0.00002	0.00238
	3	-0.00371	-0.13699	-0.00062	0.00518	-0.00027	-0.00304
	4	0.00106	0.04669	-0.00149	0.00392	0.00098	0.00012
5	1	-0.00024	-0.00113	-0.00030	0.00145	0.00003	0.00046
	2	0.00054	0.01247	0.00006	-0.01182	0.00012	0.00387
	3	-0.00347	0.00184	0.00174	0.00399	-0.00106	0.06835
	4	0.00068	-0.00307	-0.00586	0.01050	0.00153	-0.02453
6	1	-0.00024	-0.00179	-0.00027	0.00142	-0.00004	-0.00078
	2	0.00046	0.03508	-0.00089	0.01140	0.00008	0.00053
	3	-0.00297	-0.00409	0.00789	-0.07040	-0.00042	-0.04690
	4	0.00015	-0.00997	-0.01216	0.08446	-0.00003	0.00711
7	1	-0.00027	-0.00025	0.00002	-0.00005	-0.00004	0.00098
	2	0.00044	0.01287	-0.00064	-0.00616	-0.00010	-0.00375
	3	-0.00275	0.00017	0.00557	-0.00355	0.00091	0.02950
	4	-0.00040	-0.00387	-0.00570	0.00265	-0.00150	0.00739
8	1	-0.00027	0.00151	0.00009	-0.00016	0.00001	-0.00012
	2	0.00041	0.00396	-0.00030	-0.00303	-0.00010	-0.00235
	3	-0.00248	0.05004	0.00244	-0.00220	0.00094	-0.00383
	4	-0.00076	0.01358	-0.00149	0.00092	-0.00094	0.00097
9	1	-0.00026	-0.00069	0.00000	-0.00017	0.00005	-0.00129
	2	0.00038	-0.00057	0.00000	-0.00014	-0.00010	-0.00108

Bild 4.3: Maske 2.3 Eigenformen knotenweise

Sortieren nach: () Knoten () Eigenformen

Für jede Eigenform werden die normierten Verschiebungen und Verdrehungen der Modellknoten ausgegeben. Die Maske lässt sich nach *Knoten* oder *Eigenformen* sortieren.



Knoten Nr.

Die Eigenformen werden für die in der RFEM-Tabelle 1.1 *Knoten* definierten Objekte aufgelistet. Ergebnisse in FE-Knoten oder in Stabteilungspunkten liegen tabellarisch nicht vor.

E-Form Nr.

Die Verformungen werden für jede berechnete Eigenform aufgelistet.

Normierte Verschiebungen u_x / u_y / u_z

Die in den Spalten B bis D aufgelisteten Verschiebungen sind auf die Achsen des globalen Koordinatensystems bezogen. Sie sind auf das Extremum 1 der Gesamtverschiebung bzw. das in Maske 1.1 Basisangaben vorgegebene Maximum normiert (siehe Bild 2.8, Seite 13).

Normierte Verdrehungen $\varphi_x / \varphi_y / \varphi_z$

In den Spalten E bis G sind die Werte der normierten Knotenrotationen aufgelistet.

Werden ausschließlich Null-Werte bei den normierten Verschiebungen eines Stabmodells ausgewiesen, ist dies meist auf große Verdrillungen der Stäbe zurückzuführen (siehe folgendes Bild). Diese Effekte wirken sich nicht auf die Verschiebungen der Stabenden aus. Daher sind die ausgewiesenen Knicklängen und Verzweigungslasten dieser Stäbe wenig aussagekräftig.







4.4 Eigenformen stabweise

Diese Ergebnismaske erscheint nur, wenn Stäbe im Modell verwendet werden.

	A	B	C	D	E	F	G	H		
Stab	Knoten	Stelle	E-Form	Normierte	Verschiebung	en [-]	Normier	te Verdrehunge	en [-]	
Nr.	Nr.	x [m]	Nr.	Ux	uy	Uz	φx	φγ	φz	
43	43	0.000	1	0.00628	0.00036	0.00470	-0.00197	0.00019	-0.46035	
			2	-0.00059	0.00664	0.00020	-0.01377	-0.00031	0.36635	
			3	-0.00164	0.00200	0.00065	0.00044	-0.00056	0.00794	
			4	0.00498	0.00267	0.01103	-0.00140	-0.00178	-0.00175	
	44	6.274	1	0.00628	-0.00235	0.00019	-0.03844	0.00096	0.42710	
			2	-0.00056	0.03448	0.00219	-0.23650	-0.00008	-0.02278	
			3	-0.00166	-0.00273	0.00394	0.01699	-0.00022	-0.00442	
			4	0.00496	0.01001	0.01464	0.04081	0.00108	0.01579	
44	44	0.000	1	0.00622	-0.00235	-0.00091	0.03647	0.00096	0.42728	
			2	-0.00017	0.03448	0.00226	-0.23686	-0.00008	0.01872	
			3	-0.00095	-0.00273	0.00417	0.01596	-0.00022	-0.00731	
			4	0.00743	0.01001	0.01356	0.04293	0.00108	0.00845	
	45	6.274	1	0.00622	-0.00210	-0.00495	0.00384	0.00010	-0.46135	
			2	-0.00014	0.00713	0.00095	-0.01106	0.00030	-0.36192	
			3	-0.00097	0.00009	0.00280	0.00043	0.00051	0.00676	
			4	0.00735	0.00075	0.00069	-0.00070	0.00198	-0.03679	
45	45	0.000	1	0.00622	-0.00210	-0.00495	0.00383	0.00010	-0.46135	
			2	-0.00014	0.00713	0.00095	-0.01106	0.00030	-0.36192	
			3	-0.00097	0.00009	0.00280	0.00043	0.00051	0.00676	
			4	0.00735	0.00075	0.00069	-0.00070	0.00198	-0.03679	
	46	3.262	1	0.00622	-0.99616	-0.00388	0.04298	-0.00078	0.05280	
			2	-0.00012	-0.98754	0.00019	0.03800	0.00014	0.01692	
			3	-0.00098	0.01593	0.00112	-0.00037	0.00046	-0.00146	
			4	0.00736	-0.11522	-0.00308	0.00409	0.00011	0.00567	
46	46	0.000	1	0.00622	-0.99616	-0.00388	0.04295	-0.00078	0.05283	
			2	-0.00012	-0.98754	0.00019	0.03799	0.00014	0.01695	
			3	-0.00098	0.01593	0.00112	-0.00037	0.00046	-0.00146	
			4	0.00737	-0.11522	-0.00308	0.00409	0.00011	0.00568	
	47	3.011	1	0.00622	-0.00087	-0.00054	0.03689	-0.00137	0.43949	
			2	-0.00011	0.00030	0.00001	0.03866	-0.00001	0.45910	
			3	-0.00099	0.00000	0.00009	-0.00034	0.00023	-0.00490	
			4	0.00737	-0.00068	-0.00064	0.00258	-0.00160	0.03798	
51	51	0.000	1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
			2	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
_										

Bild 4.5: Maske 2.4 Eigenformen stabweise

Die einzelnen Spalten sind im Kapitel 4.3 erläutert. Zusätzlich wird die *Stelle x* am Stab angegeben, an der sich der jeweilige Anfangs- oder Endknoten befindet.

Die Maske lässt sich nach Stäben oder Eigenformen sortieren.





4.5 Eigenformen flächenweise

Diese Maske wird angezeigt, wenn das Modell Flächen enthält.

	A	B	C	D	E	F	G	H		J	К	
äche	Punkt		Stelle [m]		E-Form	Normiert	e Verschiebung	en [-]	Nomie	rte Verdrehung	ien [-]	
Nr.	Nr.	X	Y	Z	Nr.	ux	UY	uz	φx	ΦY	φz	
1	10	12.981	-17.000	-3.000	1	0.00227	-0.00004	0.00000	0.00001	-0.00001	0.00005	
					2	-0.00012	0.00125	0.00012	-0.00019	0.00001	0.00000	
					3	-0.00049	0.00011	0.00000	0.00001	0.00000	-0.00001	
					4	0.00222	0.00038	0.00004	-0.00005	-0.00001	0.00001	
	20	12.981	-19.500	-3.000	1	0.00239	-0.00004	0.00005	-0.00002	0.00002	0.00005	
					2	-0.00011	0.00125	0.00019	0.00031	0.00009	0.00000	
					3	-0.00052	0.00011	-0.00002	-0.00002	-0.00001	-0.00001	
					4	0.00224	0.00038	0.00011	0.00009	0.00005	0.00001	
	30	13.462	-18.500	-3.000	1	0.00234	-0.00001	0.00002	-0.00003	-0.00001	0.00005	
					2	-0.00012	0.00125	0.00028	0.00000	0.00010	0.00000	
					3	-0.00051	0.00010	-0.00002	0.00001	-0.00001	-0.00001	
					4	0.00223	0.00038	0.00012	-0.00004	0.00002	0.00001	
	38	12.500	-15.000	-3.000	1	0.00218	-0.00006	0.00000	-0.00001	-0.00095	0.00006	
					2	-0.00013	0.00125	0.00003	0.00022	0.00006	0.00000	
					3	-0.00046	0.00011	0.00000	-0.00002	0.00022	-0.00001	
					4	0.00220	0.00038	0.00001	0.00007	-0.00110	0.00001	
	39	18.750	-15.000	-3.000	1	0.00218	0.00023	0.00000	-0.00002	-0.00107	0.00003	
					2	-0.00012	0.00126	0.00001	0.00006	0.00004	-0.00001	
					3	-0.00045	0.00002	0.00000	0.00000	0.00022	-0.00002	
					4	0.00223	0.00040	0.00000	0.00001	-0.00136	0.00000	
	48	14.423	-16.500	-3.000	1	0.00225	0.00003	0.00001	0.00001	0.00001	0.00005	
					2	-0.00012	0.00126	0.00006	-0.00009	-0.00001	0.00000	
					3	-0.00048	0.00009	0.00000	0.00000	0.00000	-0.00001	
					4	0.00222	0.00039	0.00002	-0.00002	0.00000	0.00001	
	49	14.423	-17.000	-3.000	1	0.00227	0.00003	0.00001	0.00000	0.00000	0.00005	
					2	-0.00012	0.00126	0.00011	-0.00010	0.00001	0.00000	
					3	-0.00049	0.00009	0.00000	0.00001	0.00000	-0.00001	
					4	0.00222	0.00039	0.00003	-0.00003	0.00001	0.00001	
	50	14.423	-17.500	-3.000	1	0.00230	0.00003	0.00001	-0.00001	0.00001	0.00005	
					2	-0.00012	0.00126	0.00015	-0.00009	0.00004	0.00000	
					3	-0.00049	0.00009	-0.00001	0.00001	0.00000	-0.00001	
					4	0.00222	0.00039	0.00005	-0.00004	0.00002	0.00001	
	58	12.500	-20.000	-3.000	1	0.00241	-0.00006	0.00000	-0.00004	-0.00119	0.00004	
					2	-0.00011	0.00125	0.00000	0.00056	0.00006	0.00000	

Bild 4.6: Maske 2.5 Eigenformen flächenweise

Die Auflistung lässt sich nach Flächen oder Eigenformen sortieren.

Punkt Nr.

Die Ausgabe erfolgt für jeden Rasterpunkt der Fläche.

Die Rasterpunkte lassen sich in RFEM steuern, denn für Flächen sind benutzerdefinierte Ergebnisraster möglich. Diese Funktion ist im Kapitel 8.12 des RFEM-Handbuchs beschrieben. Es ist ein Ergebnisraster mit einer Maschenweite von 50 cm voreingestellt.

Stelle X / Y / Z

In den Spalten B bis D (bzw. C bis E) wird die Lage der Rasterpunkte im globalen Koordinatensystem beschrieben.

Normierte Verschiebungen u_x / u_y / u_z

Die in den Spalten F bis H aufgelisteten Verschiebungen sind auf die Achsen des globalen Koordinatensystems bezogen. Sie sind auf das Maximum normiert, das in Maske *1.1 Basisangaben* vorgegeben ist (siehe Bild 2.8, Seite 13).

Normierte Verdrehungen $\phi_x / \phi_y / \phi_z$

In den Spalten I bis K sind die Werte der normierten Punktrotationen aufgelistet.

formen
o



5. Ergebnisauswertung

Die Ergebnisse der Eigenwertanalyse lassen sich auf verschiedene Weise auswerten. Für die grafische Evaluation steht das RFEM-Arbeitsfenster zur Verfügung.

5.1 Ergebnismasken

Zunächst sollten die in Maske 2.1 ausgewiesenen Verzweigungslastfaktoren überprüft werden.

Verzweigungslastfaktor negativ

Sollte ein negativer Verzweigungslastfaktor ausgegeben werden, so konnte infolge der Zugnormalkräfte kein Knick- oder Beulversagen festgestellt werden. Dies kann man sich so vorstellen: Bei einer umgekehrten Wirkrichtung der Belastung (inverse Vorzeichen) würde das Modell knicken oder beulen. Negative Verzweigungslastfaktoren lassen sich oft durch eine Erhöhung der zu ermittelnden Stabilitätsfiguren oder Anwendung der ICG-Iterationsmethode vermeiden.

Verzweigungslastfaktor < 1

Verzweigungslastfaktoren kleiner 1,00 bedeuten, dass das System instabil ist!

2.1 Verzwei	gungslastfaktoren		
	A		В
E-Wert	Verzweigungslastfa	ktor	Vergrößerungsfaktor
Nr.	f [-]		α[-]
1		0.822	1
2		1.510	2.961
3		1.510	2.961
4		1.979	2.022

Bild 5.1: Instabiles System

Nur ein positiver Verzweigungsfaktor größer 1,00 lässt die Aussage zu, dass die Belastung infolge der vorgegebenen Normalkräfte multipliziert mit diesem Faktor zum Knick- bzw. Beulversagen des stabilen Systems führt.

Knicklängen

Bei Stäben werden in Maske 2.2 die Knicklängenbeiwerte k_{cr} für jede Knickfigur angegeben. Sie beschreiben das Knickverhalten rechtwinklig zu den jeweiligen Achsen.

2.2 Knicklängen und Verzweigungslasten

	-								
	A	B	С	D	E	F	G	H	
Stab	Knote	en Nr.	Stablänge	E-Figur	Knicklä	nge [m]	Knicklänge	nbeiwert [-]	Verzweigungslast
Nr.	Anfang	Ende	L [m]	Nr.	L _{cr,y}	L _{or,z}	k cr, y	k or,z	N _{cr} [kN]
1	1	3	6.000	1	43.129	18.796	7.188	3.133	502.195
				2	38.462	16.762	6.410	2.794	631.454
				3	34.624	15.089	5.771	2.515	779.192
				4	34.610	15.083	5.768	2.514	779.836

Bild 5.2: Knicklängenbeiwerte kcr von Stäben

Bei der Analyse werden die Normalkräfte iterativ so lange erhöht, bis der Verzweigungslastfall eintritt. Aus diesem kritischen Lastfaktor wird die Knicklast ermittelt, die dann wiederum den Rückschluss auf die Knicklängen und Knicklängenbeiwerte ermöglicht.

Möchte man beispielsweise für das Ausweichen rechtwinklig zur ,starken' Stabachse y den maßgebenden Knicklängenbeiwert k_{cr.y} ablesen, so müssen in der Regel mehrere Knickfiguren berechnet werden. Bei quadratischen Querschnitten ergeben sich gleiche Knicklängen und Knicklängenbeiwerte in beide Achsenrichtungen.



Die Knicklängenbeiwerte für Stabzüge lassen sich mit RF-STABIL nicht direkt ermitteln. Hier besteht nur die Möglichkeit, die Ergebnisse der Einzelstäbe zu bewerten. Als maßgebend für den Stabzug kann dabei der Stab angesehen werden, bei dem die kleinste Knicklast N_{er} ausgegeben wird. Die k_{er}-Werte können dann aus der Knicklänge dieses Stabes und der Gesamtlänge des Stabzugs ermittelt werden.





5.2 Ergebnisse am RFEM-Modell

Für die Auswertung kann auch das RFEM-Arbeitsfenster genutzt werden.

RFEM-Hintergrundgrafik

Das RFEM-Arbeitsfenster im Hintergrund ist hilfreich, um die Position einer Fläche oder eines Stabes im Modell ausfindig zu machen: Das in der Ergebnismaske von RF-STABIL selektierte Objekt ist in der Hintergrundgrafik mit der Selektionsfarbe markiert. Ein Pfeil kennzeichnet auch die x-Stelle des Stabes, um die es sich in der aktuellen Tabellenzeile handelt. Durch Verschieben des RF-STABIL-Fensters lässt sich die Fläche oder der Stab lokalisieren.



Bild 5.3: Kennzeichnung des Stabes in der aktuellen Eigenform des RFEM-Modells

Falls sich die Darstellung durch Verschieben des RF-STABIL-Fensters nicht verbessern lässt, sollte die Schaltfläche [^N] benutzt werden, um das Objekt grafisch auszuwählen. Das Fenster wird ausgeblendet, sodass in der RFEM-Arbeitsfläche der Stab oder die Fläche per Mausklick festgelegt werden kann. Zusätzlich kann die Ansicht angepasst werden. Es stehen die Funktionen des Menüs *Ansicht* zur Verfügung, z. B. Zoomen, Verschieben oder Drehen der Ansicht. Der Markierungspfeil bleibt dabei sichtbar.





Die Schaltflächen in den Ergebnismasken sind mit folgenden Funktionen belegt:

Schaltfläche	Bezeichnung	Funktion
₹ 3	Objektauswahl in RFEM-Grafik	Ermöglicht die grafische Auswahl eines Objekts (Stab, Knoten, Fläche), um dessen Ergebnisse in der Tabelle anzuzeigen
Y	Grafik der aktuellen Eigenform	Blendet die Eigenform der aktuellen Tabellenzeile in der RFEM-Grafik ein und aus
	Relationsbalken	Blendet die farbigen Bezugsskalen in den Ergebnis- masken ein und aus
1	Excel-Export	Exportiert die Tabelle nach MS Excel oder als CSV-Datei → Kapitel 7.3, Seite 33

Tabelle 5.1: Schaltflächen in den Ergebnismasken 2.1 bis 2.5

RFEM-Arbeitsfenster

Durch die grafische Auswertung der einzelnen Eigenformen lässt sich das Stabilitätsverhalten des Modells gut einschätzen: Klicken Sie die Schaltfläche [Grafik] an, um das Modul RF-STABIL zu verlassen. Im Arbeitsfenster von RFEM werden dann die Stabilitätsfiguren ähnlich wie Verformungen eines Lastfalls am Modell dargestellt.

Der aktuelle RF-STABIL-Stabilitätsfall ist voreingestellt. Der *Ergebnisse*-Navigator steuert, welche Verschiebungen oder Verdrehungen der *Eigenform* grafisch angezeigt werden.



Bild 5.4: Ergebnisse-Navigator für RF-STABIL

Neben dem Gesamtvektor *u* lassen sich die Verschiebungs- und Verdrehungsanteile gezielt in jede der globalen Richtungen darstellen.

Die Optionen *Schnitte* und *Werte an Flächen* lassen sich auch zur grafischen Auswertung der Eigenformen nutzen. Diese Funktionen sind in den Kapiteln 9.6 und 9.4 des RFEM-Handbuchs beschrieben.



Analog zur Verformungsanzeige blendet die Schaltfläche [Ergebnisse anzeigen] die Darstellung der Eigenformen ein oder aus. Die Schaltfläche [Ergebnisse mit Werten anzeigen] rechts davon steuert die Anzeige der Ergebniswerte in der Grafik.



Da die RFEM-Tabellen für die Auswertung der Stabilitätsanalyse keine Funktion haben, können sie ausgeblendet werden.

Das Panel ist an das Modul RF-STABIL angepasst. Die Standardfunktionen sind im Kapitel 3.4.6 des RFEM-Handbuchs ausführlich beschrieben.



RF-STABIL FA1 - Stabilitätsanalyse 🎽 🤇 🔈
LF1 - Eigengewicht LF2 - Nutzlast LK1 - 1.35*LF1 + 1.5*LF2
RF-STABIL FA1 - Stabilitätsanalyse linear RF-STABIL FA2 - Stabilitätsanalyse nichtlinear

	-	-		
	s	12	ς.	
8.	2	к.	э.	

Im Panel-Register Faktoren können die Eigenformen ausgewählt werden.

Panel	×
Darstellungsfaktoren	
Eigenform Nr.:	
3 - 14.76 🔫	
1-8.48	
3 - 14.76	
4 - 16.54	
5 - 18.34 6 - 23.60	
7 - 24.86	
8 - 25.42	
10 - 27.20	
RF-STABIL	
🚦 🕾 🔬	

Bild 5.5: Auswahl der Eigenform im Register Faktoren

Wenn die knickenden Stäbe oder beulenden Flächen im Modell schwer zu finden sind, sollte der *Faktor* der Überhöhung im Panel-Register *Faktoren* vergrößert werden. Hilfreich ist auch die Animation der Verformungen, die sich über die links dargestellte Schaltfläche aktivieren lässt.

Die Darstellung der Stabergebnisse kann im Zeigen-Navigator über den Eintrag Ergebnisse \rightarrow Verformung \rightarrow Stäbe gesteuert werden. Standardmäßig werden die Eigenformen als Linien angezeigt. Die beiden übrigen Optionen helfen zur Veranschaulichung des Knickverhaltens.



Bild 5.6: Zeigen-Navigator: Ergebnisse \rightarrow Verformung \rightarrow Stäbe \rightarrow Querschnitte farbig

Die Grafiken der Eigenformen können in das Ausdruckprotokoll übergeben werden (siehe Kapitel 6.2, Seite 28).

Die Rückkehr zum Zusatzmodul ist über die Panel-Schaltfläche [RF-STABIL] möglich.

13

RF-STABIL



5.3 Filter für Ergebnisse

Die RF-STABIL-Ergebnismasken ermöglichen eine Auswahl nach verschiedenen Kriterien. Zusätzlich stehen die im Kapitel 9.9 des RFEM-Handbuchs beschriebenen Filtermöglichkeiten zur Verfügung, mit denen sich die Ergebnisse der Stabilitätsanalyse grafisch auswerten lassen.



Filtern von Eigenformen

Die normierten Verformungen lassen sich als Filterkriterium im RFEM-Arbeitsfenster nutzen, das über die Schaltfläche [Grafik] zugänglich ist. Hierfür muss das Panel angezeigt werden. Sollte es nicht aktiv sein, kann es eingeblendet werden über das RFEM-Menü

$\textbf{Ansicht} \rightarrow \textbf{Steuerpanel}$

oder die entsprechende Schaltfläche in der Symbolleiste.

Das Panel ist im Kapitel 3.4.6 des RFEM-Handbuchs beschrieben. Die Filtereinstellungen für die Ergebnisse sind im ersten Panel-Register (Farbskala) vorzunehmen. Bei der Linien- oder Querschnittsdarstellung von Stab-Knickfiguren muss hierzu im *Zeigen*-Navigator auf die Darstellungsart *Querschnitte farbig* umgeschaltet werden (siehe Bild 5.6).

Im Panel kann beispielsweise eingestellt werden, dass nur normierte Verformungen größer als 0,5 angezeigt werden. Damit lassen sich die knick- oder beulgefährdeten Bereiche leichter lokalisieren.

Filtern von Flächen und Stäben

Im Register *Filter* des Steuerpanels können die Nummern ausgewählter Stäbe oder Flächen angegeben werden, um deren Knick- oder Beulfiguren gefiltert anzuzeigen. Diese Funktion ist im Kapitel 9.9.3 des RFEM-Handbuchs beschrieben. Im Gegensatz zur Ausschnittfunktion wird das Modell mit angezeigt.



Bild 5.7: Stabfilter für Knickfigur eines Hallenriegels

× 1





6. Ausdruck

6.1 Ausdruckprotokoll

Für die Daten des Moduls RF-STABIL wird – wie in RFEM – ein Ausdruckprotokoll generiert, das mit Grafiken und Erläuterungen ergänzt werden kann. Die Selektion im Ausdruckprotokoll steuert, welche Daten der Stabilitätsanalyse im Ausdruck erscheinen.



Das Ausdruckprotokoll ist im RFEM-Handbuch beschrieben. Das Kapitel 10.1.3.4 *Selektion der Zusatzmodul-Daten* erläutert, wie die Ein- und Ausgabedaten von Zusatzmodulen für den Ausdruck aufbereitet werden können.

6.2 Grafikausdruck

In RFEM kann jedes Bild, das im Arbeitsfenster angezeigt wird, in das Ausdruckprotokoll übergeben oder direkt zum Drucker geleitet werden. Somit lassen sich auch die am RFEM-Modell gezeigten Eigenvektoren für den Ausdruck aufbereiten.



Das Drucken von Grafiken ist im Kapitel 10.2 des RFEM-Handbuchs beschrieben.

Die aktuelle Knick- oder Beulfigur kann gedruckt werden über Menü

$\textbf{Datei} \rightarrow \textbf{Drucken}$

oder die entsprechende Schaltfläche in der Symbolleiste.

🔊 RI	FEM 5.02	2.0057 (64bit) - [Halle*]		
84≥	<u>D</u> atei	Bearbeite <u>n</u>	<u>A</u> nsicht	<u>E</u> infügen	Berechnung
1	23	3 🔒 🗎	🙀 🗟 I	<u>n</u> 2 /	ş ୠ 🚱 🚰
1	- 97 .	% - ¶ -	Grafik d	rucken	<u>9×× 11 ()</u>

Bild 6.1: Schaltfläche Drucken in RFEM-Symbolleiste



Die Ergebnisverläufe von Schnitten oder Stäben lassen sich ebenfalls mit der [Drucken]-Schaltfläche in das Protokoll übergeben oder direkt ausdrucken.



Bild 6.2: Schaltfläche Drucken in Symbolleiste des Ergebnisverläufe-Fensters

Es erscheint der Dialog Grafikausdruck (siehe folgendes Bild).

Basis Optionen Farbskala Faktoren Rände	er und Streckfaktoren	
Grafikbild Sofort ausdrucken In Ausdruckprotokoll: In Zwischenablage ablegen In 3D-PDF	Welche Fenster Nur das aktive Mehr Seriendruck	Grafikgröße Wie Bildschirm-Ansicht Fensterfüllend Im Maßstab 1: 20
Grafikbild-Größe und -Drehung Ø Über gesamte Seitenbreite Ø Über gesamte Seitenhöhe Ø Höhe: 49 x [% der Seite] Drehung: 0 x [%]	Optionen Im Ergebnisverlauf Werte x-Stelle ausgeben Grafikbild sperren (ohne A Ø Ausdruckprotokoll nach [an gewünschter Vitualisierung) OK] anzeigen
Grafik-Überschrift RF-STABIL - Eigenvektor u, FA1, Isometrie		

Bild 6.3: Dialog Grafikausdruck, Register Basis

Dieser Dialog ist im Kapitel 10.2 des RFEM-Handbuchs beschrieben. Dort sind auch die übrigen Register *Optionen* und *Farbskala* erläutert.

Eine Grafik kann im Ausdruckprotokoll wie gewohnt per Drag-and-Drop an eine andere Stelle geschoben werden.

Um eine Grafik nachträglich im Ausdruckprotokoll anzupassen, führen Sie einen Rechtsklick auf den entsprechenden Eintrag im Protokoll-Navigator aus. Die Option *Eigenschaften* im Kontextmenü ruft wieder den Dialog *Grafikausdruck* auf, in dem Sie die Anpassungen vornehmen können.

rafikausdruck				×	
Eigenschaften Optionen Farbskala	Faktoren Ränder und	Streckfaktore	1		
Schrift	Symbole		Rahmen		
Proportional	Proportional		Ohne Rahmen		
 Konstant 	C Konstant	─ Konstant			
Faktor:	Faktor: 1		Schriftfeld		
Druckqualität		Druckfarbe	20		
Maximal (max 5000 x 5000 Pixel)		Texte und Linien schwarz			
Benutzerdefiniert Max. Anzahl Pixel:	1000 🔺	⑦ Alles farb	ig		
٦			ОК	Abbrechen	

Bild 6.4: Dialog Grafikausdruck, Register Optionen

Aus Protokoll entfernen Mit neuer Seite beginnen Selektion...

Eigenschaften...



7. Allgemeine Funktionen

Dieses Kapitel beschreibt nützliche Menüfunktionen und stellt Exportmöglichkeiten für die Ergebnisse der Stabilitätsanalyse vor.

7.1 RF-STABIL-Analysefälle

Analysefälle ermöglichen es, verschiedene Stabilitätsaspekte zu betrachten. So kann z. B. der Normalkrafteinfluss aus unterschiedlichen Lastfällen oder Lastkombinationen mit oder ohne Berücksichtigung von Zugkräften untersucht werden.

Die Analysefälle von RF-STABIL sind auch in RFEM über die Lastfall-Liste der Symbolleiste zugänglich.

Neuen Analysefall anlegen

Ein Analysefall wird angelegt über das RF-STABIL-Menü

 $Datei \rightarrow Neuer Fall.$

Es erscheint folgender Dialog.

Veuer RF-	STABIL-Fall	×
Nr. 2	Bezeichnung Stabilitätsanalyse	•
		OK Abbrechen

Bild 7.1: Dialog Neuer RF-STABIL-Fall

In diesem Dialog ist eine (noch freie) *Nummer* für den neuen RF-STABIL-Analysefall anzugeben. Die *Bezeichnung* erleichtert die Auswahl in der Lastfall-Liste.

Nach [OK] erscheint die RF-STABIL-Maske 1.1 Basisangaben zur Eingabe der Berechnungsparameter.

Analysefall umbenennen

Die Bezeichnung eines Analysefalls wird geändert über das RF-STABIL-Menü

Datei \rightarrow Fall umbenennen.

Es erscheint folgender Dialog.

RF-STABI	L-Fall umbenennen	×
Nr. 2	Bezeichnung Neue Bezeichnung	-
2		OK Abbrechen

Bild 7.2: Dialog RF-STABIL-Fall umbenennen

Hier kann nicht nur eine andere *Bezeichnung*, sondern auch eine andere *Nummer* für den Analysefall festgelegt werden.

RF-STABIL FA1 - Stabilitätsanalyse LF1 - Eigengewicht LF2 - Nutzlast LK1 - 1.35*LF1 + 1.5*LF2 RF-STABIL FA1 - Stabilitätsanalyse linear RF-STABIL FA2 - Stabilitätsanalyse nichtlinear



Analysefall kopieren

Die Eingabedaten des aktuellen Analysefalls werden kopiert über das RF-STABIL-Menü

```
Datei 
ightarrow Fall kopieren.
```

Es erscheint folgender Dialog.

FA1 - S	itabilitätsanalyse	•
Neuer F	all	
Nr.:	Bezeichnung:	
3	Laststeigerung	

Es ist die Nummer und ggf. eine Bezeichnung für den neuen Fall festzulegen.

Analysefall löschen

Analysefälle lassen sich wieder löschen über das RF-STABIL-Menü

 $Datei \rightarrow Fall \, löschen.$

Es erscheint folgender Dialog.

Fall lösc	hen X
Vorhan	dene Fälle
Nr.	Bezeichnung
1	Stabilitätsanalyse
2	Neue Bezeichnung
3	Laststeigerung
٦	OK Abbrechen

Bild 7.4: Dialog Fall löschen

Der Analysefall kann in der Liste *Vorhandene Fälle* ausgewählt werden. Mit [OK] erfolgt der Löschvorgang.



7.2 Einheiten und Dezimalstellen

Die Einheiten und Nachkommastellen werden für RFEM und für die Zusatzmodule gemeinsam verwaltet. In RF-STABIL ist der Dialog zum Anpassen der Einheiten zugänglich über Menü

 $\textbf{Einstellungen} \rightarrow \textbf{Einheiten} \text{ und } \textbf{Dezimalstellen}.$

Es erscheint der aus RFEM bekannte Dialog. In der Liste *Programm / Modul* ist RF-STABIL voreingestellt.

Einheiten und Dezimalste	llen		×
Programm / Modul		RF-STABIL	
RF-FE-BGDK			
···· RF-EL-PL		Ein- und Ausgabedaten	
RF-C-ZU-T		Einheit DezStellen	
FE-BEUL		Längen: 🛛 🚽 3 🚔	
RF-BETON Stäbe		Kräfte: kN 🔻 3 🜩	
		Faktoren:	
RF-HOLZ Pro		Eigenformen: m 🔻 5 🚔	
RF-HOLZ			
RF-JOINTS			
RF-STIRNPL			
	=		
RF-HOHLPROF			
RF-STABIL			
RF-DEFORM			
RF-GLAS			
	-		
	Æ		OK Abbrechen
	(Mil)		

Bild 7.5: Dialog Einheiten und Dezimalstellen



Die Einstellungen können als Benutzerprofil gespeichert und in anderen Modellen wieder verwendet werden. Diese Funktionen sind im Kapitel 11.1.3 des RFEM-Handbuchs beschrieben.



7.3 Export der Ergebnisse

Die Ergebnisse von RF-STABIL lassen sich auch in anderen Programmen verwenden.

Zwischenablage

Markierte Zellen der Ergebnismasken können mit [Strg]+[C] in die Zwischenablage kopiert und dann mit [Strg]+[V] z. B. in ein Textverarbeitungsprogramm eingefügt werden. Die Überschriften der Tabellenspalten bleiben dabei unberücksichtigt.

Ausdruckprotokoll

Die Daten von RF-STABIL können in das Ausdruckprotokoll gedruckt (siehe Kapitel 6.1, Seite 28) und dort exportiert werden über Menü

 $\textbf{Datei} \rightarrow \textbf{Export in RTF}.$

Diese Funktion ist im Kapitel 10.1.11 des RFEM-Handbuchs beschrieben.

MS Excel

RF-STABIL ermöglicht den direkten Datenexport zu MS Excel,oder in das CSV-Format. Diese Funktion wird aufgerufen über das Menü

 $Datei \rightarrow Tabellen exportieren.$

Es öffnet sich folgender Exportdialog.

Tabellen exportieren	×
Einstellungen Tabelle	Applikation
Mit Tabellenkopf	Microsoft Excel
🔲 Nur markierte Zeilen	CSV file format
Einstellungen	
Tabelle in die aktive Arbeitsmap	pe exportieren
Tabelle in die aktive Tabelle exp	portieren
Existierende Tabelle überschreib	ben
Selektierte Tabellen	
 Aktuelle Tabelle 	Export-Tabellen mit Details
Alle Tabellen	
✓ Eingabetabellen	
Ergebnistabellen	
	OK Abbrechen

Bild 7.6: Dialog Tabellen exportieren

Wenn die Auswahl feststeht, kann der Export mit [OK] gestartet werden. MS Excel wird automatisch aufgerufen, d. h. das Programm muss nicht vorher geöffnet werden.

	9	• (° • •		Tab	elle1 - N	licrosoft Exce	I					X	3
D	atei	itart Einfügen	Seitenlayout	FormeIn	Daten	Überprüfen	Ansicht	Add-Ins	Acrobat	\heartsuit	2 -	đ	23
	В	1 •	(<i>f</i> x	Verzweigungslastfaktor									٣
	A B			С			D						
1	E-Wert	Verzweigung	Vergr	ößerun	gsfaktor								
2	Nr.	f [·	α[-]				Meldung						
3	1		8,480			1,134							
4	2	10,159				1,109							
5	3		14,764			1,073							
6	4		16,545			1,064							
7	5		18,343			1,058							
8	6		23,603			1,044							-
H	4 F F	2.1 Verzweigu	ngslastfakto	ren 🦯 🔁	/	Γ	4					- ▶	i
Be	reit							100 9	% —)	÷) .::

Bild 7.7: Ergebnis in MS Excel



RF-IMP

Soll eine Stabilitätsfigur im Zusatzmodul RF-IMP zur Generierung von Ersatzimperfektionen oder eines vorverformten Ersatzmodells Verwendung finden, so ist kein Export erforderlich. Im Modul RF-IMP können die gewünschte Eigenform-*Nr*. sowie der RF-STABIL-*Fall* direkt über die entsprechenden Listen ausgewählt werden.

FA1	 1.1 Basisangaben 		
Engabedaten └─ Basisangaben	Imperfektionen generieren aufgrund Verformung aus RFEM Lastfall, LK bzw. EK: LF1 - Bigengewicht Knickfigur aus Modul RF-STABIL Egenschwingung aus Modul RF-DYNAM Nr.: Fall: 2	Generierungsart Crsatzinperfektionen von Stäben für RFEM-Tabelle 3.13 Vorverformtes Ersatzmodell Mit maximaler Ordinate 20.0 Immiliary Generierung des vorverformten FE-Netzes, so dass auch Imperfektionen von Rächen erfasst werden. Generierung des vorverformten Modells, indem 'nur' Knoten verschoben werden.	RF-IMP
	Erzeugte Imperfektionen exportieren in LF Nr.: 9 . Lastfal-Bezeichnung: [mperfektion in +X *	Optionen Imperfektionen generieren in: Lastfall existiert bereits, daher: Oberschreiben Hinzufügen	Generierung geometrischer Ersatzimperfektion und imperfekter Ausgangsstrukture
	Obemahme der Eigenform Nr. 2 aus RF-STABIL Generieren Detalls	Grafik	OK Abbred

Bild 7.8: Übernahme der Eigenform im Modul RF-IMP

RF-STAHL EC3 / RF-ALUMINIUM / RF-KAPPA / RF-HOLZ Pro

In den Modulen RF-STAHL AISC/AS/BS/CS/EC3/GB/IS/NTC-DF/SANS/SIA/SP, RF-ALUMINIUM, RF-KAPPA und RF-HOLZ Pro lassen sich die Knicklängenbeiwerte von RF-STABIL für die nachzuweisenden Stäbe direkt nutzen.

Knicken um Achse y	Knicken um Achse z
$ \begin{array}{c} \exists \text{ ingespannt - frei} \\ k_{\sigma,\gamma} = 2.0 \\ \hline \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ $	Eingespannt - frei $c_{1,2} = 2.0$ Gelenkig - gelenkig $v_{2,2} = 1.0$ Eingespannt - gelenkig $v_{2,2} = 0.5$ Eingespannt - eingespannt $v_{2,2} = 0.5$ Benutzerdefiniert $v_{2,2} =$
Aus Zusatzmodul RF-STABIL übernehmen (Eigenwert-Analyse) RF-STABIL-Fall: FA1 - Stabilitätsanalyse Knickfigur-Nr.: 2 -	 Aus Zusatzmodul RF-STABIL übernehmen (Eigenwert-Analyse) RF-STABIL-Fall: FA1 - Stabilitätsanalyse Knickfigur-Nr.: 2 (1)
nicklängenheiwert	Knicklängenbeiwert

Bild 7.9: Auswahl der Knicklängenbeiwerte im Modul RF-STAHL EC3

8. Beispiele

8.1 Rechteckplatte

Es ist die kritische Beullast einer quadratischen Platte mit 1 m Seitenlänge zu ermitteln.



Bild 8.1: FE-Modell und Belastung

Analytische Lösung

Diese Fläche ist an allen Rändern gelenkig gelagert. Die kritische Last N_{cr} kann analytisch nach folgender Formel bestimmt werden:

$$N_{cr} = k \cdot \frac{\pi^2 \cdot E \cdot h^3}{12 \cdot (1 - v^2) \cdot a^2}$$

Gleichung 8.1

Die Platte ist quadratisch und hat eine Seitenlänge von 100 cm, daraus ergibt sich:

k = 4

```
a = 100 cm
```

Als Werkstoff wird Stahl S 235 verwendet:

E = 21000 kN/cm²

v = 0,30

Die Fläche ist 2 cm dick:

h = 2 cm

Für die kritische Beullast ergibt sich damit:

$$N_{cr} = 4 \cdot \frac{\pi^2 \cdot 21000 \cdot 2^3}{12 \cdot (1 - 0.30^2) \cdot 100^2} = 60,736 \text{ kN/cm} = 6073,6 \text{ kN/m}$$



Lösung mit RFEM

Die Platte wird in RFEM mit folgenden Lagerungsbedingungen versehen.



Linien Materialien Flächen Volumina Üffnungen Knotenlager Linienlager Flächenbettungen Liniengelenke Liste der gelagerten Linien (z.B. '1,3,5-7')

Bild 8.2: Linienlager

Zusätzlich wird in den Knoten 2 und 3 jeweils ein Punktlager mit einer kleinen Federsteifigkeit definiert, um das System in Y-Richtung zu halten.

1.7 Knote	enlager												×
🔟 🗓 🖂 🚍 🚭 🤭 😪 🛇 🐼 🖾 🐹 🧚 🔤 🦫 🗮 📖 🕍 📽 🐼 🔤 🚛 f_x 🎋													
	A	В	С	D	E	F	G	Н		J	K	L	•
Lager	ager Lagerdrehung [*] Stütze Stützung bzw. Feder [kN/m] Einspannung bzw. Feder								r [kNm/rad]				
Nr.	An Knoten Nr.	Folge	umX	umY	umZ	in Z	u _{X'}	uγ	uz	φχ	φγ	φz	
1	2,3	XYZ	0.00	0.00	0.00			0.010					
2													
3													
4													-
•									F				
Linien	Linien Materialien Flächen Volumina Öffnungen Knotenlager Linienlager Flächenbettungen Liniengelenke 🛛 🖬 🖡 🕨								н				
Liste der	gelagerten Ki	noten (z.B. '1,:	3,5-7')									

Bild 8.3: Knotenlager

Das FE-Netz hat eine Maschenweite von 5 cm.

Als Belastung wird eine Rechtecklast von 1000 kN/m entsprechend Bild 8.1angesetzt.



Die Eingabemaske von RF-STABIL ist wie folgt auszufüllen:

1.1 Basisangaben						
Allgemein	Berechungsmethode					
Anzahl der kleinsten Eigenwerte (Eigenformen für Knicken), die zu ermitteln sind Eigenformen finden ab kritischem Verzweigungslastfaktor: 10:	Stabilitätsanalyse:					
Optionen Ausnutzung des entlastenden Effektes durch Zugkräfte Teilung auch bei geraden Stäben aktivieren	Matrixtyp: Standard Einheitsmatrix (für Kontrollzwecke, Ermittlung der Genauigkeit)					
Minimale Anfangsvorspannung bei Seilen und Membranen aktivieren Steifigkeitsänderungen von RFEM aktivieren Anfangsnormalkräfte hinzufügen aus Lastfall / Kombination:	Normierung der Eigenformen (a) So dass $ u = 1$ (b) So dass max {u;;u;v;u;} = 1 (c) So dass max {u;;u;v;u;; ϕ ;; ϕ ; ϕ ; ϕ ; ϕ ; z } = 1 (c) Aus geometrischer Steifigkeit, so dass {u _j } ^T [KG] {u _j } = 1					
LF1 Knick- bzw. Beulfigur des instabilen Modells ermitteln, um in der Grafik die Ursache der Instabilität zu erkennen	Einstellung für Grafik					

Bild 8.4: RF-STABIL Maske 1.1 Basisangaben

Als Ergebnis liefert RF-STABIL einen Verzweigungslastfaktor von 6,0453.

	2.1 Verzweigungslastfaktor	en
--	----------------------------	----

	A	В
E-Wert	Verzweigungslastfaktor	Vergrößerungsfaktor
INF.	f [-]	α [-]
1	6.0453	1.1982

Bild 8.5: Verzweigungslastfaktor

Aus dem Verzweigungslastfaktor und der angesetzten Belastung ergibt sich:

 $N_{cr} = 6,0453 \cdot 1000 \, kN/m = 6045,3 \, kN/m$

Die Abweichung zur analytischen Lösung beträgt damit ca. 0,5 %.

RF-STABIL ermittelt folgende Beulfigur:



8.2 Kreisplatte



Bild 8.7: FE-Modell und Belastung

Analytische Lösung

Die Fläche ist an allen Rändern gelenkig gelagert. Die kritische Last $N_{\rm cr}$ kann analytisch nach folgender Formel bestimmt werden (siehe [4], S. 559):

$$N_{cr} = 14,68 \cdot \frac{E \cdot h^3}{12 \cdot (1 - v^2) \cdot a^2}$$

Gleichung 8.2

Die Platte hat einen Radius von 150 cm, daraus ergibt sich:

a = 150 cm

Als Werkstoff wird Stahl S 235 verwendet:

 $E = 21000 \text{ kN/cm}^2$

v = 0,30

Die Fläche ist 2 cm dick.

h = 2 cm

Für die kritische Beullast ergibt sich damit:

$$N_{cr} = 14,68 \cdot \frac{21000 \cdot 2^3}{12 \cdot (1 - 0,30^2) \cdot 150^2} = 10,038 \text{ kN/cm} = 1003,8 \text{ kN/m}$$



Lösung mit RFEM

Die Platte wird in RFEM mit einem lokal definierten Linienlager versehen.

1.8 Linier	nlager	3	60	\$	3	* =	• •		Se 🖌 🖉	 <i>f</i> :	x Yx	×
	A	В	C	D	E	F	G	H		J	K	
Lager		Bezugs-	Drehung	Wand	Stützung	j bzw. Fede	r [kN/m2]	Einspannun	g bzw. Feder	[kNm/rad/m]		
Nr.	An Linien Nr.	system	β[*]	in Z	u _x	u _y	uz	φ×	φγ	Ψz	Kommentar	
1	1	<u>L</u> okal	0.00		×		×	×				
2												
3												
4												-
								Levi I				_
Knoten	Linien Materi	ialien [Fla	ichen [Vo	lumina [U	Ittnungen	Knotenlage	r Linienia <u>c</u>	er Flachen	bettungen <u> </u> L	.iniengelenke) <u>Mate</u>	ы
Liste der gelagerten Linien (z.B. '1,3,5-7')												

Bild 8.8: Linienlager

Die Verdrehung am Rand wird also verhindert. Außerdem wird die Platte in senkrechter Richtung gehalten. Die Stützung in der Linienrichtung x verhindert die Verdrehung der Platte um die globale Z-Achse.

Für das FE-Netz wird eine Maschenweite von 5 cm vorgegeben.

Als Belastung wird eine Linienlast von 100 kN/m entsprechend Bild 8.7 angesetzt.

Die Eingabemaske von RF-STABIL ist wie folgt auszufüllen:

1.1 Basisangaben	
Allgemein	Berechungsmethode
Anzahl der kleinsten Eigenwerte (Eigenformen für	Stabilitätsanalyse:
Knicken), die zu ermitteln sind	 Eigenwertanalyse
Eigenformen finden ab kritischem Verzweigungslastfaktor:	🔘 Laststeigerung bis zum Versagen
fo:	Eigenwertmethode:
	Ianczos-Methode
Normalkräfte, nichtlineare Einwirkungen und Anfangsverformungen übernehmen aus	Wurzeln des charakteristischen Polynoms
Lastfall / Kombination:	Unterraum-Iterationsmethode
LF1	ICG-Iterationsmethode
Optionen	Matrixtyp:
Ausnutzung des entlastenden Effektes durch Zugkräfte	Standard Standard
	 Einheitsmatrix (für Kontrolizwecke, Ermittung der Genaugkeit)
Teilung auch bei geraden Stäben aktivieren	
Minimale Anfangsvorspannung bei Seilen und	Normierung der Eigenformen
Membranen aktivieren	<u>So</u> dass u = 1
Steifigkeitsänderungen von RFEM aktivieren	\bigcirc So dass max {ux;uy;uz} = 1
Anfangsnormalkräfte hinzufügen aus	So dass max {ux;uy;uz;qx;qy;qz} = 1
Lastfall / Kombination:	\bigcirc Aus geometrischer Steifigkeit, so dass {u_j} $^\intercal$ [KG] {u_j} = 1
LF1 ~	
	Einstellung für Grafik
Knick- bzw. Beulfigur des instabilen Modells ermitteln, um in der Grafik die Ursache der Instabilität zu erkennen	Lokale Torsionsdrehungen der Stäbe anzeigen von
	φ _x : 0.200 ↓ [-]
Bild 8.9: RF-STABIL Maske 1.1 Basisangaben	
Als Ergebnis liefert RF-STABIL einen Verzw	reigungslastfaktor von 10,050 .
2.1 Verzweigungslastfaktoren	

	eigungslastraktoren	
	A	В
E-Wert	Verzweigungslastfaktor	Vergrößerungsfaktor
Nr.	f [-]	α[-]
1	10.050	1.110

Bild 8.10: Verzweigungslastfaktor

Dlubal

Aus dem Verzweigungslastfaktor und der angesetzten Belastung ergibt sich:

 $N_{cr} = 10,050 \cdot 100 \text{ kN/m} = 1005,0 \text{ kN/m}$

Die Abweichung zur analytischen Lösung beträgt damit ca. 0,1 %.

Die folgende Beulfigur wird von RF-STABIL ermittelt:



Bild 8.11: RF-STABIL Beulfigur

8.3 Gevouteter Kragträger

Dieses Beispiel ist [5] entnommen. In diesem Aufsatz werden die Versagensformen und die Traglasten von gevouteten T-Kragträgern experimentell und mittels FEM-Berechnung untersucht.

Hier handelt es sich um den Träger 1 aus der Tabelle 4.





Der Träger hat folgende Abmessungen:

Länge l	2800	mm
Steghöhe h _{w0}	800	mm
Steghöhe h _{wi}	200	mm
Flanschbreite b	200	mm
Stegdicke t _w	10	mm
Flanschdicke t _f	20	mm

Tabelle 8.1: Trägergeometrie

Der Voutenträger ist mit einer Linienlast von 1,0 kN/m am Flansch belastet.

In [5] wird als ideale kritische Last q_{cr} = 43,6 kN/m ermittelt.

Lösung mit RFEM

Für den Träger werden folgende Lagerungsbedingungen an der Einspannstelle festgelegt:



Bild 8.13: Einspannung des Trägers

Zusätzlich wird die Spitze des Trägers seitlich gehalten.

Das FE-Netz hat eine angestrebte Länge der finiten Elemente von 4 cm.

Als Belastung wird eine Linienlast von 1 kN/m entsprechend Bild 8.12 angesetzt.



Die Eingabemaske von RF-STABIL ist wie folgt auszufüllen:

1.1 Basisangaben	
Allgemein	Berechungsmethode
Anzahl der kleinsten Eigenwerte (Eigenformen für	Stabilitätsanalyse:
Knicken), die zu ermitteln sind	Eigenwertanalyse
Eigenformen finden ab kritischem Verzweigungslastfaktor:	🔘 Laststeigerung bis zum Versagen
fo:	Eigenwertmethode:
	Ianczos-Methode
Normalkräfte, nichtlineare Einwirkungen und Anfangsverformungen übergehmen aus	Wurzeln des charakteristischen Polynoms
Lastfall / Kombination:	O Unterraum-Iterationsmethode
IE1	ICG-Iterationsmethode
Optionen	Matrixtyp:
Ausnutzung des entlastenden Effektes durch Zugkräfte	Standard
	Einheitsmatrix (f ür Kontrollzwecke, Ermittlung der Genauigkeit)
Teilung auch bei geraden Stäben aktivieren	
Minimale Anfangsvorspannung bei Seilen und	Normierung der Eigenformen
Membranen aktivieren	So dass lul = 1
Steifigkeitsänderungen von RFEM aktivieren	\bigcirc So dass max {ux:ux:uz} = 1
	So dass max $\{u; u; u; u; o; o; o; o; o; o \} = 1$
Anfangsnormalkräfte hinzufügen aus	Aus geometrischer Steifigkeit, so dass $\{u_i\}$ T K al $\{u_i\} = 1$
Lastfall / Kombination:	
LF1 v	Firstellung für Ossfilt
Knick- bzw. Beulfigur des instabilen Modells ermitteln, um in der Grafik die Ursache der Instabilität zu erkennen	Lokale Torsionsdrehungen der Stabe anzeigen von
	YA

Bild 8.14: RF-STABIL Maske 1.1 Basisangaben

Als Ergebnis liefert RF-STABIL einen Verzweigungslastfaktor von 41,710.

2.1 Verzweigungslastfaktoren

	A	В
E-Wert	Verzweigungslastfaktor	Vergrößerungsfaktor
Nr.	f [-]	α [-]
1	41.710	1.025

Bild 8.15: Verzweigungslastfaktor

Aus dem Verzweigungslastfaktor und der angesetzten Belastung ergibt sich:

 $q_{cr} = 41,710 \cdot 1,0 = 41,7 \text{ kN/m}$

Die Abweichung zum Ergebnis in [5] beträgt damit ca. 4 %.

Als maßgebende Versagensfigur wird von RF-STABIL das Stegbeulen ermittelt:



Bild 8.16: RF-STABIL Beulfigur

Dieses Ergebnis stimmt mit der Beulfigur in [5] überein.



A Literatur

- [1] PETERSEN, Chr.: Statik und Stabilität der Baukonstruktionen, Friedrich Vieweg und Sohn, Braunschweig/Wiesbaden, 2. Auflage 1982
- [2] PETERSEN, Chr.: Stahlbau, Friedrich Vieweg und Sohn, Braunschweig/Wiesbaden, 1988
- [3] BARTH, C.; RUSTLER, W.: Finite Elemente in der Baustatik-Praxis, Beuth, Berlin/Wien/Zürich, 2. Auflage 2013
- BAREŠ, R.: Tabulky pro výpočet desek a stěn, SNTL Nakladatelství technické literatury, Praha 1989
- [5] FISCHER, M; SMIDA, M: Dimensionierung und Nachweis von gevouteten Kragträgern mit T-förmigem Querschnitt, in Stahlbau 70. Jahrgang (2001) Heft 12, S. 927-938, Ernst & Sohn, Berlin
- [6] WERKLE, H.: Finite Elemente in der Baustatik, Vieweg & Sohn, Wiesbaden, 3. Auflage 2008



Index B

A
Analysefall31
Anfangsnormalkräfte 10
Anfangsverformungen8
Anfangsvorspannung10
Anzahl Eigenwerte8
Ausdruckprotokoll
В
Basisangaben7
Beenden von RF-STABIL7
Benutzerprofil
Berechnung14
Berechnung starten14
Berechnungsmethode11
Beulversagen 16, 23
Blättern in Masken7
с
Charakteristisches Polynom12
D
Dezimalstellen
Drucken
E
- Figenform 18, 19, 20, 22, 25, 26
Figenwertanalyse 11
Eigenwertmethode
Einheiten
Einheitsmatrix
Ergebnisauswertung
Ergebnismasken
Ergebnisse-Navigator
Ergebniswerte
Euler-Fall
Excel
F
Farbskala
Filter
Filtern von Flächen27
G
– Grafik 25
Grafikausdruck

Н
Hintergrundgrafik24
1
ICG-Methode
Instabiles Modell
Instabiliät23
Installation5
к
Knickfigur
Knicklänge L _{cr}
Knicklängenbeiwert k _{cr} 19, 23
Knicklast
Knickversagen 16, 23
Kommentar13
Kontrolle 14
Kritische Last N _{cr} 35, 38
L
Lanczos12
Laststeigerung bis zum Versagen 11
М
Matrixtyp
Meldung17
Membran 10
Ν
Nachweis farbig27
Navigator7
Nichtlinearität
Normalkräfte8
Normierte Verschiebungen
Normierung 13
0
Optionen9
Р
Panel
Programmaufruf5
R
Rasterpunkt 22
Relationsbalken25
Rendering27
RFEM-Arbeitsfenster
RF-HOLZ Pro

RF-IMP
RF-STABIL-Fall
RF-STAHL EC3
S
Schaltflächen25
Schnitt25, 28
Seil10
Sichtbarkeiten27
Stab
Stabergebnisse
Stabilitätsanalyse11
Stablänge18
Stabteilung9
Stabzug23
Starten von RF-STABIL 5
Steifigkeitsänderung10
Steuerpanel27
Sturmsche Kontrolle15



Т

Teilung
Theorie II. Ordnung17
Torsionsverdrehung13
Tragfähigkeit25
Traglast 40
U
Unendlichnorm der Steifigkeitsmatrix
Unterraum-Methode 12
V
Vergrößerungsfaktor 17
Verzweigungslast N _{cr} 19
Verzweigungslastfaktor
Voute
Z
Zeigen-Navigator
Zugkräfte9, 17
Zwischenablage