



Fassung
Juli 2020

Programm

DUENQ 9

Querschnittswerte und Nachweise
dünnewandiger Querschnitte

Programmbeschreibung

Alle Rechte, auch das der Übersetzung, vorbehalten.
Ohne ausdrückliche Genehmigung der DLUBAL SOFTWARE GMBH ist
es nicht gestattet, diese Programmbeschreibung oder Teile daraus
auf jedweide Art zu vervielfältigen.



© Dlubal Software GmbH 2020
Am Zellweg 2
93464 Tiefenbach
Deutschland

Tel.: +49 9673 9203-0
Fax: +49 9673 9203-51
E-mail: info@dlubal.com
Web: www.dlubal.de



Inhalt

	Inhalt	Seite
1.	Einleitung	5
1.1	Über DUENQ	5
1.2	Firmenprofil	6
1.3	DUENQ-Team	6
1.4	Gebrauch des Handbuchs	6
2.	Installation	7
2.1	Systemanforderungen	7
2.2	Installationsvorgang	7
2.3	DUENQ als Voll- oder Testversion	9
2.4	Netzwerk Lizenz	9
2.5	Installation von Updates	9
2.6	Parallelinstallationen von DUENQ	9
3.	Benutzeroberfläche	10
3.1	Überblick	10
3.2	Verwendete Begriffe	11
3.3	Spezielle Begriffe in DUENQ	13
3.4	DUENQ-Oberfläche	13
3.4.1	Menüleiste	13
3.4.2	Symbolleisten	14
3.4.3	Projekt-Navigator	16
3.4.4	Tabellen	19
3.4.5	Statusleiste	20
3.4.6	Steuerpanel	21
3.4.7	Standardschaltflächen	25
3.4.8	Tastaturfunktionen	26
3.4.9	Mausfunktionen	27
3.4.10	Konfigurationsmanager	28
4.	Querschnittsdaten	30
4.1	Knoten	34
4.2	Materialien	38
4.3	Profile	45
4.3.1	Bibliothek	45
4.3.2	Profilparameter	49
4.4	Elemente	51
4.5	Punktelemente	62
4.6	Schweißnähte	64
4.7	Querschnittsteile für Klassifizierung	66
4.7.1	Querschnittsteile für Klassifizierung nach EN 1993-1	66
4.7.2	Nennwerte der geraden Breiten nach EN 1993-1-3	68
4.7.3	Querschnittsteile für Klassifizierung nach EN 1999-1-1	69
4.8	Beulfelder	71
4.8.1	Beulfelder für EN 1993-1-5	71
4.8.2	Beulfelder für EN 1993-1-3	72
4.9	Beulfelder	75
4.9.1	Beulfelder für EN 1993-1-5	75
4.9.2	Beulfelder für EN 1993-1-3	77



5.	Lastfälle und Kombinationen	79
5.1	Lastfälle	79
5.2	Lastkombinationen	83
6.	Schnittgrößen	87
6.1	Schnittgrößen	88
6.2	Schnittgrößenimport aus RSTAB/RFEM	91
7.	Berechnung	94
7.1	Kontrolle der Eingabedaten	94
7.1.1	Plausibilitätskontrolle	94
7.1.2	Modellkontrolle	95
7.2	Berechnungsparameter	98
7.2.1	Globale Berechnungsparameter	98
7.2.2	c/t-Teile und wirksamer Querschnitt	103
7.3	Starten der Berechnung	108
8.	Ergebnisse	109
8.1	Querschnittswerte - Bruttoquerschnitt	109
8.2	Statische Momente - Bruttoquerschnitt	121
8.3	Flächenmomente - Bruttoquerschnitt	123
8.4	Zellenflächen	125
8.5	Spannungen - Bruttoquerschnitt	126
8.6	Schweißnahtspannungen	132
8.7	Teilquerschnittskennwerte	135
8.8	Teilquerschnittsquerkräfte	137
8.9	Plastizität	139
8.10	Querschnittsklassifizierung	143
8.11	Effektive Breiten / Reduzierte Dicken	145
8.12	Querschnittswerte Steifen	151
8.13	Querschnittswerte Ersatzdruckstab	154
8.13.1	Ersatzdruckstab nach EN 1993-1-5	154
8.13.2	Ersatzdruckstab nach EN 1993-1-3	155
8.14	Effektive Breiten des ausgesteiften Beulfeldes	158
8.14.1	Beulfelder mit drei oder mehr Längsteifen in der Druckzone	158
8.14.2	Beulfelder mit einer oder zwei Steifen in der Druckzone	166
8.15	Effektive Querschnittswerte	169
8.16	Effektive statische Momente	170
8.17	Effektive Flächenmomente	171
8.18	Effektive Spannungen	172
9.	Ergebnisauswertung	173
9.1	Vorhandene Ergebnisse	173
9.2	Ergebnisauswahl	174
9.3	Ergebnisdarstellung	175
9.4	Elementinfo	177
9.5	Mehrfensterdarstellung	178
9.6	Filtern der Ergebnisse	178
9.6.1	Ansichten	178
9.6.2	Sichtbarkeiten	180
9.6.3	Filterfunktionen	185
9.7	RFEM-Modell	187
10.	Ausdruck	189
10.1	Ausdruckprotokoll	189
10.1.1	Ausdruckprotokoll anlegen oder öffnen	189
10.1.2	Im Ausdruckprotokoll arbeiten	190



10.1.3	Inhalt des Ausdruckprotokolls festlegen	193
10.1.3.1	Selektion der Querschnittsdaten	194
10.1.3.2	Selektion der Lastfälle und Schnittgrößen	195
10.1.3.3	Selektion der Ergebnisse	196
10.1.4	Protokollkopf anpassen	197
10.1.5	DUENQ-Grafiken einfügen	200
10.1.6	Grafiken und Texte einfügen	202
10.1.7	Ausdruckprotokoll-Muster	204
10.1.8	Layout anpassen	205
10.1.9	Deckblatt erzeugen	206
10.1.10	Ausdruckprotokoll drucken	207
10.1.11	Ausdruckprotokoll exportieren	208
10.1.12	Sprache einstellen	209
10.2	Direkter Grafikausdruck	211
10.2.1	Allgemeine Einstellungen	212
10.2.2	Optionen	216
10.2.3	Farbskala	218
10.2.4	Ränder und Streckfaktoren	219
10.2.5	Seriendruck	220
11.	Programmfunktionen	221
11.1	Allgemeine Funktionen	221
11.1.1	Spracheinstellungen	221
11.1.2	Anzeigeeigenschaften	222
11.1.3	Einheiten und Dezimalstellen	224
11.1.4	Kommentare	225
11.1.5	Messfunktion	227
11.1.6	Suchfunktion	227
11.2	Selektion	228
11.2.1	Objekte grafisch selektieren	229
11.2.2	Objekte nach Kriterien selektieren	231
11.3	Arbeitsfenster	232
11.3.1	Raster	232
11.3.2	Objektfang	233
11.3.3	Koordinatensysteme	237
11.3.4	Bemaßungen	238
11.3.5	Kommentare	240
11.3.6	Hilfslinien	241
11.3.7	Hintergrundfolien	245
11.3.8	Ränder und Streckfaktoren	246
11.4	Objekte bearbeiten	246
11.4.1	Verschieben und Kopieren	247
11.4.2	Rotieren	248
11.4.3	Spiegeln	249
11.4.4	Skalieren	250
11.4.5	Element teilen	251
11.4.6	Elemente verbinden	253
11.4.7	Elemente verschmelzen	254
11.4.8	Element verlängern	255
11.4.9	Knoten und Element verbinden	256
11.4.10	Öffnung einfügen	256
11.4.11	Ecke glätten	257
11.4.12	Ecke abrunden oder abwinkeln	258



11.4.13	Tangente zu zwei Kreisen/Bögen konstruieren	259
11.4.14	Elemente parallel versetzen	260
11.4.15	Nummerierung ändern	261
11.4.16	Profil erzeugen und zerlegen	263
11.5	Tabellenfunktionen	265
11.5.1	Bearbeitungsfunktionen	265
11.5.2	Selektionsfunktionen	267
11.5.3	Ansichtsfunktionen	268
11.5.4	Tabelleneinstellungen	269
11.5.5	Filterfunktionen	270
11.6	Parametrisierte Eingabe	272
11.6.1	Konzept	272
11.6.2	Parameterliste	272
11.6.3	Formeleditor	275
11.6.4	Formeln in Tabellen und Dialogen	278
12.	Dateiverwaltung	279
12.1	Projektmanager	279
12.1.1	Projektverwaltung	281
12.1.2	Querschnittsverwaltung	285
12.1.3	Datensicherung	287
12.1.4	Einstellungen	289
12.1.4.1	Ansicht	289
12.1.4.2	Papierkorb	290
12.1.4.3	Verzeichnisse	291
12.2	Neuen Querschnitt anlegen	292
12.2.1	Basis	293
12.2.2	Historie	296
12.3	Verwaltung im Netzwerk	297
12.4	Schnittstellen	298
12.4.1	DLUBAL-Anwendungen	298
12.4.2	DXF-Import	298
12.4.3	MS Excel	301
13.	Beispiele	304
13.1	Sigma	304
13.2	Brücke	309
13.3	Kuppel	310
13.4	Hochhaus	311
A.	Literatur	312
B.	Index	313

1 Einleitung

1.1 Über DUENQ

DUENQ (**DUEN**nwandige **Querschnitte**) ist ein eigenständig lauffähiges Programm der DLUBAL SOFTWARE GMBH. Dieses Programm versetzt Sie in die Lage, die Kennwerte und Spannungen beliebig geformter dünnwandiger Querschnitte zu ermitteln. Neben elastischen Nachweisen sind plastische Untersuchungen für frei wählbare Schnittgrößenkonstellationen möglich. DUENQ führt auch eine Klassifizierung des Querschnitts unter Berücksichtigung ausfallender Querschnittsteile durch.

Die Programmversion DUENQ 9 knüpft nahtlos an die Funktionalitäten der erfolgreichen Vorgängerversion an. Im Upgrade besteht nun auch die Möglichkeit, kaltgeformte Profile nach EN 1993-1-3 zu untersuchen.

DUENQ zeichnet sich unter anderem durch folgende Merkmale aus:

- Tabellarische, dialoggesteuerte und grafisch interaktive Eingabe
- Zugriff auf umfangreiche Profil- und Materialbibliotheken
- DXF-Import von Konturen oder Mittellinien
- Vielfältige grafische Bearbeitungsmöglichkeiten für die Modellierung
- Detailgetreue Modellierung über Punktelemente und Schweißnähte
- Hilfslinien und Hintergrundfolien
- Definierbare effektive Dicke für Nullelemente zur Schubübertragung
- Gebundene Drillachse für nicht frei verdrehbare Querschnitte
- Übernahme von Lastfällen und Schnittgrößen aus RSTAB/RFEM
- Querschnittskennwerte und Spannungen offener und geschlossener Querschnitte
- Ermittlung der Normal-, Schub- und Vergleichsspannungen
- Spannungsausgabe für Schweißnähte
- Berechnung nicht zusammenhängender Querschnitte nach Theorie aussteifender Systeme
- Berechnung von Querschnitten bestehend aus unterschiedlichen Materialien
- Plastische Querschnittstragfähigkeit für Interaktion beliebiger Schnittgrößen
- Ermittlung der wirksamen Querschnittswerte nach EN 1993-1-1, EN 1993-1-3, EN 1993-1-5 oder EN 1999-1-1
- Querschnittsklassifizierung
- Konfigurationsmanager für Anzeigeeigenschaften, Symbolleisten, Druckköpfe etc.
- Seriendruck von Grafiken
- PDF-Export des Ausdruckprotokolls
- Verwendung der DUENQ-Profilen in RSTAB/RFEM und den Bemessungsmodulen
- Benutzeroberfläche in zehn Sprachen

Wir bedanken uns für Ihre Anregungen und wünschen Ihnen weiterhin viel Freude und Erfolg mit DUENQ.

Ihr Team von DLUBAL SOFTWARE GMBH

1.2 Firmenprofil

Die 1987 gegründete DLUBAL SOFTWARE GMBH beschäftigt sich mit der Entwicklung leistungsfähiger und zugleich benutzerfreundlicher Programme für Statik, Dynamik und Bemessung. 1990 siedelte sie sich an ihrem heutigen Standort Tiefenbach in Ostbayern an. Seit 2010 besteht eine Zweigstelle in Leipzig. 2014 und 2015 wurden Filialen in Polen, Frankreich, Italien und den USA gegründet.

Der ungebrochene Spaß aller Beteiligten an der Entwicklung und Umsetzung neuer Ideen spiegelt sich ebenso im Firmencredo wider wie in den Programmen. In Verbindung mit der fachlichen Kompetenz des DLUBAL-Teams bildet die Benutzerfreundlichkeit der Software das Fundament für den in den Jahren gewachsenen Erfolg der DLUBAL SOFTWARE GMBH. So kann die Firma heute mit einem Stolz weltweit mehr als 7800 Ingenieurbüros, Baufirmen aus unterschiedlichen Sparten und Hochschulen zu ihren zufriedenen Kunden zählen. Damit das so bleibt, sorgen über 200 interne und externe Mitarbeiter für die kontinuierliche Verbesserung und Neuentwicklung der Programme. Bei Fragen und Probleme, für die Sie in unseren [FAQs](#) keine Lösung finden, steht eine qualifizierte E-Mail-Hotline bereit. Sie hilft Ihnen schnell und unkompliziert weiter.

1.3 DUENQ-Team

An der Entwicklung von DUENQ 9 waren beteiligt:

Koordinierung

Dipl.-Ing. Georg Dlubal
Ing. Jan Rybín, Ph.D.

Ing. Jaromír Křížek
Sonja von Bloh, M.Sc.

Programmierung

Ing. Radek Brettschneider
Dipl.-Ing. Georg Dlubal

RNDr. Vladimír Ulrich
Michal Zelenka

Kontrolle

Ing. Zdeněk Grygárek
Ing. Jan Rybín, Ph.D.

Sonja von Bloh, M.Sc.
Dipl.-Ing. (FH) Robert Vogl

1.4 Gebrauch des Handbuchs

Viele Wege führen zum Ziel. Dieser Grundsatz gilt auch für DUENQ, denn Grafik, Tabellen und Navigator stehen gleichberechtigt nebeneinander. Um der Funktion eines Nachschlagewerks gerecht zu werden, orientiert sich dieses Handbuch an der Reihenfolge und am Aufbau der Querschnitts-, Belastungs- und Ergebnistabellen. In den Kapiteln sind die einzelnen Tabellen Spalte für Spalte beschrieben.



Falls Sie neu in das Programm einsteigen, sollten Sie das DUENQ-Einführungsbeispiel Schritt für Schritt selbst eingeben. Sie finden das Dokument im Downloadbereich auf unserer Website unter <https://www.dlubal.com/de/downloads-und-infos/beispiele/einfuehrungs-und-uebungsbeispiele>. Damit werden Sie schnell mit wichtigen Programmfunctionen vertraut.



Im Handbuchtext sind die beschriebenen **Schaltflächen** (Buttons) in eckige Klammern gesetzt, z. B. [Anwenden]. Darüber hinaus sind sie links am Rand abgebildet. Im Fließtext sind **Begriffe**, die in Dialogen, Tabellen und Menüs erscheinen, in *Kursivschrift* hervorgehoben. Dies soll das Nachvollziehen der Erläuterungen erleichtern.



Sie können auch die Suchfunktion für die [Knowledge Base](#) und [FAQs](#) auf unserer Website nutzen, um in den Beiträgen zu den Querschnittsprogrammen eine Lösung zu finden.

2 Installation

2.1 Systemanforderungen

Folgende Systemvoraussetzungen sollten für die Nutzung von DUENQ erfüllt sein:

- Betriebssystem Windows 8/10 64-Bit
- X86-Prozessor mit 2 GHz
- 2 GB RAM
- USB-Schnittstelle für die Installation (falls keine Installation über Download-Link)
- 10 GB Gesamtfestplattenkapazität, davon etwa 1 GB für die Installation
- Grafikkarte mit OpenGL Beschleunigung und einer Auflösung von 1024 x 768 Pixel, wobei von Onboard-Lösungen und Shared-Memory-Technologien abgeraten wird



DUENQ wird nicht von Windows XP/7, Linux, Mac OS oder Serverbetriebssystemen unterstützt.

Mit Ausnahme des Betriebssystems sprechen wir keine Produktempfehlungen aus, da DUENQ grundsätzlich auf allen Systemen läuft, die die genannten Leistungsanforderungen erfüllen.

2.2 Installationsvorgang

Das Programm **DUENQ** wird als Installationsdatei zum Download bereitgestellt oder auf einem USB-Stick geliefert.

Ehe Sie DUENQ installieren, schließen Sie bitte die im Hintergrund geöffneten Anwendungen.



Für die Installation müssen Sie als Administrator angemeldet sein bzw. Administratorrechte besitzen. Für die spätere Arbeit mit DUENQ sind dann Benutzerrechte ausreichend. Eine genaue Anleitung finden Sie im [Benutzerrechte-Dokument](#) und im [Benutzerrechte-Video](#).

Installationsdatei

Führen Sie die Datei **SHAPE-THIN9.xx.xx_64bit.exe** aus. Wählen Sie die Sprache für die Installation aus und folgen dann den Anweisungen des Installationsassistenten.




Bild 2.1: Sprache für die Installation auswählen

Installation vom USB-Stick

- Schließen Sie den Stick an einer USB-Schnittstelle Ihres Computers an.
- Die Installationsroutine startet automatisch. Sollte dies nicht der Fall sein, starten Sie die Datei **setup.exe** auf dem Stick manuell über den Windows-Explorer.
- Wählen Sie im Startdialog die Sprache für die Installation aus (siehe Bild 2.2). Die Sprache der Benutzeroberfläche kann später jederzeit geändert werden.



Bild 2.2: Sprache auswählen

- Legen Sie im nächsten Dialog das Programm **DUENQ** fest.



Bild 2.3: DUENQ auswählen

- Folgen Sie den Anweisungen des *Installation Wizard*.

Schließen Sie den Dongle erst nach Abschluss der Installation an einer USB-Schnittstelle des Computers an. Der Dongletreiber wird dann automatisch installiert.

Auf dem USB-Stick finden Sie auch Installationshinweise im PDF-Format.

2.3 DUENQ als Voll- oder Testversion

Wenn Sie nach der erfolgreichen Installation das Programm zum ersten Mal starten, müssen Sie festlegen, ob Sie DUENQ als Vollversion oder als 90-tägige Testversion nutzen möchten.

Für die Lauffähigkeit als Vollversion benötigen Sie einen Dongle (Hardlock) und eine Autorisierungsdatei **Author.ini**. Der Dongle ist ein Stecker, der an einem USB-Anschluss des Computers anzubringen ist; die Autorisierungsdatei enthält codierte Informationen für Ihre Lizenzen. In der Regel senden wir Ihnen die Datei *Author.ini* in einer E-Mail zu. Auch über Ihr Dlubal-Konto auf <https://www.dlubal.com/de/extranet/login> haben Sie Zugang zu Ihrer Autorisierungsdatei. Speichern Sie diese *Author.ini* auf Ihrem Rechner, einem USB-Stick oder im Netzwerk.

Die Autorisierungsdatei wird für jeden Arbeitsplatz benötigt. Sie können die Datei beliebig oft kopieren. Sollte jedoch der Inhalt geändert werden, wird sie zur Autorisierung unbrauchbar.

Die DUENQ-Vollversion kann als *Softwarelizenz* auch ohne Dongle betrieben werden.

2.4 Netzwerklicenz

Auch bei Netzwerkliczenzen ist das Programm zunächst wie beschrieben auf den Workstations zu installieren. Die Lizenzen werden dann durch den Netzwerkdongle freigegeben. Eine [Anleitung](#) auf unserer Website gibt detaillierte Hinweise zur Installation des Netzwerkdongles.

2.5 Installation von Updates

Beim Update innerhalb einer Versionsreihe (z. B. **9.02.xxxx**) werden die alten Programmdateien entfernt und durch neue ersetzt. Ihre Querschnittsdaten bleiben natürlich erhalten! Beim Update auf die nächste Versionsreihe (z. B. **9.03.xxxx**) wird die neue Version parallel installiert (siehe unten).



Wenn Sie eigendefinierte Druckköpfe nutzen, sollten Sie diese vor einem Update sichern. Die Druckköpfe werden in der Datei **DlubalProtocolConfigNew.cfg** im allgemeinen Stammdatenordner *C:\ProgramData\dluba\Global\General Data* abgelegt. Bei einem Update wird diese Datei nicht überschrieben; eine Sicherungsdatei kann trotzdem von Vorteil sein.

Ebenso sollten Sie vor einem Update Ihre Musterprotokolle sichern. Diese werden in der Datei **DuenqProtocolConfig.cfg** im Ordner *C:\ProgramData\dluba\SHAPE -THIN 9.xx\General Data* gespeichert.

Die im Projektmanager verknüpften Projekte werden in der ASCII-Datei **PRO.DLP** verwaltet, die sich standardmäßig im Ordner *C:\ProgramData\dluba\Global\Project Manager* befindet (siehe [Bild 12.20, Seite 291](#)). Wenn Sie DUENQ vor einem Update deinstallieren möchten, sollten Sie vorher auch diese Datei sichern.

2.6 Parallelinstallationen von DUENQ

DUENQ 8 und die einzelnen Versionsreihen von DUENQ 9 können parallel auf dem Rechner betrieben werden, da sich die Programmdateien in verschiedenen Verzeichnissen befinden. Die Standardordner sind:

DUENQ 8: *C:\Programme\dluba\SHAPE -THIN 8.xx*

DUENQ 9.01: *C:\Programme\dluba\SHAPE -THIN 9.01*

DUENQ 9.02: *C:\Programme\dluba\SHAPE -THIN 9.02*

DUENQ 9.03: *C:\Programme\dluba\SHAPE -THIN 9.03*

Querschnitte, die mit DUENQ 7 oder DUENQ 8 erstellt wurden, lassen sich in DUENQ 9 öffnen und bearbeiten. Die Profile der Vorgängerversionen werden beim Speichern in DUENQ 9 nicht überschrieben, da die Programme verschiedene Dateiendungen verwenden: DUENQ 7 speichert die Daten im Format ***.due** ab, DUENQ 8 im Format ***.du8** und DUENQ 9 im Format ***.du9**.



Die mit DUENQ 9 erstellten Profildateien können auch in DUENQ 8 geöffnet werden, nicht aber in DUENQ 7.

3 Benutzeroberfläche

3.1 Überblick

Wenn Sie nach dem Start von DUENQ eines der mitgelieferten Demoprofile öffnen, wird sich der Bildschirm wie in Bild 3.1 dargestellt präsentieren. Die Benutzeroberfläche entspricht den in Windows üblichen Konventionen.

In der folgenden Abbildung sind die wichtigsten Bereiche gekennzeichnet.




Bild 3.1: DUENQ-Benutzeroberfläche

3.2 Verwendete Begriffe

Für die Elemente der Benutzeroberfläche sind verschiedene Begriffe in Gebrauch. Dieses Handbuch benutzt die deutschsprachigen Ausdrücke. Einige Begriffe sind zusammengefasst, wenn eine Unterscheidung für die Bedienung von DUENQ bedeutungslos ist.

Folgende Tabelle erläutert häufig verwendete Begriffe.

Begriff	Bild	Synonym	Erläuterung
Menü		Pulldownmenü	Befehle und Funktionen unterhalb der Titelleiste
Kontextmenü		Popupmenü	Menü, das mit einem Klick der rechten Maustaste auf ein Objekt geöffnet wird Es enthält wichtige Befehle und Funktionen zu diesem Objekt.
Symbolleiste		Werkzeugleiste, Toolbar	Sammlung von Schaltflächen unterhalb der Menüleiste
Dialog			Fenster, das zur Dateneingabe im Hauptfenster geöffnet wird
Register		Registerkarte, Kartenreiter	Große Dialoge sind in mehrere Register untergliedert. Durch Anklicken der Reiter sind die einzelnen „Karteikarten“ zugänglich.
Abschnitt		Gruppe, Rahmen	Elemente in einem Dialog, die inhaltlich zusammenhängen






 <p>Listenschaltfläche der Symbolleiste</p>	<p>Schaltfläche</p> 	<p>Button</p>	<p>Der Klick auf eine Schaltfläche löst eine Aktion aus (z. B. Dialog öffnen, Änderung durchführen). Die Symbolleiste enthält auch <i>Listenschaltflächen</i>: Der Klick auf ▾ öffnet eine Liste mit ähnlichen Funktionen. Die zuletzt gewählte Schaltfläche wird oben eingestellt.</p>
<p>Eingabefeld</p>		<p>Textfeld, Eingabezeile</p>	<p>Feld für die Eingabe von Text oder Zahlenwerten</p>
<p>Drehfeld</p>		<p>Spinner, Spin Button</p>	<p>Zwei kleine Schaltflächen neben einer Eingabezeile Zahlenwerte können schrittweise geändert werden.</p>
<p>Liste</p>		<p>Listenfeld, Listbox, Combobox, DropDown-Liste</p>	<p>Auswahlmöglichkeit für Eingabefelder Manchmal ist eine Ergänzung durch eigene Einträge möglich.</p>
<p>Kontrollfeld</p>		<p>Checkbox, Kontrollkästchen</p>	<p>Ja- oder Nein-Entscheidung durch Setzen oder Entfernen des Hakens</p>
<p>Auswahlfeld</p>		<p>Radio Button</p>	<p>Entscheidung zwischen Alternativen, von denen nur eine Aussage zutreffen kann</p>

Tabelle 3.1: Begriffe der Benutzeroberfläche

3.3 Spezielle Begriffe in DUENQ

In der folgenden Tabelle werden DUENQ-spezifische Begriffe kurz vorgestellt. Sie sind im [Kapitel 4](#) und [Kapitel 5](#) ausführlich beschrieben.

Begriff	Erläuterung
Knoten	Die Geometrie des Profils wird über Knoten festgelegt. Im ebenen Querschnittsmodell ist ein Knoten durch die Koordinaten (Y/Z) definiert.
Element	Für die Modellierung ist der Querschnitt in gerade oder gebogene, jeweils konstant dicke Abschnitte zu unterteilen – die <i>Elemente</i> . Die Lage der einzelnen Elemente ist durch deren Anfangs- und Endknoten festgelegt.
Punktelelement	Diese relativ kleinen Objekte ermöglichen eine genaue Modellierung von Unregelmäßigkeiten in der Querschnittsgeometrie. Punktelelemente können in Form von Ergänzungen oder Aussparungen verwendet werden.
Schweißnaht	Über spezielle Dreieckelemente können Schweißnahtspannungen an Kehlnähten nachgewiesen werden.
Zelle	Eine Zelle stellt einen allseits geschlossenen Bereich in der Querschnittsgeometrie dar.
c/t-Teil	Für die Klassifizierung erzeugt DUENQ zusammenhängende Querschnittsteile mitsamt Lagerungsbedingungen (z. B. Flansch- und Stegbereiche).
Beulsteife	Beulgefährdete Bereiche des Querschnitts können durch ein oder mehrere Elemente ausgesteift sein, die als Rand- oder Zwischensteifen fungieren.
Beulfeld	Ein Beulfeld stellt den Bereich eines druckbeanspruchten Querschnitts dar, der orthogonal zu den Definitionselementen ausbeulen kann.

Tabelle 3.2: DUENQ-spezifische Begriffe

3.4 DUENQ-Oberfläche

Dieses Kapitel beschreibt die einzelnen Bedienelemente von DUENQ (siehe [Bild 3.1, Seite 10](#)). Das Programm hält sich an die allgemeinen Standards für Windows-Anwendungen.

3.4.1 Menüleiste

Unterhalb der Titelleiste befindet sich die Menüleiste. Alle Funktionen von DUENQ sind über diese Menüleiste zugänglich. Sie ist in logischen Blöcken strukturiert.

Ein Menü wird direkt durch Anklicken mit der Maus geöffnet. Alternativ kann die Tastatur benutzt werden, indem man die [Alt]-Taste in Verbindung mit dem unterstrichenen Buchstaben des Menütitels drückt. Das Menü klappt auf und die Menüeinträge sind zugänglich. Die Auswahl erfolgt wiederum entweder direkt mit der Maus oder durch Drücken des unterstrichenen Buchstabens. Die gewünschte Funktion kann auch mit den [↑]- und [↓]-Cursortasten angesteuert und dann mit der [↵]-Taste ausgelöst werden.

Ist ein Menü aufgeklappt, kann mit den [←]- und [→]-Tasten zwischen den Menüs bzw. in die Untereinträge gewechselt werden.

Bei einigen Menüeinträgen wird zusätzlich eine Tastenkombination angegeben: Die so genannten *Hot Keys* halten sich weitgehend an den Windows-Standard. Damit werden ebenfalls Funktionen direkt über die Tastatur ausgeführt (z. B. [Strg]+[S] speichert die Daten).

3.4.2 Symbolleisten



Listenschaltfläche der Symbolleiste

Unter der Menüleiste befinden sich die Symbolleisten mit einer Vielzahl von Schaltflächen. Über die einzelnen Schaltflächen (*Buttons*) sind die wichtigsten Funktionen direkt mit einem Mausklick zugänglich. Verweilt der Mauszeiger einen Augenblick über einer Schaltfläche, erscheint eine kurze Information zur Funktion dieser Schaltfläche (*Quick-Info, Tooltip*).

Einige Schaltflächen enthalten – wie ein Menü – Untereinträge: Diese so genannten *Listenschaltflächen* beinhalten thematisch verwandte Funktionen. Sie sind mit einem Klick auf neben dem Symbol zugänglich. Die zuletzt gewählte Schaltfläche wird oben voreingestellt.

Die Position einer Symbolleiste kann geändert werden, indem man sie im vorderen Bereich mit der Maus „greift“ und an die gewünschte Stelle verschiebt.



Bild 3.2: Symbolleiste *Einfügen* im angedockten Zustand

Wird eine Symbolleiste auf die Arbeitsfläche gezogen, so verwandelt sie sich in eine „schwebende“ Symbolleiste und liegt über der Grafik.



Bild 3.3: Symbolleiste *Einfügen* schwebend

Eine schwebende Symbolleiste kann wieder am Fensterrand angedockt werden, indem man sie entweder mit der Maus dorthin verschiebt oder deren Titelzeile doppelklickt.

Der Menüpunkt **Ansicht → Symbolleisten anpassen** ruft einen Dialog auf, mit dem Inhalt und Aussehen der Symbolleisten verändert werden können. Das Vorgehen entspricht den in Windows üblichen Standards.





Bild 3.4: Dialog *Anpassen*, Register *Befehle*

Alle Befehle von DUENQ sind nach *Kategorien* geordnet. Wird in der Liste ein Eintrag selektiert, erscheinen rechts die Schaltflächen aller zugehörigen *Befehle*. Die Funktion der markierten Schaltfläche wird im Abschnitt unterhalb erläutert. Jede Schaltfläche kann per Drag-and-drop an eine beliebige Stelle in der Werkzeugleiste geschoben werden. Es empfiehlt sich, diese zusätzlichen



Kontextmenü einer Schaltfläche bzw. eines Menüeintrags

Schaltflächen in eine neue Symbolleiste zu integrieren (siehe Bild 3.6), da die übrigen Symbolleisten bei einem Update möglicherweise auf die Standardeinträge gesetzt werden.

Um eine Schaltfläche aus der Symbolleiste zu entfernen, muss der Dialog Anpassen geöffnet sein. Die Schaltfläche kann dann von der Symbolleiste auf die Arbeitsfläche gezogen werden. Alternativ benutzen Sie das links dargestellte Kontextmenü der Schaltfläche zum Löschen.

Die Befehle können nicht nur in die Symbolleiste, sondern auch in die Menüs gezogen werden. Auf diese Weise lassen sich benutzerdefinierte Menüs erstellen. Wie bei den Symbolisten können Menüeinträge gelöscht oder benutzerdefiniert angepasst werden.

Die Option *Schaltflächendarstellung* im Kontextmenü öffnet folgenden Dialog:




Bild 3.5: Dialog Schaltflächendarstellung

Hier lässt sich der Text der Schaltfläche bzw. Menüpunkts ändern. Ferner kann das Standardsymbol durch ein *Benutzerdefiniertes Symbol* ersetzt werden.

 Im Register *Symbolisten* sind alle verfügbaren Symbolisten aufgelistet. Symbolisten können ausgeblendet oder auch [Neu] erstellt werden.




Bild 3.6: Anlegen einer neuen Symbolleiste

Im Dialog *Symboliste* ist der Name der neuen Symbolleiste anzugeben. Die neue Leiste wird nach [OK] schwebend angezeigt. Sie kann an die geeignete Stelle verschoben und mit Schaltflächen gefüllt werden. Dies erfolgt über das Register *Befehle* (siehe Bild 3.4).

 Die Schaltfläche [Symbolisten zurücksetzen] stellt den Grundzustand wieder her. Enthält die Liste eine benutzerdefinierte Symbolleiste, so wird sie entfernt. Die Standard-Symbolisten von DUENQ können nicht entfernt, sondern nur ausgeblendet werden.



Im Register *Menüs* können benutzerdefinierte Pulldownmenüs erstellt werden. Das Vorgehen entspricht dem zum Anlegen einer neuen Symbolleiste (siehe Bild 3.6).

Das letzte Register *Optionen* bietet die Möglichkeit, das Erscheinungsbild der DUENQ-Oberfläche zu verändern. Folgende *Designs* stehen zur Auswahl:



Bild 3.7: Verfügbare Oberflächen-Designs

Die neue Einstellung wird sofort wirksam.

3.4.3 Projekt-Navigator



Links im Arbeitsfenster wird ein Navigator angezeigt, der dem Windows-Explorer nachempfunden ist. Dieser *Projekt-Navigator* kann mit dem Menü **Ansicht** → **Navigator** oder mit der entsprechenden Schaltfläche ein- und ausgeblendet werden.




Bild 3.8: Schaltfläche *Navigator* in der Symbolleiste *Standard*

Der Navigator zeigt die Querschnittsdaten der geöffneten Datei(en) als Baumstruktur an. Mit [+] können die Zweige des Baumes aufgeklappt werden, mit [-] werden sie wieder geschlossen. Die gleiche Wirkung hat ein Doppelklick auf einen Eintrag.



Der Navigator lässt sich wie eine Symbolleiste behandeln: Sie können ihn in der Titelleiste mit der Maus „anfassen“ und in die Arbeitsfläche schieben. Ein Doppelklick auf die Titelleiste oder das Verschieben an den Rand dockt ihn wieder am Fensterrand an. Während des Verschiebens werden die links dargestellten Schaltflächen angezeigt, die das Andocken an einem der vier Ränder erleichtern: Ziehen Sie den Navigator auf die gewünschte Schaltfläche und lösen die Maustaste, sobald sich der Mauszeiger über der Schaltfläche befindet.



Navigator-Kontextmenü

Falls der Navigator nicht am Rand andocken soll, kann das mit dem entsprechenden Befehl im Kontextmenü des Navigators unterbunden werden.

Ist die *Synchronisierte Auswahl* aktiv, so wird ein Objekt, das im Navigator markiert ist, auch in der Querschnittsgrafik farblich hervorgehoben.

Die Kontextmenü-Option *Automatisch im Hintergrund* ermöglicht es, einen gedockten Navigator zu minimieren: Sobald das Arbeitsfenster mit einem Mausklick aktiviert wird, schiebt sich der Navigator als schmale Leiste an den Rand (siehe Bild 3.9). Diese Funktion ist auch über den Pin rechts oben im Navigator wählbar (siehe Bild 3.10).

Der Navigator öffnet sich wieder in voller Größe, wenn der Mauszeiger über das Feld *Projekt-Navigator* in der gedockten Leiste bewegt wird.




Bild 3.9: Navigator, Tabellen und Panel automatisch im Hintergrund

Am unteren Ende des Navigators befinden sich drei (bzw. nach der Berechnung vier) Registerreiter. Sie ermöglichen den Wechsel zwischen den Navigatoren *Daten*, *Zeigen*, *Ansichten* und *Ergebnisse*.




Bild 3.10: Register *Daten* und *Zeigen* des Projekt-Navigators

Daten-Navigator



Dieser Navigator verwaltet die Daten des Querschnitts und der Einwirkungen sowie die berechneten Ergebnisse. Der Doppelklick auf einen Eintrag (ein „Blatt“ des Baumes) ruft einen Dialog auf, mit dem das gewählte Objekt geändert werden kann. Wird ein Eintrag mit der rechten Maustaste angeklickt, erscheint ein Kontextmenü mit Funktionen zum Anlegen oder Ändern des Objekts.

Fehlerhaft definierte Objekte erscheinen in roter, unbenutzte Objekte in blauer Schrift.

Zeigen-Navigator



Der Darstellungsnavigator steuert die grafische Anzeige im Arbeitsfenster. Wird der Haken im Kontrollfeld vor einem Eintrag entfernt, so wird dieses Objekt in der Grafik ausgeblendet.

Über das links dargestellte Kontextmenü dieses Navigators können die benutzerdefinierten Einstellungen gespeichert und eingelesen oder als Standard für neue Querschnitte verwendet werden.





Bild 3.11: Register *Ansichten* und *Ergebnisse* des Projekt-Navigators


Ansichten-Navigator



Dieser Navigator verwaltet die benutzerdefinierten Ansichten sowie die benutzerdefinierten und automatisch angelegten Sichtbarkeiten von Objekten (Ausschnitte, Gruppierungen). Über die Schaltflächen lassen sich benutzerdefinierte Ansichten anlegen, Sichtbarkeiten einstellen, Objekte in benutzerdefinierte Sichtbarkeiten integrieren etc.

Die Arbeit mit Ansichten und Sichtbarkeiten ist im [Kapitel 9.6.1](#) ab [Seite 178](#) erläutert.

Ergebnisse-Navigator



Mit diesem Navigator wird gesteuert, welche Ergebnisse in der Grafik angezeigt werden.

3.4.4 Tabellen



Am unteren Rand des DUENQ-Fensters befinden sich die Tabellen. Sie lassen sich über das Menü **Tabelle → Anzeigen** oder mit der entsprechenden Schaltfläche ein- und ausblenden.



Bild 3.12: Schaltfläche *Tabellenfenster ein/aus* in der Symbolleiste *Standard*

Es gibt vier Gruppen von Tabellen. Zwischen diesen Gruppen kann man mit den ersten vier Schaltflächen in der Tabellen-Symbolleiste oder über das Menü **Tabelle → Gehe zu** wechseln.



1.1 Knoten

Knoten	A	B	C	D
Nr.	Knoten	Bezugs-	Koordinaten-	Knotenkoordinaten
		knoten	system	Y [mm]
				Z [mm]

Tabellen für Querschnittsdaten



Menü **Tabelle → Gehe zu → Querschnittsdaten**

Lastfall	A	B	C
bezeichnung	Zu berechnen	Einwirkungskategorie	

Tabellen für Lastfälle und Kombinationen



Menü **Tabelle → Gehe zu → Lastfälle und Kombinationen**

Stelle Nr.	A	B	C	D	E
Nr.	Tabelle 3. Lasten	Normalkraft	Querkräfte		
	x [mm]	N [kN]	Vy [kN]	Vz [kN]	

Tabellen für Kräfte und Momente



Menü **Tabelle → Gehe zu → Lasten**

Bezeichnung	A	B	C
	Symbol	Wert	

Tabellen für Ergebnisse des Bruttoquerschnitts



Menü **Tabelle → Gehe zu → Ergebnisse**

c-t. Teil Nr.	A	B	C	D	E
Elemente	art	ΔAnfang	ΔEnde	Breite c [mm]	

Tabellen für Ergebnisse des wirksamen Querschnitts




Menü **Tabelle → Gehe zu → Effektive Teile**

Tabelle 3.3: Schaltflächen zum Ansteuern der Tabellengruppen

In den Tabellen sind alle Querschnittsdaten und Schnittgrößen in numerischer Form verwaltet. Für eine rationelle Eingabe stehen mehrere Funktionen zur Verfügung (siehe Kapitel 11.5 ab Seite 265).

Die Tabellen spiegeln die interne Datenstruktur von DUENQ wider. Durch eine Überprüfung von Tabelle zu Tabelle ist sichergestellt, dass alle Daten erfasst werden. Auch die Beschreibung der Ein- und Ausgabe in den [Handbuch-Kapiteln 4, 5, 6 und 8](#) basiert auf der Struktur der Tabellen.



Die Tabellen können wie eine Symbolleiste behandelt werden: Sie können in ihrer Titelleiste mit der Maus „angefasst“ und in die Arbeitsfläche geschoben werden. Ein Doppelklick auf die Titelleiste oder das Verschieben an den Rand bzw. auf eine der links gezeigten Schaltflächen dockt sie wieder an.

Bei gedockten Tabellen können diese über die Kontextmenü-Option *Automatisch im Hintergrund* minimiert werden, sobald das Arbeitsfenster mit der Maus aktiviert wird (siehe [Bild 3.9, Seite 17](#)). Diese Funktion ist auch über den Pin rechts oben in der Tabellenleiste wählbar. Die Tabellen öffnen sich wieder in voller Größe, wenn der Mauszeiger über die gedockte Leiste bewegt wird.



Wird in der Tabelle eine Zeile per Mausklick markiert, so wird dieses Objekt in der Grafik farblich hervorgehoben. Selektiert man umgekehrt im Arbeitsfenster ein Objekt, so wird auch in der Tabelle die entsprechende Zeile eingeblendet und andersfarbig dargestellt. Diese so genannte „Synchronisation der Selektion“ wird über das Menü **Tabelle** → **Einstellungen** oder mit den beiden links gezeigten Schaltflächen geregelt (siehe [Kapitel 11.5.4, Seite 269](#)).

3.4.5 Statusleiste

Die Statusleiste bildet den unteren Abschluss des DUENQ-Fensters. Sie kann mit dem Menübefehl **Ansicht** → **Statusleiste** ein- und ausgeblendet werden.

Die Statusleiste ist in drei Bereiche gegliedert.

Linker Bereich




Bild 3.13: Linker Bereich der Statusleiste

Der angezeigte Text variiert je nach aktiver Programmfunction. Befindet sich der Mauszeiger im Arbeitsfenster, erscheinen Informationen zum Objekt, über dem sich der Zeiger gerade befindet.

Als Einsteiger sollten Sie diesen Teil der Statuszeile im Auge behalten: Hier werden nützliche Hinweise und Erläuterungen zu den Symbolleisten-Schaltflächen und Dialogen angeboten.

Mittlerer Bereich




Bild 3.14: Mittlerer Bereich der Statusleiste

Dieser Bereich hat eine ähnliche Funktionalität wie eine Symbolleiste. Damit lässt sich die Anzeige im Arbeitsfenster beeinflussen.

FANG



Die Schaltfläche aktiviert oder deaktiviert die Fangfunktion des Rasters. Über das Kontextmenü ist der Dialog zum Einstellen der Rasterparameter zugänglich (siehe [Kapitel 11.3.1, Seite 232](#)).

RASTER



Ein Klick auf die Schaltfläche blendet das Raster ein oder aus. Über die Option *Bearbeiten* im Kontextmenü wird der im [Bild 11.17 auf Seite 232](#) dargestellte Dialog aufgerufen.

Zusätzlich bietet das Kontextmenü die Möglichkeit, die Rasterabstände schrittweise zu vergrößern oder zu verkleinern.

ORTHO / KARTES / POLAR



Mit dieser Schaltfläche kann zwischen orthogonalem, kartesischem und polarem Raster umgeschaltet werden. Über das Kontextmenü ist der im Bild 11.17 dargestellte Dialog zugänglich. Zudem lassen sich die Rasterabstände schrittweise vergrößern und verkleinern.

OFANG

Diese Schaltfläche aktiviert oder deaktiviert den Objektfang (siehe Kapitel 11.3.2, Seite 233).


HLINIEN

Die Schaltfläche steuert die Anzeige der Hilfslinien (siehe Kapitel 11.3.6, Seite 241).

DXF

Die Schaltfläche steuert die Anzeige der Hintergrundfolien (siehe Kapitel 11.3.8, Seite 246).

Rechter Bereich



Der rechte Bereich der Statuszeile zeigt folgende Informationen zur grafischen Eingabe an:

- Sichtbarkeitsmodus (falls aktiv)
- Koordinatensystem KS
- Koordinaten der aktuellen Mauszeigerposition

3.4.6 Steuerpanel



Sobald Ergebnisse grafisch angezeigt werden, erscheint das **Panel** im Arbeitsfenster. Es bietet diverse Anzeige- und Steuerungsmöglichkeiten. Das Panel lässt sich über das Menü **Ansicht** → **Steuerpanel** oder mit der entsprechenden Schaltfläche ein- und ausblenden.



Das Panel kann wie eine Symbolleiste behandelt werden: Es kann in seiner Titelleiste mit der Maus „angefasst“ und in die Arbeitsfläche geschoben werden. Ein Doppelklick auf die Titelleiste oder das Verschieben an den Rand bzw. auf eine der links gezeigten Schaltflächen dockt es wieder an.

Bei gedocktem Panel kann dieses über die Kontextmenü-Option *Automatisch im Hintergrund* minimiert werden, sobald das Arbeitsfenster mit der Maus aktiviert wird (siehe Bild 3.9, Seite 17). Diese Funktion ist auch über den Pin rechts oben im Panel wählbar. Das Panel öffnet sich wieder in voller Größe, wenn der Mauszeiger über die gedockte Leiste bewegt wird.

Das Steuerpanel besteht aus den Registern *Farbskala*, *Faktoren* und *Filter*.

Farbskala




Bild 3.16: Steuerpanel, Register *Farbskala* mit aktivem Dialog *Einstellungen*

Bei einer mehrfarbigen Ergebnisdarstellung zeigt das erste Register die Farbskala mit den zugeordneten Wertebereichen an. Standard ist eine elfstufige Farbskala, die den Bereich zwischen den Extremwerten in gleichen Intervallen abdeckt.



Die Farbskala lässt sich per Doppelklick auf eine der Farben anpassen. Alternativ wird die Schaltfläche [Einstellungen] im Panel benutzt. Im folgenden *Einstellungen*-Dialog (Bild 3.16) kann über die Schaltfläche [Bearbeiten] der Dialog zum Ändern der Farb- und Wertebereiche aufgerufen werden.




Bild 3.17: Dialog *Werte- und Farbskalen bearbeiten*

Die beiden vertikalen Schieberegler rechts neben den Werten ermöglichen es, die Anzahl der Farbbereiche von beiden Seiten aus zu reduzieren.

Die Farben lassen sich durch Doppelklicken eines Farbfeldes einzeln ändern.

Die Werte der Skala können manuell angepasst werden. Dabei ist jedoch eine konsequent auf- bzw. absteigende Reihenfolge zu beachten. Die Schaltflächen im Abschnitt *Werteskala* rechts unterstützen die Wertezuweisung. Sie bedeuten im Einzelnen:

Schaltfläche	Funktion
Standard	Die Standardeinstellung der elf Farbbereiche wird hergestellt.
Leeren	Alle Werte in den Eingabefeldern werden gelöscht.
Ausfüllen	Die Werte werden – abhängig von der Anzahl der Farbbereiche – äquidistant zwischen Maximum und Minimum interpoliert.
Max/Min füllen	Bei einer reduzierten Farbskala werden die Zwischenwerte auf die absoluten bzw. manuell angegebenen Extremwerte bezogen errechnet.
Sichern	Die Werteskala wird modellübergreifend gespeichert.

Tabelle 3.4: Schaltflächen im Abschnitt *Werteskala*

Sichern...

Das Kontrollfeld *Für alle Ergebnisverläufe anwenden* steuert, ob die aktuelle Farbskala für die Ergebnisdarstellung sämtlicher Lastfälle, Last- und Ergebniskombinationen benutzt wird. Die *Werteskala* bleibt davon unberührt, da eine globale Zuweisung für Verformungen, Kräfte, Momente und Spannungen problematisch ist. Die geänderte Farbskala ist zunächst als benutzerdefinierte Skala zu [Sichern].



Ist die Schaltfläche [Einstellungen] aktiv wie im Bild 3.16 dargestellt, stehen im Dialog *Einstellungen* weitere Optionen zur Auswahl.




Bild 3.18: Dialog *Einstellungen*, Option *Grenzwerte +/-*

Der Bezug auf *Grenzwerte* ermöglicht die genaue Auswertung innerhalb eines definierten Bereichs. Über- und Unterschreitungen werden jeweils durch eine Farbe abgedeckt. Mit den Vorgaben gemäß Bild 3.18 werden die Spannungen σ_x im Bereich von $\pm 45 \text{ N/mm}^2$ fein abgestuft dargestellt. Die Werte außerhalb dieses Bereichs erscheinen rot bzw. blau.

Wird im *Einstellungen*-Dialog das Kontrollfeld *Weiche Farbübergänge* aktiviert, verschwinden die klaren Bereichsgrenzen. Diese Möglichkeit eines kontinuierlichen Farbspektrums ist unabhängig davon, welche der drei Bezugsoptionen für die Ergebniswerte gewählt wird.

Faktoren




Bild 3.19: Steuerpanel, Register *Faktoren*

Das zweite Register steuert die Überhöhungsfaktoren für die grafische Darstellung der *Elementverläufe*. Das Eingabefeld ist zugänglich, wenn im *Zeigen*-Navigator die Ergebnisdarstellung *Zweifarbig* oder *Farbig mit Verlauf* aktiviert ist.

Filter




Bild 3.20: Steuerpanel, Register *Filter*

Über das Register *Farbskala* lassen sich Ergebniswerte im Allgemeinen filtern. Das Register *Filter* hingegen steuert die Ergebnisanzeige in Hinblick auf bestimmte Elemente.



Oben im Eingabefeld *Anzeigen der Diagramme für Elemente Nr.* sind die Nummern der relevanten Objekte einzutragen. Mit einem Klick auf [Anwenden] wird der Filter in der Grafik umgesetzt.



Die Nummern der Elemente lassen sich auch aus der Grafik übernehmen: Selektieren Sie zunächst die Objekte (Mehrfachselektion mit Fenster oder gedrückter [Strg]-Taste) und betätigen dann die Schaltfläche [Von der Selektion übernehmen].

3.4.7 Standardschaltflächen

Schaltflächen werden in vielen Dialogen benutzt. Wird der Mauszeiger über eine Schaltfläche geführt, erscheint nach einem Moment die Kurzinformation zur Funktion.

Folgende Übersicht erläutert häufig verwendete Standardschaltflächen.

Schaltfläche	Bezeichnung	Funktion
	Neu	Öffnen eines Dialogs zur Definition eines Objekts
	Bearbeiten	Öffnen eines Dialogs zum Ändern eines Objekts
	Löschen	Entfernen eines Objekts oder Eintrags
	Pick	Grafische Auswahlmöglichkeit
	Übernehmen	Übernahme aus der aktuellen Selektion
	Bibliothek	Öffnen einer Sammlung hinterlegter Werte
	Hilfe	Aufrufen der Hilfe-Funktion
	Anwenden	Ausführen von Änderungen ohne Dialog zu beenden
	Einstellen	Öffnen eines Dialogs für detaillierte Einstellungen
	Kommentare	Zugriffsmöglichkeit auf vorgefertigte Textbausteine → Kapitel 11.1.4, Seite 225
	Einheiten und Dezimalstellen	Einstellmöglichkeit für Einheiten und Dezimalstellen → Kapitel 11.1.3, Seite 224
	Standard	Wiederherstellen der Dialog-Standardeinstellungen
	Als Standard setzen	Speichern der aktuellen Einstellungen als Standard
	Schriftart	Einstellmöglichkeit für Schriftarten und -größen
	Farben	Einstellmöglichkeit für Farben
	Info	Anzeigen von Informationen zu einem Objekt
	Sichern	Abspeichern einer benutzerdefinierten Eingabe
	Einlesen	Importieren einer gespeicherten Eingabe
	Auswählen	Auswahlmöglichkeit für bestimmte bzw. alle Objekte
	Deselektieren	Löschen bzw. Deselektieren aller Einträge

Tabelle 3.5: Standardschaltflächen

3.4.8 Tastaturfunktionen

In den Tabellen und der grafischen Benutzeroberfläche sind häufig benötigte Funktionen auch über die Tastatur zugänglich.

[F1]	Hilfe
[F2]	Nächste Tabelle
[F3]	Vorherige Tabelle
[F7]	Auswahlfunktion in Tabellen
[F8]	Kopieren der Zelle oberhalb bzw. Anzeigen des Gesamtmodells fensterfüllend
[F9]	Taschenrechner
[F10]	Menüleiste
[F12]	Speichern des Modells unter neuem Namen
[Alt]	Menüleiste
[Strg]+[2]	Kopieren einer Tabellenzeile in die nächste Zeile
[Strg]+[A]	Wiederherstellen (<i>Redo</i>)
[Strg]+[C]	Kopieren in Zwischenablage
[Strg]+[E]	Anzeigen nur verwendeter Tabellenzeilen
[Strg]+[F]	Suchen in der Tabelle
[Strg]+[G]	Generieren in der Tabelle
[Strg]+[H]	Ersetzen in der Tabelle
[Strg]+[I]	Einfügen einer Zeile in der Tabelle bzw. Importieren von Daten
[Strg]+[L]	Springen zu einer bestimmten Zeilennummer in der Tabelle
[Strg]+[N]	Anlegen eines neuen Modells
[Strg]+[O]	Öffnen eines vorhandenen Modells
[Strg]+[P]	Drucken der Grafik
[Strg]+[R]	Löschen von Zeilen in der Tabelle
[Strg]+[S]	Speichern der Daten
[Strg]+[U]	Deselektieren in der Tabelle
[Strg]+[V]	Einfügen aus der Zwischenablage
[Strg]+[X]	Ausschneiden in der Tabelle
[Strg]+[Y]	Leeren der aktuellen Tabellenzeile
[Strg]+[Z]	Rückgängig (<i>Undo</i>)
[+/-] NumPad	Zoomen

Tabelle 3.6: Tastaturfunktionen



Die [Enter]-Taste ruft die zuletzt benutzte Funktion auf – sofern kein Dialog aktiv ist. Dies erleichtert z. B. das erneute Setzen von Objekten im Arbeitsfenster.

3.4.9 Mausfunktionen

Die Mausfunktionen entsprechen den in Windows üblichen Standards: Das einfache Anklicken mit der **linken** Maustaste selektiert ein Objekt zur weiteren Bearbeitung. Ein Doppelklick ruft den Bearbeitungsdialog des Objekts auf. Diese Funktionen sind nicht nur für die Objekte des Arbeitsfensters, sondern auch für die Einträge im *Daten-Navigator* anwendbar.

Objekte lassen sich im Arbeitsfenster durch Drag-and-drop verschieben bzw. mit gedrückter [Strg]-Taste kopieren. Die Drag-and-drop-Funktion kann im allgemeinen Kontextmenü (siehe [Bild 11.31, Seite 239](#)) ein- und ausgeschaltet werden.

Wird ein Objekt mit der **rechten** Maustaste angeklickt, so erscheint dessen Kontextmenü mit objektbezogenen Befehlen und Funktionen.

Kontextmenüs stehen in der Grafik, den Tabellen und im Navigator zur Verfügung.



Bild 3.21: Knoten-Kontextmenü in der Grafik



Durch Drehen des **Scrollrades** lässt sich die aktuelle Darstellung vergrößern bzw. verkleinern. Als Zentrum des Zoombereichs wird stets die Position des Mauszeigers angenommen.



Mit gedrücktem Scrollrad kann das Modell direkt verschoben werden, d. h. ohne vorher die Schaltfläche [Ansicht verschieben] zu aktivieren. Das Mauszeiger-Symbol verdeutlicht diese Funktion.

3.4.10 Konfigurationsmanager



Alle Einstellungen für Anzeigeeigenschaften, Schriftarten, Symbolleisten, Druckköpfe etc. sind über den so genannten Konfigurationsmanager zugänglich. Diese Funktion wird über das Menü **Optionen → Konfigurationsmanager** oder die entsprechende Schaltfläche in der Symbolleiste aufgerufen.




Bild 3.22: Dialog Konfigurationsmanager

Verfügbare Konfigurationen

In diesem Abschnitt sind alle Konfigurationen aufgelistet, die bei der Installation angelegt oder benutzerdefiniert erzeugt wurden. Die im Programm benutzte Einstellung ist in Fettschrift hervorgehoben und als *aktuell* gekennzeichnet.

Die Konfiguration *Standard* ist voreingestellt; sie lässt sich nicht löschen.

Die Schaltflächen in diesem Abschnitt sind mit folgenden Funktionen belegt:

Schaltfläche	Funktion
	Stellt den oben selektierten Eintrag als neue <i>aktuelle</i> Konfiguration ein
	Erzeugt aus den aktuellen Einstellungen eine neue Konfiguration (→Bild 3.23)
	Benennt die selektierte Konfiguration um
	Exportiert die selektierte Konfiguration in eine Datei
	Liest eine Konfiguration aus einer Datei ein
	Stellt die Standardwerte wieder her
	Löscht die selektierte Konfiguration (nicht möglich für <i>Standard</i> und <i>aktuell</i>)

Tabelle 3.7: Schaltflächen für Verfügbare Konfigurationen

Über die Schaltfläche  lassen sich die aktuellen Einstellungen als neue Konfiguration speichern. Es öffnet sich ein Dialog, in dem eine *Bezeichnung* anzugeben ist. Ein fakultativer *Kommentar* erleichtert die Auswahl unter mehreren benutzerdefinierten Konfigurationen.




 Bild 3.23: Dialog Neue Konfiguration

Einstellungen

Die Schaltflächen im Abschnitt *Einstellungen* ermöglichen den Zugang zu verschiedenen Dialogen mit Konfigurationsparametern. Sie sind in der folgenden Tabelle beschrieben.

Schaltfläche	Beschreibung	Funktion
	Anzeigeeigenschaften	Ruft den Dialog <i>Anzeigeeigenschaften</i> auf → Kapitel 11.1.2, Seite 222
	Programmoptionen	Ruft den mehrteiligen Dialog <i>Programmoptionen</i> auf → Kapitel 9.6.2, Seite 184 → Kapitel 11.1.1, Seite 221 → Kapitel 11.1.4, Seite 226
	Symbolleisten und Menüs	Ruft den Dialog <i>Anpassen</i> auf → Kapitel 3.4.2, Seite 14
	Ränder und Dehnfaktoren	Ruft den Dialog <i>Ränder und Dehnfaktoren</i> auf → Kapitel 11.3.8, Seite 246
	Tabellenfarben	Ruft den Dialog <i>Farben</i> für die Tabellenfarben auf → Kapitel 11.5.4, Seite 270
	Tabellenschriftarten	Ruft den Dialog <i>Schriftart</i> für die Tabellenschriften auf → Kapitel 11.5.4, Seite 270
	Ausdruckprotokoll-Kopf- und Fußzeile	Ruft den Dialog <i>Protokollkopf</i> auf → Kapitel 10.1.4, Seite 197

 Tabelle 3.8: Funktion der Schaltflächen im Abschnitt *Einstellungen*

4 Querschnittsdaten

DUENQ starten



Das Programm lässt sich über das Windows-Startmenü oder das Dlubal-Icon auf dem Desktop starten.

Zur Eingabe von Daten muss ein Querschnitt angelegt oder geöffnet werden (siehe [Kapitel 12.2, Seite 292](#)).

DUENQ bietet verschiedene Möglichkeiten der Dateneingabe an: Die Querschnitte können in einem **Dialog**, einer **Tabelle** oder auch **grafisch** definiert werden. Alle Eingaben wirken interaktiv, d. h. die grafische Eingabe spiegelt sich sofort in der Tabelle wider und umgekehrt.



Für die ersten Schritte mit DUENQ ist das Einführungsbeispiel hilfreich, das Sie im Downloadbereich unserer Website vorfinden: <https://www.dlubal.com/de/downloads-und-infos/beispiele/einfuehrungs-und-uebungsbeispiele>

Eingabedialog aufrufen

Die Eingabedialoge und die grafische Eingabe sind auf verschiedene Arten zugänglich.

Menü Einfügen




Bild 4.1: Menü Einfügen → Querschnittsdaten

Symbolleiste Einfügen



Bild 4.2: Symbolleiste Einfügen

Kontextmenü im Daten-Navigator




Bild 4.3: Kontextmenü der Querschnittsdatenobjekte im Daten-Navigator

Kontextmenü oder Doppelklicken in Tabelle

1.1 Knoten					
Knoten Nr.	A Bezugs-knoten	B Koordinaten-system	C Knotenkoordinaten	D Y [mm]	E Z [mm]
1					
2	Zeile kopieren Strg+Z		200.0	0.0	
3	Zeile leeren Strg+Y		200.0	400.0	
4					
5	Zeile einfügen Strg+I		394.0	0.0	
6	Zeile löschen Strg+R		394.0	144.0	
Knoten Nummer					
Neu mittels Dialog...					

Bild 4.4: Kontextmenü in Querschnittsdaten-Tabellen

Der Eingabedialog ist über das Kontextmenü oder durch Doppelklicken der Zeilennummer aktivierbar.

Bearbeitungsdialog aufrufen

Es bestehen verschiedene Möglichkeiten, den Dialog zum Bearbeiten eines Querschnittsobjekts aufzurufen.

Menü Bearbeiten




Bild 4.5: Menü Bearbeiten → Querschnittsdaten

Kontextmenü oder Doppelklicken in Grafik




Bild 4.6: Kontextmenü eines Knotens im Arbeitsfenster

Kontextmenü oder Doppelklicken im Daten-Navigator




Bild 4.7: Kontextmenü der Querschnittsdatenobjekte im Daten-Navigator

Kontextmenü oder Doppelklicken in Tabelle

Knoten Nr.	Bezugs- knoten	Koordinaten- system	Knotenkoordinaten		Kommentar
			Y [mm]	Z [mm]	
1	0	Kartesisch	0.0	0.0	
2	0	Kartesisch	200.0	0.0	
3	Zeile kopieren	Strg+Z	200.0	400.0	
4	Zeile leeren	Strg+Y	394.0	0.0	
5	Zeile einfügen	Strg+I	394.0	144.0	
6	Zeile löschen	Strg+R	Elemente Schweißnähte Querschnittsteile für Klassifizierung nach EN 1993-1 (Um die Koordinaten auf den Nullpunkt)		

Bild 4.8: Kontextmenü in Querschnittsdaten-Tabellen

Der Bearbeitungsdialog ist über das Kontextmenü oder durch Doppelklicken der Zeilennummer aktivierbar.

Tabelleneingabe



Die in der grafischen Oberfläche vorgenommenen Eingaben und Änderungen spiegeln sich sofort in den Tabellen wider und umgekehrt. Die Querschnittsdaten-Tabellen sind über die Schaltfläche ganz links in der Symbolleiste der Tabellen zugänglich.

Knoten-Nr.	knoten	system	Knotenkoordinaten		Kommentar
			Y [mm]	Z [mm]	
1	0	Kartesisch	0.0	0.0	
2	0	Kartesisch	200.0	0.0	
3	0	Kartesisch	200.0	400.0	
4					
5	0	Kartesisch	394.0	0.0	
6	0	Kartesisch	394.0	144.0	

Nummer des Bezugsknoten (bei Null beziehen sich die Koordinaten auf den Nullpunkt)

Bild 4.9: Schaltfläche [Tabelle 1. Querschnittsdaten]

Daten lassen sich in tabellarischer Form schnell bearbeiten oder importieren (siehe [Kapitel 11.5](#) ab [Seite 265](#)).

In jedem Dialog und jeder Tabelle kann ein *Kommentar* ergänzt werden, der das Objekt näher beschreibt. Es lassen sich auch vordefinierte Kommentare nutzen (siehe [Kapitel 11.1.4, Seite 225](#)). Die Kommentare sind auch Teil der Quick-Infos bei den grafischen Objekten.



Bild 4.10: Quick-Info eines Knotens

4.1 Knoten

Allgemeine Beschreibung



Die Geometrie eines Querschnitts wird über Knoten definiert. Sie bilden die Voraussetzung für Linien und Elemente. Jeder Knoten wird durch seine Koordinaten Y, Z beschrieben, die sich in der Regel auf den Ursprung des globalen Koordinatensystems beziehen. Es ist auch möglich, die Koordinaten auf einen anderen Knoten bezogen zu definieren.

Die Knoten ergeben sich bei Brechungen, Kreuzungen, Enden oder Änderungen der Querschnittsgeometrie. Manchmal ist es leichter, vor dem Setzen der Elemente (siehe [Kapitel 4.4](#)) die Knoten zu definieren. Die Elemente können aber auch direkt gesetzt werden, d. h. ohne vorher die Knoten einzugeben.




Bild 4.11: Dialog Neuer Knoten

Knoten Nr.	Bezugs-knoten	Koordinaten-system	Knotenkoordinaten		Kommentar
			y0 [mm]	z0 [mm]	
1	0	Kartesisch	0.0	0.0	
2	0	Kartesisch	200.0	0.0	
3	0	Kartesisch	200.0	400.0	
4	0	Kartesisch	20.0	80.0	Drillpunkt
5	2	Kartesisch	94.0	0.0	
6	2	Polar	80.0	15.0	
7					

Knoten Materialien Querschnitte Elemente Punktelemente Schweißnähte Querschnittsteile für Klassifizierung nach EN 1993-1
Nummer des Bezugsknoten (bei Null beziehen sich die Koordinaten auf den Nullpunkt)


Bild 4.12: Tabelle 1.1 Knoten

Die Knotennummer wird im Dialog **Neuer Knoten** automatisch vergeben, kann dort jedoch geändert werden. Die Reihenfolge der Knotennummerierung spielt keine Rolle, auch Lücken in der Nummerierung sind zulässig.

Über Menü **Extras** → **Umnummernieren** kann die Reihenfolge der Knotennummern nachträglich angepasst werden (siehe [Kapitel 11.4.15, Seite 261](#)).

Bezugsknoten

In der Regel sind die Koordinaten eines Knotens auf den Ursprung 0 des globalen Koordinatensystems bezogen. Der Knoten (0/0) braucht nicht definiert werden, da DUENQ den Ursprung automatisch erkennt.



Auch jeder andere Knoten kann als Bezugsknoten dienen; selbst ein Knoten mit einer höheren Nummer ist als Referenzknoten zulässig. Der Bezug auf einen anderen Knoten ist beispielsweise sinnvoll, um einen neuen Knoten in einem bestimmten Abstand zu einer bekannten Stelle zu setzen. Hierfür bietet sich speziell die Option *Vorheriger Knoten* in der Liste der Tabelle an.

Im Dialog *Neuer Knoten* kann der Bezugsknoten direkt angegeben, aus der Liste gewählt oder grafisch mit bestimmt werden.

Koordinatensystem



Die Koordinaten eines Knotens werden immer auf ein Koordinatensystem bezogen, das die Lage des Knotens im Raum beschreibt. Je nach Modellgeometrie bieten sich verschiedene Koordinatensysteme an. Alle Koordinatensysteme sind rechtsschraubig zu verstehen.

Kartesisch

Die Achsen X und Z beschreiben eine translatorische Ausdehnung (Strecken). Die beiden Koordinatenrichtungen sind gleichberechtigt.




Bild 4.13: Kartesisches Koordinatensystem

In den meisten Fällen können Knoten in diesem Koordinatensystem definiert werden.

Polar

Im polaren Koordinatensystem wird die Lage des Knotens durch einen Radius, der den Abstand zum Ursprung angibt, und den Winkel θ beschrieben.




Bild 4.14: Polares Koordinatensystem



Für die Eingabe empfiehlt es sich, das Profil so zu arrangieren, dass die Y-Achse des Koordinatensystems mehr oder weniger in Richtung der „starken“ Hauptachse des Profils zeigt (siehe Bild 4.15). Damit wird erreicht, dass das „starke“ Trägheitsmoment I_y in der Ausgabetabelle größer ist als I_z .




Bild 4.15: Ungünstige Modellierung (links) und bevorzugte Modellierung (rechts)



Wurde der schwelende Dialog *Neuer Knoten* zur grafischen Eingabe aufgerufen, können Knoten mit dem Mauszeiger direkt in der Arbeitsfläche gesetzt werden. Die Knoten werden in der Regel an den Rasterpunkten gefangen, die am aktuellen benutzerdefinierten oder am globalen Koordinatensystem (KS) ausgerichtet sind.




Bild 4.16: Schwebender Dialog *Neuer Knoten*

Informationen zu benutzerdefinierten Koordinatensystemen finden Sie im [Kapitel 11.3.3](#) auf [Seite 237](#).

Wird das Koordinatensystem in der Tabelle geändert, können die Knotenkoordinaten automatisch auf das neue System umgerechnet werden. Es erscheint folgende Abfrage.




Bild 4.17: DUENQ-Abfrage

Analog lassen sich Knotenkoordinaten, die mit dem Bezugsknoten *Vorheriger* definiert wurden, auf den Ursprung bezogen umrechnen.

Knotenkoordinaten

Die Knotenkoordinaten werden im zuvor angegebenen Koordinatensystem definiert. Bei einem kartesischen System werden die Koordinaten Y und Z angegeben, bei einem polaren System der Radius R und der Winkel θ . Die Spaltenüberschriften der Tabelle passen sich automatisch an.



Über das Menü **Bearbeiten** → **Einheiten und Dezimalstellen** oder die entsprechende Schaltfläche im Dialog können die *Längen* und *Winkel* angepasst werden (siehe [Bild 11.4, Seite 224](#)).



Mit folgendem Verfahren kann überprüft werden, ob die Knoten mehrerer Elemente identische Y- oder Z-Koordinaten haben: Selektieren Sie die relevanten Knoten und rufen dann per Doppelklick auf einen dieser Knoten den Dialog *Knoten bearbeiten* auf. Dort ist nur das Koordinaten-Eingabefeld gefüllt, dessen Wert bei allen selektierten Knoten übereinstimmt. Ist dies nicht der Fall, kann den selektierten Knoten eine einheitliche Koordinate zugewiesen werden.

Knotenkoordinaten lassen sich auch aus Excel übernehmen (siehe [Kapitel 12.4.2, Seite 298](#)) oder mit dem Formeleditor von DUEHQ ermitteln (siehe [Kapitel 11.6, Seite 272](#)).



Über die Funktion *Volle Genauigkeit* im Dialog *Neuer Knoten* ist die Eingabe der exakten, ungerundeten Koordinaten möglich.




Bild 4.18: Kontextmenü im Dialog *Neuer Knoten* und Dialog *Volle Genauigkeit*

Kommentar



Diese Spalte ermöglicht die Eingabe benutzerdefinierter Anmerkungen. Mit der Schaltfläche [...](#) bzw. [Kommentar übernehmen] lassen sich gespeicherte Kommentare importieren (siehe [Kapitel 11.1.4, Seite 225](#)).

4.2 Materialien

Allgemeine Beschreibung

Materialien werden für die Definition der Elemente, Punktelemente und Schweißnähte benötigt. Bei den Materialeigenschaften sind auch Fließgrenzen und Grenzspannungen hinterlegt, die für die Spannungsanalyse und Ermittlung des wirksamen Querschnitts benötigt werden.

DUENQ gestattet die Zuweisung beliebiger Materialien, sodass auch zusammengesetzte Querschnitte mit unterschiedlichen Materialeigenschaften erfasst werden können. Bei inhomogenen Profilen errechnen sich die ideellen Querschnittswerte in Bezug auf das Referenzmaterial.

Jedem Material ist eine *Farbe* zugeordnet, die auch für die grafische Darstellung verwendet werden kann.



Unbenutzte Materialien werden in der Tabelle und im *Daten-Navigator* blau gekennzeichnet.




Bild 4.19: Dialog *Neues Material*

Material Nr.	Material-Bezeichnung	Elastizitätsmodul E [N/mm²]	Schubmodul G [N/mm²]	Spez. Gewicht γ [kN/m³]	Teilsicherheit γ	Streckgrenze f_y,k [N/mm²]	Grenzspannungen [N/mm²]			
							manuell	grenz σx	grenz τ	grenz σv
1	Baustahl S 235 EN 1993-1-2:2005-05	210000.0	80769.2	78.50	1.00	0.0	<input checked="" type="checkbox"/>	235.0	135.7	235.0
2	Baustahl S 355 EN 1993-1-2:2005-05	210000.0	80769.2	78.50	1.00	0.0	<input type="checkbox"/>	355.0	205.0	355.0
3	Aluminium EN-AW 7020 T6 EN 1999-1-1	70000.0	27000.0	27.00	1.00	280.0	<input type="checkbox"/>	280.0	161.7	280.0
4										
5										
6										

Knoten Materialien Querschnitte Elemente Punktelemente Schweißnähte
Geben Sie bitte die Materialbezeichnung ein (oder drücken Sie F7, um das Material aus der Materialbibliothek zu übernehmen)!

Bild 4.20: Tabelle 1.2 Materialien

Materialbezeichnung

Die *Bezeichnung* für das Material kann beliebig gewählt werden. Wenn der eingegebene Name mit einem Eintrag der Bibliothek übereinstimmt, liest DUENQ die Materialkennwerte ein. Die Übernahme von Materialien aus der Bibliothek ist auf Seite 41 beschrieben.

Elastizitätsmodul E

Der E-Modul beschreibt das Verhältnis zwischen Normalspannung und Dehnung. Er fließt – wie der Schubmodul – in die Berechnung des Abklingfaktors λ ein und wird bei Querschnitten aus unterschiedlichen Materialien für die Ermittlung der ideellen Querschnittskennwerte benötigt.



Über das Menü **Bearbeiten** → **Einheiten und Dezimalstellen** oder die zugeordnete Schaltfläche können die Anpassungen für die Materialien vorgenommen werden (siehe [Bild 11.4, Seite 224](#)).

Schubmodul G

Der Schubmodul G, auch Gleitmodul genannt, ist die zweite Kenngröße zur Beschreibung des elastischen Verhaltens eines linearen, isotropen und homogenen Materials.

Spezifisches Gewicht γ

Das spezifische Gewicht γ beschreibt das Gewicht des Materials je Volumeneinheit. Dieser Wert wird für die Ermittlung des Querschnittsgewichts benötigt.

Teilsicherheitsbeiwert γ_M

Dieser Beiwert beschreibt den Sicherheitsfaktor auf der Widerstandsseite für das Material, weshalb der Index M benutzt wird.

Der Beiwert γ_M darf nicht mit den Sicherheitsfaktoren γ verwechselt werden, die für die Ermittlung der Bemessungsschnittgrößen anzusetzen sind.

Streckgrenze $f_{y,k}$

Die Streckgrenze beschreibt die Grenze, bis zu der das Material ohne bleibende Verformung gedehnt werden kann. Die charakteristischen Werte verschiedener Stahlgüten können z. B. [1], Abschnitt 3 oder [2], Abschnitt 4 entnommen werden.

Die Angabe der Streckgrenze wird für folgende Untersuchungen benötigt:

- Ermittlung der plastischen Querschnittskennwerte
- Nachweis der plastischen Tragfähigkeit
- c/t-Nachweis nach DIN 18800 [2] für Verfahren Elastisch-Plastisch und Plastisch-Plastisch
- Berechnung des wirksamen Querschnitts nach Eurocode 3 [1], [3], [4] oder Eurocode 9 [5]

Als Materialparameter ist der charakteristische Wert der Streckgrenze $f_{y,k}$ anzugeben. Die Nachweise erfolgen mit dem Bemessungswert der Streckgrenze $f_{y,d}$, der sich mit dem Teilsicherheitsbeiwert des Materials γ_M wie folgt ermittelt:

$$f_{y,d} = \frac{f_{y,k}}{\gamma_M} \quad (4.1)$$



Beim Ändern der Streckgrenze werden die Werte der Grenzspannungen automatisch angepasst.

Streckgrenze $f_{y,k}$ [N/mm ²]
235.0
355.0

Bei vielen Materialien ist die Streckgrenze $f_{y,k}$ von der Elementdicke abhängig. Die Dickenbereiche mit den zugehörigen Streckgrenzen lassen sich in einem Dialog überprüfen (siehe [Bild 4.21](#)), der über die Schaltfläche zugänglich ist. Diese Schaltfläche erscheint bei einem Klick in ein Feld der Spalte F.

In der Materialbibliothek werden die Dickenbereiche ebenfalls ausgewiesen (siehe [Bild 4.22](#)).

Streckgrenze und Grenzspannungen abhängig von Elementdicke						
Anzahl der Elementdickenbereiche						
Streckgrenze und Grenzspannungen						
Bereich Nr.	Elementdicke [mm] von	zu	Streckgrenze $f_{y,k}$ [N/mm ²]	Grenzspannungen [N/mm ²] grenz σ_x	grenz τ	grenz σ_{eqv}
1	0.0	40.0	235.0	235.0	135.7	235.0
2	40.0	80.0	215.0	215.0	124.1	215.0
3	80.0	100.0	215.0	215.0	124.1	215.0
4	100.0	150.0	195.0	195.0	112.6	195.0
5	150.0	200.0	185.0	185.0	106.8	185.0
6	200.0	250.0	175.0	175.0	101.0	175.0
7	250.0	400.0	165.0	165.0	95.3	165.0

Bild 4.21: Dialog Streckgrenze und Grenzspannungen abhängig von Elementdicke

Die Streckgrenzbereiche sind in den Normen geregelt, z. B. [1], Tabelle 3.1 oder [2], Tabelle 1. Im Dialog Streckgrenze und Grenzspannungen abhängig von Elementdicke können die Elementdicken und Streckgrenzen bei Bedarf angepasst werden.

Grenzspannungen

Bei Materialien, die in der Bibliothek hinterlegt sind, sind die Grenzspannungen voreingestellt.

Manuell

Um die Grenzspannungen in der Tabelle anzupassen, kann das Kontrollfeld *Manuell* benutzt werden. Die Grenzspannungen können dann in den Spalten H bis J benutzerdefiniert festgelegt werden.

grenz σ_x

Die Grenznormalspannung stellt die zulässige Spannung für die Beanspruchung infolge Biegung und Normalkraft dar. Sie bestimmt sich z. B. gemäß [1], Abschnitt 6.2.9 oder [2], Element (746) aus dem charakteristischen Wert der Streckgrenze, der mit dem Teilsicherheitsbeiwert γ_M abgemindert wird.

$$\text{grenz } \sigma_x = \frac{f_{y,k}}{\gamma_M} \quad (4.2)$$

grenz τ

Die Grenzschubspannung gibt die zulässige Schubspannung infolge Querkraft und Torsion an. Sie ermittelt sich z. B. nach [1], Gleichung 6.19 oder [2], Element (746) wie folgt.

$$\text{grenz } \tau = \frac{f_{y,k}}{\gamma_M \cdot \sqrt{3}} \quad (4.3)$$

grenz σ_v

Die Grenzvergleichsspannung stellt die zulässige Vergleichsspannung für die gleichzeitige Wirkung mehrerer Spannungen dar. Sie bestimmt sich z. B. nach [1], Abschnitt 6.2.10 oder [2], Element (746) ebenfalls gemäß Gleichung 4.2.

Materialbibliothek

In einer umfangreichen, erweiterbaren Datenbank sind die Eigenschaften vieler Materialien hinterlegt.

Bibliothek aufrufen



Die Materialbibliothek kann im Dialog *Neues Material* (siehe [Bild 4.19, Seite 38](#)) über die Schaltfläche [Bibliothek] aufgerufen werden. In Tabelle 1.2 *Materialien* (siehe [Bild 4.20, Seite 38](#)) ist diese Datenbank ebenfalls zugänglich: Setzen Sie den Cursor in Spalte A und betätigen dann die Schaltfläche [...] oder die Funktionstaste [F7].

Materialbezeichnung	Norm
Baustahl S 235	EN 1993-1-1:2005-05
Baustahl S 275	EN 1993-1-1:2005-05
Baustahl S 355	EN 1993-1-1:2005-05
Baustahl S 450	EN 1993-1-1:2005-05
Baustahl S 275 N	EN 1993-1-1:2005-05
Baustahl S 275 NL	EN 1993-1-1:2005-05
Baustahl S 355 N	EN 1993-1-1:2005-05
Baustahl S 355 NL	EN 1993-1-1:2005-05
Baustahl S 420 N	EN 1993-1-1:2005-05
Baustahl S 420 NL	EN 1993-1-1:2005-05
Baustahl S 460 N	EN 1993-1-1:2005-05
Baustahl S 460 NL	EN 1993-1-1:2005-05
Baustahl S 275 M	EN 1993-1-1:2005-05
Baustahl S 275 ML	EN 1993-1-1:2005-05
Baustahl S 355 M	EN 1993-1-1:2005-05
Baustahl S 355 ML	EN 1993-1-1:2005-05
Baustahl S 420 M	EN 1993-1-1:2005-05
Baustahl S 420 ML	EN 1993-1-1:2005-05

Suchen: **Volltextsuche möglich!**

Materialkennwerte			
<input checked="" type="checkbox"/> Haupt-Kennwerte			
Elastizitätsmodul	E	210000.0	N/mm ²
Schubmodul	G	80769.2	N/mm ²
Poissonsche Zahl (Querdehnzahl)	v	0.300	
Spezifisches Gewicht	γ	78.50	kN/m ³
Temperaturdehnzahl (Wämedehnzahl)	α	1.2000E-05	1/°C
<input type="checkbox"/> Zusätzliche Kennwerte			
Dickenbereich t ≤ 40.0 mm	f_y	235.0	N/mm ²
Streckgrenze	f_u	360.0	N/mm ²
Zugfestigkeit			
Dickenbereich t > 40.0 mm und t ≤ 80.0 mm	f_y	215.0	N/mm ²
Streckgrenze	f_u	360.0	N/mm ²
Zugfestigkeit			
Dickenbereich t > 80.0 mm und t ≤ 100.0 mm	f_y	215.0	N/mm ²
Streckgrenze	f_u	360.0	N/mm ²
Zugfestigkeit			
Dickenbereich t > 100.0 mm und t ≤ 150.0 mm	f_y	195.0	N/mm ²
Streckgrenze	f_u	350.0	N/mm ²
Zugfestigkeit			
Dickenbereich t > 150.0 mm und t ≤ 200.0 mm	f_y	185.0	N/mm ²
Streckgrenze			

Baustahl S 235 | EN 1993-1-1:2005-05

OK Abbrechen

Bild 4.22: Dialog *Material aus Bibliothek übernehmen*

In der Liste *Material zum Übernehmen* können Sie ein Material auswählen und dessen Kennwerte im unteren Bereich des Dialogs kontrollieren. Mit [OK] oder [←] wird es in den vorherigen Dialog oder die Tabelle übernommen.



Das Eingabefeld *Suchen* ermöglicht eine Volltextsuche unter den Einträgen.

Bibliothek filtern

Da die Bibliothek viele Einträge enthält, stehen im Abschnitt *Filter* diverse Selektionsmöglichkeiten zur Verfügung. Die Liste der Materialien lässt sich nach den Kriterien *Materialkategorie-Gruppe*, *Material-Kategorie*, *Norm-Gruppe* und *Norm* filtern, um das Angebot zu reduzieren.





Bild 4.23: Filter für Materialkategorie-Gruppe, Material-Kategorie und Norm-Gruppe



Das Kontrollfeld *Inklusive ungültiger...* in diesem Abschnitt steuert, ob auch die Materialien „alter“ Normen in der Bibliothek angezeigt werden.

Favoriten anlegen



Meist sind für die tägliche Arbeit einige wenige Materialien ausreichend. Diese Materialien können als Favoriten markiert werden. Der Dialog zum Anlegen bevorzugter Materialien wird mit der Schaltfläche [Neue Favoritengruppe] aufgerufen.




Bild 4.24: Dialog Neue Favoritengruppe erzeugen

Zunächst ist der *Name* der neuen Favoritengruppe anzugeben. Nach [OK] erscheint ein Dialog, der wie die Materialbibliothek aufgebaut ist (siehe Bild 4.25). Auch hier stehen die oben beschriebenen Filtermöglichkeiten zu Verfügung.

Im Abschnitt *Materialbibliothek - Favoriten* können bevorzugte Materialien mit einem Häkchen markiert werden. Mit den Schaltflächen und lässt sich auch die Reihenfolge ändern.




Bild 4.25: Dialog Materialbibliothek - Favoriten (Ausschnitt)

Nach dem Schließen des Dialogs präsentiert sich die Materialbibliothek in übersichtlicher Form, wenn das Kontrollfeld *Favoritengruppe* aktiviert ist und die Gruppe in der Favoritenliste feststeht.





Bild 4.26: Dialog Material aus Bibliothek übernehmen mit Option Favoritengruppe

Bibliothek ergänzen

Die Materialdatenbank ist erweiterbar. Wird ein neues Material ergänzt, kann es querschnittsübergreifend verwendet werden.



Klicken Sie in der Bibliothek auf die Schaltfläche (links neben dem Suchen-Feld, siehe Bild 4.26). Es erscheint der Dialog *Neues Material* (siehe Bild 4.27).

Die Parameter des in der Liste *Material zum Übernehmen* selektierten Eintrags sind voreingestellt. Das Anlegen eines neuen Materials wird also erleichtert, wenn zuerst ein Material mit ähnlichen Eigenschaften selektiert wird.

4 Querschnittsdaten




Bild 4.27: Dialog Neues Material

Geben Sie die *Material-Bezeichnung* an, definieren die *Materialkennwerte* und legen die geeigneten Gruppen und Kategorien für die *Filter*-Funktionen fest.

Mit den Schaltflächen und können Kategorien erstellt und bearbeitet werden.




Bild 4.28: Dialog Material-Kategorie bearbeiten

Die Reihenfolge der Kategorien lässt sich mit den Schaltflächen und anpassen.

Sichern der benutzerdefinierten Materialien

Verwenden Sie eigendefinierte Materialien, so sollten Sie vor der Installation eines Updates die Datei **Materialien_User.dbd** sichern. Diese befindet sich im Stammdatenordner von DUENQ 8 C:\ProgramData\DLUBAL\SHAPE - THIN 8.xx\General Data.

4.3 Profile

4.3.1 Bibliothek

Für die Querschnittseingabe kann eine Bibliothek mit standardisierten Profilen genutzt werden.

Bibliothek aufrufen



Das Menü **Einfügen** → **Querschnittsdaten** → **Profile**, das *Profile*-Kontextmenü im Navigator oder die Schaltfläche [Neues Profil] ermöglichen den Zugriff auf die Querschnittsbibliothek.

Wird in der Tabelle 1.3 *Profile* der Cursor in Spalte A platziert, so wird die Schaltfläche zugänglich, die – wie die Funktionstaste [F7] – ebenfalls die Bibliothek öffnet.




Bild 4.29: Querschnittsbibliothek mit Profilen für DUENQ

In der Bibliothek sind viele Profiltypen für DUENQ nutzbar. Grundsätzlich ausgeschlossen sind massive Querschnitte, da sie nicht nach dünnwandiger Theorie berechnet werden können. Die entsprechenden Profilreihen sind gesperrt.


Gewalzte Profile

Viele Walzprofile sind als Vorlagen in der Bibliothek hinterlegt.

Mit einem Klick auf eine der zehn Schaltflächen ist zunächst der Querschnittstyp festzulegen. Im nächsten Fenster kann dann die Reihe selektiert und in dieser der gewünschte *Querschnitt* ausgewählt werden (siehe Bild 4.30).

Im Abschnitt *Filter* ist es möglich, die Bibliothek nach den Kriterien *Hersteller-/Norm-Gruppe*, *Hersteller/Norm*, *Querschnittsform* und *Anmerkung* zu filtern. So wird das Angebot an Reihen und Profilen übersichtlicher.

Die Sortierreihenfolge lässt sich durch Anklicken der Spaltenüberschriften in den Abschnitten *Auswählen* umkehren.







Bild 4.30: Walzprofil wählen

Inklusive ungültiger...

Sollten Querschnitte alter Normen benötigt werden, so können diese über das Kontrollfeld *Inklusive ungültiger* eingeblendet werden.


Favoriten anlegen

Bestimmte Querschnitte können als Favoriten gekennzeichnet werden. Der Dialog zum Anlegen bevorzugter Profile wird mit der Schaltfläche [Neue Favoritengruppe] unten im Abschnitt *Filter* aufgerufen. Es erscheint der Dialog *Neue Favoritengruppe erzeugen*. Ist dort der Name für die neue Gruppe festgelegt, wird folgender Dialog angezeigt.

Bild 4.31: Dialog *Gewalzte Profile - I-Profile - Favoriten*, gefiltert nach DIN

Der Dialog ist wie die Profilbibliothek aufgebaut. Es stehen die oben beschriebenen Filtermöglichkeiten zur Verfügung. In den Abschnitten *Favoriten auswählen* können bevorzugte Reihen und Querschnitte mit einem Häkchen markiert werden.

Nach dem Schließen des Dialogs präsentiert sich die Querschnittsbibliothek in übersichtlicher Form, sobald das Kontrollfeld *Favoriten-Gruppe* aktiviert ist.



Auf diese Weise können verschiedene Gruppen von Favoriten erzeugt werden, die dann in der Liste unten im Abschnitt *Filter* zur Auswahl stehen.

Zusammengesetzte Profile

Walzprofile können über die Angabe von Parametern zusammengefügt werden.





Bild 4.32: Dialog *Zusammengesetzte Profile - I-Profile*

Die Schaltfläche [Sichern] rechts unten im Dialog speichert ein zusammengesetztes Profil. Es wird in der Kategorie *Benutzerdefiniert* mit seiner genauen Bezeichnung (z. B. im Bild oben *2IK HE-B 300, HE-A 340*) abgelegt und kann von dort wieder eingelesen werden.

Parametrische Profile - Dünnwandig

In den Eingabefeldern können die Profilparameter eines aus Blechen zusammengesetzten Querschnitts frei definiert werden. Die Querschnittswerte werden nach der Theorie für dünnwandige Querschnitte ermittelt. Diese gilt nur für Profile, deren Elementdicke deutlich geringer ist als die jeweilige Elementlänge.

Der Parameter a stellt das Wurzelmaß der Schweißnaht dar (siehe Bild 4.33). Die Schweißnahtdicken wirken sich nur auf die Längen der c/t-Teile aus. Sie fließen nicht in die Querschnittswerte ein.






Bild 4.33: Eingabedialog eines parametrisierten dünnwandigen Querschnitts



Mit der links dargestellten Schaltfläche können die Parameter eines Walzprofils übernommen werden. Damit lassen sich gewisse Geometrieangaben voreinstellen.



Die Schaltfläche [Sichern] rechts unten im Dialog speichert ein parametrisiertes Profil unter seiner Bezeichnung, z. B. im Bild oben *IS 330/160/8/12/0*. Mit der Schaltfläche [Öffnen] lässt es sich wieder einlesen.



Benutzerdefinierte Profile

Der Klick auf die Schaltfläche ruft einen Dialog auf, in dem alle Profile erscheinen, die wie oben beschrieben benutzerdefiniert gespeichert wurden.




Bild 4.34: Dialog Querschnittswerte benutzerdefinierter Querschnitte



Profilreihe aus Datei importieren

Über die Schaltfläche links unten in der Bibliothek ist es möglich, eine ganze Profilreihe aus einer Datei einzulesen. Diese Datei muss im CSV-Format vorliegen, d. h. als Textdatei, deren Tabellenspalten jeweils durch ein Semikolon (;) getrennt sind. Jede Excel-Datei lässt sich in diesem Format speichern. Wichtig ist, dass die Syntax mit den Definitionsparametern der entsprechenden Profilreihe übereinstimmt.

4.3.2 Profilparameter

Nach der Auswahl des Profils in der Bibliothek erscheint der Dialog *Profil setzen*. Dort sind die Parameter anzugeben, um das Profil im Gesamtquerschnitt zu platzieren.




Bild 4.35: Dialog *Profil setzen*

1.3 Profile									
Profil-Nr.	A Profil-Bezeichnung	B Material-Nr.	C Stelle des Profilveratzpunktes y [mm]	D z [mm]	E Lage des Profils Y [mm]	F Z [mm]	G Drehung β [°]	H Fläche A [mm²]	I Kommentar
1	IPE 300 Euronorm 19-57	1	0.0	-150.0	150.0	-50.0	0.00	5380.0	
2	U 200 EN 10279	1	-11.6	0.0	150.0	-220.1	-90.00	3220.0	
3									
4									
5									
6									
7									

Knoten Materialien Querschnitte Elemente Punktelemente Schweißnähte
Geben Sie bitte die Querschnittsbezeichnung ein (oder drücken Sie F7, um den Querschnitt aus der Querschnittsbibliothek zu übernehmen)!

Bild 4.36: Tabelle 1.3 Profile

Profilbezeichnung

Die Bezeichnung des Querschnitts wird automatisch von der Bibliothek übernommen.

Material Nr.


Das Material des Profils kann in der Liste der bereits definierten Materialien ausgewählt werden. Die Zuweisung wird durch die Materialfarben erleichtert.



Im Dialog *Profil setzen* befinden sich neben der Liste drei Schaltflächen. Sie ermöglichen den Zugang zur Materialbibliothek, die Neudefinition oder die Bearbeitung eines Materials.

Im Kapitel 4.2 ab Seite 38 finden Sie weitere Hinweise zu den Materialien.

Profilversatzpunkt y / z



Der *Offset-Punkt* des Profils dient als Referenzpunkt, um das Profil im Querschnitt zu platzieren. Dieser Punkt ist in der Profilskizze des Dialogs *Profil setzen* rot hervorgehoben. Die Koordinaten y und z beziehen sich auf den Profilschwerpunkt.

Durch Anklicken eines der roten *Knoten* oder türkisen *Greifpunkte* kann ein anderer Referenzpunkt festgelegt werden. An diesem Punkt wird das Profil an den Mauszeiger „geklebt“, ehe es mit einem Mausklick endgültig gesetzt wird.



Die geschickte Wahl des Profilversatzpunktes erleichtert das Setzen des Profils an Elementen.




Bild 4.37: Setzen eines Profils über Offset-Punkt

Das Profil kann an einem Knoten, Rasterpunkt oder Element-Greifpunkt platziert werden. Mit der Option *Element-Rand* ist der bündige Anschluss an ein Element möglich. Der Abstand des Offsetpunkts vom Elementanfang kann direkt angegeben oder grafisch bestimmt werden. Wenn die Vorschau das Profil auf der falschen Elementseite zeigt, ist die *Position* entsprechend zu ändern.



Im *Einführungsbeispiel* ist beschrieben, wie ein Profil an ein Element gesetzt wird.

Position Y / Z

Die beiden Koordinaten definieren die Lage des Profilversatzpunktes im YZ-Koordinatensystem.

Drehung β

Das Profil lässt sich um einen frei wählbaren Winkel rotieren.

Fläche A

In dieser Tabellenspalte wird der Bibliothek-Grundwert der Querschnittsfläche angegeben.

Profil in Elemente zerlegen

Diese Funktion im Dialog *Profil setzen* löst das Profil in seine Elemente und Punktelelemente auf. Anschließend können die einzelnen Komponenten bearbeitet werden.

Im [Kapitel 11.4.16](#) finden Sie weitere Hinweise zur Verwendung von Profilen im Querschnitt.

4.4 Elemente

Allgemeine Beschreibung



Zur Modellierung ist der Querschnitt in gerade oder gebogene, jeweils konstant dicke Abschnitte zu unterteilen – die Elemente. Die Lage der einzelnen Elemente wird über deren Anfangs- und Endknoten bestimmt (siehe [Kapitel 4.1](#)). Für komplexe Elementtypen wie Bögen oder Splines sind zusätzliche Zwischenknoten erforderlich.

Elemente sind nur an Anfangs- und Endknoten miteinander verbunden, nicht an Zwischenknoten.



Die Modellierung sollte so erfolgen, dass die Länge eines Elements größer ist als seine Dicke. Nur dann führen die Gleichungen der dünnwandigen Theorie zu den korrekten Querschnittswerten. Bei vertauschten Längen und Dicken fließen die Parameter ℓ und t mit den falschen Potenzen z. B. in die Ermittlung des Torsionsträgheitsmoments ein (siehe [Gleichung 8.24](#)).




Bild 4.38: Ungünstige Modellierung (links) und bevorzugte Modellierung (rechts)




Bild 4.39: Dialog Neues Element (Einzellinie)

1.4 Elemente						
Elm. Nr.	A Typ	B Knoten Nr.	C Material Nr.	D Dicke [mm]	E Länge [mm]	F Kommentar
1	Polyline	1,2	1	12.0	200.0	
2	Polyline	2,3	2	6.0	400.0	
3	Polyline	2,5	2	6.0	194.0	
4	Polyline	5,6	1	12.0	144.0	
5	Bogen	5,4,1	1	10.0	618.9	

Knoten Materialien Querschnitte Elemente Punktelemente Schweißnähte Querschnittsteile für Klassifizierung nach EN 1993-1
Geben Sie bitte den Typ (F7 zu selektieren) ein!

Bild 4.40: Tabelle 1.4 Elemente

Die Elementnummer wird im Dialog *Neues Element* automatisch vergeben, kann dort jedoch geändert werden. Die Reihenfolge der Elementnummern spielt keine Rolle. Bei Bedarf lässt sich die Nummerierung über das Menü **Extras → Umnummernieren** nachträglich anpassen (siehe Kapitel 11.4.15, Seite 261).

Elementtyp

Im Menü, der Listenschaltfläche und der Tabellenliste stehen folgende Elementtypen zur Auswahl:

- Einzellinie
- Polylinie
- Bogen
- Kreis
- Ellipse
- Elliptischer Bogen
- Parabel
- Hyperbel
- Spline
- NURBS

Listenschaltfläche
für Elemente

Diese Elementtypen sind ab Seite 54 beschrieben.

Knoten Nr.

Jedes Element ist geometrisch durch einen Anfangsknoten und einen Endknoten definiert. Damit wird auch die Elementrichtung festgelegt. Die Knoten können manuell eingegeben, grafisch ausgewählt oder beim Setzen automatisch neu definiert werden (siehe [Kapitel 4.1, Seite 34](#)). Sind Kontroll- oder Zwischenknoten für ein Element erforderlich, so werden sie in der Liste der Knoten mit angegeben.

Die Elementrichtung kann im *Zeigen-Navigator* eingeblendet werden. Auch beim Überfahren des Elements mit der Maus wird der Richtungspfeil angezeigt.





Bild 4.41: Einblenden der *Elementorientierungen* im *Zeigen-Navigator*



Die Elementrichtung, also die Vorgabe des Anfangs- und Endknotens, wirkt sich auf die Vorzeichen der statischen Momente und Schubspannungen aus. Die positive Schubflussrichtung, die durch die Pfeile in der Grafik der statischen Momente dargestellt wird, legt das Programm hingegen automatisch fest.

Die Elementrichtung kann grafisch schnell geändert werden: Klicken Sie das Element mit der rechten Maustaste an und wählen die Kontextmenü-Option *Elementorientierung umkehren*. Die Nummern von Anfangs- und Endknoten werden dann vertauscht.

Material Nr.

Das Material des Elements kann in der Liste der bereits definierten Materialien ausgewählt werden. Die Zuweisung wird durch die Materialfarben erleichtert.



Im Dialog *Neues Element* befinden sich neben der Liste drei Schaltflächen. Sie ermöglichen den Zugang zur Materialbibliothek, die Neudefinition oder die Bearbeitung eines Materials.

Im [Kapitel 4.2](#) ab [Seite 38](#) finden Sie ausführliche Hinweise zu den Materialien.

Dicke

Jedem Element ist eine Dicke t zuzuweisen. Dieser Wert repräsentiert die tatsächliche Dicke des Querschnittsteils für die volle Übertragung der Normaleinwirkungen.

Daneben steuert die effektive Dicke t^* die Schubübertragung bei „künstlichen“ Verbindungselementen mit einer Dicke $t = 0$. Diese Nullelemente dienen dazu, eine schubsteife Verbindung zwischen zwei Elementen herzustellen, die keinen gemeinsamen Knoten besitzen. Die Definition einer Schubdicke $t^* > 0$ ist für Nullelemente erforderlich, die nicht auf ihrer ganzen Länge von normalen Elementen ($t > 0$) berührt werden.

Die Dicke $t^* > 0$ wird für Querschnittswerte benötigt, deren Gleichungen die Dicke t im Nenner verwenden (siehe z. B. [Gleichung 8.3](#), [Gleichung 8.25](#) oder [Gleichung 116](#)).

Liniengl  e

In dieser Tabellenspalte wird die Gesamtl  e eines jeden Elements angegeben.

Kommentar



Diese Spalte erm  igt die Eingabe benutzerdefinierter Anmerkungen. Mit der Schaltfl  e [Kommentar >nehmen] lassen sich gespeicherte Kommentare importieren (siehe [Kapitel 11.1.4, Seite 225](#)).

Linie / Polylinie




Bild 4.42: Dialog Neues Element, Typ Polylinie

Bei der grafischen Eingabe einer Linie (siehe [Bild 4.39](#)) k  nnen bestehende Knoten, Rasterpunkte oder Fangobjekte als Definitionsknoten gewählt werden. Die Knoten lassen sich auch frei in der Arbeitsebene setzen.



Eine *Einzellinie* ist durch nur einen Anfangsknoten und nur einen Endknoten definiert. Sie stellt damit die direkte Verbindung zwischen den beiden Knoten dar.



Bei einer *Polylinie* handelt es sich um einen Polygonzug, der aus mehreren geradlinigen Abschnitten besteht. Der Einfachheit halber werden auch Einzellinien als Polylinien verwaltet.

Hohlprofil



Mit dieser Funktion kann ein rechteckiges Hohlprofil erzeugt werden, das aus vier geraden und verbundenen Elementen besteht.




Bild 4.43: Dialog Neues Element (Hohlprofil)

Nach der Eingabe der *Dicke* kann die erste Ecke des Hohlprofils durch Anklicken eines Knotens, Rasterpunkts oder einer beliebigen Stelle definiert werden. Die diagonal gegenüberliegende Ecke ist dann mit einem weiteren Mausklick festzulegen.

Das Hohlprofil kann auch mit einer Ausrundung der Ecken erzeugen. Hierzu ist die entsprechende Option im Abschnitt *Biegung* anzuhaken und der Biegeradius *r* anzugeben. Dieser Radius ist auf die Elementmittellinien bezogen.

Bei einer Eck-Anpassung wird in jeder Ecke außen am Hohlprofil ein quadratisches Punktelelement ergänzt.

Bogen



Ein Bogen kann über folgende Parameter definiert werden:

- Drei Knoten
- Mittelknoten, Randknoten und Öffnungswinkel
- Randknoten und Radius, Öffnungswinkel oder Stich
- Tangenten und Radius



Wird der Bogen grafisch über eine der Schaltflächen gesetzt, können die Knoten sowie die benötigten Parameter direkt im Arbeitsfenster festgelegt werden.




Bild 4.44: Setzen eines Bogens mittels drei Knoten



Die Statusleiste gibt Hinweise zu den erforderlichen Eingaben und Parametern.

Wenn der Bogen nicht über drei Knoten definiert wird, sind zunächst die beiden Randknoten festzulegen. Ein weiterer Dialog unterstützt dann die Eingabe der weiteren Bogenparameter.





Bild 4.45: Dialog *Neues Element (Bogen)* beim Setzen mittels Randknoten und Radius

Das Eingabefeld bei *Schrittweise* steuert, in welchen Abständen der Mauszeiger beim Aufziehen des Radius, Winkels oder Stichs einrastet.

Die Richtung des Bogens kann über das Kontrollfeld *Orientierung umkehren* beeinflusst werden: Es steuert, ob der Bogen „rechts“ oder „links“ der beiden Knoten angeordnet wird.

Ein bereits definierter Bogen lässt sich durch Doppelklicken des Elements anpassen. Im Register *Bogen - 3 Knoten* des Dialogs *Element bearbeiten* können dann die Änderungen vorgenommen werden.




Bild 4.46: Dialog *Element bearbeiten*, Register *Bogen - 3 Knoten*

In der Liste *Nachträgliches Ändern durch Verschieben des Knotens* kann festgelegt werden, von welchem Knoten die Koordinaten geändert werden sollen.

Ein Bogen wird für die Berechnung in gerade Segmente zerlegt. Die Bogenteilung kann im Dialog *Berechnungsparameter* beeinflusst werden (siehe Bild 7.8, Seite 98), der über die Schaltfläche aufrufbar ist. Je höher die Teilung, desto besser werden die Querschnittswerte gekrümmter Elemente an die analytische Lösung angehähert.

Kreis



Ein Kreis kann über folgende Parameter definiert werden:

- Drei Knoten
- Mittelpunkt und Radius.



Wird der Kreis grafisch über eine der Schaltflächen gesetzt, können die drei Knoten bzw. Mittelpunkt und Radius direkt in der Grafik gewählt oder neu erstellt werden.




Bild 4.47: Setzen eines Kreises mittels drei Knoten



Die Statusleiste gibt Hinweise zu den erforderlichen Eingaben und Parametern.

Wenn der Kreis über den Mittelpunkt und Radius definiert wird, ist zunächst der Mittelpunkt festzulegen. Ein weiterer Dialog unterstützt dann die Eingabe der Kreisparameter.





Bild 4.48: Dialog *Neues Element (Kreis)* beim Setzen mittels Mittelpunkt und Radius

Das Eingabefeld bei *Schrittweise* steuert, in welchen Abständen der Mauszeiger beim Aufziehen des Radius einrastet.

Ein bereits definierter Kreis lässt sich durch Doppelklicken des Elements anpassen. Im Register *Kreis* des Dialogs *Element bearbeiten* können dann die Änderungen vorgenommen werden.




Bild 4.49: Dialog *Element bearbeiten*, Register *Kreis*

Ellipse

Zur Definition einer Ellipse sind drei Knoten erforderlich.





Bild 4.50: Dialog *Neues Element (Ellipse)*



Zunächst ist eine der Ellipsenachsen durch zwei Knoten festzulegen (P_1, P_3). Der dritte Knoten auf der Ellipse bestimmt dann die endgültige Lage.

Eine Ellipse lässt sich durch Doppelklicken des Elements nachträglich anpassen: Im Register *Basis* des Dialogs *Element bearbeiten* können das Material und die Dicke, im Register *Ellipse* die Definitionsknoten geändert werden.

Elliptischer Bogen / Parabel / Hyperbel



Es können folgende Kegelschnittkurven als Elemente definiert werden:

- Elliptischer Bogen
- Parabel
- Hyperbel





Bild 4.51: Dialog *Neues Element (Parabel)*



Wird die grafische Eingabe über eine der Symbolleisten-Schaltflächen gewählt, können die Kurvenparameter direkt in der Grafik festgelegt werden. Die Statusleiste gibt Hinweise zu den erforderlichen Eingaben.

Die Kurvenparameter (Brennpunkte, Öffnungswinkel, Achsendrehung etc.) können nachträglich durch Doppelklicken des Elements angepasst werden.

Spline



Mit Splines lassen beliebige Kurven modellieren. Die Eingabe dieser Elemente erfolgt grafisch, indem die bestimmenden Knoten der gekrümmten Linie nacheinander ausgewählt oder per Mausklick neu angelegt werden (siehe Bild 4.52).




Bild 4.52: Dialog Neues Element (Splinelinie)

NURBS



NURBS (Nicht-Uniforme Rationale B-Splines) stellen eine Variante von Splines dar, deren Kontrollpunkte nicht auf der Kurve selbst liegen. Die Elemente werden in der Regel grafisch eingegeben, indem die Kontrollpunkte nacheinander ausgewählt oder per Mausklick neu angelegt werden.




Bild 4.53: Dialog Neues Element (NURBS)

4.5 Punktelemente

Allgemeine Beschreibung




Punktelemente stellen relativ kleine Objekte dar, um Unregelmäßigkeiten in der Querschnittsgeometrie abzubilden. Sie können als Ausrundung, Rechteck, Kreis oder Dreieck ergänzt oder auch von Elementflächen entfernt werden. Auf diese Weise lässt sich der Bereich des Punktelements für die Querschnittswerte zusätzlich berücksichtigen bzw. ausschließen.

Die Punktelemente sollten nicht zu groß sein, um die Ergebnisse nach der Theorie dünnwandiger Querschnitte nicht zu verzerren. Wenn die Punktelementfläche mehr als 10 % der Gesamtquerschnittsfläche beträgt, erscheint vor der Berechnung eine entsprechende Warnung.



An Punktelementen werden keine Spannungen ausgegeben.



Punktelemente fließen nicht in die Berechnung des Torsionsträgheitsmoments ein. Dies kann im Dialog *Berechnungsparameter* über einen Korrekturbeiwert kompensiert werden (siehe [Bild 7.8, Seite 98](#)), um z. B. ausgeprägte Ausrundungen zu erfassen.





Bild 4.54: Dialog Neues Punktelement

1.5 Punktelemente										
Punktel. Nr.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Status	Typ	Material Nr.	Position Y [mm]	Z [mm]	Abmessungen a [mm]	b [mm]	Drehung β [°]	Fläche A [mm^2]	Kommentar
1	Einfügen	Rechteck	1	397.0	-3.0	6.0	6.0	90.0	36.0	
2	Einfügen	Ausrundung	1	388.0	6.0	15.0		90.0	48.3	
3	Entfernen	Ausrundung		388.0	144.0	7.5		-90.0	12.1	
4	Entfernen	Ausrundung		109.0	-81.0	6.0		90.0	7.7	
5	Entfernen	Rechteck		110.2	-78.0	6.0	2.5	-90.0	15.1	
6	Entfernen	Dreieck		111.5	-75.0	31.5	2.5	90.0	39.7	
7	Einfügen	Dreieck	1	111.5	-26.0	17.5	1.4	-90.0	12.2	
8	Einfügen	Rechteck	1	102.9	-8.1	4.3	5.8	-90.0	24.4	

Bild 4.55: Tabelle 1.5 Punktelemente

Die Nummer des Punktelements wird im Dialog *Punktelement* automatisch vergeben, kann dort jedoch geändert werden. Die Reihenfolge der Nummerierung spielt keine Rolle. Bei Bedarf lässt sich die Nummerierung über das Menü **Extras** → **Umnummrieren** nachträglich anpassen (siehe [Kapitel 11.4.15, Seite 261](#)).



Status

Punktelemente lassen sich *Einfügen* (das Objekt wird dem Querschnitt zugegeben) oder *Aussparen* (das Objekt wird vom Querschnitt entfernt). In der Querschnittsgrafik sind die Ergänzungs- bzw. Fehlflächen entsprechend gekennzeichnet.

Typ

Es sind vier Typen von Punktelementen möglich:

- Ausrundung (siehe Bild 4.54)
- Rechteck (siehe Bild 4.56)
- Kreis
- Dreieck





Bild 4.56: Dialog *Punktelement setzen* – Rechteck mit Status *Aussparen*

Material Nr.

Das Material des Punktelements kann in der Liste der bereits definierten Materialien ausgewählt werden. Die Materialfarben erleichtern die Zuweisung.

Position Y / Z



Die beiden Koordinaten definieren die Position des Punktelement-Offsetpunkts (siehe rote Markierung in Dialoggrafik) im YZ-Koordinatensystem.

Der Offsetpunkt dient als Referenzpunkt, um das Punktelement im Querschnitt zu platzieren. Durch Anklicken eines der türkisen Greifpunkte in der Dialoggrafik kann ein anderer Referenzpunkt festgelegt werden. An diesem Punkt wird das Punktelement an den Mauszeiger „geklebt“, ehe es mit einem Mausklick gesetzt wird.

Abmessungen r bzw. a / b

Die Geometrieparameter zur Eingabe eines Punktelements hängen vom Punktelement-Typ ab: Für eine *Ausrundung* oder einen *Kreis* ist der Radius *r* anzugeben, für ein *Rechteck* oder *Dreieck* die Länge *a* und Breite *b*.

Drehung β

Das Punktelement lässt sich um einen frei wählbaren Winkel rotieren.

Fläche A

In dieser Spalte der Tabelle wird der Flächeninhalt des Punktelelements angegeben.

4.6 Schweißnähte

Allgemeine Beschreibung

Eine Schweißnaht kann zwischen zwei Elementen definiert werden, die rechtwinklig oder in einem beliebigen Winkel angeordnet sind. Sie wird als Kehlnaht modelliert.



Eine Schweißnaht stellt keine Verbindung zwischen Elementen her! Diese ist gesondert zu modellieren. Ferner werden Schweißnähte bei der Ermittlung der Querschnittskennwerte nicht berücksichtigt. Sie dienen nur zur Ermittlung von Schweißnahtspannungen infolge Querkraft und Torsion, die dann in der Tabelle 4.6 Schweißnähte ausgewiesen werden (siehe [Kapitel 8.6, Seite 132](#)).

Eine Schweißnaht kann wie ein Punktelement gesetzt werden (siehe vorheriges [Kapitel 4.5](#)). Im [Einführungsbeispiel](#) ist das Setzen von Schweißnähten beschrieben.

Für Schweißnähte braucht kein Material definiert werden: Die Spannungen sind unabhängig von den Materialeigenschaften (siehe [Gleichung 8.115](#) bis [Gleichung 8.119](#)).

Bei der Ermittlung der Schweißnahtspannung eines geschlossenen Querschnitts wird berücksichtigt, ob sich die Schweißnaht innerhalb oder außerhalb der Zelle befindet.




Bild 4.57: Dialog Neue Schweißnaht

1.6 Schweißnähte								
Schweißnaht Nr.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Art	Elemente Nr.	Dicke a [mm]	Position Y [mm]	Z [mm]	Drehung α [°]	Winkel α_0 [°]	Durchlaufendes Element
1	Kehlnaht	8, 12	6.0	-220.0	-5.0	0.00	90.00	
2	Kehlnaht	7, 11	6.0	-380.0	-5.0	90.00	90.00	11
3	Kehlnaht	8, 9	5.0	-295.0	5.0	0.00	90.00	
4								
5								

Bild 4.58: Tabelle 1.6 Schweißnähte

Die Schweißnahtnummer wird im Dialog [Punktelement setzen](#) automatisch vergeben, kann dort jedoch geändert werden. Die Reihenfolge der Nummerierung spielt keine Rolle.


Art

Derzeit sind nur Schweißnähte des Typs *Kehlnaht* möglich.

Elemente

In dieser Tabellenspalte werden die Nummern der Elemente angegeben, die jeweils an der Schweißnaht angrenzen.

Offsetpunkt



Dicke a

Die Schweißnahtdicke stellt gemäß Dialoggrafik das Wurzelmaß dar.

Position Y / Z

Die beiden Koordinaten definieren die Position des Schweißnaht-Offsetpunkts im YZ-Koordinatensystem. Der Offsetpunkt dient als Referenzpunkt, um die Schweißnaht im Querschnitt zu platzieren.

Drehung α

Die Schweißnaht lässt sich um einen frei wählbaren Winkel rotieren.

Winkel α_0

Wenn die Elemente nicht rechtwinklig anschließen, kann der voreingestellte Winkel von 90° entsprechend angepasst werden.




Bild 4.59: Schrägstoß mit Kehlnaht

Durchlaufendes Element

Die Spalte H bietet die Möglichkeit, Elemente von der Ermittlung von Schweißnahtspannungen auszunehmen. Falls hier keine Elementnummer angegeben wird, werden die Schweißnahtspannungen an allen Elementen bestimmt, an den die Schweißnaht angeschlossen ist.



Folgender Fachbeitrag in der *Knowledge Base* auf unserer Website beschreibt anhand eines Berechnungsbeispiels, wie Schweißnähte modelliert werden können:

<https://www.dlubal.com/de/support-und-schulungen/support/knowledge-base/001469>

4.7 Querschnittsteile für Klassifizierung

Allgemeine Beschreibung

Für die Ermittlung des wirksamen Querschnitts nach [1], [3], [4], [5] oder [2] sind die c/t-Teile des Querschnitts bzw. die Nennwerte der geraden Breiten festzulegen. In der Regel werden die c/t-Querschnittsteile automatisch aus den Geometriebedingungen erzeugt. Sie können aber auch benutzerdefiniert angelegt werden.



Die Definition von c/t-Querschnittsteilen ist nur möglich, wenn im Dialog **Basisangaben** das Kontrollfeld **c/t-Teile und wirksame Querschnittswerte** angehakt ist (siehe [Bild 12.22, Seite 292](#)).

Der Eingabedialog und die Tabelle 1.7 sind auf die Norm abgestimmt, die im Dialog **Berechnungsparameter** festgelegt ist (siehe [Bild 7.13, Seite 103](#)).

4.7.1 Querschnittsteile für Klassifizierung nach EN 1993-1




Bild 4.60: Dialog *Neues c/t-Teil*

1.7 Querschnittsteile für Klassifizierung nach EN 1993-1										
c/t-Teil Nr.	Elemente	c/t-Teil Typ	Lagerung		ΔAnfang [mm]	ΔEnde [mm]	Breite c [mm]	Dicke t [mm]	Vorhanden c/t	Kommentar
			Anfang	Ende						
1	1	Gerade	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.0	13.5	186.5	12.0	15.543	
2	2,5	Gerade	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14.5	0.0	385.5	10.0	38.551	
3	3	Gerade	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	13.5	21.0	159.5	12.0	13.293	
4	4	Gerade	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21.0	0.0	123.0	12.0	10.250	
5										
6										

Bild 4.61: Tabelle 1.7 *Querschnittsteile für Klassifizierung nach EN 1993-1*

Die Nummer des c/t-Teils wird automatisch vergeben; sie kann nicht geändert werden. Die Reihenfolge der Nummerierung spielt keine Rolle.

Elemente Nr.

In dieser Tabellenspalte werden die Elemente aufgelistet, die zu jedem c/t-Querschnittsteil gehören. Mehrere Elemente werden zu einem c/t-Teil zusammengefasst, wenn keine Zwischenstützungen durch anschließende Elemente vorliegen.

Im Dialog *Berechnungsparameter*, Register *c/t-Teile und wirksamer Querschnitt* kann eingestellt werden, ab welchem Winkel ein anschließendes Element als Stützung angenommen wird (siehe [Bild 7.13, Seite 103](#)).



Über die Schaltfläche in der Tabellen-Symbolleiste lassen sich benutzerdefinierte Eingaben zurücksetzen. DUENQ erzeugt dann wieder c/t-Teile nach den programmseitigen Vorgaben.

c/t-Teil Typ

Bei den meisten Querschnitten werden *Gerade c/t-Teile* gebildet. Kreisförmige Querschnittsteile sind als *KHP* (kreisförmiges Hohlprofil) gekennzeichnet: Für runde Hohlquerschnitte gelten andere c/t-Grenzverhältnisse als für ein- oder beidseitig gestützte Querschnitte (siehe [1], Tabelle 5.2).

Bogenförmige Querschnittsteile erweisen sich als problematisch für den Nachweis, da sich in den Normen keine Regelungen finden. Die wirksamen Breiten von Bögen werden daher nicht ermittelt.

Lagerung Anfang / Ende

c/t-Teile
Geometrisches Kriterium zur Ermittlung der Lagerung der c/t-Teile
Lagerung für c/t-Teil erstellen, falls das Element unter einem Winkel größer als angeschlossen ist:
45.00

Abzugslänge Δ_A / Δ_E

In den beiden Tabellenspalten bzw. Eingabefeldern kann jeweils ein Abstand vom Bauteilrand definiert werden, der die Breite c des Bauteils reduziert. Damit lassen sich die Dicken anschließender Elemente, Punktelemente oder Schweißnähte für die c/t-Verhältnisse korrekt erfassen. DUENQ berücksichtigt die genannten Objekte automatisch.

Breite c

Die Gesamtbreite eines c/t-Teils ist die Summe der Längen aller zugehörigen Elemente zwischen dem Anfangs- und Endpunkt des c/t-Querschnittsteils unter Berücksichtigung der Abzugslängen.

Dicke t

Als Dicke eines c/t-Teils wird die kleinste Dicke aller zugehörigen Elemente angesetzt. Dieser Wert kann bei Bedarf angepasst werden.

Vorhanden c/t

In dieser Tabellenspalte wird das Verhältnis aus Gesamtbreite zu Dicke des c/t-Teils angegeben.

4.7.2 Nennwerte der geraden Breiten nach EN 1993-1-3




Bild 4.62: Dialog Neuer Nennwert der geraden Breite

1.7 Nennwerte der geraden Breiten nach EN 1993-1-3									
Breite Nr.	Elemente	Lagerung		Zusatzlängen [mm]		Breite b_p [mm]	Dicke t [mm]	Vorhanden b_p/t	Kommentar
		Anfang	Ende	ΔAnfang	ΔEnde				
1	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.0	2.7	27.7	2.5	11.061	
2	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2.7	2.7	85.3	2.5	34.121	
3	5		<input checked="" type="checkbox"/>	2.7	2.7	155.3	2.5	62.121	
4	7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2.7	2.7	85.3	2.5	34.121	
5	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.7	0.0	27.7	2.5	11.061	
6									
7									

Bild 4.63: Tabelle 1.7 Nennwerte der geraden Breiten nach EN 1993-1-3

Die Nummer der Breite wird automatisch vergeben; sie kann nicht geändert werden. Die Reihenfolge der Nummerierung spielt keine Rolle.

Elemente Nr.


In dieser Tabellenspalte werden die Elemente aufgelistet, die zu jeder Breitenkomponente gehören. Mehrere Elemente werden zu einer Breite zusammengefasst, wenn keine Zwischenstützungen vorliegen.



Über die Schaltfläche in der Tabellen-Symbolleiste lassen sich benutzerdefinierte Eingaben zurücksetzen. DUENQ erzeugt dann wieder Breitenkomponenten nach den programmseitigen Vorgaben.

Lagerung Anfang / Ende

Für jede Breite ist anzugeben, ob die Ränder gestützt oder frei sind. DUENQ erkennt die Art der Lagerung automatisch aus der Geometrie der anschließenden Elemente.



Zusatzlänge Δ_A / Δ_E

In den beiden Tabellenspalten bzw. Eingabefeldern kann jeweils ein Abstand vom Bauteilrand definiert werden, der die Breite b_p des Bauteils vergrößert. Damit lässt sich der Einfluss ausgerundeter Ecken gemäß [3], Abschnitt 5.1 erfassen. DUENQ berücksichtigt den Einfluss dieser Objekte automatisch nach Norm (siehe z. B. [3], Bild 5.1).

Breite b_p

Der Nennwert der geraden Breite ist die Summe der Längen aller zugehörigen Elemente zwischen dem Anfangs- und Endpunkt des Querschnittsteils unter Berücksichtigung der Zusatzlängen.

Dicke t

Kaltgeformte Bauteile und profilierte Bleche weisen innerhalb der zulässigen Toleranzen eine konstante Nenndicke über ihrer Gesamtlänge auf. Als Dicke einer Breitenkomponente wird daher die Elementdicke angesetzt. Falls erforderlich, kann der Wert angepasst werden.

Vorhanden b_p/t

In dieser Tabellenspalte wird das Verhältnis aus Gesamtbreite zu Dicke des Querschnittsteils angegeben.

4.7.3 Querschnittsteile für Klassifizierung nach EN 1999-1-1

Der Dialog *Neues c/t-Teil* ist in Bild 4.60 auf Seite 66 dargestellt.

1.7 Querschnittsteile für Klassifizierung nach EN 1999-1-1													
c/t-Teil Nr.	A Elemente	B c/t-Teil Typ	C Lagerung	D Anfang	E Abzugslänge [mm]	F ΔAnfang	G ΔEnde	H Breite c [mm]	I Dicke t [mm]	J Vorhanden c/t	K c/t-Teil Nach Position	L Material Klassifizierung	M Schweißnaht
1	2	Ebener Teil	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.0	0.0	35.0	2.0	17.500	Innerer Teil	Klasse A	<input type="checkbox"/>	
2	4	Ebener Teil	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.0	0.0	15.0	2.0	7.500	Auskragender Teil	Klasse A	<input type="checkbox"/>	
3	8	Gekrümmter Teil	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.0	0.0	7.9	2.0	3.927	Innerer Teil	Klasse A	<input type="checkbox"/>	
4	9	Gekrümmter Teil	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.0	0.0	7.9	2.0	3.927	Innerer Teil	Klasse A	<input type="checkbox"/>	
5	10	Gekrümmter Teil	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.0	0.0	7.9	2.0	3.927	Auskragender Teil	Klasse A	<input type="checkbox"/>	
6	1.11-13	Ebener Teil	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.0	0.0	70.0	2.0	35.000	Innerer Teil	Klasse A	<input type="checkbox"/>	
7													

Bild 4.64: Tabelle 1.7 Querschnittsteile für Klassifizierung nach EN 1999-1-1

Die Nummer des c/t-Teils wird automatisch vergeben; sie kann nicht geändert werden.

Elemente Nr.

In dieser Tabellenspalte werden die Elemente aufgelistet, die zu jedem c/t-Querschnittsteil gehören. Mehrere Elemente werden zu einem c/t-Teil zusammengefasst, wenn keine Zwischenstützungen durch anschließende Elemente vorliegen.

Im Dialog *Berechnungsparameter*, Register *c/t-Teile und wirksamer Querschnitt* kann eingestellt werden, ab welchem Winkel ein anschließendes Element als Stützung angenommen wird (siehe Bild 7.13, Seite 103).




Über die Schaltfläche in der Tabellen-Symbolleiste lassen sich benutzerdefinierte Eingaben zurücksetzen. DUENQ erzeugt dann wieder c/t-Teile nach den programmseitigen Vorgaben.

c/t-Teil Typ

Für die Klassifizierung ist der Grundtyp des Querschnittsteils gemäß [5], 6.1.4.2(6) von Bedeutung. In dieser Spalte wird angezeigt, ob ein *Ebener Teil* oder ein *Gekrümmter Teil* vorliegt. Der Grundtyp wird automatisch erkannt.

Lagerung Anfang / Ende

Für jedes c/t-Teil ist anzugeben, ob die Ränder gestützt oder frei sind. DUENQ erkennt die Art der Lagerung aus der Geometrie der anschließenden Elemente.



Im Dialog *Berechnungsparameter*, Register *c/t-Teile und wirksamer Querschnitt* kann eingestellt werden, ab welchem Winkel ein anschließendes Element als Stützung angenommen wird (siehe [Bild 7.13, Seite 103](#)).

Abzugslänge Δ_A / Δ_E

In den beiden Tabellenspalten bzw. Eingabefeldern kann jeweils ein Abstand vom Bauteilrand definiert werden, der die Breite c des Bauteils reduziert. Damit lassen sich die Dicken anschließender Elemente, Punktelemente oder Schweißnähte für die c/t-Verhältnisse korrekt erfassen. DUENQ berücksichtigt die genannten Objekte automatisch.

Breite c

Die Gesamtbreite eines c/t-Teils ist die Summe der Längen aller zugehörigen Elemente zwischen dem Anfangs- und Endpunkt des c/t-Querschnittsteils unter Berücksichtigung der Abzugslängen.

Dicke t

Als Dicke eines c/t-Teils wird die kleinste Dicke aller zugehörigen Elemente angesetzt. Dieser Wert kann bei Bedarf angepasst werden.

Vorhanden c/t

In dieser Tabellenspalte wird das Verhältnis aus Gesamtbreite zu Dicke des c/t-Teils angegeben.

c/t-Teil nach Position

In dieser Spalte wird die Position des Querschnittsteils angezeigt, die gemäß [5], 6.1.4.2(6) bei der Klassifizierung zu berücksichtigen ist. Die Zuordnung ergibt sich aus den Angaben zu den Lagerungen gemäß den Vorgaben in Spalte C und D.

Material Klassifizierung

K	Material	Klassifizierung
		Klasse A
		Nicht spezifiziert
		Klasse A
		Klasse B

Schweißnaht

In Spalte L ist anzugeben, ob eine geschweißte „Teilfläche“ gemäß [5], 6.1.4.4(3) vorliegt: Dies ist der Fall, wenn Schweißnähte am Rand oder an einem innenliegenden Punkt des c/t-Teils existieren. Diese Einstufung beeinflusst die Schlankheitsparameter gemäß [5], Tabelle 6.2 sowie die Konstanten C_1 und C_2 gemäß [5], Tabelle 6.3.

4.8 Beulsteifen


Allgemeine Beschreibung



Die Festlegung von Beulsteifen ist erforderlich, um den wirksamen Querschnitt nach EN 1993-1-5 [4], Abschnitt 4.5 zu ermitteln oder druckbeanspruchte Querschnittsteile nach EN 1993-1-3 [3], Abschnitt 5.5.3 zu untersuchen.

Die Spalten der Tabelle 1.8 sind auf die Norm abgestimmt, die im Dialog *Berechnungsparameter* festgelegt ist (siehe Bild 7.13, Seite 103).

4.8.1 Beulsteifen für EN 1993-1-5



Steifen können nur definiert werden, wenn im Register *c/t-Teile und wirksamer Querschnitt* des Dialogs *Berechnungsparameter* das Kontrollfeld **Wirksamer Querschnitt nach EN 1993-1-5, Abschnitt 4.5** angehakt ist (siehe Bild 7.13, Seite 103).

Im Dialog *Berechnungsparameter* ist die Option *Beulsteifen und Beulfelder manuell setzen* standardmäßig deaktiviert (siehe Bild 7.13, Seite 103). Damit erkennt DUENQ die Steifen in der Regel automatisch.




Bild 4.65: Dialog Neue Beulsteife

1.8 Beulsteifen

Steife Nr.	A	B	C
	Elemente Nr.	c/t-Teil	Kommentar
1	4	4	
2	9.10	9.10	
3			
4			
5			
6			
7			

Profile Elemente Punktelemente Schweißnähte Querschnittsteile für Klassifizierung nach EN 1993-1 Beulsteifen Beulfelder

Bild 4.66: Tabelle 1.8 Beulsteifen

Die Steifenummer wird im Dialog *Neue Beulsteife* automatisch vergeben. Die Reihenfolge der Nummerierung spielt keine Rolle.

Elemente Nr.

Es sind die Elemente anzugeben, die zu der Steife gehören. Bei Winkeln oder Profilen wird die Beulsteife durch mehrere Elemente abgebildet.



Über die Schaltfläche in der Tabellen-Symbolleiste lassen sich benutzerdefinierte Eingaben zurücksetzen. DUENQ erzeugt dann wieder Beulsteifen nach den programmseitigen Vorgaben.




Bild 4.67: Beulsteifen eines längs ausgesteiften Querschnitts



Elemente, die ein Blechfeld an den Rändern aussteifen, stellen im Sinne eines ausgesteiften Gesamtfeldes nach [4], Abschnitt 4.5 keine Beulsteifen dar und dürfen daher nicht in dieser Tabelle eingetragen werden. Die anschließenden Elemente werden automatisch als Begrenzungen des Beulfeldes erkannt.

c/t-Teil

In dieser Spalte werden die Nummern der c/t-Teile angegeben, die für die einzelnen Steifen definiert sind. Die c/t-Teile sind im [Kapitel 4.7.1](#) auf [Seite 66](#) beschrieben.



Falls die Beulsteife ein *Profil* aus der Querschnittsbibliothek darstellt, ist dieses zunächst in seine Elemente zu zerlegen (siehe [Kapitel 11.4.16, Seite 264](#)).

4.8.2 Beulsteifen für EN 1993-1-3

Zur Modellierung der Querschnittsteile nach [3], Tabelle 5.2 bzw. Bild 5.6 für die Berechnung sind die Beulsteifen und Beulfelder festzulegen. Diese Zuordnung wirkt sich auf das statische Modell aus, mit dem die Federsteifigkeiten ermittelt werden. In [3], 1.5.2 sind verschiedene Formen der Längsaussteifungen dargestellt. Die Rand- oder Zwischensteifen legen die Stellen fest, an denen Lager gesetzt werden.

Bei allgemein geformten Querschnitten ist keine automatische Erkennung der Beulsteifen möglich. Die Entscheidung liegt beim Anwender. Aus der Geometrie und Lage einer Steife leitet DUENQ deren Funktion für das statische Modell ab. Für kaltgeformte Profile der Querschnittsbibliothek (siehe [Bild 4.70](#)) werden die Beulsteifen automatisch erkannt und in Tabelle 1.8 voreingestellt.

Der Dialog *Neue Beulsteife* ist in [Bild 4.65](#) auf [Seite 71](#) dargestellt.

1.8 Beulsteifen

Steife Nr.	A Elemente Nr.	B Beulsteife Typ	C Nennwerte der geraden Breiten	D Abmessung c [mm]	E Abmessung d [mm]	F Dicke t [mm]	G Kommentar
1	20,21	Einzelne Kante	11	11.5		1.8	
2	4-1	Doppelter Rand	1,2	20.4	10.7	1.8	
3	12,13,15	Innen	7			1.8	Steg
4	8-10	Innen	5			1.8	Steg
5							
6							
7							

Materialien | Profile | Elemente | Punktelemente | Schweißnähte | Nennwerte der geraden Breiten nach EN 1993-1-3 | Beulsteifen | Beulfelder |

Elemente Nr.

Bild 4.68: Tabelle 1.8 Beulsteifen

Die Steifenummer wird im Dialog *Neue Beulsteife* automatisch vergeben. Die Reihenfolge der Nummerierung spielt keine Rolle.

Elemente Nr.

Es sind die Elemente anzugeben, die zu der Steife gehören. Bei Bördeln oder Ausrundungen wird die Beulsteife durch mehrere Elemente abgebildet.




Bild 4.69: Sicke (Beulsteifentyp *Innen*) und Bördel (Beulsteifentyp *Doppelter Rand*)

Beulsteife Typ

Jede Beulsteife wird aufgrund ihrer Geometrie und Lage im Querschnitt typisiert. Diese Zuordnung hat Auswirkung auf die Tragwerksmodellierung zur Ermittlung der Drehfedersteifigkeiten.

Nennwert der geraden Breiten

In Spalte C werden die Nennwerte der geraden Breiten angegeben, die für die einzelnen Steifen definiert sind. Die Nennwerte der geraden Breiten sind im [Kapitel 4.7.2](#) auf [Seite 68](#) beschrieben.

Abmessung c

Diese Spalte listet die Längen c der Randsteifen auf. Die Bemaßung der Querschnittsteilflächen ist in [3], Tabelle 5.1 und [3], Bild 5.7 dargestellt.

Abmessung d

Bei einer Steife des Typs *Doppelter Rand* (Bördel) wird hier die Länge d gemäß [3], Bild 5.7 angegeben.

Dicke t

Diese Spalte gibt Auskunft über die Dicke einer jeden Steife. Die Werte entsprechen den Dicken der geraden Breite, die in Tabelle 1.7 *Nennwerte der geraden Breiten* definiert sind (siehe [Kapitel 4.7.2, Seite 68](#)).



Bei vielen kaltgeformten C-, U-, L- und Z-Profilen aus der Querschnittsbibliothek erkennt DUENQ die Steifen und Beulfelder automatisch. Die genannten Profilreihen lassen sich nach der *Querschnittsform* filtern.




Bild 4.70: Kaltgeformte Profile der Querschnittsbibliothek

4.9 Beulfelder


Allgemeine Beschreibung



Die Festlegung von Beulfeldern ist erforderlich, um den wirksamen Querschnitt nach EN 1993-1-5 [4], Abschnitt 4.5 zu ermitteln oder druckbeanspruchte Querschnittsteile nach EN 1993-1-3 [3], Abschnitt 5.5.3 zu untersuchen.

Die Spalten der Tabelle 1.9 sind auf die Norm abgestimmt, die im Dialog *Berechnungsparameter* festgelegt ist (siehe Bild 7.13, Seite 103).

4.9.1 Beulfelder für EN 1993-1-5



Die Definition längs ausgesteifter Beulfelder ist nur möglich, wenn im Register *c/t-Teile und wirksamer Querschnitt* des Dialogs *Berechnungsparameter* das Kontrollfeld **Wirksamer Querschnitt nach EN 1993-1-5, Abschnitt 4.5** angehakt ist (siehe Bild 7.13, Seite 103).

Im Dialog *Berechnungsparameter* ist die Option *Beulsteifen und Beulfelder manuell setzen* standardmäßig deaktiviert (siehe Bild 7.13, Seite 103). Damit erkennt DUENQ die Steifen in der Regel aus den Geometriebedingungen automatisch. Die Beulfelder lassen sich aber auch benutzerdefiniert festlegen.




Bild 4.71: Dialog *Neues Beulfeld*

Beulfeld Nr.	A	B	C	D	E	F
	Elemente Nr.	c/t-Teil	Steifen Nr.	Abstand a [mm]	Kommentar	
1	1,5,8	1,5,8	1,2	<input checked="" type="checkbox"/>	5500.0	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Bild 4.72: Tabelle 1.9 Beulfelder

Die Beulfeldnummer wird im Dialog *Neues Beulfeld* automatisch vergeben. Für die Berechnung spielt die Reihenfolge der Nummerierung keine Rolle.

Elemente Nr.

Es sind die Elemente anzugeben, die das Beulfeld bilden.

Die Beulfelder müssen den in [4], Abschnitt 4.5 genannten Kriterien entsprechen, d. h. es sind nur bestimmte Geometrien mit Steifendefinitionen zulässig, wie sie in [4], Anhang A.1 und A.2 beschrieben sind.




Bild 4.73: Querschnitt mit drei Beulfeldern nach [4]



Das Beulfeld muss an seinem Anfang und Ende gestützt, d. h. mit einer Lagerung versehen sein (siehe [Kapitel 4.7, Seite 67](#)). Sollte ein freier Rand vorliegen, ist in Tabelle 1.7 die Lagerung in Spalte C oder D manuell zu ergänzen.

c/t-Teil

Es wird die zu dem jeweiligen Beulfeld-Element zugehörige Nummer des c/t-Teils angegeben. Die c/t-Teile sind im [Kapitel 4.7](#) auf [Seite 66](#) beschrieben.

Steifen Nr.

Die im Beulfeld befindlichen Steifen werden automatisch ermittelt und in der Tabellenspalte bzw. im Dialogabschnitt angezeigt.

Abstand

Nach dem Anhaken des Kontrollfeldes kann der Quersteifenabstand a festgelegt werden. Der Quersteifenabstand fließt in die die Ermittlung folgender Werte ein:

- Beulwert $k_{\sigma,p}$ zur Berücksichtigung des Gesamtfeldbeulens nach [4], Gleichung (A.2)
- Elastische kritische Knickspannung der Steifen $\sigma_{cr,sl}$ nach [4], Gleichung (A.4)
- Elastische kritische Knickspannung $\sigma_{cr,c}$ nach [4], Gleichung (4.9)

Falls kein Quersteifenabstand definiert ist, wird der Wert $a = 10\,000$ mm für die Berechnung angesetzt.



Folgender Fachbeitrag in der *Knowledge Base* auf unserer Website beschreibt anhand eines Beispiels, wie die wirksamen Querschnittswerte für ein längs ausgesteiftes Beulfeld ermittelt werden: <https://www.dlubal.com/de/support-und-schulungen/support/knowledge-base/001536>

4.9.2 Beulfelder für EN 1993-1-3

Zur Modellierung der Querschnittsteile nach [3], Bild 5.6 für die Berechnung sind die Beulsteifen und Beulfelder festzulegen. Diese Zuordnung wirkt sich auf das statische Modell aus, mit dem die Federsteifigkeiten ermittelt werden. In [3], Bild 5.6 und Tabelle 5.2 sind verschiedene Möglichkeiten der Modellierung von Querschnittsteilen dargestellt. Die Beulfelder repräsentieren den Elementtyp, aus dem das Tragwerksmodell zur Berechnung abgeleitet wird.

Bei allgemein geformten Querschnitten ist keine automatische Erkennung der Beulfelder möglich. Die Entscheidung liegt beim Anwender. Aus der Geometrie und den Randbedingungen eines Beulfeldes erzeugt DUENQ das statische Modell. Für kaltgeformte Profile der Querschnittsbibliothek (siehe [Bild 4.70, Seite 74](#)) werden die Beulfelder automatisch erkannt und in Tabelle 1.9 voreingestellt.

Der Dialog *Neues Beulfeld* ist in [Bild 4.71 auf Seite 75](#) dargestellt.

1.9 Beulfelder						
A	B	C	D	E	F	G
Beulfeld Nr.	Beulfeld Typ	Nennwerte der geraden Breiten	Stiften Nr.	Breite b [mm]	Dicke t [mm]	Kommentar
1	Außen	2,1	1	120,000	2,0	
2	Innen	3		102,000	2,0	
3	Außen	5,4	2	120,000	2,0	
4						
5						
6						
7						

Bild 4.74: Tabelle 1.9 Beulfelder

Die Beulfeldnummer wird im Dialog *Neues Beulfeld* automatisch vergeben. Für die Berechnung spielt die Reihenfolge der Nummerierung keine Rolle.

Elemente Nr.

Es sind die Elemente anzugeben, die das Beulfeld bilden. Die Beulfelder müssen der in [3], 1.5.1 genannten Beschreibung entsprechen. Sie können ohne Aussteifungen oder mit Beulsteifen versehen sein.



Bei einem ausgesteiften Beulfeld müssen die Steifenelemente mit in die Definition des Beulfeldes aufgenommen werden, damit das statische Modell korrekt erzeugt wird.




Bild 4.75: Querschnitt mit drei Beulfeldern nach [3]

Beulfeld Typ

Jedes Beulfeld wird durch seine Lage im Querschnitt typisiert. Diese Zuordnung hat Auswirkung auf die Tragwerksmodellierung zur Ermittlung der Drehfedersteifigkeiten.

Nennwert der geraden Breiten

In Spalte C werden die Nennwerte der geraden Breiten angegeben, die für die einzelnen Beulfelder definiert sind. Die Nennwerte der geraden Breiten sind im [Kapitel 4.7.2](#) auf [Seite 68](#) beschrieben.

Steifen Nr.

Die in den Definitionselementen des Beulfeldes enthaltenen Steifen werden automatisch erkannt und in der Tabellenspalte bzw. im Dialogabschnitt angezeigt. Sie sind in der Tabelle 1.8 *Beulsteifen* organisiert (siehe [Kapitel 4.8.2, Seite 72](#)).

Breite b

Spalte E listet die Gesamtbreiten b der einzelnen Beulfelder auf. Die Bemaßung der Querschnittsteilflächen ist in [3], Tabelle 5.1 und [3], Bild 5.1 dargestellt.

Dicke t

Diese Spalte verwaltet die Dicken der Beulfelder. Die Werte entsprechen den Dicken der geraden Breite, die in Tabelle 1.7 *Nennwerte der geraden Breiten* definiert sind (siehe [Kapitel 4.7.2, Seite 68](#)).

5 Lastfälle und Kombinationen

Die auf den Querschnitt einwirkenden Schnittgrößen werden in Lastfällen verwaltet. Diese Lastfälle können in Lastkombinationen überlagert werden.

Alternativ ist eine Organisation der Schnittgrößen in einem einzigen Lastfall möglich, indem unterschiedliche Stabnummern und x-Stellen benutzt werden.



Es muss ein Lastfall angelegt werden, ehe Schnittgrößen (siehe [Kapitel 6](#)) definiert werden können.

5.1 Lastfälle

Allgemeine Beschreibung

Die Schnittgrößen aus einer bestimmten Einwirkung werden in einem Lastfall (**LF**) abgelegt. Lastfälle können beispielsweise Eigengewicht, Schnee oder Nutzlast sein.

Wenn die Lastfall-Schnittgrößen als charakteristische Größen (d. h. ohne Faktoren) definiert werden, können die Teilsicherheitsbeiwerte später beim Überlagern der Lastfälle in Lastkombinationen berücksichtigt werden (siehe [Kapitel 5.2](#)).

Anlegen eines neuen Lastfalls

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Dialog zum Anlegen eines Lastfalls aufzurufen:

- Menü **Einfügen** → **Belastung** → **Neuer Lastfall**
- Schaltfläche [Neuer Lastfall] in der Symbolleiste



Bild 5.1: Schaltfläche *Neuer Lastfall* in der Symbolleiste

- Kontextmenü des Navigatoreintrags *Lastfälle*.




Bild 5.2: Kontextmenü *Lastfälle* im *Daten-Navigator*

Es erscheint der Dialog *Lastfälle und Kombinationen bearbeiten*. Im Register *Lastfälle* ist ein neuer Lastfall voreingestellt.




Bild 5.3: Dialog *Lastfälle und Kombinationen bearbeiten*, Register *Lastfälle*



- Ein neuer Lastfall kann auch in einer freien Zeile der Tabelle 2.1 *Lastfälle* eingetragen werden.

2.1 Lastfälle				Kommentar	
Lastfall	bezeichnung	Zu berechnen	Einwirkungskategorie	Kommentar	
				B	C
LF1	Zug und Biegung	<input checked="" type="checkbox"/>	G Ständige Lasten		
LF2	Druck und Biegung	<input checked="" type="checkbox"/>	G Ständige Lasten		
LF3	Bemessung	<input checked="" type="checkbox"/>	G Ständige Lasten		
LF4	Neuer Lastfall				
LF5					
LF6					
LF7					


Bild 5.4: Tabelle 2.1 *Lastfälle*

Lastfall Nr.

Die Nummer des neuen Lastfalls ist voreingestellt, kann aber im Eingabefeld *LF Nr.* geändert werden. Falls diese Nummer schon vergeben ist, erscheint beim Schließen des Dialogs eine Warnung.



Es sind Lücken in der Nummerierung der Lastfälle zulässig, die das nachträgliche Einfügen weiterer Lastfälle erlauben. Die Reihenfolge der Lastfälle lässt sich über die Schaltfläche [Umnummernieren] im Dialog anpassen (siehe [Tabelle 5.1](#) und [Kapitel 11.4.15, Seite 261](#)).



Lastfall-Bezeichnung

Es kann ein beliebiger Name manuell eingegeben oder aus der Liste gewählt werden, um den Lastfall zu beschreiben.

Einwirkungskategorie

In den Normen werden verschiedene Einwirkungskategorien genannt, die die Überlagerung der Lastfälle sowie die Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerte steuern. Jeder Lastfall ist einer Kategorie zuzuweisen.




Bild 5.5: Einwirkungskategorien nach EN 1990

Diese Kategorien spielen für die Kombination der Lastfälle eine Rolle. Die Klassifizierung des Lastfalls regelt, welche Beiwerte bei der Bildung von Last- und Ergebniskombinationen angesetzt werden.

Kommentar

Hier kann eine benutzerdefinierte Anmerkung eingetragen oder aus der Liste gewählt werden, um den Lastfall näher zu beschreiben.

Bearbeiten der Basisangaben eines Lastfalls

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Basisangaben eines bestehenden Lastfalls zu ändern:

- Menü **Bearbeiten** → **Belastung** → **Lastfall-Basisangaben**
- Menü **Bearbeiten** → **Belastung** → **Lastfälle**
- Kontextmenü oder Doppelklicken eines Lastfalls im *Daten-Navigator*




Bild 5.6: Kontextmenü eines Lastfalls



- Schaltfläche [Lastfälle und Kombinationen bearbeiten] in der Tabellen-Symbolleiste


2.1 Lastfälle				
Lastfall	A Lastfallbezeichnung	B Zu berechnen	C Einwirkungskategorie	D Kommentar
LF1	Zug und Biegung	<input checked="" type="checkbox"/>	G Ständige Lasten	
LF2	Druck und Biegung	<input checked="" type="checkbox"/>	G Ständige Lasten	
LF3				
LF4				

Buttons below the table:

- Lastfälle
- Lastkombinationen
- Lastfall-Bezeichnung

Bild 5.7: Schaltfläche [Lastfälle und Kombinationen bearbeiten]

Schaltflächen



Im Dialog *Lastfälle und Kombinationen bearbeiten* stehen unterhalb der Lastfall-Liste mehrere Schaltflächen zur Verfügung (siehe Bild 5.3, Seite 80). Sie sind mit folgenden Funktionen belegt:

- | | |
|--|--|
| | Ein neuer Lastfall wird angelegt. |
| | Ein neuer Lastfall wird als Kopie des selektierten Lastfalls erzeugt (siehe unten). |
| | Sind mehrere Lastfälle selektiert, werden alle darin enthaltenen Lasten in einen neuen Lastfall kopiert (siehe unten). |
| | Der selektierte Lastfall wird mit einer neuen Nummer versehen, die ist in einem Dialog anzugeben ist. Diese Lastfallnummer darf nicht bereits vergeben sein. |
| | Es werden alle Lastfälle selektiert. |
| | Die Selektion in der Liste wird aufgehoben. |
| | Die Auswahl der Lastfälle wird umgekehrt. |
| | Der selektierte Lastfall wird gelöscht. |

Tabelle 5.1: Schaltflächen im Register *Lastfälle*

Kopieren und Addieren von Lastfällen

Bereits bestehende Lastfälle können genutzt werden, um neue Lastfälle anzulegen.



Zum **Kopieren** eines Lastfalls ist der relevante Lastfall in der Liste *Vorhandene Lastfälle* zu selektieren. Mit einem Klick auf die Schaltfläche [Kopieren] wird eine Kopie des Lastfalls mit der nächsten freien Nummer erzeugt. Anschließend können die Bezeichnung des neuen Lastfalls und die Schnittgrößen angepasst werden.



Beim **Addieren** von Lastfällen werden die Schnittgrößen mehrerer Lastfälle in einen neuen Lastfall kopiert. Zunächst sind die relevanten Lastfälle in der Liste *Vorhandene Lastfälle* anzugeben (Mehrachelselektion mit gedrückter [Strg]-Taste). Über die Schaltfläche [Hinzufügen] werden die Schnittgrößen in einen neuen Lastfall kopiert.

5.2 Lastkombinationen

Allgemeine Beschreibung

Lastfälle können in einer Lastkombination (**LK**) überlagert werden. Eine Lastkombination fasst die Schnittgrößen der enthaltenen Lastfälle unter Berücksichtigung der Teilsicherheitsbeiwerte zusammen. Wenn die Stabnummern und Stabstellen x in den Lastfällen identisch sind, werden die überlagerten Lastfall-Werte gemäß Kombinationsregel gebildet. Bei unterschiedlichen x-Stellen interpoliert DUENQ die Schnittgrößen.



Für eine Lastkombination können keine Schnittgrößen definiert werden. Dies ist nur indirekt über Lastfälle möglich.

Anlegen einer neuen Lastkombination

Eine neue Lastkombination kann im Dialog *Lastfälle und Kombinationen bearbeiten* angelegt werden. Dieser Dialog lässt sich über das Navigator-Kontextmenü aufrufen.




Bild 5.8: Kontextmenü *Lastkombinationen* im *Daten-Navigator*

Im Register *Lastfälle und Kombinationen* des Dialogs *Lastfälle und Kombinationen bearbeiten* ist eine neue Lastkombination voreingestellt.




Bild 5.9: Dialog *Lastfälle und Kombinationen bearbeiten*, Register *Lastkombinationen*

Eine neue Lastkombination kann auch in einer freien Zeile der Tabelle 2.5 *Lastkombinationen* eingetragen werden.

Last-kombin.	Lastkombination Bezeichnung	Zu berechnen	LF.1		LF.2		LF.3		LF.4	
			Faktor	Nr.	Faktor	Nr.	Faktor	Nr.	Faktor	Nr.
LK1	Normalkraft und Biegung	<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	<input checked="" type="checkbox"/> LF1	1.00	<input checked="" type="checkbox"/> LF2				
LK2	Biegung und Torsion									
LK3										
LK4										
LK5										


Bild 5.10: Tabelle 2.5 *Lastkombinationen*

Lastkombination Nr.



Die Nummer der neuen Lastkombination ist voreingestellt, kann aber im Eingabefeld *LK Nr.* geändert werden. Die Reihenfolge der Lastkombinationen lässt sich über die Schaltfläche [Umnummrieren] im Dialog nachträglich anpassen (siehe [Tabelle 5.2](#) und [Kapitel 11.4.15, Seite 261](#)).

Lastkombination-Bezeichnung



Es kann ein beliebiger Name manuell eingegeben oder aus der Liste gewählt werden, um die Lastkombination zu beschreiben. Da manuelle Einträge in der Liste gespeichert werden, sind sie für weitere Querschnitte verfügbar.

Zu berechnen

Das Kontrollfeld steuert, ob die Lastkombination bei der Berechnung berücksichtigt wird. Auf diese Weise lassen sich Lastkombinationen von der Berechnung ausklammern oder aktivieren.

Lastfälle in Lastkombination

In diesen Spalten werden die Lastfälle mit den zugehörigen Beiwerten ausgewiesen.

Die in Spalte *Faktor* angegebenen Werte repräsentieren die Beiwerte von Normen. Nach EN 1990 beispielsweise sind die Teilsicherheitsbeiwerte γ , Kombinationsbeiwerte ψ , Abminderungsfaktoren ξ und Zuverlässigkeitsteilfaktoren K_{Fj} von Bedeutung.

Kombinieren von Lastfällen



Im Dialog *Lastfälle und Kombinationen bearbeiten* können Lastfälle wie folgt in die Kombination aufgenommen werden: Die relevanten Lastfälle sind in der Liste *Vorhandene Lastfälle* durch Anklicken zu selektieren. Eine Mehrfachselektion ist (wie in Windows üblich) mit der gedrückten [Strg]-Taste möglich. Mit der Schaltfläche werden die selektierten Lastfälle nach rechts in die Liste *Lastfälle in Lastkombination* übertragen.



Für alle Lastfälle ist der *Faktor* 1,00 voreingestellt, da grundsätzlich keine Teilsicherheits- und Kombinationsbeiwerte berücksichtigt werden.



Um den Beiwert eines Lastfalls zu ändern, ist dieser Lastfall in der Liste *Lastfälle in Lastkombination* zu selektieren. Nun kann im Eingabefeld unterhalb der geeignete Faktor eingetragen oder in der Liste ausgewählt werden. Ein Klick auf die Schaltfläche [Beiwert zuordnen] wendet den neuen Faktor auf den Lastfall an (siehe Bild 5.11).




Bild 5.11: Beiwert eines Lastfalls ändern

Der Teilsicherheitsbeiwert lässt sich auch über die Liste ändern, die beim Klick in die erste Spalte über die Schaltfläche zugänglich ist.

Um einen Lastfall aus einer Lastkombination zu entfernen, ist dieser Lastfall im Abschnitt *Lastfälle in Lastkombination* zu selektieren. Mit der Schaltfläche oder per Doppelklick wird er dann in die Spalte *Vorhandene Lastfälle* zurückgeführt.

Die Schaltfläche [Bearbeiten] rechts unten im Dialog ermöglicht es, Lastkombinationen in einem separaten Dialog manuell zu definieren.




Bild 5.12: Dialog *Lastkombination* zur Definition über Bearbeitungsfeld

Im Eingabefeld *Lastfälle in Lastkombination* können die Lastfälle mit beliebigen Faktoren addiert (oder ggf. auch subtrahiert) werden. Eine Schachtelung der Eingabe ist nicht zulässig.

Beispiel: LF1 + 0.5*LF3

Zu den einfachen Schnittgrößen des Lastfalls 1 werden die halben Schnittgrößen des Lastfalls 3 addiert – sofern die Stabnummern und Stabstellen x identisch sind.

Die Schaltfläche übergibt den Eintrag in die Liste *Lastfälle in Lastkombination* des Ausgangsdialogs.

Bearbeiten einer Lastkombination

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Lastkombinationen nachträglich zu ändern:

- Menü **Bearbeiten** → **Belastung** → **Lastfall-Basisangaben**
- Kontextmenü oder Doppelklicken einer Lastkombination im *Daten-Navigator*




Bild 5.13: Kontextmenü einer Lastkombination

Im Dialog *Lastfälle und Kombinationen bearbeiten* (siehe [Bild 5.9, Seite 83](#)) ist die LK durch Anklicken zu selektieren. Anschließend können die Definitionskriterien bearbeitet werden.

Schaltflächen

Im Dialog *Lastfälle und Kombinationen bearbeiten* werden unterhalb der Listen *Vorhandene Lastkombinationen* und *Vorhandene Lastfälle* verschiedene Schaltflächen angezeigt. Sie sind mit folgenden Funktionen belegt:

	Eine neue Lastkombination wird angelegt.
	Eine neue Lastkombination wird als Kopie der selektierten Kombination erzeugt.
	Die selektierte Lastkombination wird mit einer neuen Nummer versehen, die ist in einem Dialog anzugeben ist. Diese LK-Nummer darf noch nicht vergeben sein.
	Die selektierte Lastkombination wird gelöscht.
	Die Liste zeigt nur Lastfälle an, die noch nicht in der Lastkombination enthalten sind.
	Alle Lastfälle in der Liste werden selektiert.
	Die Auswahl der Lastfälle wird umgekehrt.

Tabelle 5.2: Schaltflächen im Register *Lastkombinationen*

6 Schnittgrößen

Wie bei den Querschnittsdaten bestehen mehrere Möglichkeiten, die Schnittgrößen einzugeben:
Sie können in einem **Dialog** oder einer **Tabelle** definiert werden.



Vor der Eingabe von Schnittgrößen muss ein Lastfall angelegt werden (siehe [Kapitel 5.1](#)).

Dialog

Der Eingabedialog ist aufrufbar über das Menü

Einfügen → Belastung → 3.1 Schnittgrößen → Dialog.




Bild 6.1: Dialog Neue X-Stelle

Tabelle



Die Schnittgrößentabelle ist über die dritte Schaltfläche von links in der Tabellen-Symbolleiste zugänglich.

Stelle Nr.	Stab Nr.	Stelle x [mm]	Normalkraft N [kN]	Querkräfte		Torsionsmomente		Biegemomente		Bimoment Mw [kNm²]	Kommentar
				Vy [kN]	Vz [kN]	Mxp [kNm]	Mxs [kNm]	My [kNm]	Mz [kNm]		
1	1	0.0	15.60	15.20	-25.90	0.00	0.00	61.40	15.30	0.00	
2	1	188.0	43.50	24.70	38.10	0.00	0.00	38.50	-9.70	0.00	
3	3	55.6	-65.10	0.00	65.40	0.00	0.00	72.30	0.00	0.00	
4											
5											
6											

Schnittgrößen
Geben Sie bitte die Stabnummer ein.

Bild 6.2: Tabelle 3.1 Schnittgrößen

Daten lassen sich in tabellarischer Form schnell bearbeiten oder importieren (siehe [Kapitel 11.5](#) ab [Seite 265](#)).

Im Dialog und der Tabelle kann ein Kommentar ergänzt werden, der die Schnittgrößen näher beschreibt. Es lassen sich auch vordefinierte Kommentare verwenden (siehe [Kapitel 11.1.4](#), [Seite 225](#)).

6.1 Schnittgrößen

Der Querschnitt kann lastfallweise durch mehrere Schnittgrößen bemessen werden, die an den einzelnen Stellen x entlang des Stabes vorliegen.



Liegen unterschiedliche Schnittgrößenkonstellationen vor, so können diese

- einzeln in verschiedenen Lastfällen,
- an verschiedenen Stäben im gleichen Lastfall oder
- an verschiedenen Stellen x im gleichen Lastfall

untersucht werden.

Stelle Nr.

Die Nummer der Stelle wird im Dialog *Neue X-Stelle* automatisch vergeben. Für die Verwaltung spielt die Reihenfolge der Nummerierung keine Rolle. In der Tabelle 3.1 können die Schnittgrößenkonstellationen zeilenweise beliebig eingetragen werden.

Stab Nr.

Die Schnittgrößen werden stabweise verwaltet. Es ist die frei wählbare Nummer eines Stabes anzugeben, an dem die Schnittgrößen wirken.



Bei mehreren Schnittgrößenkonstellationen können Sie verschiedene Lastfälle anlegen und bemessen. Schneller ist es meist, unterschiedliche Stäbe (oder Stellen x) zu definieren und die Schnittgrößen zuzuweisen. Sie werden dann in einem einzigen Lastfall zu verwaltet.

Stelle x

Hier ist die Stelle des Stabes anzugeben, an der die folgend definierten Schnittgrößen auftreten. Die Schnittgrößeneingabe braucht nicht an eine konkrete Konstruktionsstelle gebunden sein. Man kann sich für die x -Stellen unterschiedliche Schnittgrößenkombinationen vorstellen, für die der Querschnitt untersucht wird.



Die Stabnummern und x -Stellen sind für den Schnittgrößenimport aus RSTAB und RFEM wichtig (siehe [Kapitel 6.2](#)): Sie gewährleisten die eindeutige Zuweisung der Stabschnittgrößen.




Bild 6.3: Vorzeichenkonvention für Schnittgrößen in DUENQ



Normalkraft N

Die Normalkraft N ruft im Querschnitt die Normalspannung $\sigma_{x,N}$ hervor (siehe [Gleichung 8.96](#)).

Eine Zugkraft ist positiv, eine Druckkraft negativ einzugeben.

Schnittgrößen bezogen auf:
 Hauptachsen u, v
 Achsen y, z

Querkräfte $V_u / V_v (V_y / V_z)$

Hier sind die Querkräfte anzugeben, die entweder in Richtung der Hauptachsen **u** und **v** oder der Eingabeachsen **y** und **z** wirken. Der Schnittgrößenbezug kann über die Schaltfläche im Dialog *Berechnungsparameter* eingestellt werden (siehe [Bild 7.8, Seite 98](#)). Die Spaltenüberschriften passen sich entsprechend an.

Die Querkräfte rufen im Querschnitt die Schubspannungen τ_{Vu} und τ_{Vv} hervor (siehe [Gleichung 8.104](#) und [Gleichung 8.105](#)).

Wenn die Querkräfte als V_y und V_z eingegeben sind, werden sie für die Berechnung automatisch in Richtung der lokalen Hauptachsen **u** und **v** transformiert. In der Tabelle 4.5 *Spannungen* werden auch die Schubspannungen der transformierten Querkräfte ausgewiesen.

Torsionsmomente M_{xp} / M_{xs}

Wenn die Querkraft nicht im Schubmittelpunkt M oder dem Drillpunkt D angreift, tritt Torsion im Querschnitt auf. Das Torsionsmoment wirkt um die Stablängsachse x.

In den Spalten sind die zwei Komponenten des Torsionsmoments M_x einzugeben – das primäre Torsionsmoment M_{xp} und das sekundäre Torsionsmoment M_{xs} .

Primäres Torsionsmoment M_{xp}

Wird die Wölbkrafttorsion nicht berücksichtigt, ist lediglich das primäre Torsionsmoment M_{xp} von Bedeutung ($M_{xs} = 0$).

$$M_{xp} = -V_y \cdot e_{z,M} + V_z \cdot e_{y,M} \quad \text{bzw.} \quad (6.1)$$

$$M_{xp} = -V_y \cdot (z_M - z_{V_y}) + V_z \cdot (y_{V_z} - y_M) \quad (6.2)$$




Bild 6.4: Exzentrizitäten e_y und e_z für M_{xp}


Bei positiver Orientierung der Y-Achse nach rechts (siehe Dialog *Basisangaben*, [Bild 12.22](#) auf [Seite 292](#)) ist M_{xp} positiv definiert, wenn das Torsionsmoment im Uhrzeigersinn um den Schubmittelpunkt M dreht. Zeigt die Y-Achse nach links, so ist M_{xp} positiv im Gegenuhrzeigersinn.

6 Schnittgrößen

Gebundene Drillachse D

Aktivieren

Position	Y_D :	20.0	[mm]
	Z_D :	75.0	[mm]



Die Torsion des Querschnitts erfolgt grundsätzlich um den Schubmittelpunkt M. Gegebenenfalls kann im Dialog *Berechnungsparameter* auch ein anderer Drehpunkt festgelegt werden (siehe [Bild 7.8, Seite 98](#)).

Sekundäres Torsionsmoment M_{xs}

Bei der Wölkrafttorsion kann sich der Querschnitt nicht ungehindert verwölben, sodass das Profil durch zusätzliche Normalspannungen $\sigma_{x,M\omega}$ und Schubspannungen τ_{Mxs} beansprucht wird (siehe [Gleichung 8.102](#) und [Gleichung 8.110](#)).

Bei wölfreien und quasi-wölfreien Querschnitten braucht die Wölkrafttorsion im Allgemeinen nicht berücksichtigt werden. M_{xs} kann daher zu null gesetzt werden.

Die Wölkrafttorsion spielt eine Rolle, wenn offene, dünnwandige, nicht wölfreie Querschnitte wie I- oder U-förmige Profile im System wölbbehindert sind. Das Torsionsmoment ist dann aufzuteilen in einen Anteil M_{xp} (bewirkt primäre Torsionsschubspannungen aufgrund St. Venantscher Torsion) und einen Anteil M_{xs} (bewirkt sekundäre Torsionsschubspannungen aufgrund der Wölbbehinderung).

In vielen Fällen sind die Wölbspannungen τ_{Mxs} gering im Vergleich zu den übrigen im Querschnitt auftretenden Schubspannungen, sodass sie ggf. vernachlässigt werden können.

Biegemomente M_u / M_v (M_y / M_z)

Schnittgrößen bezogen auf:
 Hauptachsen u, v
 Achsen y, z

Hier sind die Biegemomente anzugeben, die entweder in Richtung der Hauptachsen **u** und **v** oder der Eingabeachsen **y** und **z** wirken. Der Schnittgrößenbezug kann im Dialog *Berechnungsparameter* eingestellt werden (siehe [Bild 7.8, Seite 98](#)). Die Spaltenüberschriften werden entsprechend angepasst.

Die Biegemomente rufen im Querschnitt die Normalspannungen σ_{Mu} und σ_{Mv} hervor (siehe [Gleichung 8.97](#) und [Gleichung 8.99](#) auf [Seite 128](#)).

Wenn die Momente als M_y und M_z eingegeben sind, werden sie für die Berechnung automatisch in Richtung der lokalen Hauptachsen u und v transformiert. In der Tabelle 4.5 *Spannungen* werden auch die Normalspannungen der transformierten Momente ausgewiesen.



Das Moment M_u bezieht sich auf die starke Hauptachse u des Querschnitts, M_v auf die schwache Achse. Im Dialog *Berechnungsparameter* kann eingestellt werden, dass I_u immer größer sein soll als I_v (siehe [Bild 7.8, Seite 98](#)) – unabhängig von der Eingabelage des Querschnitts (siehe [Bild 4.15, Seite 36](#)).



Vorzeichen

Die Vorzeichenregelung entspricht den Konventionen von RSTAB, RFEM und RF-/STAHL: Das Moment M_y ist positiv, wenn an der positiven Schnittfläche auf der positiven Stabseite (d. h. in Richtung der Achse z) Zugspannungen entstehen. M_z ist positiv, wenn auf der positiven Stabseite (d. h. in Richtung der Achse y) Druckspannungen auftreten. Die Vorzeichenregelung ist im [Bild 6.3](#) auf [Seite 88](#) veranschaulicht. Im Zweifelsfall kann eine Einheitslast aufgebracht werden, um die Wirkung der Vorzeichen zu überprüfen.

Bimoment M_ω

Das Wölbmoment M_ω ruft die Wölbnormalspannung $\sigma_{x,M\omega}$ hervor (siehe [Gleichung 8.102](#)).

Sollen die Spannungen ohne Berücksichtigung der Wölkrafttorsion berechnet werden (da der Querschnitt wölf frei, quasi-wölf frei, geschlossen oder nicht wölbbehindert ist), sind die Schnittgrößen M_ω und M_{xs} zu null zu setzen.

6.2 Schnittgrößenimport aus RSTAB/RFEM

Importdialog aufrufen

DUENQ bietet die Möglichkeit, Stabschnittgrößen aus RSTAB oder RFEM in die Tabelle 3.1 Schnittgrößen einzulesen.

Der Importdialog wird aufgerufen mit dem Menü

Extras → Ergebnisse von RFEM/RSTAB übernehmen

oder der entsprechenden Schaltfläche in der Symbolleiste der Tabelle 3.1 Schnittgrößen.



3.1 Schnittgrößen												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Ergebnisse aus RFEM/RSTAB importieren		
Stelle Nr.	Stab Nr.	Stelle x [mm]	Normalkraft N [kN]	Querkräfte Vu [kN] Vv [kN]	Torsionsmomme Mxp [kNm]	Mxs [kNm]	Mu [kNm]	Mv [kNm]	Mw [kNm²]			
1												

Bild 6.5: Schaltfläche [Ergebnisse aus RFEM/RSTAB importieren]





Bild 6.6: Dialog Ergebnisse übernehmen

Aus Anwendung



In der Liste ist auszuwählen, ob die Schnittgrößen aus einem Modell von *RFEM 5* oder *RSTAB 8* importiert werden sollen.

Aus Modell



Das Modell kann über die Schaltfläche [Durchsuchen] im Windows-Dialog Öffnen festgelegt werden.



Alternativ wird der [Projektmanager] benutzt, um das Modell anhand der Grafiken auszuwählen (siehe Bild 6.7).




Bild 6.7: Projektmanager-Dialog *Modell mit Ergebnissen*

In Lastfall Nr. übernehmen

Es ist anzugeben, in welchen Lastfall die Schnittgrößen importiert werden sollen. Sollten für diesen Lastfall bereits Werte in der Tabelle 3.1 vorliegen, werden sie beim Import überschrieben.

Hier kann auch die Nummer eines neuen Lastfalls eingetragen werden. Dieser Lastfall wird dann beim Import automatisch angelegt.

Aus Stäben importieren

Im Eingabefeld sind die Nummern der Stäbe festzulegen, deren Schnittgrößen für den Import infrage kommen.

Lastfälle

Dieser Abschnitt listet alle Lastfälle sowie Last- und Ergebniskombinationen auf, für die im Modell Ergebnisse berechnet und gespeichert wurden.

Für den Import kann ein Listeneintrag ausgewählt werden. Falls mehrere Lastfälle relevant sind, sind diese nacheinander in verschiedene DUENQ-Lastfälle zu importieren. Last- und Ergebniskombinationen sind ebenfalls in Lastfälle zu importieren; die Schnittgrößen können nicht in DUENQ-Lastkombinationen geschrieben werden.

Bei Ergebniskombinationen werden die max-/min-Schnittgrößen der Stabstellen x von RSTAB bzw. RFEM importiert (siehe Bild 6.8).

[OK] startet den Importvorgang.

Stelle Nr.	Stab Nr.	Stelle x [mm]	Normalkraft N [kN]	Querkräfte		Torsionsmomente		Biegemomente		Bimoment M _ω [kNm ²]
				V _u [kN]	V _v [kN]	M _{xp} [kNm]	M _{xs} [kNm]	M _u [kNm]	M _v [kNm]	
1	207	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	0.0	-7.99	-11.45	130.00	-0.13	0.00	79.14	-0.22	0.00
3	207	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	207	0.0	-7.99	-11.45	130.00	-0.13	0.00	79.14	-0.22	0.00
5	207	0.0	-7.99	-11.45	130.00	-0.13	0.00	79.14	-0.22	0.00
6	207	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	207	0.0	-5.05	-6.75	88.38	0.10	0.00	53.86	0.06	0.00
8	207	0.0	-7.99	-11.45	130.00	-0.13	0.00	79.14	-0.22	0.00
9	207	0.0	-7.99	-11.45	130.00	-0.13	0.00	79.14	-0.22	0.00
10	207	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	207	0.0	-5.05	-6.75	88.38	0.10	0.00	53.86	0.06	0.00
12	207	0.0	-7.99	-11.45	130.00	-0.13	0.00	79.14	-0.22	0.00
13	207	329.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	207	329.7	-8.05	-11.55	120.80	-0.13	0.00	120.42	3.60	0.00
15	207	329.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	207	329.7	-8.05	-11.55	120.80	-0.13	0.00	120.42	3.60	0.00
17	207	329.7	-8.05	-11.55	120.80	-0.13	0.00	120.42	3.60	0.00
18	207	329.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	207	329.7	-5.09	-6.80	82.15	0.10	0.00	81.93	2.30	0.00
20	207	329.7	-8.05	-11.55	120.80	-0.13	0.00	120.42	3.60	0.00
21	207	329.7	-8.05	-11.55	120.80	-0.13	0.00	120.42	3.60	0.00
22	207	329.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	207	329.7	-8.05	-11.55	120.80	-0.13	0.00	120.42	3.60	0.00
24	207	329.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	207	659.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	207	659.4	-8.08	-11.61	115.96	-0.13	0.00	159.27	7.43	0.00

Bild 6.8: Tabelle 3.1 Schnittgrößen mit importierten Stabschnittgrößen einer EK

In der Lastfallliste ist der Import-Lastfall mit *Aus RSTAB* bzw. *Aus RFEM* gekennzeichnet. Zusätzlich werden der Modellname, die Stabnummer, Nummer und Bezeichnung des Lastfalls angegeben (siehe Bild 6.8).



Nach dem Import empfiehlt es sich, die importierten Schnittgrößen zu überprüfen. Nicht relevante Zeilen können mit der Tabellen-Schaltfläche oder der Tastenkombination [Strg] + [y] gelöscht werden. Die reduzierte Tabelle erleichtert die Auswertung der Spannungen und der wirksamen Querschnittswerte. Auch der Nachweis der plastischen Tragfähigkeit kann wesentlich schneller erfolgen.

7 Berechnung

7.1 Kontrolle der Eingabedaten

Vor der Berechnung empfiehlt es sich, die Eingabedaten und die Modellierung zu kontrollieren. DUENQ prüft, ob die Angaben für jedes Querschnitts- und Lastfallobjekt vollständig vorliegen, die Bezüge der Datensätze sinnvoll definiert sind und die Modellierung stimmig ist.

Eventuelle Eingabefehler lassen sich schnell korrigieren, da die Tabellenzeile mit dem vorliegenden Problem direkt aufgerufen werden kann (siehe Bild 7.2).

7.1.1 Plausibilitätskontrolle

Die Querschnitts- und Lastfalldaten können auf die Stimmigkeit der Eingabe hin überprüft werden. Die Plausibilitätskontrolle wird aufgerufen über das Menü

Extras → Plausibilität kontrollieren



oder die zugeordnete Schaltfläche in der Symbolleiste.

In einem Dialog ist festzulegen, welche Eingabedaten überprüft werden sollen.



Bild 7.1: Dialog *Plausibilitätskontrolle*

Im Abschnitt **Kontrollart** stehen drei Möglichkeiten zur Auswahl.

- **Normal**

Die Standardkontrolle überprüft die Vollständigkeit der Eingabeparameter und die korrekten Bezüge der Datensätze.

- **Mit Warnungen**

Es erfolgt eine ausführliche Kontrolle der Eingabedaten. Bei einer Unstimmigkeit erscheint eine Meldung mit genauen Angaben zum Problem. Es besteht die Möglichkeit, die Kontrolle abzubrechen und den Fehler zu beseitigen.




Bild 7.2: Plausibilitätskontrolle mit Warnungen

- **Keine, nur Statistik**

Diese Funktion ermittelt nur die Bilanz der Eingabedaten (Querschnittsabmessungen, Anzahl der Knoten, Elemente, Materialien, Schnittgrößen etc.)

Nach einer erfolgreichen Plausibilitätskontrolle erscheint das Ergebnis der Überprüfung mit einer Bilanz der Eingabedaten.




Bild 7.3: Ergebnis der Plausibilitätskontrolle, Register Querschnittsdaten

7.1.2 Modellkontrolle

Ergänzend zur allgemeinen Plausibilitätskontrolle kann mit der Modellkontrolle nach Unstimmigkeiten gesucht werden, die sich bei der Modellierung ergeben. Im Menü

Extras → Modellkontrolle

sind mehrere Kontrollmöglichkeiten auswählbar.

Identische Knoten

DUENQ sucht alle Knoten mit identischen Koordinaten. Sie werden in Gruppen zusammengefasst ausgegeben.




Bild 7.4: Ergebnis der Modellkontrolle auf identische Knoten

Der Abschnitt *Was ist zu tun mit identischen Knoten?* steuert, wie die doppelten Knoten behandelt werden sollen. Im *Aktion anwenden auf* ist zu entscheiden, ob diese Maßnahme für alle oben gelisteten Gruppen oder nur für die selektierte Zeile gilt.

Der Abschnitt *Toleranz* ermöglicht die Feinabstimmung für den Bereich, in dem die Koordinaten als identisch bewertet werden. Diese Funktion ist bei Profilen nützlich, die aus CAD-Anwendungen importiert wurden. Hier liegen oft kurze Linien infolge nahe beieinander liegender Knoten vor. Die entsprechenden Knoten können mit einer passenden Toleranz gefiltert und vereinigt werden.

Überlappende Elemente

Diese Option filtert alle Elemente, die in ihrer Länge ganz oder teilweise übereinander liegen.

Entdeckt die Kontrolle überlappende Elemente, so werden diese in einem Dialog nach Gruppen geordnet ausgegeben. Die aktuelle Gruppe ist im Arbeitsfenster durch einen Pfeil gekennzeichnet. Nach [OK] kann das Problem behoben werden.

Kreuzende, nicht verbundene Elemente

Die Kontrolle sucht nach Elementen, die sich kreuzen, jedoch keinen gemeinsamen Knoten im Schnittpunkt aufweisen.





Bild 7.5: Ergebnis der Modellkontrolle auf kreuzende Elemente

Im Abschnitt *Gruppen von kreuzenden nicht verbundenen Elementen* wird das Ergebnis ausgewiesen. Die kreuzenden Elemente sind gruppenweise gelistet; die aktuelle Gruppe wird in der Grafik durch einen Pfeil gekennzeichnet.

Der Abschnitt *Was ist zu tun mit* steuert, wie die kreuzenden Elemente behandelt werden sollen. Mit der Funktion *Elemente verbinden* wird ein Knoten im Schnittpunkt erzeugt und die Verbindung der Elemente hergestellt.

Zusammenhängende Elemente



Diese Funktion überprüft, ob der ganze Querschnitt aus zusammenhängenden Elementen besteht und somit ein schubsteifes Profil vorliegt. Ist dies nicht der Fall, so liegt ein Aussteifungssystem mit Teilquerschnitten vor, dessen Querschnittswerte nach anderen Gleichungen berechnet werden (z. B. Trägheitsmoment ohne Steineranteil, siehe [Kapitel 8.7, Seite 135](#)).




Bild 7.6: Ergebnis der Modellkontrolle auf zusammenhängende Elemente



Bei einem fehlerhaften Anschluss wie im Bild 7.6 gezeigt kann die Verbindung über die Funktion *Knoten und Element verbinden* hergestellt werden (siehe [Kapitel 11.4.9, Seite 256](#)).

Schaltflächen

Die Schaltflächen in den Dialogen der Modellkontrolle sind mit folgenden Funktionen belegt:

	Die Änderungen des Abschnitts <i>Was ist zu tun</i> werden angewandt.
	Es erfolgt ein Sprung in das Arbeitsfenster, um die Ansicht anzupassen.
	Die gelisteten Objekte werden in eine Excel-Tabelle exportiert.
	Es wird ein neuer Ausschnitt für jede Objektgruppe erzeugt.

Tabelle 7.1: Schaltflächen in Modellkontrolle-Dialogen

7.2 Berechnungsparameter

Das Erscheinungsbild des *Berechnungsparameter*-Dialogs ist von den Einstellungen im Dialog *Basisangaben* abhängig (siehe [Bild 12.22, Seite 292](#)): Je nach Vorgabe werden ein oder zwei Register angezeigt.

Der Dialog *Berechnungsparameter* wird aufgerufen über das Menü

Berechnung → Berechnungsparameter



oder die zugeordnete Schaltfläche in der Symbolleiste.



Bild 7.7: Schaltfläche [Berechnungsparameter]

7.2.1 Globale Berechnungsparameter

Dieses Register wird immer angezeigt – unabhängig von den *Basisangaben*-Einstellungen. Es verwaltet die allgemein gültigen Vorgaben für die Berechnung, die hier überprüft und angepasst werden können.




Bild 7.8: Dialog *Berechnungsparameter*, Register *Globale Berechnungsparameter*


Einstellungen

DUENQ benutzt eine *Interne Teilung für die Berechnung*. Diese Teilung ist für gerade Elemente, gekrümmte Elemente und Punktelemente separat einstellbar. In der Regel brauchen die Standardvorgaben nicht geändert werden. Bei relativ langen Bogenelementen jedoch kann eine Erhöhung der Teilung zu genaueren Ergebnissen führen.

Die Funktion *Position der auf die Querschnittsgeometrie bezogenen Hauptachsen bei der Drehung des Querschnitts beibehalten* gewährleistet, dass beim Drehen eines Querschnitts die Lage der Hauptachsen erhalten bleibt. Dies ist insbesondere für flache Querschnitte wichtig, deren Breite

größer ist als die Höhe. Damit wird erreicht, dass in den Bemessungsmodulen von RSTAB und RFEM die gleichen Einstellungen wie in DUENQ benutzt und so gleiche Ergebnisse berechnet werden. Detaillierte Informationen zu dieser Funktion finden Sie in folgendem Beitrag auf unserer Website: <https://www.dlubal.com/de/support-und-schulungen/support/knowledge-base/000836>

Plastische Analyse



Dieser Abschnitt ist zugänglich, wenn im Dialog *Basisangaben* der **Nachweis der plastischen Tragfähigkeit** ausgewählt wurde. Hier können die Diskretisierungseinstellungen für die plastische Analyse angepasst werden:

- Maximale Gesamtanzahl der Simplexelemente im Querschnitt
- Anzahl der Simplexelemente über die Elementdicke

Eine Erhöhung wirkt sich entsprechend auf die Rechenzeit aus.




Bild 7.9: Simplexelemente im Querschnitt

Die Standardvorgaben sind in den meisten Fällen ein brauchbarer Kompromiss zwischen Rechengenauigkeit und Rechenzeit.



Falls die Berechnung sehr lange dauert, können folgende Aspekte Abhilfe schaffen:

- Reduzieren Sie in der Tabelle 3.1 *Schnittgrößen* die Anzahl der Lastfälle und x-Stellen auf relevante Bemessungsschnitte.
- Zwei Simplex-Elemente über die Querschnittsdicke sind in den meisten Fällen ausreichend für dünnwandige Querschnitte.
- Bei kurzen Bogenelementen in den Ecken können Sie die interne Teilung für gekrümmte Elemente z. B. auf 3 reduzieren, um eine „harmonische“ Verteilung der Simplex-Elemente im Querschnitt zu erreichen.

Gebundene Drillachse D

Wenn sich ein torsionsbeanspruchter Querschnitt nicht frei um den Schubmittelpunkt M drehen kann, liegt eine gebundene Drillachse vor. Nach dem *Aktivieren* des Kontrollfeldes können die Koordinaten Y_D und Z_D des Drillpunkts D festgelegt werden.

Eine gebundene Drillachse wirkt sich auf den Wölbwiderstand I_ω , den Abklingfaktor λ , die Wölbordinaten ω , die Wölbflächen S_ω sowie die Spannungen $\sigma_{x,M\omega}$ und τ_{Mxs} aus. Die Querschnittskennwerte sind dann mit dem Index D gekennzeichnet.

Spannungen

Spannungen ermitteln für

Die beiden Kontrollfelder steuern, für welche Stellen des Querschnitts die Spannungen ermittelt werden: Sie können für die *Ungünstigste Elementkante* (Standard) oder nur die *Element-Mittellinien* berechnet werden. Das folgende Bild veranschaulicht die beiden Optionen.




Bild 7.10: Spannungen für Elementkanten (links) oder Element-Mittellinien (rechts)



Bei den Darstellungsarten *Zweifarbig* oder *Farbig mit Verlauf* werden die Verläufe immer an den Elementmittellinien angetragen – auch wenn die Spannungen für die ungünstigsten Elementkanten berechnet wurden. Für die Darstellung der Spannungsverteilung über die Querschnittsdicken sind daher die Isoflächen zu empfehlen (siehe Bild 9.7, Seite 176).

Schubspannungen an Nullelementen

Liegen Nullelemente im Querschnitt vor, die eine Aussparung modellieren, so stehen zwei Berechnungsoptionen für die Ermittlung der Schubspannungen an diesen Nullelementen zur Auswahl:

- *Umverteilung der Schubspannungen von Nullelementen auf normale Elemente*
Die Querkräfte werden nur für Elemente mit Dicken ungleich null angesetzt. Nullelemente sind für die Berechnung der Schubspannungen unwirksam. Die Querkräfte wirken auf den reduzierten Querschnitt.
- *Direkte Berechnung und Darstellung der Schubspannungen an Nullelementen ohne Umverteilung*
Bei der Ermittlung der Schubspannungen werden Nullelemente mit ihren effektiven Dicken t^* berücksichtigt. Damit sind z. B. Rückschlüsse auf Schweißnahtspannungen möglich.

Die erste Option ist voreingestellt. Damit wird der Einfluss der Querkraft von den Nullelementen auf die „echten“ Elemente des Querschnitts umgelagert.



Folgender Fachbeitrag in der *Knowledge Base* auf unserer Website beschreibt anhand einer Beispielrechnung, wie die Umverteilung der Schubspannungen im Programm erfolgt:

<https://www.dlubal.com/de/support-und-schulungen/support/knowledge-base/001487>

Berechnung der Vergleichsspannungen σ_v

Die Vergleichsspannung im ebenen Spannungszustand kann nach folgenden Spannungshypothesen ermittelt werden:

- *Von Mises*

Diese Hypothese – auch als „Gestaltänderungsenergiehypothese“ bezeichnet – geht davon aus, dass der Werkstoff versagt, wenn die Gestaltänderungsenergie eine bestimmte Grenze überschreitet. Die Gestaltänderungsenergie ruft eine Verzerrung oder Deformation des Körpers hervor. Dieser Ansatz stellt die bekannteste und am häufigsten angewandte Vergleichsspannungshypothese dar. Sie eignet sich für alle Materialien, die nicht spröde sind.

$$\sigma_v = \sqrt{\left(\sum \sigma_x\right)^2 + 3 \left(\sum \tau\right)^2} \quad (7.1)$$

- *Tresca*

Diese Hypothese ist auch als „Schubspannungshypothese“ bekannt: Es wird davon ausgegangen, dass das Versagen durch die maximale Schubspannung hervorgerufen wird. Da sich diese Hypothese für spröde Werkstoffe eignet, wird sie oft im Maschinenbau angewandt.

$$\sigma_v = \sqrt{\left(\sum \sigma_x\right)^2 + 4 \left(\sum \tau\right)^2} \quad (7.2)$$

- *Benutzerdefiniert*

Der Faktor k_τ zur Berücksichtigung der Schubspannungen (siehe [Gleichung 7.1](#) oder [Gleichung 7.2](#)) kann direkt im Eingabefeld festgelegt werden.



Der Schubspannungsbeiwert k_τ zur Ermittlung der Vergleichsspannungen wirkt sich auch auf die plastische Tragfähigkeit nach der Simplex-Methode aus (siehe [Kapitel 8.9, Seite 139](#)).

Querschnitte mit mehreren Materialien

Besteht der Querschnitt aus unterschiedlichen Materialien (Verbundquerschnitt), muss das *Referenzmaterial* angegeben werden. Das Material kann in der Liste ausgewählt oder über die Schaltflächen in diesem Abschnitt angepasst werden (siehe [Kapitel 4.2, Seite 38](#)).

Bei einem Querschnitt mit mehreren Materialien werden die ideellen Querschnittskennwerte und -verläufe mit dem Verhältnis der verschiedenen E-Moduln ermittelt, die auf das Referenzmaterial bezogen sind.

Optionen

Optional kann eine *Automatische Berechnung nach jeder Änderung* erfolgen. Die Änderungen sind dann sofort bei den Ergebnissen sichtbar.

Das Kontrollfeld *Sich überlappenden Elemente in der Berechnung nur einmal berücksichtigen* ist standardmäßig angehakt. Damit wird gewährleistet, dass an den Überschneidungsbereichen gerader Elemente nur die Fläche eines Elements in die Berechnung einfließt. Die Überlappungsflächen weiterer Elemente werden als Punktelemente mit dem Status *Entfernen* angenommen (siehe [Kapitel 4.5](#)). Diese Funktion gilt jedoch nicht für gekrümmte Elemente!

Falls sich Elemente mit verschiedenen Materialien überlappen, erscheint der Dialog *Überschneidende Elemente* (siehe [Bild 7.11](#)). Dort ist das Element anzugeben, dessen Material der Überschneidung zugeordnet und somit in der Berechnung angesetzt wird.




Bild 7.11: Dialog *Überlappende Elemente*

Hauptachsenwinkel α

Für die Berechnung lassen sich die *Hauptachsen transformieren*, sodass der Wert des Flächenträgheitsmoments I_u stets größer ist als I_v . Dies betrifft „flache“ Querschnitte mit einer geringen Querschnittshöhe (siehe Bild 4.15, Seite 36). Damit stellt die Achse u immer die starke Achse dar – unabhängig von der Modellierung.



Diese Option sollte bei Querschnitten deaktiviert werden, die in RSTAB oder RFEM für Voutenstäbe zum Einsatz kommen. Bei größeren Höhendifferenzen zwischen den beiden Querschnitten können sonst die Hauptachsen im Stab umspringen.

Schnittgrößen bezogen auf

Für die Schnittgrößeneingabe in Tabelle 3.1 *Schnittgrößen* (siehe Bild 6.2, Seite 87) ist anzugeben, ob sich die Werte auf die *Hauptachsen u und v* des Querschnitts oder die *Eingabe-Achsen y und z* beziehen, die parallel zu den globalen Achsen Y und Z im Schwerpunkt liegen.



Mit diesen Auswahlfeldern lässt sich die Transformation der Schnittgrößen für die Eingabe umgehen. Beim Ändern des Bezugs werden die Spaltenüberschriften der Tabelle 3.1 *Schnittgrößen* angepasst, nicht jedoch die Werte!

Berechnung des Torsionsträgheitsmoments I_t

Wird das Torsionsträgheitsmoment *Analytisch* berechnet, so verwendet DUENQ die in Gleichung 8.24 und Gleichung 8.25 beschriebenen Ansätze für offene und geschlossene Querschnitte (siehe Seite 113).


Punktelemente (siehe Kapitel 4.5) werden in den oben genannten Gleichungen für I_t nicht berücksichtigt. Daher kann bei Querschnitten mit ausgeprägten Ausrundungen wie z. B. Walzprofilen ein *Korrekturbeiwert* angesetzt werden, um die Wirkung der Punktelemente zu erfassen. Das folgende Bild gibt Empfehlungen für verschiedene Typen von Walzprofilen.

Profil	L	C	T	I
η	0,99	1,12	1,12	1,30

Bild 7.12: Korrekturbeiwert η

Bei der Berechnung nach der *FE-Methode* wird I_t über finite Elemente im Querschnitt berechnet, die auch die Wirkung von Punktelementen und Schweißnähten erfassen. Dieser Ansatz benötigt etwas mehr Rechenzeit als die analytische Berechnung.

7.2.2 c/t-Teile und wirksamer Querschnitt



Dieses Register verwaltet die Parameter zur Ermittlung der effektiven Querschnittswerte. Es wird angezeigt, wenn im Abschnitt *Zusätzlich berechnen* des Basisangaben-Dials (siehe [Bild 12.22, Seite 292](#)) das Kontrollfeld **c/t-Teile und wirksame Querschnittswerte** angehakt ist




Bild 7.13: Dialog Berechnungsparameter, Register c/t-Teile und wirksamer Querschnitt

Norm

Nach Norm

Über die Auswahlfelder kann die *Norm* festgelegt werden, die für die Berechnung der wirksamen Querschnitte benutzt werden soll:

- EN 1993-1-1 und EN 1993-1-5 [1], [4]
- EN 1999-1-1 [5]
- DIN 18800 (elastisch-elastisch) [2] [6]
- EN 1993-1-3 [3]

Nach EN 1993 und EN 1999 wird auf Basis der wirksamen Breiten eine Klassifizierung des Stahl- bzw. Aluminiumquerschnitts vorgenommen. Die entsprechenden Regelungen finden sich in [1], Kapitel 4 bzw. [5], Kapitel 6.

Für DIN 18800 sind die Nachweise der wirksamen Breiten in Teil 2, Abschnitt 7 geregelt. Sie gelten nur für Rechteckrohre, doppelt- oder einfachsymmetrische I-förmige Querschnitte, U-, C- und Z-Profil sowie für Hutprofile und Trapezhohlrippen. Alternativ ist eine reine Überprüfung der c/t-Verhältnisse nach Teil 1, Abschnitte 7.5.2 bis 7.5.4 möglich (Verfahren Elastisch-Elastisch, Elastisch-Plastisch oder Plastisch-Plastisch).



Wenn bei einem Aluminiumquerschnitt eine Schnittgrößenkombination aus Normalkraft und Biegemomenten vorliegt, erscheint vor der Berechnung die im [Bild 7.14](#) dargestellte Meldung.




Bild 7.14: Abfrage bei kombinierten Schnittgrößen für Klassifizierung nach EN 1999-1-1

Mit [Ja] werden die Schnittgrößen in separate Zeilen geschrieben und getrennt untersucht: Gemäß [5], Abschnitt 6.3.3 Anmerkung 1 ist die Klassifizierung der Querschnitte für Bauteile mit Biegung und Längskräften für jede Belastungskomponente getrennt durchzuführen. Die Norm unterbindet die Einstufung für den kombinierten Spannungszustand. Wird die Abfrage mit [Nein] quittiert, so führt DUENQ eine Klassifizierung unter Berücksichtigung der gleichzeitig wirkenden Belastungskomponenten durch. Dieser Ansatz liegt im Verantwortungsbereich des Anwenders.

Knicklinien zuweisen

Knicklinien zuweisen	
Achse y/u :	c
Achse z/v :	a0 a b c d

Die Knicklinien sind von der Querschnittsform abhängig (siehe [1], Tabelle 6.2). Sie spielen beim Nachweis druckbelasteter Stäbe eine Rolle. Da bei benutzerdefinierten Profilen keine automatische Einstufung möglich ist, ist die Zuweisung für die Richtung der starken Achse y/u und der schwachen Achse z/v manuell vorzunehmen.

Die Knicklinien beeinflussen den Imperfektionsbeiwert α (siehe [1], Tabelle 6.1).

Knicklinie	a ₀	a	b	c	d
Imperfektionsbeiwert α	0,13	0,21	0,34	0,49	0,76

Bild 7.15: Knicklinie und Imperfektionsbeiwerte nach EN 1993-1-1

Für DUENQ spielen die Knicklinien keine Rolle. Erst beim Export der Querschnitte nach RSTAB oder RFEM kommen die Vorgaben für den Ansatz von Imperfektionen und die Stabilitätsnachweise zum Tragen.

Standard-Korrelationsbeiwert β_w

Für Schweißnähte kann ein Teilsicherheitsbeiwert festgelegt werden, der unabhängig vom globalen Material-Teilsicherheitsbeiwert ist. Die entsprechenden Vorgaben finden sich in [7], Tabelle 4.1.

EN 10025	EN 10210	EN 10219	Korrelationsbeiwert β_w
S 235 S 235 W	S 235 H	S 235 H	0,8
S 275 S 275 N/NL S 275 M/ML	S 275 H S 275 NH/NLH	S 275 H S 275 NH/NLH S 275 MH/MLH	0,85
S 355 S 355 N/NL S 355 M/ML S 355 W	S 355 H S 355 NH/NLH	S 355 H S 355 NH/NLH S 355 MH/MLH	0,9
S 420 N/NL S 420 M/ML		S 420 MH/MLH	1,0
S 460 N/NL S 460 M/ML S 460 Q/QL/QL1	S 460 NH/NLH	S 460 NH/NLH S 460 MH/MLH	1,0

Bild 7.16: Korrelationsbeiwerte nach EN 1993-1-8

Die Tragfähigkeit der Kehlnaht wird gemäß [7], Abschnitt 4.5.3.2(6) wie folgt nachgewiesen:


$$\tau_{\parallel} \leq \frac{f_u / \sqrt{3}}{\beta_w \gamma_{M2}} \quad (7.3)$$

Teilsicherheitsbeiwert γ_{M2}

Der Teilsicherheitsbeiwert γ_{M2} ist für den Nachweis von Kehlnähten relevant (siehe [Gleichung 7.3](#)). Darüber hinaus wirkt sich dieser Beiwert auf die Zugbeanspruchbarkeit von Querschnitten mit Löchern aus (siehe [1], Abschnitt 6.2.3(2)). Der Bemessungswert der Zugbeanspruchung für den Nettoquerschnitt bestimmt sich wie folgt:

$$N_{u,Rd} = \frac{0,9 A_{net} f_u}{\gamma_{M2}} \quad (7.4)$$

c/t-Teile



c/t-Teile und Lager

Für die automatische Bildung von c/t-Teilen ist anzugeben, ab welchem *Winkel* zwischen zwei Elementen ein Lager erzeugt werden soll. Wenn Elemente unter einem kleineren Winkel anschließen, werden sie als zusammenhängendes c/t-Teil betrachtet.

Das Kontrollfeld *c/t-Teile manuell setzen* ermöglicht eine benutzerdefinierte Anpassung der c/t-Teile. Die Änderungen können in der Tabelle 1.7 *Querschnittsteile für Klassifizierung* oder im Dialog *c/t-Teil bearbeiten* vorgenommen werden (siehe [Kapitel 4.7](#)).

Das Eingabefeld für *Element ist "bedeutend"* steuert, ob ein gekrümmtes Element als c/t-Teil berücksichtigt wird. Ist die Länge des Bogens größer als der hier anzugebende Durchmesser, kann es nicht vernachlässigt werden. Vor der Berechnung erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.

Die Option *Element ist "gerade"* betrifft gekrümmte Elemente. Normalerweise sind Bögen von der Ermittlung der wirksamen Breiten ausgenommen sind, da die Normen keine klaren Vorgaben bieten. Ein gekrümmtes Element wird als gerade angenommen, wenn das Verhältnis von Verbindungsleitung (Anfangs-/Endknoten) zu Elementlänge über dem angegebenen Wert liegt.

Wirksamer Querschnitt

EN 1993-1-1 und EN 1993-1-5

Für EN 1993-1-1 und EN 1993-1-5 kann die Ermittlung des Randspannungsverhältnisses ψ beeinflusst werden. Dieser Faktor wird für die Bestimmung des c/t-Verhältnisses nach [1], Tabelle 5.2 für die Querschnittsklassifizierung benötigt. Liegen in einem Querschnitt Spannungen aus Druck und Biegung vor, so kann DUENQ das Spannungs-Dehnungsverhältnis auf zwei Arten ermitteln:

- σ_N fest, σ_M erhöhen, um f_{yd} zu erreichen

Es wird nur der Spannungsanteil aus Biegung erhöht, um die Streckgrenze zu erreichen.

- σ_N und σ_M gleichmäßig erhöhen

Die Spannungsanteile aus Normalkraft und Biegung werden gleichmäßig bis zum Erreichen der Streckgrenze f_{yd} gesteigert.

Wirksamer Querschnitt

ψ für Querschnittsklassifizierung nach Tabelle 5.2 ermitteln:

σ_N fest, σ_M erhöhen, um f_{yd} zu erreichen
 σ_N und σ_M gleichmäßig erhöhen

Grenz c/t für Klasse 3 mit modifiziertem Materialbeiwert ε nach EN 1993-1-1, 5.5.2(9) erhöhen

Effektive Breiten nach EN 1993-1-5 Anhang E

Brandschutz (ε = 0.85)

Wirksamer Querschnitt nach EN 1993-1-5, Abschnitt 4.5

Berechnung des Druckzonenzfaktors alpha nach der Simplexmethode, falls die Plastizität vorhanden ist

Maximale Anzahl der Iterationen:
10

Maximale Differenz:
0.001

Dialogabschnitt für EN 1993-1-1/EN 1993-1-5

Das Kontrollfeld *Grenz c/t für Klasse 3 mit modifiziertem Materialbeiwert ε erhöhen* steuert, ob Querschnitte, die als Klasse 4 eingestuft sind, durch eine Erhöhung von ϵ wie Querschnitte der Klasse 3 behandelt werden. Die entsprechende Regelung findet sich in [1], Abschnitt 5.5.2(9).

Alternativ können die *Effektiven Breiten nach EN 1993-1-5 Anhang E* berechnet werden. Dabei wird der Abminderungsfaktor ρ zur Ermittlung der wirksamen Breiten druckbeanspruchter Teile nach [4], Anhang E.1 ermittelt. Diese Regelung gilt für ein- und zweiseitig gestützte Querschnittsteile mit Spannungen unterhalb der Streckgrenze.

Falls die Ermittlung der wirksamen Breiten für den *Brandschutz* erfolgen soll, kann im Eingabefeld ein abgemindelter Wert für ϵ festgelegt werden (siehe [8], Abschnitt 4.2.2).

Die Option *Wirksamer Querschnitts nach EN 1993-1-5, Abschnitt 4.5* ermöglicht es, die wirksamen Querschnittswerte für längs ausgesteifte Beulfelder nach [4], Abschnitt 4.5 zu ermitteln. Dabei wird die kritische Beulspannung gemäß [4], Anhang A.1 für Beulfelder mit mindestens drei Längsstäben bzw. gemäß [4], Anhang A.2 für Beulfelder mit einer oder zwei Steifen in der Druckzone berechnet.

Beim Aktivieren des Kontrollfeldes erscheint der Registerabschnitt *Beulfelder*, in dem die Parameter zur Ermittlung der Beulsteifen festgelegt werden können (siehe unten).



Folgender Fachbeitrag in der *Knowledge Base* auf unserer Website stellt anhand eines Beispiels dar, wie die wirksamen Querschnittswerte für ein längs ausgesteiftes Beulfeld ermittelt werden:

<https://www.dlubal.com/de/support-und-schulungen/support/knowledge-base/001536>

Bei der Klassifizierung nach [1] beschreibt der Druckzonenfaktor α den Anteil der Druckzone an der Gesamtbreite des c/t-Teils. Dieser Faktor wird auf der sicheren Seite liegend mit 1 angesetzt. Alternativ kann die *Berechnung des Druckzonenfaktors alpha nach der Simplexmethode* erfolgen. Dieses Verfahren zum Nachweis der plastischen Tragfähigkeit ist im [Kapitel 8.9](#) ab [Seite 139](#) beschrieben.

EN 1993-1-3

Wirksamer Querschnitt
Geometrische Verhältnisse nach EN 1993-1-3, 5.2 kontrollieren

Breite-zu-Dicke-Verhältnisse b/t, h/t, c/t und d/t innerhalb der Bereiche nach Tab. 5.1

Größe der Steifen innerhalb des Bereichs nach Gl. (5.2a) und (5.2b)

RFEM-Modell zur Berechnung des effektiven kaltgeformten Profils anzeigen

Zusatzmomente aus der Schwerachsenverschiebung nicht berücksichtigen

Dialogabschnitt für
EN 1993-1-3

Die Querschnittsbemessung nach EN 1993-1-3 setzt voraus, dass bestimmte Breiten-Dicken-Verhältnisse eingehalten sind (siehe [3], Abschnitt 5.2(1)). Mit den voreingestellten Optionen für *Geometrische Verhältnisse nach EN 1993-1-3, 5.2 kontrollieren* überprüft DUENQ vor der Berechnung die Querschnittsgeometrie. Damit wird sichergestellt, dass

- die *Breite-zu-Dicke-Verhältnisse b/t, h/t, c/t und d/t innerhalb der Bereiche nach Tabelle 5.1* und
- die *Größe der Steifen innerhalb des Bereichs nach Gleichung (5.2a) und (5.2b)*

liegen und die Bemessung nach den gültigen Randbedingungen erfolgt. Falls ein Grenzwert überschritten ist, endet die Berechnung mit einer Fehlermeldung.




Bild 7.17: Fehlermeldung bei nicht eingehaltenem Breiten-Dickenverhältnis

Wenn die Überprüfung der geometrischen Verhältnisse deaktiviert wird, ist eine Berechnung außerhalb der Anwendungsgrenzen der Norm möglich.

Mit dem Kontrollfeld *RFEM-Modell zur Berechnung des effektiven kaltgeformten Profils anzeigen* ist es möglich, das statische System einzusehen, das für die Berechnung der Federsteifigkeit nach [3], Gleichung (5.9) verwendet wird. Hierzu werden die Randbedingungen der Beulfelder gemäß [3], Bild 5.6 in einem RFEM-Modell durch entsprechend gelagerte Systeme abgebildet. Ist das Kontrollfeld angehakt, wird am Ende der Berechnung das Programm RFEM als minimierte Anwendung in der Taskleiste bereitgestellt (Voraussetzung: RFEM ist installiert, Test- oder Demoversion genügt). Die Auswertung des RFEM-Querschnittsmodells ist im [Kapitel 9.7](#) auf [Seite 187](#) beschrieben. Bei deaktiviertem Kontrollfeld verwendet DUENQ ein internes Modell, um die Federsteifigkeiten zu ermitteln. Diese Lösung ist voreingestellt, da sie schneller zum Ergebnis führt.

Die Option *Zusatzmomente aus der Schwerachsenverschiebung nicht berücksichtigen* ist standardmäßig deaktiviert. Damit werden für die kombinierte Beanspruchung aus Druck und Biegung nach [3], Abschnitt 6.1.9(2) die Zusatzmomente $\Delta M_{y,Ed}$ und $\Delta M_{z,Ed}$ infolge axialer Beanspruchung erfasst, die sich im Zuge der iterativen Berechnung durch die ausfallenden Querschnittsabschnitte ergeben.



Folgender Fachbeitrag in der *Knowledge Base* auf unserer Website beschreibt den Querschnittsnachweis eines kaltgeformten Profils anhand eines Beispiels:

<https://www.dlubal.com/de/support-und-schulungen/support/knowledge-base/001629>

Beulfelder



Dieser Abschnitt wird nur angezeigt, wenn im Abschnitt *Wirksamer Querschnitt* das Kontrollfeld *Wirksamer Querschnitt nach EN 1993-1-5, Abschnitt 4.5* angehakt ist (siehe oben).

Das Kontrollfeld *Beulfelder und Beulsteifen manuell setzen* ermöglicht eine benutzerdefinierte Anpassung der Beulfelder und -steifen. Die Änderungen können in den Tabellen 1.8 *Steifen* und 1.9 *Beulfelder* bzw. den Dialogen *Steife bearbeiten* (vgl. [Bild 4.65, Seite 71](#)) und *Beulfeld bearbeiten* (vgl. [Bild 4.71, Seite 75](#)) vorgenommen werden.

Die automatische Ermittlung der Beulsteifenparameter kann über zwei Parameter beeinflusst werden: Das Eingabefeld *Maximale Fläche der Beulfeldsteife bezogen auf die Beulfeldfläche* steuert, ob Elemente als Beulfeldsteife oder als Beulfeldende berücksichtigt werden. Ein Element wird als Beulfeldsteife angenommen, wenn der definierte prozentuale Anteil unterschritten ist. Andernfalls wird ein Element als Beulfeldende erkannt.

Die *Maximal zulässige Abweichung der Elemente im Beulfeld* steuert, bis zu welchem Winkel ein Element einem Beulfeld zugeordnet wird. Wenn Elemente unter einem kleineren Winkel anschließen, werden sie als dem Beulfeld zugehörig betrachtet.

Iteration

Die Ermittlung der wirksamen Breiten sollte gemäß [4], Abschnitt 4.4(4) Anmerkung 1 und [3], Abschnitt 5.5.3.2(3) in einem iterativen Prozess erfolgen, bei dem das Spannungsverhältnis ψ am wirksamen Querschnitt bzw. der Abminderungsfaktor χ_d für das Knicken der Randsteife ermittelt wird. Im Eingabefeld *Maximale Anzahl der Iterationen* kann die höchstmögliche Anzahl an Rechendurchläufen festgelegt werden.

Sobald die *Maximale Differenz* zwischen den Ergebnissen zweier Iterationen unterschritten wird, endet die Berechnung.

7.3 Starten der Berechnung

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Berechnung zu starten. Vorher empfiehlt es sich, eine kurze Plausibilitätskontrolle der Eingabedaten durchzuführen (siehe [Kapitel 7.1.1, Seite 94](#)).

Alles berechnen

Die Funktion wird gestartet über das Menü

Berechnung → Alles berechnen



oder die zugeordnete Schaltfläche in der Symbolleiste.



Bild 7.18: Schaltfläche [Alles berechnen]

Dieser Befehl startet die Berechnung der Querschnittskennwerte sowie und der Spannungen und wirksamen Breiten aller Lastfälle und Lastkombinationen.

Ergebnisse anzeigen



Die Berechnung kann auch über die Schaltfläche [Ergebnisse anzeigen] gestartet werden.



Bild 7.19: Berechnung über Schaltfläche [Ergebnisse anzeigen]

Nach der Meldung, dass keine Ergebnisse vorliegen, kann die Berechnung gestartet werden.



Bild 7.20: Abfrage vor der Berechnung

8 Ergebnisse



Nach der Berechnung erscheint im Navigator das Zusatzregister *Ergebnisse* (siehe [Kapitel 3.4.3, Seite 17](#)) zur Steuerung der grafischen Ergebnisanzeige. Numerisch werden die Ergebnisse in Tabellen ausgegeben, die in diesem Kapitel vorgestellt werden. Mit den beiden links dargestellten Schaltflächen lässt sich steuern, ob die Ergebnisse des Bruttoquerschnitts (Tabellen 4.x) oder ggf. des wirksamen Querschnitts (Tabellen 5.x) angezeigt werden.

Die Ergebnisspalten der Tabellen sind zum Teil rot oder blau hinterlegt (siehe [Bild 8.4, Seite 121](#)). Diese Balken drücken die Ergebniswerte zusätzlich in grafischer Form aus. Sie sind auf die Extremwerte skaliert. Negative Werte sind durch rote, positive durch blaue Balken symbolisiert. Dadurch ist auch in der Tabelle eine grafische Bewertung der Ergebnisse möglich.

Die Farbbalken können ein- und ausgeblendet werden über das Menü

Tabelle → Ansicht → Farb-Relationsbalken

oder die entsprechende Schaltfläche in der Symbolleiste der Tabellen.

Die angezeigten Tabellen sind von den Vorgaben abhängig, die im Register *Basisangaben* getroffen wurden (siehe [Bild 12.22, Seite 292](#)). Spannungen werden nur berechnet, wenn Schnittgrößen vorliegen. Bei einem Aussteifungssystem werden die Kennwerte der Teilquerschnitte ausgegeben.

8.1 Querschnittswerte - Bruttoquerschnitt



Die erste Tabelle listet alle wichtigen Kennwerte des Bruttoquerschnitts auf. Durch Verschieben des oberen Randes lässt sich das Tabellenfenster vergrößern. Weniger relevante Querschnittswerte können mit der Funktion *Tabellenfilter* ausgeblendet werden (siehe [Kapitel 11.5.5, Seite 270](#)).

	A	B	C	D	E
	Bezeichnung	Symbol	Wert	Einheit	Kommentar
Querschnittsfäche	A	104.32	cm^2		
Schubflächen	A_u	39.10	cm^2		
	A_v	29.84	cm^2		
Lage des Schwerpunktes	$y_{S,0}$	23.14	cm		bezogen auf den Nullpunkt 0
	$z_{S,0}$	8.85	cm		
Trägheitsmomente	I_y	14347.38	cm^4		bezogen auf die Schwerachsen y, z
	I_z	11728.50	cm^4		
	I_{yz}	-515.05	cm^4		
Hauptachsenwinkel	α	10.7	$^\circ$		positiv im Uhrzeigersinn
Hauptträgheitsmomente	I_u	14445.04	cm^4		bezogen auf die Hauptachsen u, v im S
	I_v	11630.84	cm^4		
Polare Trägheitsmomente	I_p	26075.88	cm^4		
	$I_{p,M}$	42208.93	cm^4		bezogen auf den Schubmittelpunkt M
Hauptträgheitsradien	i_u	11.77	cm		bezogen auf die Hauptachsen u, v im S
	i_v	10.56	cm		
Polare Trägheitsradien	i_p	15.81	cm		
	$i_{p,M}$	20.11	cm		bezogen auf den Schubmittelpunkt M
Wölbträgheitsradius	$i_{\omega,M}$	2.48	cm		
Torsionsträgheitsmoment	I_t	43.78	cm^4		analytisch berechnet
Sekundäres Torsionsträgheitsmoment	$I_{t,s}$	2466.74	cm^4		
Lage des Schubmittelpunktes	$y_{M,0}$	20.30	cm		bezogen auf den Nullpunkt 0
	$z_{M,0}$	-3.28	cm		
	y_M	-2.84	cm		bezogen auf den Schwerpunkt S
	z_M	-12.13	cm		
Wölbwiderstände	$I_{\omega,S}$	2.148E+06	cm^8		bezogen auf den Schwerpunkt S
	$I_{\omega,M}$	259807.83	cm^8		bezogen auf den Schubmittelpunkt M
Hilfswert für Wölbverdrehung	$r_{\omega,M}$	-0.405			
Widerstandsmomente	$W_{u,\max}$	461.68	cm^3		
	$W_{u,\min}$	-1163.05	cm^3		im Abstand -124.2 mm
	$W_{v,\max}$	660.97	cm^3		im Abstand 0.0 mm
	$W_{v,\min}$	-474.78	cm^3		im Abstand -245.0 mm
Wölbwiderstandsmomente	$W_{\omega,M,\max}$	3509.49	cm^4		im Knoten 4
	$W_{\omega,M,\min}$	-1292.47	cm^4		im Knoten 5
Torsionswiderstandsmoment	W_t	36.48	cm^3		
Abklingfaktor	λ_M	0.01	$1/\text{cm}$		

Brutto Querschnittswerte Brutto statische Momente Brutto Flächenmomente Spannungen auf dem Bruttoquerschnitt

Querschnittsfläche des gesamten Querschnitts

Bild 8.1: Tabelle 4.1 Brutto Querschnittswerte



Wenn die Berechnung der c/t-Teile und wirksamen Querschnittswerte vorgegeben wurde, sind über die Schaltfläche auch die *Effektiven Querschnittswerte* des wirksamen Querschnitts zugänglich (siehe [Kapitel 8.15, Seite 169](#)).



Bei einem Querschnitt aus unterschiedlichen Materialien wird die Tabellenüberschrift *4.1 Ideelle Querschnittswerte* einschließlich Referenzmaterial angezeigt. Das Referenzmaterial wird im Dialog *Berechnungsparameter* verwaltet.

Querschnittsfläche A / A_{geom}

Die Gesamtquerschnittsfläche A wird aus den Summen der Einzelflächen aller Elemente $\sum A_{i,E}$ und Punktelemente $\sum A_{j,P}$ gebildet.

$$A = \sum A_{i,E} + \sum A_{j,P} \quad (8.1)$$

Verbundquerschnitt

Besteht der Querschnitt aus unterschiedlichen Materialien, so wird die ideelle Querschnittsfläche wie folgt ermittelt.

$$A = \frac{\sum (A_{i,E} E_{i,E}) + \sum (A_{j,P} E_{j,P})}{E_{ref}} \quad (8.2)$$

mit

$A_{i,E}$: Fläche des Elements i

$A_{j,P}$: Fläche des Punktelements j

$E_{i,E}$: E-Modul des Materials von Element i

$E_{j,P}$: E-Modul des Materials von Punktelement j

E_{ref} : E-Modul des Referenzmaterials

Die geometrische Querschnittsfläche A_{geom} eines Verbundquerschnitts ermittelt sich unabhängig vom Referenzmaterial.

Schubflächen A_y / A_z / A_u / A_v

Die Werte repräsentieren die Flächen des Querschnitts, die zur Berechnung der elastischen Verformungen aus den Querkräften (in Richtung der Schwerpunktachsen y und z bzw. u und v) dienen. Eine Erläuterung finden Sie in folgendem Fachbeitrag in der *Knowledge Base* auf unserer Website: <https://www.dlubal.com/de/support-und-schulungen/support/knowledge-base/001405>



Diese Schubflächen dürfen nicht mit den wirksamen Schubflächen gemäß [1], Abschnitt 6.2.6(3) verwechselt werden: Letztere stellen plastische Querschnittskennwerte dar, die zur Ermittlung der Querkrafttragfähigkeit im plastischen Zustand benutzt werden. In folgendem Fachbeitrag in unserer *Knowledge Base* sind die unterschiedlichen Arten von Schubflächen beschrieben: <https://www.dlubal.com/de/support-und-schulungen/support/knowledge-base/000966>

$$A_y = \int_{A^*} \left(\frac{S_z}{t^*} \right)^2 dA^* \quad (8.3)$$

$$A_z = \int_{A^*} \left(\frac{S_y}{t^*} \right)^2 dA^* \quad (8.4)$$

mit

I_z bzw. I_y : Flächenmoment 2. Grades bezogen auf Achse z bzw. y

S_z bzw. S_y : Flächenmoment 1. Grades bezogen auf Achse z bzw. y

t^* : effektive Elementdicke für Schubübertragung

A^* : Fläche basierend auf effektiver Schubdicke t*

Verbundquerschnitt

Besteht der Querschnitt aus unterschiedlichen Materialien, so werden die ideellen Schubflächen wie folgt ermittelt.

$$A_y = \frac{l_z^2}{G_{\text{ref}} \int_{A^*} \left(\frac{S_z}{t^*} \right)^2 \frac{1}{G} dA^*} \quad (8.5)$$

$$A_z = \frac{l_y^2}{G_{\text{ref}} \int_{A^*} \left(\frac{S_y}{t^*} \right)^2 \frac{1}{G} dA^*} \quad (8.6)$$

mit

G_{ref} : Schubmodul des Referenzmaterials

Lage des Schwerpunkts

In den beiden Tabellenzeilen werden die globalen Koordinaten des Schwerpunkts S angegeben.

$$y_{S,0} = \frac{1}{A} \int_A y_0 dA \quad (8.7)$$

$$z_{S,0} = \frac{1}{A} \int_A z_0 dA \quad (8.8)$$

Trägheitsmomente $I_y / I_z / I_{yz}$

Die Flächenmomente 2. Grades I_y und I_z und das Flächenzentrifugalmoment I_{yz} beziehen sich auf das Profil-Achsenystem yz , das parallel zu den globalen Achsen Y und Z durch den Schwerpunkt gelegt wird (siehe Bild 8.2).

$$I_y = \int_A z^2 dA \quad (8.9)$$

$$I_z = \int_A y^2 dA \quad (8.10)$$

$$I_{yz} = \int_A yz dA \quad (8.11)$$

Verbundquerschnitt

Besteht der Querschnitt aus unterschiedlichen Materialien, wird das ideelle Trägheitsmoment wie folgt ermittelt.

$$I_y = \frac{\sum (I_{y,i,E} \cdot E_{i,E}) + \sum (I_{y,j,P} \cdot E_{j,P})}{E_{\text{ref}}} \quad (8.12)$$

mit

$I_{y,i,E}$: Flächenmoment 2. Grades des Elements i bezogen auf Achse y

$E_{i,E}$: E-Modul des Materials von Element i

$I_{y,j,P}$: Flächenmoment 2. Grades des Punktelements j bezogen auf Achse y

$E_{j,P}$: E-Modul des Materials von Punktelement j

E_{ref} : E-Modul des Referenzmaterials

Die ideellen Trägheitsmomente I_z und I_{yz} ermitteln sich für Verbundquerschnitte analog.



Teilquerschnitte

Wenn der Querschnitt aus mehreren unverbundenen Teilquerschnitten besteht (Aussteifungssystem), wird die Summe der Trägheitsmomente ohne den Steinerschen Anteil gebildet. Die Trägheitsmomente der Teilquerschnitte können der Tabelle 4.7 Teilquerschnittswerte entnommen werden (siehe Kapitel 8.7, Seite 135).

Hauptachsenwinkel α

Die Lage der Hauptachsen u und v wird durch den Winkel α beschrieben. Bei unsymmetrischen Profilen ist dies der Winkel zwischen der Achse y und der Achse u. Dieser ist positiv im Uhrzeigersinn definiert, wenn die Y-Achse nach rechts ausgerichtet ist. Bei symmetrischen Querschnitten gilt: $\alpha = 0$.

Der Hauptachsendrehwinkel wird aus der folgenden Gleichung ermittelt:

$$\tan 2\alpha = \frac{2I_{yz}}{I_z - I_y} \quad (8.13)$$




Bild 8.2: Koordinatensysteme und Hauptachsenwinkel α



Die Hauptachsentransformation lässt sich im Dialog *Berechnungsparameter* steuern: Mit der Option *Hauptachsen transformieren, dass I_u immer größer als I_v ist* wird die Lage der Achsen so angepasst, dass u stets die starke Achse ist (siehe Bild 7.8, Seite 98).

Hauptträgheitsmomente I_u / I_v

Die Flächenmomente 2. Grades sind auf die Hauptachsen u und v bezogen.

$$I_u = I_y \cdot \cos^2 \alpha + I_z \cdot \sin^2 \alpha - I_{yz} \cdot \sin 2\alpha \quad (8.14)$$

$$I_v = I_y \cdot \sin^2 \alpha + I_z \cdot \cos^2 \alpha + I_{yz} \cdot \sin 2\alpha \quad (8.15)$$

Polare Trägheitsmomente $I_p / I_{p,M}$

Das polare Flächenmoment 2. Grades I_p bezieht sich auf den Schwerpunkt S.

$$I_p = \int_A r^2 dA \quad (8.16)$$

bzw.

$$I_p = \int_A (y^2 + z^2) dA = I_y + I_z \quad (8.17)$$

Das polare Flächenmoment 2. Grades $I_{p,M}$ ist auf den Schubmittelpunkt M bezogen.

$$I_{p,M} = I_p + A \cdot (y_M^2 + z_M^2) \quad (8.18)$$

Bei einem Querschnitt mit gebundener Drillachse wird das auf den Drillpunkt D bezogene polare Trägheitsmoment $I_{p,D}$ ausgegeben.

$$I_{p,D} = I_p + A \cdot (y_D^2 + z_D^2) \quad (8.19)$$

Trägheitsradien $i_y / i_z / i_{yz} / i_u / i_v / i_p / i_{p,M} / i_{p,D}$

Die Trägheitsradien sind wichtige Größen für die Stabilitätsberechnung. In der folgenden allgemeinen Gleichung werden die oben genannten Indizes mit dem Index a bezeichnet.

$$i_a = \sqrt{\frac{I_a}{A}} \quad (8.20)$$

Wölbträgheitsradius $i_{\omega,M}$ bzw. $i_{\omega,D}$

Der Wölbträgheitsradius errechnet sich aus dem Wölbflächenmoment 2. Grades und dem polaren Trägheitsmoment. Er ist auf den Schubmittelpunkt M bzw. Drillpunkt D bezogen.

$$i_{\omega,M} = \sqrt{\frac{I_{\omega,M}}{I_{p,M}}} \quad \text{bzw.} \quad i_{\omega,D} = \sqrt{\frac{I_{\omega,D}}{I_{p,D}}} \quad (8.21)$$

Querschnittsgewicht G

Die Masse des Querschnitts wird aus der Summe ermittelt, die mit den Produkten aus den Einzelflächen und den spezifischen Gewichten aller Elemente E und Punktelemente P gebildet wird. Sie ist auf den laufenden Meter des Querschnitts bezogen.

$$G = \sum (A_{i,E} \cdot \gamma_{i,E}) + \sum (A_{j,P} \cdot \gamma_{j,P}) \quad (8.22)$$

Querschnittsumfang $U / U_{\text{außen}} / U_{\text{innen}}$

Der Querschnittsumfang ist die Summe aus äußerem und innerem Querschnittsumfang. Der äußere und innere Umfang wird nur bei geschlossenen Querschnitten mit Zellen ausgegeben.

Torsionsträgheitsmomente $I_t / I_{t,St.Ven.} / I_{t,Bredt} / I_{t,s}$

Das Torsionsträgheitsmoment I_t wird aus der Summe des Saint Venantschen Anteils $I_{t,St.Ven.}$ und des Bredtschen Anteils $I_{t,Bredt}$ gebildet. Letzterer ist bei offenen Querschnitten gleich null.

$$I_t = I_{t,St.Ven.} + I_{t,Bredt} \quad (8.23)$$

Das **Saint Venantsche Torsionsträgheitsmoment** wird wie folgt berechnet:

$$I_{t,St.Ven.} = \eta \left(\frac{1}{3} \sum_i (\ell_i t_i^{*3}) - 0,105 \sum_{i,f} t_{i,f}^{*4} + 0,0087 \sum_{i,f} \frac{t_{i,f}^{*8}}{\ell_{i,f}^4} \right) \quad (8.24)$$

mit

η : Korrekturfaktor für $I_{t,St.Ven.}$.

ℓ_i : Länge des Elements i

t_i^* : effektive Dicke des Elements i für Schubübertragung

$t_{i,f}^*$: effektive Dicke des Elements mit freiem Ende i,f für Schubübertragung

$\ell_{i,f}$: Länge des Elements mit freiem Ende i,f für Schubübertragung



Der Korrekturfaktor η kann im Dialog *Berechnungsparameter* angepasst werden (siehe Bild 7.8, Seite 98). Dort ist der Wert $\eta = 1,00$ voreingestellt.

Das **Bredtsche Torsionsträgheitsmoment** wird wie folgt berechnet:

$$I_{t,Bredt} = \frac{4 A_m^2}{\int_s \frac{1}{t^*} ds} \quad (8.25)$$

mit

A_m : umschlossene Fläche der Zelle bezogen auf Element-Mittellinien

t^* : effektive Dicke des Elements für Schubübertragung



Wurde I_t nach *FE-Methode* ermittelt (siehe Dialog *Berechnungsparameter*, Bild 7.8 auf Seite 98), so ist der Wert mit dem Kommentar *FEM-Berechnung* versehen.

Das **Sekundäre Torsionsträgheitsmoment** wird nach folgender Gleichung ermittelt:

$$I_{t,s} = \frac{I_\omega^2}{\sum \frac{1}{t_i^*} \int_0^{\ell_i} S_\omega^2 ds} \quad (8.26)$$

mit

I_ω : Wölbflächenmoment 2. Grades

t_i^* : effektive Dicke des Elements i für Schubübertragung

ℓ_i : Länge des Elements i

S_ω : statisches Wölbmoment (siehe Gleichung 8.94, Seite 124)

Verbundquerschnitt Besteht der Querschnitt aus unterschiedlichen Materialien, so wird das ideelle Torsionsträgheitsmoment wie folgt ermittelt.

$$I_{t,\text{St.Ven.}} = \frac{\eta}{G_{\text{ref}}} \left(\frac{1}{3} \sum_i \ell_i t_i^{*3} G_i - 0,105 \sum_{i,f} t_{i,f}^{*4} G_{i,f} + 0,0087 \sum_{i,f} \frac{t_{i,f}^{*8}}{\ell_{i,f}^4} G_{i,f} \right) \quad (8.27)$$

mit

G_{ref} : Schubmodul des Referenzmaterials

G_i : Schubmodul des Materials von Element i

$G_{i,f}$: Schubmodul des Materials von Element mit freiem Ende i,f

$$I_{t,\text{Bredt}} = \frac{4 A_m^2}{G_{\text{ref}} \sum_i \frac{\ell_i}{t_i^* \cdot G_i}} \quad (8.28)$$

$$I_{t,s} = \frac{I_\omega^2}{G_{\text{ref}} \int_A \left(\frac{S_\omega}{t^*} \right)^2 \frac{1}{G} dA} \quad (8.29)$$

Lage des Schubmittelpunkts

Im Schubmittelpunkt M hat das aus den Schubspannungen infolge Querkraft zu errechnende Moment den Wert null. Liegt die Wirkungslinie der Querkraft im Schubmittelpunkt, erfährt der Stab eine Biegung, aber keine Verdrehung.

Die Koordinaten des Schubmittelpunkts werden sowohl auf den Schwerpunkt S als auch auf den Ursprung des Achsensystems bezogen ausgegeben. Erstere ermitteln sich folgendermaßen.

$$y_M = \frac{R_{S,z} \cdot I_{yz} - R_{S,y} \cdot I_z}{I_y \cdot I_z - I_{yz}^2} \quad (8.30)$$

$$z_M = \frac{R_{S,z} \cdot I_y - R_{S,y} \cdot I_{yz}}{I_y \cdot I_z - I_{yz}^2} \quad (8.31)$$

mit

$$R_{S,y} = \frac{1}{6} \sum \Delta A_{ae} [2(z_a \cdot \omega_{S,a} + z_e \cdot \omega_{S,e}) + z_a \cdot \omega_{S,e} + z_e \cdot \omega_{S,a}] \quad (8.32)$$

$$R_{S,z} = \frac{1}{6} \sum \Delta A_{ae} [2(y_a \cdot \omega_{S,a} + y_e \cdot \omega_{S,e}) + y_a \cdot \omega_{S,e} + y_e \cdot \omega_{S,a}] \quad (8.33)$$

Mit den Indizes a und e werden in Gleichung 8.32 und Gleichung 8.33 die Anfangs- bzw. Endknoten der Elemente bezeichnet. Die Wölbordinaten ω_S (siehe Gleichung 8.94, Seite 124) beziehen sich auf den Schwerpunkt S.

Die Schubmittelpunktskoordinaten y_M und z_M lassen sich wie folgt auf den globalen Nullpunkt 0 bezogen umrechnen.

$$y_{M,0} = y_M + y_{S,0} \quad (8.34)$$

$$z_{M,0} = z_M + z_{S,0} \quad (8.35)$$

Wölbwiderstände $I_{\omega,S}$ / $I_{\omega,M}$ bzw. $I_{\omega,D}$



In der Literatur wird das Wölbflächenmoment 2. Grades wird auch als C_M bezeichnet.

Die Wölbwiderstände werden für die Ermittlung der Spannungen $\sigma_{x,M\omega}$ und τ_{Mxs} benötigt, die durch die Wölbbehinderung verursacht werden. $I_{\omega,M}$ als minimaler Wölbwiderstand wird unter Berücksichtigung der Hauptverwölbung ω_M um den Schubmittelpunkt M wie folgt ermittelt.

$$I_{\omega,M} = \int_A \omega_M^2 dA \quad (8.36)$$

Bei Querschnitten mit gebundener Drillachse wird der Wölbwiderstand $I_{\omega,D}$ um den Drillpunkt D ausgegeben.

Die Wölbwiderstände $I_{\omega,S}$ und $I_{\omega,M}$ bzw. $I_{\omega,D}$ für die Drehungen um den Schwerpunkt S oder den Schubmittelpunkt M bzw. Drillpunkt D sind wie folgt definiert.

$$I_{\omega,S} = \frac{1}{3} \sum \Delta A_{ae} (\omega_{S,a}^2 + \omega_{S,a} \cdot \omega_{S,e} + \omega_{S,e}^2) \quad (8.37)$$

$$I_{\omega,M} = I_{\omega,S} + y_M \cdot R_{S,y} - z_M \cdot R_{S,z} \quad (8.38)$$

$$I_{\omega,D} = I_{\omega,S} + y_D \cdot R_{S,y} - z_D \cdot R_{S,z} \quad (8.39)$$

Die Anteile $R_{S,y}$ und $R_{S,z}$ sind in [Gleichung 8.32](#) und [Gleichung 8.33](#) beschrieben.

Verbundquerschnitt Besteht der Querschnitt aus unterschiedlichen Materialien, wird der ideelle Wölbwiderstand $I_{\omega,S}$ unter Berücksichtigung des Referenzmaterials wie folgt bestimmt.

$$I_{\omega,S} = \frac{1}{3E_{ref}} \sum \Delta A_{ae} (\omega_{S,a}^2 + \omega_{S,a} \cdot \omega_{S,e} + \omega_{S,e}^2) E_{ae} \quad (8.40)$$

Der ideelle Wölbwiderstand $I_{\omega,M}$ bzw. $I_{\omega,D}$ wird wie für einen homogenen Querschnitt bestimmt (siehe [Gleichung 8.38](#) und [Gleichung 8.39](#)). Die Anteile $R_{S,y}$ und $R_{S,z}$ sind jedoch an die Parameter der Materialien angepasst.

$$R_{S,y} = \frac{1}{6E_{ref}} \sum \Delta A_{ae} [2(z_a \cdot \omega_{S,a} + z_e \cdot \omega_{S,e}) + z_a \cdot \omega_{S,e} + z_e \cdot \omega_{S,a}] E_{ae} \quad (8.41)$$

$$R_{S,z} = \frac{1}{6E_{ref}} \sum \Delta A_{ae} [2(y_a \cdot \omega_{S,a} + y_e \cdot \omega_{S,e}) + y_a \cdot \omega_{S,e} + y_e \cdot \omega_{S,a}] E_{ae} \quad (8.42)$$

Hilfswert für Wölbverdrehung $r_{\omega,M}$ bzw. $r_{\omega,D}$

Der Hilfswert $r_{\omega,M}$ bzw. $r_{\omega,D}$ bei gebundener Drillachse wird wie folgt ermittelt:

$$r_{\omega,M} = \frac{R_{\omega,M}}{I_{\omega,M}} \quad \text{bzw.} \quad r_{\omega,D} = \frac{R_{\omega,D}}{I_{\omega,D}} \quad (8.43)$$

mit

$$R_{\omega,M} = \int_A \omega_M [(y - y_M)^2 + (z - z_M)^2] dA \quad (8.44)$$

Verbundquerschnitt Besteht der Querschnitt aus unterschiedlichen Materialien, wird $R_{\omega,M}$ unter Berücksichtigung des Referenzmaterials bestimmt.

$$R_{\omega,M} = \frac{1}{E_{ref}} \int_A \omega_M [(y - y_M)^2 + (z - z_M)^2] E dA \quad (8.45)$$

Widerstandsmomente $W_u / W_v / W_y / W_z$

Mit den Widerstandsmomenten lassen sich die Spannungen infolge Biegebeanspruchung berechnen. Die Widerstandsmomente beziehen sich auf die Hauptachsen u und v bzw. die Schwerpunktachsen y und z.

$$W_{u, \max} = \frac{I_u}{e_{v, \max}} \quad \text{bzw.} \quad W_{u, \min} = \frac{I_u}{e_{v, \min}} \quad (8.46)$$

$$W_{v, \max} = \frac{I_v}{e_{u, \max}} \quad \text{bzw.} \quad W_{v, \min} = \frac{I_v}{e_{u, \min}} \quad (8.47)$$

$$W_{y, \max} = \frac{I_y}{e_{z, \max}} \quad \text{bzw.} \quad W_{y, \min} = \frac{I_y}{e_{z, \min}} \quad (8.48)$$

$$W_{z, \max} = \frac{I_z}{e_{y, \max}} \quad \text{bzw.} \quad W_{z, \min} = \frac{I_z}{e_{y, \min}} \quad (8.49)$$

Für die Berechnung der maximalen und minimalen Widerstandsmomente wird der größte Randabstand in die positive bzw. negative Richtung der entsprechenden Schwerpunktachsen ermittelt. Der *Abstand* wird jeweils als Kommentar angegeben.

- Verbundquerschnitt Wenn der Querschnitt aus unterschiedlichen Materialien besteht, werden in [Gleichung 8.46](#) bis [Gleichung 8.49](#) die ideellen Flächenmomente 2. Grades verwendet.

Wölbwiderstandsmoment $W_{\omega, M}$

Das Wölbwiderstandsmoment ist auf den Schubmittelpunkt M bezogen. Dabei wird der Wölbwiderstand $I_{\omega, M}$ (in der Literatur auch als C_M bezeichnet) durch die maximale bzw. minimale Hauptverwölbung um den Schubmittelpunkt M dividiert.

$$W_{\omega, M, \max} = \frac{I_{\omega, M}}{\omega_{M, \max}} \quad \text{bzw.} \quad W_{\omega, M, \min} = \frac{I_{\omega, M}}{\omega_{M, \min}} \quad (8.50)$$

Die Knoten mit den Extremwerten für $\omega_{M, \max}$ und $\omega_{M, \min}$ sind jeweils als Kommentar angegeben.

Bei einer gebundenen Drillachse werden die auf den Drillpunkt D bezogenen Werte $I_{\omega, D}, \omega_{D, \max}$ und $\omega_{D, \min}$ betrachtet.

- Verbundquerschnitt Wenn der Querschnitt aus unterschiedlichen Materialien besteht, wird in [Gleichung 8.50](#) der ideelle Wölbwiderstand verwendet.

Torsionswiderstandsmoment W_t

Bei der Ermittlung des Torsionswiderstandsmoments ist zwischen offenen und geschlossenen Querschnitten zu unterscheiden.

Offener Querschnitt

$$W_t = \frac{I_t}{t_{\max}^*} \quad (8.51)$$

mit

t_{\max}^* : maximale effektive Dicke aller Elemente für Schubübertragung

Geschlossener Querschnitt

$$W_t = 2 A_m t_{\min}^* \quad (8.52)$$

mit

A_m : umschlossene Fläche der Zelle bezogen auf Element-Mittellinien

t_{\min}^* : minimale effektive Dicke aller Zellenelemente für Schubübertragung

Querschnittsstrecken $r_u / r_v / r_{M,u} / r_{M,v}$

Die Querschnittsstrecken r_u und r_v werden für den Biegedrillknicknachweis nach DIN 4114 [9] zur Berechnung des ideellen Schlankheitsgrades benötigt.

$$r_u = \frac{1}{I_u} \int_A e_v (e_u^2 + e_v^2) dA \quad (8.53)$$

$$r_v = \frac{1}{I_v} \int_A e_u (e_u^2 + e_v^2) dA \quad (8.54)$$

mit

e_u, e_v : Ordinaten im Hauptachsensystem

Die Hilfswerte $r_{M,u}$ und $r_{M,v}$ repräsentieren die transformierten Querschnittsstrecken r_u und r_v . Sie werden in einigen Bemessungsmodulen von RSTAB und RFEM für die Nachweise verwendet.

$$r_{M,u} = r_v - 2 e_{u,M} \quad (8.55)$$

$$r_{M,v} = r_u - 2 e_{v,M} \quad (8.56)$$

mit

$e_{u,M}, e_{v,M}$: Schubmittelpunktkoordinaten bezogen auf den Schwerpunkt

Abklingfaktor λ_M

Der Abklingfaktor wird für die Berechnung der Wölbkraft-Schnittgrößen benötigt.

$$\lambda_M = \sqrt{\frac{G \cdot I_t}{E \cdot I_{\omega,M}}} \quad (8.57)$$

mit

G : Schubmodul

I_t : Torsionsträgheitsmoment

E : E-Modul

$I_{\omega,M}$: Wölbwiderstand (siehe [Gleichung 8.36](#))

Bei einer gebundenen Drillachse wird der auf den Drillpunkt D bezogene Wölbwiderstand $I_{\omega,D}$ betrachtet.

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{G \cdot I_t}{E \cdot I_{\omega,D}}} \quad (8.58)$$



Der Abklingfaktor kann hilfreich für die Aufgabe sein, das Torsionsmoment M_t in die Komponenten M_{xp} und M_{xs} aufzuteilen: Bei großen λ_M -Werten überwiegt der St. Venantsche Anteil, bei kleinen Werten der Wölbanteil.

Max. plastische Biegemomente $M_{pl,y,d}$ / $M_{pl,z,d}$ / $M_{pl,u,d}$ / $M_{pl,v,d}$

Die maximalen plastischen Biegemomente werden über die Flächenhalbierenden und ohne Berücksichtigung von Interaktionen ermittelt.

$$M_{pl,y,d} = W_{pl,y} \cdot f_{y,d} \quad (8.59)$$

$$M_{pl,z,d} = W_{pl,z} \cdot f_{y,d} \quad (8.60)$$

$$M_{pl,u,d} = W_{pl,u} \cdot f_{y,d} \quad (8.61)$$

$$M_{pl,v,d} = W_{pl,v} \cdot f_{y,d} \quad (8.62)$$

mit

$W_{pl,y}, W_{pl,z}, W_{pl,u}, W_{pl,v}$: maximale plastische Widerstandsmomente
(siehe Gleichung 8.67 bis Gleichung 8.70)

$f_{y,d}$: Bemessungswert der Streckgrenze
(siehe Gleichung 4.1, Seite 39)

Verbundquerschnitt Besteht der Querschnitt aus unterschiedlichen Materialien, wird das ideelle plastische Widerstands-moment (siehe Gleichung 8.75) und die Streckgrenze des Referenzmaterials $f_{y,d,ref}$ verwendet.

$$M_{pl,y,d} = W_{pl,y} \cdot f_{y,d, ref} \quad (8.63)$$

$$M_{pl,z,d} = W_{pl,z} \cdot f_{y,d, ref} \quad (8.64)$$

$$M_{pl,u,d} = W_{pl,u} \cdot f_{y,d, ref} \quad (8.65)$$

$$M_{pl,v,d} = W_{pl,v} \cdot f_{y,d, ref} \quad (8.66)$$

Max. plastische Widerstandsmomente $W_{pl,y}$ / $W_{pl,z}$ / $W_{pl,u}$ / $W_{pl,v}$

Bei der Ermittlung der maximalen plastischen Widerstandsmomente werden die auf die Flächenhalbierenden bezogenen Beträge der Flächenmomente 1. Grades (statische Momente) addiert.

$$W_{pl,y} = |S_y, oben| + |S_y, unten| \quad (8.67)$$

$$W_{pl,z} = |S_z, oben| + |S_z, unten| \quad (8.68)$$

$$W_{pl,u} = |S_u, oben| + |S_u, unten| \quad (8.69)$$

$$W_{pl,v} = |S_v, oben| + |S_v, unten| \quad (8.70)$$

Die als *Kommentar* ausgewiesenen Werte α_{pl} beschreiben die plastischen Querschnittsreserven gegenüber den elastischen Grenztragfähigkeiten.

$$\alpha_{pl,y} = \frac{W_{pl,y}}{W_{el,y}} \quad (8.71)$$

$$\alpha_{pl,z} = \frac{W_{pl,z}}{W_{el,z}} \quad (8.72)$$

$$\alpha_{pl,u} = \frac{W_{pl,u}}{W_{el,u}} \quad (8.73)$$

$$\alpha_{pl,v} = \frac{W_{pl,v}}{W_{el,v}} \quad (8.74)$$

mit

$$W_{el,y} : \min(W_{y,max}, |W_{y,min}|)$$

$$W_{el,z} : \min(W_{z,max}, |W_{z,min}|)$$

$$W_{el,u} : \min(W_{u,max}, |W_{u,min}|)$$

$$W_{el,v} : \min(W_{v,max}, |W_{v,min}|)$$

Verbundquerschnitt

Wenn der Querschnitt aus unterschiedlichen Materialien besteht, werden die ideellen plastischen Widerstandsmomente über die Flächenhalbierenden aus den Flächen und Streckgrenzen der Elemente und Punktelemente ermittelt.

Das ideelle plastische Widerstandsmoment $W_{pl,y}$ beispielsweise wird wie folgt bestimmt:

$$W_{pl,y} = \frac{\sum (A_{i,E} \cdot |e_{f,z,i,E}| \cdot f_{y,d,i,E}) + \sum (A_{j,P} \cdot |e_{f,z,j,P}| \cdot f_{y,d,j,P})}{f_{y,d, ref}} \quad (8.75)$$

mit

$A_{i,E}$: Fläche des Elements i

$e_{f,z,i,E}$: Abstand des Schwerpunkts von Element i zur Flächenhalbierenden f_y

$f_{y,d,i,E}$: Bemessungsstreckgrenze des Materials von Element i

$A_{j,P}$: Fläche des Punktelelements j

$e_{f,z,j,P}$: Abstand des Schwerpunkts von Punktelelement j zur Flächenhalbierenden f_y

$f_{y,d,j,P}$: Bemessungsstreckgrenze des Materials von Punktelelement j

$f_{y,d, ref}$: Bemessungsstreckgrenze des Referenzmaterials

Die ideellen plastischen Widerstandsmomente $W_{pl,z}$, $W_{pl,u}$ und $W_{pl,v}$ ermitteln sich für Verbundquerschnitte analog.

Plastische Schubflächen $A_{pl,y}$ / $A_{pl,z}$ / $A_{pl,u}$ / $A_{pl,v}$

Die plastischen Schubflächen ermitteln sich wie folgt.

$$A_{pl,y} = \sum [t_i^* (|y_{e,i} - y_{a,i}|)] \quad (8.76)$$

$$A_{pl,z} = \sum [t_i^* (|z_{e,i} - z_{a,i}|)] \quad (8.77)$$

$$A_{pl,u} = \sum [t_i^* (|u_{e,i} - u_{a,i}|)] \quad (8.78)$$

$$A_{pl,v} = \sum [t_i^* (|v_{e,i} - v_{a,i}|)] \quad (8.79)$$

t_i^* : effektive Dicke des Elements i

$y_{e,i}$ bzw. $z_{e,i}$: Abstand des Endes von Element i zur Achse z bzw. y

$y_{a,i}$ bzw. $z_{a,i}$: Abstand des Anfangs von Element i zur Achse z bzw. y

$u_{e,i}$ bzw. $v_{e,i}$: Abstand des Endes von Element i zur Achse v bzw. u

$u_{a,i}$ bzw. $v_{a,i}$: Abstand des Anfangs von Element i zur Achse v bzw. u

Lage der Flächenhalbierenden $f_{y,0}$ / $f_{z,0}$ / f_u / f_v

Bei der Berechnung der plastischen Querschnittswerte werden die Flächenhalbierenden iterativ bestimmt. Die Koordinaten des Schnittpunkts von $f_{u,0}$ und $f_{v,0}$ sind auf die Achsen bezogen, die zu den globalen Nullpunkt-Achsen Y und Z parallel sind. Die Neigung der Achsen f_u und f_v entspricht dem Hauptachsenwinkel α .

In der Querschnittsgrafik werden die Flächenhalbierenden standardmäßig als Punktlinien dargestellt.

Zusätzlich berechnen

Plastische Querschnittskennwerte
(ohne Interaktionsbeziehungen)

c/t-Teile und wirksame Querschnittswerte

Nachweis der plastischen Tragfähigkeit
(mit Interaktionsbeziehungen)

Plastische Querkräfte $V_{pl,y,d}$ / $V_{pl,z,d}$ / $V_{pl,u,d}$ / $V_{pl,v,d}$

Die plastischen Querkräfte werden aus den plastischen Schubflächen (siehe [Gleichung 8.76](#) bis [Gleichung 8.79](#)) und dem Bemessungswert der Streckgrenze $f_{y,d}$ ermittelt.

$$V_{pl,y,d} = \frac{A_{pl,y} f_{y,d}}{\sqrt{3}} \quad (8.80)$$

$$V_{pl,z,d} = \frac{A_{pl,z} f_{y,d}}{\sqrt{3}} \quad (8.81)$$

$$V_{pl,u,d} = \frac{A_{pl,u} f_{y,d}}{\sqrt{3}} \quad (8.82)$$

$$V_{pl,v,d} = \frac{A_{pl,v} f_{y,d}}{\sqrt{3}} \quad (8.83)$$


Verbundquerschnitt Wenn der Querschnitt aus unterschiedlichen Materialien besteht, werden die ideellen plastischen Querkräfte mit der Streckgrenze des Referenzmaterials $f_{y,d,ref}$ verwendet.

Plastische Normalkraft $N_{pl,d}$

Die plastische Normalkraft ermittelt sich aus der Querschnittsfläche aller Elemente und Punktelelementen und dem Bemessungswert der Streckgrenze $f_{y,d}$.

$$N_{pl,d} = A \cdot f_{y,d} \quad (8.84)$$

Knicklinien $KL_{y/u}$ / $KL_{z/v}$

 In den beiden letzten Zeilen finden sich die Knicklinien des Querschnitts wieder, die im Dialog *Berechnungsparameter* benutzerdefiniert festgelegt wurden.
 Die Knicklinien sind von der Querschnittsform abhängig (siehe [1], Tabelle 6.2). Sie beeinflussen den Imperfektionsbeiwert α (siehe [1], Tabelle 6.1) und auch die Nachweise in einigen Bemessungsmodulen von RSTAB und RFEM.

8.2 Statische Momente - Bruttoquerschnitt

Die grafische Anzeige der Ordinaten und statischen Momente (Flächenmomente 1. Grades) wird über den Eintrag *Ordinaten* bzw. *Statische Momente* im *Ergebnisse-Navigator* gesteuert. Die Tabelle 4.2 gibt die Ordinaten und statischen Momente der Elemente in numerischer Form aus.



Wenn die Berechnung der c/t-Teile und wirksamen Querschnittswerte vorgegeben wurde, sind über die Schaltfläche auch die statischen Momente des wirksamen Querschnitts zugänglich (siehe [Kapitel 8.16, Seite 170](#)).




Bild 8.3: Ergebnisse-Navigator: *Ordinaten* und *Statische Momente*

Element Nr.	Knoten Nr.	Abstand s [mm]	ordinaten [mm]			statische Momente [cm³]					
			y	z	u	v	Sy	Sz	Su	Sv	
1	1	0.0	-231.4	-88.5	-243.9	-43.8	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Mitte	100.0	-211.4	-88.5	-224.2	-47.5	-106.14	-217.72	-63.73	-233.68	
2	2	200.0	-191.4	-88.5	-204.6	-51.2	-211.00	-314.92	-148.65	-348.72	
	Mitte	200.0	-31.4	-88.5	-47.4	-81.0	-448.75	124.78	-464.14	39.00	
2	2	0.0	-31.4	-88.5	-47.4	-32.5	-2.4	-423.10	62.86	-427.40	-17.05
	Mitte	200.0	-31.4	-88.5	-47.4	-32.5	-2.4	-423.10	62.86	-427.40	-17.05
3	2	0.0	-31.4	-88.5	-47.4	-81.0	237.75	-439.70	315.50	-387.72	
	Mitte	97.0	-12.6	-88.5	-28.9	-84.6	136.07	-419.40	211.82	-386.71	
3	2	0.0	-31.4	-88.5	-47.4	-81.0	237.75	-439.70	315.50	-387.72	
	Mitte	97.0	-12.6	-88.5	-28.9	-84.6	136.07	-419.40	211.82	-386.71	
5	5	194.0	6.2	-88.5	-10.4	-88.1	31.03	-282.88	83.19	-272.15	
	Mitte	72.0	162.6	-78.1	145.2	-107.0	-16.24	-138.55	9.85	-139.15	
6	5	0.0	162.6	-67.7	147.1	-96.8	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Mitte	144.0	162.6	-67.7	147.1	-96.8	0.00	0.00	0.00	0.00	
Max/Min in gesamtem Querschnitt											
3	2	0.0	-31.4	-88.5	-47.4	-81.0	237.75	-439.70	315.50	-387.72	MAX Sy
2		88.5	-31.4	-53.1	-40.8	-46.3	-485.31	97.92	-495.06	5.80	MIN Sy
2	2	0.0	-31.4	-88.5	-47.4	-81.0	-448.75	124.78	-464.14	39.00	MAX Sz
3		31.4	-25.3	-88.5	-41.4	-82.2	205.67	-445.20	285.00	-399.09	MIN Sz
3	2	0.0	-31.4	-88.5	-47.4	-81.0	237.75	-439.70	315.50	-387.72	MAX Su
2		82.5	-31.4	-55.5	-41.2	-48.6	-485.13	99.79	-495.23	7.68	MIN Su
2	2	0.0	-31.4	-88.5	-47.4	-81.0	-448.75	124.78	-464.14	39.00	MAX Sv
3		48.2	-22.1	-88.5	-38.2	-82.8	187.87	-443.51	267.20	-400.75	MIN Sv

Brutto Querschnittswerte | Brutto statische Momente | Brutto Flächenmomente | Spannungen auf dem Bruttoquerschnitt

Bild 8.4: Tabelle 4.2 Brutto Statische Momente

Die Auflistung der statischen Momente und Ordinaten erfolgt nach Elementnummern geordnet.

Knoten Nr.

Die Ordinaten und statischen Momente werden für die Anfangs- und Endknoten der Elemente sowie die Elementmitten (*Mittelpunkt*) ausgegeben.

Abstand s

Dieser Wert beschreibt den Abstand der Stelle vom Anfangsknoten des Elements.

Ordinaten y / z / u / v

Die Ordinaten stellen die auf den Schwerpunkt S bezogenen Abstände der Elementstellen in Richtung der Achsen y und z bzw. Hauptachsen u und v dar.

Wenn die Ordinaten in der Tabelle nicht dargestellt werden, können sie über die Schaltfläche im Dialog *Tabellenfilter* aktiviert werden.




Bild 8.5: Dialog *Tabellenfilter*

Statische Momente $S_y / S_z / S_u / S_v$

Das statische Moment (Flächenträgheitsmoment 1. Grades) eines Elements dA ist definiert als das Produkt aus dA und dem Abstand dessen Schwerpunkts von einer in der Querschnittsebene liegenden Bezugsachse.

Die statischen Momente werden auf die Achsen y und z sowie die Hauptachsen u und v bezogen ausgegeben.

$$S_y = \int_A z \, dA \quad (8.85)$$

$$S_z = \int_A y \, dA \quad (8.86)$$

$$S_u = \int_A v \, dA \quad (8.87)$$

$$S_v = \int_A u \, dA \quad (8.88)$$

mit

z : Abstand des Flächenelementschwerpunkts (*Ordinate*) von der Achse y

y : Abstand des Flächenelementschwerpunkts von der Achse z

v : Abstand des Flächenelementschwerpunkts von der Achse u

u : Abstand des Flächenelementschwerpunkts von der Achse v



Die Elementrichtung (Definition von Anfangs- und Endknoten) wirkt sich auf das Vorzeichen des statischen Moments aus. Falls erforderlich, kann die Elementrichtung mit der Kontextmenü-Option *Elementorientierung umkehren* geändert werden (siehe Bild 4.41, Seite 53).

Die statischen Momente werden für die Ermittlung der Schubspannungen infolge der Querkräfte benötigt.

Standardmäßig werden in der Tabelle die maximalen und minimalen Werte eines jeden Elements angegeben ($\max S_y, \min S_y, \max S_z$ etc.). Ganz am Ende der Tabelle erscheinen die Extremwerte des

Querschnitte. Diese sind mit *MAX* und *MIN* gekennzeichnet. Der Dialog *Tabellenfilter* ermöglicht eine benutzerdefinierte Anpassung für die Ausgabe (siehe Bild 8.5, Seite 122).

Verbundquerschnitt

Wenn der Querschnitt aus unterschiedlichen Materialien besteht, so sind die ideellen statischen Momente auf das Referenzmaterial gemäß Vorgabe im Dialog *Berechnungsparameter* bezogen.

$$S_y = \frac{1}{E_{\text{ref}}} \int_A (z \cdot E) dA \quad (8.89)$$

$$S_z = \frac{1}{E_{\text{ref}}} \int_A (y \cdot E) dA \quad (8.90)$$

$$S_u = \frac{1}{E_{\text{ref}}} \int_A (v \cdot E) dA \quad (8.91)$$

$$S_v = \frac{1}{E_{\text{ref}}} \int_A (u \cdot E) dA \quad (8.92)$$

mit

E_{ref} : E-Modul des Referenzmaterials

Teilquerschnitte

Wenn der Querschnitt aus mehreren unverbundenen Teilquerschnitten besteht (Aussteifungssystem), sind die statischen Momente jeweils auf den Schwerpunkt S_i des Teilquerschnitts i bezogen.

8.3 Flächenmomente - Bruttoquerschnitt

Die grafische Anzeige der Wölbordinaten und Wölbflächen wird über den Eintrag *Wölbung* im *Ergebnisse-Navigator* gesteuert. Die Tabelle 4.3 gibt die Wölbordinaten und -flächen der Elemente in numerischer Form aus.



Bild 8.6: Ergebnisse-Navigator: Wölbung

Element Nr.	Knoten Nr.	Abstand s [mm]	Wölbungen		$S_{\omega M}$ [cm ⁴]
			ω_M [cm ²]	$S_{\omega M}$ [cm ⁴]	
1	1	0.0	-55.28	0.00	
	Mitte	100.0	-22.46	466.47	
	2	200.0	10.36	539.09	
		168.4	0.00	558.71	max $S_{\omega M}$
2	1	0.0	-55.28	0.00	min $S_{\omega M}$
	2	0.0	10.36	653.97	
	Mitte	200.0	16.35	386.90	
	3	400.0	22.34	0.00	
3	2	0.0	10.36	653.97	max $S_{\omega M}$
	Mitte	97.0	42.19	-420.74	
	5	194.0	74.03	-1097.16	
	2	0.0	10.36	-114.88	max $S_{\omega M}$
4	5	194.0	74.03	-1097.16	min $S_{\omega M}$
	2	0.0	10.36	-114.88	max $S_{\omega M}$
	Mitte	72.0	-63.49	-1142.68	
	6	144.0	-201.02	0.00	
	6	144.0	-201.02	0.00	max $S_{\omega M}$
		38.8	0.00	-1269.32	min $S_{\omega M}$

Bild 8.7: Tabelle 4.3 Brutto Flächenmomente

Die Auflistung der Wölbordinaten und Wölbflächen erfolgt nach Elementnummern geordnet.

Knoten Nr.

Die Wölbordinaten und -flächen werden für die Anfangs- und Endknoten der Elemente sowie die Elementmitten (*Mittelpunkt*) ausgegeben.

Abstand s

Dieser Wert beschreibt den Abstand der Stelle vom Anfangsknoten des Elements.

Wölbordinaten ω_M

Die Hauptverwölbung ω_M um den Schubmittelpunkt M ist eine geometrische Größe, die für die Ermittlung der durch Wölbbehinderung verursachten Spannungen $\sigma_{x,M\omega}$ und τ_{Mxs} benötigt wird. Sie ist für dünnwandige offene Querschnitte wie folgt definiert.

$$\omega_M = \int_0^s r_M ds + \omega_{M0} \quad (8.93)$$

mit

r_M : senkrechter Abstand des Elements vom Schubmittelpunkt M

Bei wölfreien Querschnitten sind die Wölbordinaten gleich null.

Bei einer gebundenen Drillachse werden die auf den Drillpunkt D bezogenen Wölbordinaten ω_D ausgegeben.

Standardmäßig werden in der Tabelle die maximalen und minimalen Werte eines jeden Elements angegeben (*max ω_M , min ω_M*). Ganz am Ende der Tabelle erscheinen die Extremwerte des Querschnitts. Diese sind mit *MAX* und *MIN* gekennzeichnet. Über die Schaltfläche lässt sich die Ausgabe im Dialog *Tabellenfilter* anpassen.

Wölbflächen S_{ω_M}

Die Wölbfläche eines Flächenelements dA stellt das Flächenmoment 1. Grades mit ω dar. Es wird aus den Wölbordinaten ω_M ermittelt und ist auf den Schubmittelpunkt M bezogen.

$$S_{\omega M} = \int_A \omega_M dA \quad (8.94)$$

Bei einer gebundenen Drillachse werden die auf den Drillpunkt D bezogenen Flächenmomente $S_{\omega D}$ ausgegeben.

Verbundquerschnitt Wenn der Querschnitt aus unterschiedlichen Materialien besteht, sind die ideellen Wölbflächen auf das Referenzmaterial gemäß Vorgabe im Dialog *Berechnungsparameter* bezogen.

$$S_{\omega M} = \frac{1}{E_{ref}} \int_A (\omega_M \cdot E) dA \quad (8.95)$$

mit

E_{ref} : E-Modul des Referenzmaterials

8.4 Zellenflächen

Diese Tabelle wird nur bei geschlossenen Querschnitten angezeigt.




Bild 8.8: Tabelle 4.4 Brutto Zellenflächen

Für jedes Element werden die anteiligen Zellenflächen ausgewiesen, die sich aus der Lage des Elements im Querschnitt ermitteln.

Zellenfläche

Bei Querschnitten mit nur einer „Hohlzelle“ ist die Zellenfläche gleich der von den Profilmittellinien umschlossenen Fläche der Zelle. Alle Elemente der Zelle haben dann den gleich großen Wert der Zellenfläche. Die Vorzeichen hängen von der Elementrichtung ab; sie werden für die korrekte Ermittlung der Querschnittswerte und Schubspannungen benötigt.

Die Zellenfläche A_m ist z. B. für die Berechnung des Bredtschen Torsionsträgheitsmoments $I_{t,Bredt}$ (siehe [Gleichung 8.25, Seite 113](#)) und das Torsionswiderstandsmoment W_t (siehe [Gleichung 8.52, Seite 116](#)) erforderlich.

Am Tabellenende sind die maximalen und minimalen Zellenflächen des gesamten Querschnitts angegeben.

8.5 Spannungen - Bruttoquerschnitt

Die Anzeige der Spannungen und Ausnutzungen wird über den Eintrag *Spannungen* im *Ergebnisse-Navigator* gesteuert. Die Tabelle 4.5 gibt die Spannungen und Spannungsverhältnisse in numerischer Form aus.



Wenn die Berechnung des effektiven Querschnitts vorgegeben wurde, sind über die Schaltfläche auch die Spannungen des wirksamen Querschnitts zugänglich (siehe [Kapitel 8.18, Seite 172](#)).




Bild 8.9: Ergebnisse-Navigator: Spannungen

4.5 Spannungen auf dem Bruttoquerschnitt						
Element Nr.	Knoten Nr.	Abstand s [mm]	Symbol	Spannungen [N/mm²]		Verhältnis
				Wert	Limit	
2	2	0.0	$\sigma_{x,N}$	-11.5	235.0	0.05
			$\sigma_{x,Mu}$	-42.0	235.0	0.18
			$\sigma_{x,Mv}$	-13.3	235.0	0.06
			$\sigma_{x,N+M}$	-66.9	235.0	0.28
			$\sigma_{x,M\omega}$	-0.8	235.0	0.00
			τ_{Vu}	1.5	135.7	0.01
			τ_{Vv}	-15.3	135.7	0.06
			$T_{Mxp,St.Ven.}$	-5.9	135.7	0.03
			T_{Mxs}	0.0	135.7	0.00
			τ_{V+MT}	-19.7	135.7	0.08
			σ_v	75.8	235.0	0.32
2	Mittelpunkt	200.0	$\sigma_{x,N}$	-11.5	235.0	0.05
			$\sigma_{x,Mu}$	60.1	235.0	0.26
			$\sigma_{x,Mv}$	-1.3	235.0	0.01
			$\sigma_{x,N+M}$	47.3	235.0	0.20
			$\sigma_{x,M\omega}$	-1.3	235.0	0.01
			τ_{Vu}	-0.7	135.7	0.00
			τ_{Vv}	-14.1	135.7	0.06
			$T_{Mxp,St.Ven.}$	-5.9	135.7	0.03
			T_{Mxs}	0.0	135.7	0.00
			τ_{V+MT}	-20.7	135.7	0.09
			σ_v	58.3	235.0	0.25

Bild 8.10: Tabelle 4.5 Spannungen auf dem Bruttoquerschnitt



In der Statusleiste lassen sich die Spannungen an der aktuellen Mauszeigerposition ablesen.

Lastfall, Stab und Stelle x auswählen

Die Spannungen sind auf die Schnittgrößen bezogen, die in der Tabelle 3.1 definiert wurden. Die Anzeige der relevanten Ergebnisse kann mit den drei Listen in der Symbolleiste gesteuert werden:

- Lastfall
- Stab
- Stelle x



Bild 8.11: Listen für Lastfall, Stab und Stelle x

Spannungsarten auswählen

Standardmäßig werden in der Tabelle alle verfügbaren Spannungsarten ausgegeben. Über die Schaltfläche lässt sich die Ausgabe im Dialog *Tabellenfilter* anpassen.




Bild 8.12: Dialog *Tabellenfilter* für Spannungen

Die einzelnen Spannungen sind in [Tabelle 8.1](#) beschrieben. Sie sind nach Elementnummern geordnet aufgelistet.

Knoten Nr.

Die Spannungen werden für die Anfangs- und Endknoten der Elemente sowie die Elementmitten (*Mittelpunkt*) ausgegeben.

Ganz am Ende der Tabelle erscheinen die Extremwerte des Querschnitts. Sie sind mit *MAX* und *MIN* gekennzeichnet und können wie die übrigen Stellen im Dialog *Tabellenfilter* ein- und ausgeblendet werden (siehe [Bild 8.12](#)).

Abstand s

Dieser Wert beschreibt den Abstand der Stelle vom Anfangsknoten des Elements.

Symbol

Die Spannungen σ und τ bedeuten im Einzelnen:

	Normalspannung infolge der Normalkraft N
$\sigma_{x,N}$	$\sigma = \frac{N}{A} \quad (8.96)$ <p>N : Normalkraft A : Querschnittsfläche</p>
	Normalspannung infolge des Biegemoments M_u
$\sigma_{x,Mu}$	$\sigma_{x,Mu} = \frac{M_u}{I_u} e_v \quad (8.97)$ <p>M_u : Biegemoment um die Hauptachse u I_u : Flächenmoment 2. Grades bezogen auf Hauptachse u e_v : Abstand des Punkts vom Schwerpunkt in Richtung der Hauptachse v</p> <p>Wenn der Querschnitt aus mehreren unverbundenen Teilquerschnitten besteht (Aussteifungssystem), wird die Spannung wie folgt ermittelt:</p> $\sigma_{x,Mu} = \frac{(I_v M_u + I_{uv} M_v) e_v}{I_u I_v - I_{uv}^2} \quad (8.98)$ <p>I_u, I_{uv} : Flächenmomente 2. Grades bezogen auf Gesamtschwerpunkt S e_v : Abstand des Punkts vom Schwerpunkt S_i des Teilquerschnitts i</p>
	Normalspannung infolge des Biegemoments M_v
$\sigma_{x,Mv}$	$\sigma_{x,Mv} = -\frac{M_v}{I_v} e_u \quad (8.99)$ <p>M_v : Biegemoment um die Hauptachse v I_v : Flächenmoment 2. Grades bezogen auf Hauptachse v e_u : Abstand des Punkts vom Schwerpunkt in Richtung der Hauptachse u</p> <p>Das negative Vorzeichen beruht auf den Konventionen von RSTAB, RFEM und RF-/STAHL, um einheitliche Spannungen zu erreichen: M_v ist positiv, wenn auf der positiven Stabseite (d. h. in Richtung der Achse u) Druckspannungen auftreten. Die Vorzeichenregelung ist im Bild 6.3 auf Seite 88 veranschaulicht.</p>
	Normalspannung infolge der Biegemomente M_y und M_z (bzw. M_u und M_v)
$\sigma_{x,M}$	$\sigma_{x,M} = \frac{M_y}{I_y} e_z - \frac{M_z}{I_z} e_y \quad (8.100)$
	Normalspannung infolge der Normalkraft N und der Biegemomente M_y und M_z
$\sigma_{x,N+M}$	$\sigma_{x,N+M} = \frac{N}{A} + \frac{M_y}{I_y} e_z - \frac{M_z}{I_z} e_y \quad (8.101)$

Normalspannung infolge des Wölbmoments M_ω

$$\sigma_{x,M\omega} = -\frac{M_\omega}{I_{\omega,M}} \omega_M \quad (8.102)$$

$\sigma_{x,M\omega}$

M_ω : Wölbmoment

$I_{\omega,M}$: Wölbflächenmoment 2. Grades um Schubmittelpunkt M

ω_M : Wölbordinate bezogen auf M

Bei einer gebundenen Drehachse sind die Wölbspannungen auf den Drillpunkt D bezogen. Sie ermitteln sich mit den entsprechenden Werten für $I_{\omega,D}$ und ω_D .

Gesamt-Normalspannung



σ_x

$$\sigma_x = \sigma_{x,N} + \sigma_{x,M} + \sigma_{x,M\omega} \quad (8.103)$$

Schubspannung infolge der Querkraft V_u

$$\tau_{Vu} = -\frac{V_u S_v}{I_v t^*} \quad (8.104)$$

τ_{Vu}

V_u : Querkraft in Richtung der Hauptachse u

S_v : Flächenmoment 1. Grades bezogen auf Hauptachse v

I_v : Flächenmoment 2. Grades bezogen auf Hauptachse v

t^* : effektive Dicke des Elements für Schubübertragung

Schubspannung infolge der Querkraft V_v

$$\tau_{Vv} = -\frac{V_v S_u}{I_u t^*} \quad (8.105)$$

τ_{Vv}

V_v : Querkraft in Richtung der Hauptachse v

S_u : Flächenmoment 1. Grades bezogen auf Hauptachse u

I_u : Flächenmoment 2. Grades bezogen auf Hauptachse u

t^* : effektive Dicke des Elements für Schubübertragung

Schubspannung infolge der Querkräfte V_y und V_z (bzw. V_u und V_v)

τ_V

$$\tau_V = -\frac{V_y S_z}{I_z t^*} - \frac{V_z S_y}{I_y t^*} \quad (8.106)$$

Schubspannung infolge des Torsionsmoments $M_{xp, St.Ven.}$ bei offenem Querschnitt

$$\tau_{Mxp, St.Ven.} = \frac{M_{xp, St.Ven.}}{I_{t, St.Ven.}} t^* \quad (8.107)$$

$M_{xp, St.Ven.}$: Saint Venantscher Anteil des primären Torsionsmoments M_{xp}

$$M_{xp, St.Ven.} = M_{xp} \frac{I_{t, St.Ven.}}{I_t}$$

$I_{t, St.Ven.}$: Saint Venantsches Torsionsträgheitsmoment

t^* : effektive Dicke des Elements für Schubübertragung

$\tau_{Mxp, St.Ven.}$

Wenn der Querschnitt aus unterschiedlichen Materialien besteht, errechnet sich die Schubspannung unter Berücksichtigung des Referenzmaterials.

$$\tau_{Mxp, St.Ven.} = \frac{M_{xp, St.Ven.}}{I_{t, St.Ven.}} t_i^* \frac{G_i}{G_{ref}} \quad (8.108)$$

G_i : Schubmodul des Materials von Element i

G_{ref} : Schubmodul des Referenzmaterials

Spannung infolge des Torsionsmoments $M_{xp, Bredt}$ bei geschlossenem Querschnitt

$$\tau_{Mxp, Bredt} = \frac{M_{xp, Bredt}}{2 A_m t^*} \quad (8.109)$$

$M_{xp, Bredt}$: Bredtscher Anteil des primären Torsionsmoments M_{xp}

$$M_{xp, Bredt} = M_{xp} \frac{I_{t, Bredt}}{I_t}$$

A_m : von den Elementmittellinien umschlossene Fläche (Zelle)

t^* : effektive Dicke des Elements für Schubübertragung

Bei mehreren Zellen wird das Torsionsmoment im Verhältnis $\frac{A_{mi}}{A_m}$ aufgeteilt.

Falls an ein Element zwei Zellen angrenzen, sind die Schubflüsse dieser Zellen stets entgegengesetzt gerichtet. Die Spannung $\tau_{Mxp, Bredt}$ fällt entsprechend gering aus.

Schubspannung infolge des sekundären Torsionsmoments M_{xs} (Wölbkrafttorsion)

$$\tau_{Mxs} = \frac{M_{xs} S_{\omega M}}{I_{\omega, M} t^*} \quad (8.110)$$

M_{xs} : sekundäres Torsionsmoment

$S_{\omega M}$: Flächenmoment 1. Grades mit ω (Wölbfläche) bezogen auf M

$I_{\omega, M}$: Wölbflächenmoment 2. Grades um Schubmittelpunkt M

t^* : effektive Dicke des Elements für Schubübertragung

Bei einer gebundenen Drehachse sind die Wölbspannungen auf den Drillpunkt D bezogen. Sie ermitteln sich mit den entsprechenden Werten für $S_{\omega D}$ und $I_{\omega, D}$.

Gesamt-Schubspannung

τ_{V+MT}

$$\tau = \tau_V + \tau_{Mxp, St.Ven.} + \tau_{Mxp, Bredt} + \tau_{Mxs} \quad (8.111)$$

Absolut-Schubspannung

In der Summe wird die Schubspannung $M_{xp,St.Ven.}$ mit demjenigen Vorzeichen betrachtet, das zum größeren Absolutwert führt.

 $|\tau|$

$$|\tau| = \tau_V \pm \tau_{Mxp, St.Ven.} + \tau_{Mxp, Bredt} + \tau_{Mxs} \quad (8.112)$$

Vergleichsspannung aus der Normalspannung σ_x und Schubspannung τ  σ_v

$$\sigma_v = \sqrt{\sigma_x^2 + k |\tau|^2} \quad (8.113)$$

k : Faktor für Schubspannungen

Der Faktor für Schubspannungen k_τ kann im Dialog *Berechnungsparameter* eingestellt werden (siehe Bild 7.8, Seite 98).

Integrierte Schubkraft aus den Schubspannungen (siehe Bild 8.13)

$$V = |\tau| t^* \ell \quad (8.114)$$

Schubkraft V

τ : Schubspannung im Element

t^* : effektive Dicke des Elements für Schubübertragung


ℓ : Elementlänge

Bei der Integration werden die Schubspannungen $\tau_{Mxp,St.Ven.}$ nicht berücksichtigt, da diese zu Null-Werten führen würden.

Tabelle 8.1: Spannungen

Grafisch lassen sich die Schubkräfte darstellen über den *Ergebnisse-Navigatoreintrag*

Spannungen → Schubkräfte.



Max $|\tau|$: 33.59, Min $|\tau|$: -0.52 N/mm²

Max V : 98.25, Min V : 0.43 kN

Bild 8.13: Schubspannungen τ (links) und integrierte Schubkräfte V (rechts)

Wert

In dieser Spalte werden die Spannungen ausgegeben, die sich mit den Gleichungen der Tabelle 8.1 ergeben.

Limit

Hier finden sich die Grenzspannungen der Maske 1.2, Spalte H bis J wieder (siehe [Kapitel 4.2, Seite 38](#)). Im Einzelnen handelt es sich um folgende Beanspruchbarkeiten:

- Grenznormalspannung σ_x als die zulässige Spannung für die Beanspruchung aus Biegung und Normalkraft (siehe [Gleichung 4.2, Seite 40](#))
- GrenzscherSpannung τ als die zulässige ScherSpannung infolge Querkraft und Torsion (siehe [Gleichung 4.3, Seite 40](#))
- Grenzvergleichsspannung σ_v als die zulässige Vergleichsspannung für die gleichzeitige Wirkung von Normal- und ScherSpannungen

Verhältnis



In der letzten Spalte wird der Quotient aus dem Wert der Spannung und dem Limit angegeben. Bei einem Spannungsverhältnis kleiner oder gleich 1 ist die Grenzspannung eingehalten und der Spannungsnachweis erfüllt.

Die Länge des farbigen Balkens drückt die jeweilige Ausnutzung in grafischer Form aus.

8.6 Schweißnahtspannungen

Die Tabelle 4.6 gibt die Spannungen τ_{\parallel} für die Schweißnähte aus, die in der Tabelle 1.6 Schweißnähte definiert wurden. Eine grafische Ausgabe der Schweißnahtspannungen ist derzeit nicht vorgesehen.

4.6 Schweißnähte am Bruttoquerschnitt					
Nah Nr.	A	B	C	D	
	Symbol	Wert	Spannungen [N/mm ²]	Limit	Verhältnis
1	$\tau_{\parallel Vy}$		13.7	135.7	0.10
	$\tau_{\parallel Vz}$		-59.0	135.7	0.44
	$\tau_{\parallel Vu}$		5.8	135.7	0.04
	$\tau_{\parallel Vv}$		-51.1	135.7	0.38
	$\tau_{\parallel Mxp,St.Ven.}$		-6.6	135.7	0.05
	τ		51.9	135.7	0.38
2	$\tau_{\parallel Vy}$	13.7	135.7	0.10	
	$\tau_{\parallel Vz}$	-59.0	135.7	0.44	
	$\tau_{\parallel Vu}$	5.8	135.7	0.04	
	$\tau_{\parallel Vv}$	-51.1	135.7	0.38	
	$\tau_{\parallel Mxp,St.Ven.}$	-6.6	135.7	0.05	
	τ	51.9	135.7	0.38	
Max/Min in gesamtem Querschnitt					
1	MAX $\tau_{\parallel Vy}$	13.7	135.7	0.10	
	MIN $\tau_{\parallel Vy}$	13.7	135.7	0.10	
1	MAX $\tau_{\parallel Vz}$	-59.0	135.7	0.44	
	MIN $\tau_{\parallel Vz}$	-59.0	135.7	0.44	
1	MAX $\tau_{\parallel Vu}$	5.8	135.7	0.04	
	MIN $\tau_{\parallel Vu}$	5.8	135.7	0.04	
1	MAX $\tau_{\parallel Vv}$	-51.1	135.7	0.38	
	MIN $\tau_{\parallel Vv}$	-51.1	135.7	0.38	
1	MAX $\tau_{\parallel Mxp,St.Ven.}$	-6.6	135.7	0.05	
	MIN $\tau_{\parallel Mxp,St.Ven.}$	-6.6	135.7	0.05	
1	MAX τ	51.9	135.7	0.38	
	MIN τ	51.9	135.7	0.38	

Bild 8.14: Tabelle 4.6 Schweißnähte am Bruttoquerschnitt



Die Schweißnahtspannungen sind auf die Schnittgrößen der Tabelle 3.1 bezogen. Die Anzeige der relevanten Ergebnisse kann mit den drei Listen in der Symbolleiste gesteuert werden (siehe [Bild 8.11, Seite 126](#)).

Über die Schaltfläche lässt sich die Ausgabe im Dialog *Tabellenfilter* anpassen.




Bild 8.15: Dialog *Tabellenfilter* für Schweißnahtspannungen

Die Schweißnahtspannungen sind in [Tabelle 8.2](#) beschrieben. Sie sind nach Elementnummern geordnet aufgelistet.



Folgender Fachbeitrag in der *Knowledge Base* auf unserer Website beschreibt anhand eines Berechnungsbeispiels, wie das Programm die Schweißnahtspannungen ermittelt:

<https://www.dlubal.com/de/support-und-schulungen/support/knowledge-base/001469>

Symbol

Die Schweißnahtspannungen $\tau_{||}$ bedeuten im Einzelnen:

Schweißnahtspannung infolge der Querkraft V_y

$$\tau_{||V_y} = -\frac{V_y S_z}{I_z \sum a_w} \quad (8.115)$$

$\tau_{||V_y}$

V_y : Querkraft in Richtung der Achse y

S_z : Flächenmoment 1. Grades bezogen auf Achse z

I_z : Flächenmoment 2. Grades bezogen auf Achse z

$\sum a_w$: Summe der rechtwinklig zur Querkraft vorhandenen Schweißnahtdicken im Definitionspunkt der Schweißnaht

Schweißnahtspannung infolge der Querkraft V_z

$$\tau_{||V_z} = -\frac{V_z S_y}{I_y \sum a_w} \quad (8.116)$$

$\tau_{||V_z}$

V_z : Querkraft in Richtung der Achse z

S_y : Flächenmoment 1. Grades bezogen auf Achse y

I_y : Flächenmoment 2. Grades bezogen auf Achse y

$\sum a_w$: Summe der rechtwinklig zur Querskraft vorhandenen Schweißnahtdicken im Definitionspunkt der Schweißnaht

Schubspannung infolge des Torsionsmoments M_{xp}

- Offener Querschnitt:

$$\tau_{||Tp} = \frac{M_{xp}}{I_t} a_w \quad (8.117)$$

M_{xp} : primäres Torsionsmoment

I_t : Saint Venantsches Torsionsträgheitsmoment $I_{t,St.Ven.}$

$\tau_{||Tp}$

a_w : Schweißnahtdicke

- Geschlossener Querschnitt:

$$\tau_{||Ts} = \frac{M_{xp}}{2 A_m a_w} \quad (8.118)$$

M_{xp} : primäres Torsionsmoment

A_m : von den Elementmittellinien umschlossene Fläche (Zelle)

a_w : Schweißnahtdicke

Schubspannung infolge des sekundären Torsionsmoments M_{xs} (Wölbkrafttorsion)

$$\tau_{||Ts} = \frac{M_{xs} S_{\omega M}}{I_{\omega,M} a_w} \quad (8.119)$$

$\tau_{||Ts}$

M_{xs} : sekundäres Torsionsmoment

$S_{\omega M}$: Flächenmoment 1. Grades mit ω (Wölbfläche) bezogen auf M

$I_{\omega,M}$: Wölbflächenmoment 2. Grades um Schubmittelpunkt M

a_w : Schweißnahtdicke

Gesamt-Schweißnahtspannung $\tau_{||}$

τ

$$\tau = \tau_{||VY} + \tau_{||VZ} \pm \tau_{||Tp} + \tau_{||Ts} \quad (8.120)$$

Die Schweißnahtspannung infolge des primären Torsionsmoments $\tau_{||Tp}$ wird mit dem Vorzeichen betrachtet, das zum größeren Absolutwert der Summe führt.

Tabelle 8.2: Schweißnahtspannungen

Wert

In dieser Spalte werden die Schweißnahtspannungen ausgegeben, die sich mit den Gleichungen der [Tabelle 8.2](#) ergeben.

Limit

Hier finden sich die Grenzschubspannungen τ der Maske 1.2, Spalte I wieder (siehe [Gleichung 4.3, Seite 40](#)). Die Tragfähigkeit der Kehlnaht wird gemäß [Gleichung 7.3](#) auf [Seite 104](#) nachgewiesen.



Der Korrelationsbeiwert β_w und der Teilsicherheitsbeiwert γ_{M2} der Schweißnahtspannungen kann im Dialog *Berechnungsparameter* festgelegt werden (siehe [Bild 7.13, Seite 103](#)).

Verhältnis

In der letzten Spalte wird der Quotient aus dem *Wert* der Spannung und dem *Limit* angegeben. Bei einem Spannungsverhältnis kleiner oder gleich 1 ist der Spannungsnachweis erfüllt.

8.7 Teilquerschnittskennwerte

Bei schubweich verbundenen Querschnittsteilen (Aussteifungssystem) werden in dieser Ausgabetafel die Kennwerte der einzelnen Teilquerschnitte aufgelistet.




Bild 8.16: Tabelle 4.7 Teilquerschnittskennwerte

Bei einem Aussteifungssystem wird davon ausgegangen, dass der Querschnitt aus mehreren Scheiben besteht, die über Decken oder Riegel miteinander gekoppelt sind. Da die Querschnittswerte und Spannungen nach anderen Gleichungen wie bei einem schubsteifen Querschnitt ermittelt werden, erscheint vor der Berechnung ein entsprechender Hinweis.




Bild 8.17: Hinweis vor Berechnung



Folgender Fachbeitrag in der *Knowledge Base* auf unserer Website beschreibt, wie die Querschnittskennwerte und Teilquerschnittsquerkräfte eines Aussteifungssystems berechnet werden:

<https://www.dlubal.com/de/support-und-schulungen/support/knowledge-base/001469>



Der Berechnungsansatz nach [10] für aussteifende Systeme eignet sich auch für Querschnitte, die aus unterschiedlichen Materialien bestehen und ohne Schubverbund zusammengefügt sind (z. B. ineinandergeschobene Rohre). Bei der Berechnung dieser schubweichen Verbundquerschnitte werden die ideellen Querschnittswerte mit den zugehörigen Spannungsverteilungen bestimmt (siehe Bild 8.18).




Bild 8.18: Ideelle Querschnittswerte eines schubweich verbundenen Querschnitts

Teilquerschnitt Nr.

Ein Teilquerschnitt kann aus einem Einzelement oder aus mehreren untereinander schubsteif verbundenen Elementen bestehen. Jedem Teilquerschnitt wird eine Nummer zugewiesen.

Schubmittelpunkt M

In den beiden Spalten werden die globalen Schubmittelpunktkoordinaten $y_{M,0}$ und $z_{M,0}$ eines jeden Teilquerschnitts angezeigt. Diese Teilquerschnitts-Schubmittelpunkte sind in der Grafik als M_1, M_2 etc. gekennzeichnet.

Trägheitsmomente $I_y / I_z / I_{yz}$

Die Flächenmomente 2. Grades I_y und I_z und das Flächenzentrifugalmoment I_{yz} eines jeden Teilquerschnitts i beziehen sich auf das Profil-Achsenystem yz , das parallel zu den globalen Achsen Y und Z durch den Schwerpunkt des Teilquerschnitts i gelegt wird. Für Teilquerschnitte werden keine Hauptträgheitsmomente I_u und I_v ausgegeben.

In der letzten Tabellenzeile werden die Werte des Gesamtquerschnitts angegeben. Sie entsprechen denen der Tabelle 4.1 Querschnittswerte.



Die Trägheitsmomente I_y, I_z und I_{yz} des Gesamtquerschnitts werden aus den Summen der Teilquerschnittskennwerte ohne die Steinerschen Anteile $A_i \cdot e_i^2$ gebildet!

Trägheitsmomente $I_{t,St.Ven.} / I_{t,Bredt}$

In den beiden Spalten werden die Saint Venantschen Anteile $I_{t,St.Ven.}$ (offener Teilquerschnitt) und Bredtschen Anteile $I_{t,Bredt}$ (geschlossener Teilquerschnitt) des Torsionsträgheitsmoments I_t aufgelistet. Die in der letzten Zeile angegebenen Summen entsprechen den Werten der Tabelle 4.1 Querschnittswerte.

Wölbwiderstand I_{ω}

Für jeden Teilquerschnitt i wird das auf den jeweiligen Schubmittelpunkt M_i bezogene Wölbflächenmoment 2. Grades I_{ω,M_i} angegeben.

Enthaltene Elemente


In der letzten Spalte werden die Elemente aufgelistet, die zu jedem Teilquerschnitt gehören.

8.8 Teilquerschnittsquerkräfte

Die Normalkraft N ruft Normalspannungen hervor, die sich auf die Gesamtfläche aller Teilquerschnitte beziehen. Die Querkräfte V_y und V_z hingegen werden bei Aussteifungssystemen auf die einzelnen Teilquerschnitte bezogen. Die Tabelle 4.8 gibt Auskunft über die Querkräfte, die bei jedem Teilquerschnitt für die Ermittlung der Schubspannungen angesetzt werden.

4.8 Teilquerschnittsquerkräfte														
TeilQ Nr.	A		B		C		D		E		F		G	
	Kräfte infolge Biegung		Kräfte infolge Torsion		Kräfte infolge Biegung und Torsion								Enthaltene Elemente	
	V_y [kN]	V_z [kN]		V_y [kN]	V_z [kN]		V_y [kN]	V_z [kN]		V_y [kN]	V_z [kN]			
1	177.49	0.00		419.04	-10.00		596.53	-9.99	1					
2	113.63	13.00		117.30	2639.87		230.93	2652.87	2,3,7					
3	1.00	0.43		0.21	-1867.18		1.21	-1866.74	4					
4	395.24	240.30		-536.55	-762.69		-141.30	-522.39	5,6					

Bild 8.19: Tabelle 4.8 Teilquerschnittsquerkräfte



Die Querkräfte sind auf die Schnittgrößen der Tabelle 3.1 bezogen. Mit den drei Listen in der Symbolleiste kann die Ausgabe der relevanten Ergebnisse gesteuert werden (siehe Bild 8.11, Seite 126).

Teilquerschnitt Nr.

Die Querkräfte werden nach Teilquerschnitten geordnet aufgelistet.

Kräfte infolge Biegung V_y / V_z

Der Teilquerschnitt i ist durch die Querkraft in Richtung der Achse y bzw. z wie folgt belastet:

$$V_{y,i} = \frac{V_y (I_{z,i} I_y - I_{yz,i} I_{yz}) - V_z (I_{z,i} I_{yz} - I_{yz,i} I_z)}{I_y I_z - I_{yz}^2} \quad (8.121)$$

$$V_{z,i} = \frac{V_y (I_{yz,i} I_y - I_{y,i} I_{yz}) - V_z (I_{yz,i} I_{yz} - I_{y,i} I_z)}{I_y I_z - I_{yz}^2} \quad (8.122)$$

mit

$V_{y,i} / V_{z,i}$: Querkraft in y- bzw. z-Richtung, die den Teilquerschnitt i belastet

V_y / V_z : Querkraft in y- bzw. z-Richtung, die den Gesamtquerschnitt belastet
(auf die Hauptachsen bezogene Querkräfte V_u / V_v werden umgerechnet)

$I_{y,i} / I_{z,i} / I_{yz,i}$: Trägheitsmomente des Teilquerschnitts i, bezogen auf die zu Y und Z parallelen Achsen durch den Teilquerschnitts-Schwerpunkt S_i

I_y / I_z : Gesamträgheitsmomente bezogen auf den Gesamtschwerpunkt S

Kräfte infolge Torsion V_y / V_z

Diese beiden Spalten enthalten für jeden Teilquerschnitt die Anteile der Querkräfte, die jeweils aufgrund des sekundären Torsionsmoments M_{xs} zur Berechnung der Schubspannungen angesetzt werden.



Da zwischen den aussteifenden Bauteilen in der Regel ein großer Abstand besteht, übernimmt die Wölbkrafttorsion den weitaus größten Anteil des Torsionsmoments. In der Tabelle 3.1 Schnittgrößen kann daher das Moment M_{xp} meist vereinfachend vernachlässigt werden.

Die Teilquerkräfte aus sekundärer Torsion ermitteln sich wie folgt:

$$V_{y,i} = \frac{M_{xs} [I_{yz,i} (y_{M,i} - y_M) - I_{z,i} (z_{M,i} - z_M)]}{\sum_{i=1}^n [I_{\omega,i} + I_{y,i} (y_{M,i} - y_M)^2 - 2I_{yz,i} (y_{M,i} - y_M) (z_{M,i} - z_M) + I_{z,i} (z_{M,i} - z_M)^2]} \quad (8.123)$$

$$V_{z,i} = \frac{M_{xs} [I_{y,i} (y_{M,i} - y_M) - I_{yz,i} (z_{M,i} - z_M)]}{\sum_{i=1}^n [I_{\omega,i} + I_{y,i} (y_{M,i} - y_M)^2 - 2I_{yz,i} (y_{M,i} - y_M) (z_{M,i} - z_M) + I_{z,i} (z_{M,i} - z_M)^2]} \quad (8.124)$$

mit

$V_{y,i} / V_{z,i}$: Querkraft in y- bzw. z-Richtung, die den Teilquerschnitt i belastet

M_{xs} : sekundäres Torsionsmoment, das den Gesamtquerschnitt belastet

$I_{y,i} / I_{z,i} / I_{yz,i}$: Trägheitsmomente des Teilquerschnitts i, bezogen auf die zu Y und Z parallelen Achsen durch den Teilquerschnitts-Schwerpunkt S_i

$I_{\omega,i}$: Wölbwiderstand bezogen auf den Teilquerschnitts-Schubmittelpunkt M_i

$y_{M,i} / z_{M,i}$: Koordinate des Teilquerschnitts-Schubmittelpunkts M_i

y_M / z_M : Koordinate des Gesamtschubmittelpunkts M

Kräfte infolge Biegung und Torsion V_y / V_z

In diesen Spalten erscheint die Summe der Querkräfte infolge Biege- und Torsionsbeanspruchung. Sie wird für jeden Teilquerschnitt getrennt in Richtung der Achse y und z ausgegeben.

Verbundquerschnitt

Die in Gleichung 8.121 bis Gleichung 8.124 beschriebenen Kräfte beziehen sich auf einen homogenen Gesamtquerschnitt. Wenn das Profil aus verschiedenen Materialien besteht, werden alle Trägheitsmomente bzw. Wölbwiderstände in den Gleichungen durch Produkte aus den Trägheitsmomenten bzw. Wölbwiderständen und entsprechenden E-Moduln ersetzt.

Enthaltene Elemente

In der letzten Spalte werden die Elemente aufgelistet, die zu jedem Teilquerschnitt gehören.

8.9 Plastizität





Bild 8.20: Plastische Berechnung



In der Tabelle 4.9 *Plastizität* ist die Spalte K mit dem Vergrößerungsfaktor α_{plast} ausschlaggebend: Sind alle Werte größer oder gleich 1, so ist der Nachweis der plastischen Tragfähigkeit erfüllt. Bei einem Faktor α_{plast} kleiner als 1 ist der Querschnitt nicht tragfähig!

Stelle Nr.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Stab Nr.	Stelle x [mm]	Nomalkraft N [kN]	Querkräfte Vu [kN] Vv [kN]	Torsionsmomente Mxp [kNm] Mxs [kNm]	Biegemomente Mu [kNm]	Moment Mv [kNm]	Moments Mω [kNm²]	Vergrößerung Faktor α_{plast}	Nicht verwendete Reserve [%]		
1	207	0.00	-7.99	-11.45 130.00	-0.13 0.00	79.14	-0.22 0.00	1.67	19.51			
2	207	329.75	-8.05	-11.55 120.80	-0.13 0.00	120.42	3.60 0.00	1.67	0.42			
3	207	659.40	-8.08	-11.61 115.96	-0.13 0.00	159.27	7.43 0.00	1.34	0.54			
4	407	100.00	-52.75	-25.17 163.89	-0.18 0.00	196.46	-32.51 0.00	0.98	0.07			

Bild 8.21: Tabelle 4.9 *Plastizität*

Stelle Nr.

Die in den einzelnen Lastfällen definierten Schnittgrößen werden in eine fortlaufende Liste von Stellen überführt.

Stab Nr.

Hier wird die Nummer des Stabes angegeben, dessen Lastfall-Schnittgrößen untersucht werden.

Stelle x

Die Schnittgrößenkombinationen der Lastfälle und Stäbe werden für die definierten x-Stellen aufgelistet.

Schnittgrößen N / Vu / Vv / Mxp / Mxs / Mu / Mv / Mω

In diesen Spalten finden sich die Schnittgrößen wieder, die in der Tabelle 3.1 *Schnittgrößen* definiert wurden (siehe [Kapitel 6.1, Seite 88](#)).

Vergrößerungsfaktor α_{plast}

Werden alle Schnittgrößen der betreffenden Stelle x einheitlich mit diesem Faktor multipliziert, stellt sich die plastische Tragfähigkeit ein. Eine beliebige Schnittgrößenkombination – als Ergebnis einer elastischen Berechnung – kann durch den folgenden Vektor beschrieben werden:

$$\vec{F} = \{N, M_u, M_v, M_\omega, V_u, V_v, M_{xp}, M_{xs}\} \quad (8.125)$$

Da bei der Berechnung der plastischen Tragfähigkeit in diesem Vektor ein konstantes Verhältnis der Komponenten angenommen wird, verlängert der zu bestimmende Vergrößerungsfaktor α den Schnittkraftvektor \vec{F} bis zur Fließfläche. Dieser Faktor ermittelt sich als Maximum einer linearen Optimierungsaufgabe unter Verwendung eines sogenannten „Revised-Simplexalgorithmus“.

In Abhängigkeit von der gewählten Fließbedingung zur Berechnung der Vergleichsspannungen (siehe [Bild 7.8, Seite 98](#)) ergibt sich aus der Gleichung für die Vergleichsspannung (siehe [Gleichung 7.1](#) bzw. [Gleichung 7.2, Seite 101](#)) in der Koordinatenebene von Normal- und Schubspannungen eine Ellipse, die im Rahmen der linearen Optimierungsprozedur durch ein eingeschriebenes Achteck angenähert wird.




Bild 8.22: Lineare Annäherung der Fließbedingungen

Der Querschnitt wird im Rahmen der linearen Optimierungsaufgabe in eine endliche Anzahl möglichst kleiner Flächenteilchen diskretisiert. Die Integration über den Querschnitt zur Ermittlung der Schnittgrößen wird durch die Summation über diskrete Größen ersetzt. Dann lassen sich die Gleichgewichtsbedingungen für die Normalspannungs-Schnittgrößen wie folgt schreiben:

$$\sum (\sigma_{x,r} A_r) - \alpha N = 0 \quad (8.126)$$

$$\sum (\sigma_{x,r} A_r e_{v,r}) - \alpha M_u = 0 \quad (8.127)$$

$$\sum (\sigma_{x,r} A_r e_{u,r}) + \alpha M_v = 0 \quad (8.128)$$

$$\sum (\sigma_{x,r} A_r \omega_r) + \alpha M_\omega = 0 \quad (8.129)$$

mit

$\sigma_{x,r}$: Normalspannung im Flächenteilchen r (explizite Optimierungsvariable)

A_r : Fläche des Flächenteilchens r

$e_{u,r} / e_{v,r}$: Schwerpunktkoordinate des Flächenteilchens r bezogen auf die Hauptachsen

ω_r : Wölbordinate des Flächenteilchens r bezogen auf den Schubmittelpunkt M

α : Vergrößerungsfaktor (explizite Optimierungsvariable)

N : Normalkraft gemäß Tabelle 3.1 Schnittgrößen

M_u / M_v : Biegemoment um Hauptachse u bzw. v gemäß Tabelle 3.1 Schnittgrößen

M_ω : Wölbmoment gemäß Tabelle 3.1 Schnittgrößen

Für die Schubspannungs-Schnittgrößen wird vereinfacht angenommen, dass diese aus den in Tabelle 3.1 eingegebenen Schnittgrößen V_u, V_v, M_{xp} und M_{xs} nach elastischer Berechnung ermittelt werden (siehe [Gleichung 8.104](#) bis [Gleichung 8.112, Seite 129](#)), ehe die plastische Berechnung mit dem „Revised-Simplexalgorithmus“ eingeleitet wird. Die Schubspannungen τ_r in den Schwerpunkten der Flächenteilchen r treten also als Eingangsgrößen der linearen Optimierungsprozedur auf, während der Vergrößerungsfaktor α sowie die Normalspannungen $\sigma_{x,r}$ in den Schwerpunkten der Flächenteilchen explizite Optimierungsvariablen sind.

Die weiteren Bedingungen der Optimierungsaufgabe lassen sich für jedes Flächenteilchen r gesondert schreiben. Sie hängen von der Wahl der Fließhypothese ab und berücksichtigen die angenommene Linearisierung der Fließbedingungen (siehe Bild 8.22). Da hier die Schubspannungen in den Absolutwerten vorkommen, ergeben sich für die Fließhypothese nach **von Mises** folgende Bedingungen:

$$\sigma_{x,r} + \alpha |\tau_r| (\sqrt{2} - 1) \sqrt{3} \leq f_{y,d} \quad (8.130)$$

$$-\sigma_{x,r} + \alpha |\tau_r| (\sqrt{2} - 1) \sqrt{3} \leq f_{y,d} \quad (8.131)$$

$$\sigma_{x,r} (\sqrt{2} - 1) + \alpha |\tau_r| \sqrt{3} \leq f_{y,d} \quad (8.132)$$

$$-\sigma_{x,r} (\sqrt{2} - 1) + \alpha |\tau_r| \sqrt{3} \leq f_{y,d} \quad (8.133)$$

mit

$\sigma_{x,r}$: Normalspannung im Flächenteilchen r (explizite Optimierungsvariable)

τ_r : Schubspannung im Flächenteilchen r (Eingangsgröße für Optimierung)

α : Vergrößerungsfaktor (explizite Optimierungsvariable)

N : Normalkraft gemäß Tabelle 3.1 Schnittgrößen

$f_{y,d}$: Bemessungswert der Streckgrenze (siehe Gleichung 4.1, Seite 39)

Bei der Fließhypothese nach **Tresca** sind die Bedingungen wie folgt:

$$\sigma_{x,r} + \alpha |\tau_r| (\sqrt{2} - 1) 2 \leq f_{y,d} \quad (8.134)$$

$$-\sigma_{x,r} + \alpha |\tau_r| (\sqrt{2} - 1) 2 \leq f_{y,d} \quad (8.135)$$

$$\sigma_{x,r} (\sqrt{2} - 1) + \alpha |\tau_r| 2 \leq f_{y,d} \quad (8.136)$$

$$-\sigma_{x,r} (\sqrt{2} - 1) + \alpha |\tau_r| 2 \leq f_{y,d} \quad (8.137)$$

Damit stellen Gleichung 8.126 bis Gleichung 8.129 und die Bedingungen gemäß Gleichung 8.130 bis Gleichung 8.133 bzw. Gleichung 8.134 bis Gleichung 8.137 lineare Nebenbedingungen für eine lineare Optimierungsaufgabe mit der folgenden linearen Zielfunktion dar:

$$Z(\alpha) = \alpha = \text{Maximum} \quad (8.138)$$

Plastische Normalspannung

Als Ergebnis der linearen Optimierungsaufgabe werden neben dem Vergrößerungsfaktor α (aus dem sich die plastische Tragfähigkeit des Gesamtquerschnitts als Produkt $\alpha \cdot F$ ergibt) die plastischen Spannungen in jedem Flächenteilchen r ermittelt: Die plastische Normalspannung $\sigma_{x,pl,r}$ ist genau die Normalspannung $\sigma_{x,r}$, die sich als explizite Optimierungsvariable für das Flächenteilchen r ergibt.

$$\sigma_{x,pl,r} = \sigma_{x,r} \quad (8.139)$$

Plastische Schubspannung

Die plastische Schubspannung $\tau_{pl,r}$ ist das Produkt aus dem Vergrößerungsfaktor α und der elastischen Schubspannung τ_r (also dem Ergebnis aus der vorhergehenden elastischen Berechnung) im Schwerpunkt des Flächenteilchens r :

$$\tau_{pl,r} = \alpha \tau_r \quad (8.140)$$

Plastische Vergleichsspannung

Die plastische Vergleichsspannung $\sigma_{v,pl,r}$ ist abhängig von gewählten Fließhypothese. Sie errechnet sich für das Flächenteilchen r im Hinblick auf die Linearisierung der Fließbedingung mit der Fließhypothese nach **von Mises** wie folgt:


$$\sigma_{v,pl,r} = \max \left[\begin{array}{l} |\sigma_{x,r} + \alpha |\tau_r| (\sqrt{2}-1) \sqrt{3}|, \\ |-\sigma_{x,r} + \alpha |\tau_r| (\sqrt{2}-1) \sqrt{3}|, \\ |\sigma_{x,r} (\sqrt{2}-1) + \alpha |\tau_r| \sqrt{3}|, \\ |-\sigma_{x,r} (\sqrt{2}-1) + \alpha |\tau_r| \sqrt{3}| \end{array} \right] \quad (8.141)$$

Bei der Fließhypothese nach **Tresca** wird das Maximum der plastischen Vergleichsspannungen wie folgt ermittelt:

$$\sigma_{v,pl,r} = \max \left[\begin{array}{l} |\sigma_{x,r} + \alpha |\tau_r| (\sqrt{2}-1) 2|, \\ |-\sigma_{x,r} + \alpha |\tau_r| (\sqrt{2}-1) 2|, \\ |\sigma_{x,r} (\sqrt{2}-1) + \alpha |\tau_r| 2|, \\ |-\sigma_{x,r} (\sqrt{2}-1) + \alpha |\tau_r| 2| \end{array} \right] \quad (8.142)$$

Nicht verwendete Reserve

In der letzten Spalte wird der Anteil der plastisch nicht ausgenutzten Simplex-Elemente in Prozent angegeben, der unter Berücksichtigung der jeweiligen plastischen Vergleichsspannungen bestimmt wird. Damit ist erkennbar, in welchen Bereichen des Querschnitts die Streckgrenze im plastischen Zustand für die gegebene Schnittgrößenkonstellation nicht erreicht wird.



Falls der Anteil der plastisch nicht ausgenutzten Simplex-Elemente relativ hoch ist, kann im Dialog **Berechnungsparameter** eine höhere Gesamtanzahl für die Flächenteilchen vorgegeben werden (siehe [Bild 7.8, Seite 98](#)). Mit einer verfeinerten Teilung kann die Linearisierung der Fließbedingung in allen Querschnittsteilen angenähert werden.

Die Aussage über die plastische Querschnittstragfähigkeit ist in Spalte K durch den Vergrößerungsfaktor α_{plast} gegeben, nicht in der Reserve!

8.10 Querschnittsklassifizierung




Die Ergebnistabellen 5.x des wirksamen Querschnitts sind mit der links dargestellten Schaltfläche zugänglich.

Bei der Berechnung der wirksamen Querschnittswerte gemäß [1] oder [5] (siehe Dialog *Basisangaben*, Bild 12.22) wird die Ergebnistabelle 5.2 *Querschnittsklassifizierung nach EN 1993-1 bzw. 5.2 Querschnittsklassifizierung nach EN 1999-1* angezeigt.

Falls die c/t-Verhältnisse nach [2] überprüft wurden, erscheint die Tabelle 5.1 *Nachweis der c/t-Teile nach DIN 18000*.

5.2 Querschnittsklassifizierung nach EN 1993-1											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
c/t-Teil Nr.	Elemente	Lagerungsart	Abzugslänge Δ Anfang	Abzugslänge Δ Ende	Breite c [mm]	Dicke t [mm]	Bezeichnung	Symbol	Wert	Einheit	
1	1	Eine Seite	0.0	13.5	186.5	12.0	Normalspannung	$\sigma_{x,\text{Anfang}}$	-46.9	N/mm ²	
							Normalspannung	$\sigma_{x,\text{Ende}}$	-36.7	N/mm ²	
							Randspannung bezogen auf $f_{y,d}$ σ_1	σ_1	355.0	N/mm ²	
							Randspannung bezogen auf $f_{y,d}$ σ_2	σ_2	277.4	N/mm ²	
							Ausnutzung	ψ	0.781		
							Materialbeiwert in Abhängigkeit von f_y ε	ε	0.814		
							Druckzonenfaktor	α	1.000		
							c/t-Verhältnis	c/t	15.542		
							Grenzverhältnisse	λ_1	7.323		
								λ_2	8.136	-	
								λ_3	11.391	-	
							Klasse des c/t-Teils		4		
2	2	Eine Seite	14.5	0.0	385.5	10.0	Normalspannung	$\sigma_{x,\text{Anfang}}$	-30.4	N/mm ²	
							Normalspannung	$\sigma_{x,\text{Ende}}$	78.4	N/mm ²	
							Randspannung bezogen auf $f_{y,d}$ σ_1	σ_1	355.0	N/mm ²	
							Randspannung bezogen auf $f_{y,d}$ σ_2	σ_2	-913.9	N/mm ²	
							Ausnutzung	ψ	-2.574		
							Materialbeiwert in Abhängigkeit von f_y ε	ε	0.814		
							Druckzonenfaktor	α	0.034		
							c/t-Verhältnis	c/t	38.550		
							Grenzverhältnisse	λ_1	1145.030		
								λ_2	1272.260	-	
								λ_3	193.236	-	
							Klasse des c/t-Teils		1		

Bild 8.23: Tabelle 5.2 *Querschnittsklassifizierung nach EN 1993-1*



Die Ergebnisse der Klassifizierung sind auf die Schnittgrößen der Tabelle 3.1 bezogen. Die Anzeige der relevanten Ergebnisse kann mit den drei Listen in der Symbolleiste gesteuert werden (siehe Bild 8.11, Seite 126).



Über die Schaltfläche lassen sich die Ausgabedetails im Dialog *Ergebnisse wählen* anpassen.




Bild 8.24: Dialog *Ergebnisse wählen* für Querschnittsklassifizierung

Die Ergebnisse werden für die c/t-Teile ausgegeben, die in der Tabelle 1.7 *Querschnittsteile für Klassifizierung* definiert sind (siehe Kapitel 4.7, Seite 66).

Elemente

Diese Spalte gibt Auskunft über die Elemente, die in jedem c/t-Teil enthalten sind.

Lagerungsart

In dieser Spalte wird angegeben, ob *Eine Seite* oder *Beide Seiten* des druckbeanspruchten Querschnittsteils gestützt sind.

Abzugslänge $\Delta_{\text{Anfang}} / \Delta_{\text{Ende}}$

In den beiden Spalten wird der Abstand vom Anfangs- bzw. Endpunkt des c/t-Teils angegeben, an dem die Stützung vorliegt. Abzugslängen liegen infolge anschließender Elemente, Punktelemente oder Schweißnähte vor, die die Breite des c/t-Teils reduzieren.

Breite c

Die Gesamtbreite eines c/t-Teils ist die Summe der Längen aller zugehörigen Elemente oder Elementteile zwischen dem Anfangs- und Endpunkt des c/t-Teils, die um die Abzugslängen an den beiden Enden reduziert ist.

Dicke t

Die Dicke eines c/t-Teils wird als die kleinste Dicke aller zugehörigen Elemente bestimmt.

Bezeichnung / Symbol

In den beiden Spalten werden die Parameter aufgelistet, die zur Klassifizierung des Querschnitts erforderlich sind. Es sind dies im Einzelnen:

Normalspannung $\sigma_{x,\text{Anfang}} / \sigma_{x,\text{Ende}}$

Die beiden Zeilen geben Auskunft über die Normalspannungen an den Anfangs- bzw. Endknoten der c/t-Teile.



Es handelt sich hier um die Spannungen des Ausgangsquerschnitts. Zugspannungen sind positiv, Druckspannungen negativ – also invers zur Definition in [1].

Randspannung bezogen auf $f_{y,d}$ σ_1 / σ_2

Diese auf den Bemessungswert der Streckgrenze bezogenen Randspannungen ermitteln sich aus den Normalspannungen. σ_1 repräsentiert den maximalen Spannungswert am Anfangs- oder Endknoten des c/t-Teils, σ_2 den minimalen Wert der beiden Randspannungen.

Liegen an beiden Enden des c/t-Teils Zugspannungen vor, erscheint der Vermerk *Druckfrei*.

Verhältnis ψ

In dieser Zeile wird der Quotient aus den Werten der beiden vorherigen Zeilen angegeben.

Materialbeiwert in Abhängigkeit von f_y ε

Nach [1], Tabelle 5.2 ermittelt sich der Materialbeiwert wie folgt:

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{235}{f_y}} \quad (8.143)$$

Druckzonenfaktor α / Koeffizient für Spannungsgradienten η

Bei der Klassifizierung nach [1] beschreibt der Druckzonenfaktor α den Anteil der Druckzone an der Gesamtbreite des c/t-Teils. Erfolgt die Klassifizierung nach [5], wird der Koeffizient für die Spannungsgradienten η angegeben, der zur Ermittlung der Schlankheitsparameter erforderlich ist. Diese Werte werden aus der Lage der plastischen Nulllinie bestimmt, die wiederum nach einem iterativen Verfahren ermittelt wird.

Beim c/t-Nachweis nach DIN 18800 [2] wird der Druckzonenfaktor α mit der Simplex-Methode ermittelt (siehe [Kapitel 8.9](#)). Er drückt aus, welchen Anteil die aufsummierten Längen der Simplex-Teilchen mit negativen Werten von σ_x an der Summe der Längen aller Simplex-Teilchen im Element haben.

c/t-Verhältnis

In dieser Zeile wird das Verhältnis von Breite zu Dicke des c/t-Teils angegeben.

Grenzverhältnisse $\lambda_1 / \lambda_2 / \lambda_3$ / Grenzschlankheitsparameter $\beta / \beta_1 / \beta_2 / \beta_3$

Die maximalen c/t-Verhältnisse druckbeanspruchter Querschnittsteile hängen von der Lagerungsart (ein- oder beidseitig gestützte Querschnittsteile) und vom Spannungsverlauf (Biegung oder/und Druck) ab. λ_1 stellt den Grenzwert nach [1] für Querschnitte der Klasse 1 dar, λ_2 den Grenzwert für Querschnitte der Klasse 2 und λ_3 den Grenzwert für Querschnitte der Klasse 3.

Bei der Klassifizierung nach [5] werden die Schlankheitsparameter β angegeben, die die Empfindlichkeit für örtliches Beulen beschreiben. β_1 stellt den Grenzwert für Querschnitte der Klasse 1 dar, β_2 den Grenzwert für Querschnitte der Klasse 2 und β_3 den Grenzwert für Querschnitte der Klasse 3.



Die für die Klassifizierung relevanten Parameter sind in [1], Tabelle 5.2 bzw. [5], Tabelle 6.2 beschrieben.

Klasse des c/t-Teils

Die Querschnittsteile werden – in Abhängigkeit von den Grenzverhältnissen λ bzw. Grenzschlankheitsparametern β – in die Klassen 1, 2, 3 oder 4 eingeteilt.

In der letzten Tabellenzeile wird die *Querschnittsklasse* des Gesamtquerschnitts angegeben. Sie stellt gemäß [1], Abschnitt 5.5.2(6) die ungünstigste Klasse der druckbeanspruchten Querschnittsteile dar.

8.11 Effektive Breiten / Reduzierte Dicken



Die Ergebnistabellen 5.x des wirksamen Querschnitts sind mit der Schaltfläche zugänglich.

Bei der Berechnung wird aus dem Profil ein neuer „wirksamer Querschnitt“ erzeugt – für jeden Lastfall, jeden Stab und jede Stelle x. Dabei werden neue Knoten und Elemente im wirksamen Querschnitt gebildet, deren Nummern unabhängig von den Knoten- und Elementnummern der Originalprofile sind. Die neuen Elemente liegen vollständig oder nur abschnittsweise auf den Mittellinien der ursprünglichen Elemente.

In den Ausgabetabellen werden die Querschnittswerte, statischen Momente, Wölbordinaten und Spannungen in Bezug auf den aktuellen wirksamen Querschnitt aufgelistet, d. h. den Querschnitt mit der Schnittgrößenkonstellation des aktuellen Stabes an der Stelle x im aktuellen Lastfall. Die Anzeige der relevanten Ergebnisse kann mit den drei Listen in der Symbolleiste gesteuert werden (siehe [Bild 8.11, Seite 126](#)). Die Eingabetabellen werden nicht verändert: Diese beschreiben nach wie vor die Daten des Ausgangsprofils.

LF1 - Druck + Biegung	
LF1 - Druck + Biegung	
LF2 - Zug + Biegung	



Eine Untersuchung der wirksamen Breiten nach [1] bzw. der reduzierten Dicken nach [5] ist nur für Querschnitte der Klasse 4 sinnvoll (die Querschnittsklasse ist in der letzten Zeile der Tabelle 5.2 Querschnittsklassifizierung angegeben). Daher wird für Querschnitte der Klassen 1 bis 3 keine Tabelle 5.3 angezeigt.



Die Analyse des wirksamen Querschnitts geht nicht auf Querschnittskennwerte ein, die nach [1], [4], [5] oder [2] irrelevant sind (z. B. „wirksames“ Profilgewicht oder Umfang). Bei der Untersuchung des wirksamen Querschnitts werden auch keine plastischen Querschnittswerte ermittelt.



5.3 Effektive Breiten nach EN 1993-1										
c/t-Teil Nr.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Elemente	Lagerungs-art	Abzugslänge [mm] ΔAnfang	ΔEnde	Breite c [mm]	Dicke t [mm]	Bezeichnung	Symbol	Wert	Einheit
1	1	Eine Seite	0.0	13.5	186.5	12.0	Normalspannung	σ_x, Anfang	-46.9	N/mm ²
							Normalspannung	σ_x, Ende	-36.7	N/mm ²
							Randspannung bezogen auf $y_{y,d}$	σ_1	46.9	N/mm ²
							Randspannung bezogen auf $y_{y,d}$	σ_2	36.7	N/mm ²
							Ausnutzung	ψ	0.781	-
							Knickbeiwert	k_σ	0.449	-
							Eulersche relative Spannung	σ_e	785.8	N/mm ²
							Max. Druckspannung	σ	46.9	N/mm ²
							Plattenschlankeit	$\lambda_{p,\sigma}$	1.004	-
							Abminderungsbeiwert	p	0.809	-
							Wirksame Breite	b_{eff}	151.0	mm
							Wirksame Breite	b_{e1}	0.0	mm
							Wirksame Breite	b_{e2}	0.0	mm
2	2	Eine Seite	14.5	0.0	385.5	10.0	Normalspannung	σ_x, Anfang	-30.4	N/mm ²
							Normalspannung	σ_x, Ende	78.4	N/mm ²
							Randspannung bezogen auf $y_{y,d}$	σ_1	30.4	N/mm ²
							Randspannung bezogen auf $y_{y,d}$	σ_2	-78.4	N/mm ²
							Ausnutzung	ψ	-2.574	-
							Knickbeiwert	k_σ	127.908	-
							Eulersche relative Spannung	σ_e	127.7	N/mm ²
							Max. Druckspannung	σ	30.4	N/mm ²
							Plattenschlankeit	$\lambda_{p,\sigma}$	0.148	-
							Abminderungsbeiwert	p	1.000	-

Querschnittsklassifizierung nach EN 1993-1 | Effektive Breiten nach EN 1993-1 | Effektive Querschnittswerte | Effektive statische Momente

[Navigation icons]

Bild 8.25: Tabelle 5.3 Effektive Breiten nach EN 1993-1

5.3 Reduzierte Dicken nach EN 1999-1-1										
c/t-Teil Nr.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Elemente	Abzugslänge [mm] ΔAnfang	ΔEnde	Breite c [mm]	Dicke t [mm]	c/t [-]	Bezeichnung	Symbol	Wert	Einheit
1	1	0.0	13.5	186.5	8.0	23.313	Normalspannung	σ_x, Anfang	-11.9	N/mm ²
							Normalspannung	σ_x, Ende	-11.9	N/mm ²
							Randspannung	σ_1	11.9	N/mm ²
							Randspannung	σ_2	11.9	N/mm ²
							Ausnutzung	ψ	1.000	-
							Koeffizient für die Spannungsgradienten	η	1.000	-
							Schlankheitsparameter	β	23.313	-
							Reduzierte Dicke	t_{red}	4.4	mm
2	2	14.5	0.0	385.5	8.0	48.188	Normalspannung	σ_x, Anfang	-11.9	N/mm ²
							Normalspannung	σ_x, Ende	-11.9	N/mm ²
							Randspannung	σ_1	11.9	N/mm ²
							Randspannung	σ_2	11.9	N/mm ²
							Ausnutzung	ψ	1.000	-
							Koeffizient für die Spannungsgradienten	η	1.000	-
							Schlankheitsparameter	β	48.188	-
							Reduzierte Dicke	t_{red}	1.0	mm

Querschnittsklassifizierung nach EN 1999-1-1 | Reduzierte Dicken nach EN 1999-1-1 | Effektive Querschnittswerte | Effektive statische Momente

[Navigation icons]

Bild 8.26: Tabelle 5.3 Reduzierte Dicken nach EN 1999-1

c/t-Teil Nr.	A Elemente	B Lagerungs- Typ	C Δ Anfang	D Δ Ende	E Zusatzlänge [mm]	F Breiten c [mm]	G Dicke t [mm]	H			I Wert Iteration gleich 0	J Enditeration	K Einheit
								Bezeichnung	Symbol				
3	5	Beide Seiten	3.4	3.4	82.5	1.8		Normalspannung	σ_x, Anfang	151.1	149.0	N/mm ²	
								Normalspannung	σ_x, Ende	-78.6	-84.0	N/mm ²	
								Randspannung bezogen auf f_y, d	σ_1	262.5	265.7	N/mm ²	
								Randspannung bezogen auf f_y, d	σ_2	-504.5	-471.4	N/mm ²	
								Verhältnis	ψ	-1.922	-1.775	-	
								Beulwert	k_g	51.055	46.035	-	
								Plattenschlankheitsgrad	λ_p	0.285	0.301	-	
								Abminderungsbewert der Steife	$\lambda_{d,1}$	1.000	1.000	-	
								Abminderungsbewert der Steife	$\lambda_{d,2}$	1.000	0.635	-	
								Reduzierter Plattenschlankheitsgrad	$\lambda_{p,red,1}$	0.285	0.301	-	
								Reduzierter Plattenschlankheitsgrad	$\lambda_{p,red,2}$	0.285	0.240	-	
								Abminderungsfaktor	p_1	1.000	1.000	-	
								Abminderungsfaktor	p_2	1.000	1.000	-	
								Breite effektiv	$b_{eff,1}$	28.2	29.7	mm	
								Breite effektiv	$b_{eff,2}$	28.2	29.7	mm	
								Breite effektiv	b_{e1}	11.3	11.9	mm	
								Breite effektiv	b_{e2}	16.9	17.8	mm	
								Breite effektiv	$b_{e,Anfang}$	71.2	70.6	mm	
								Reduzierte Breite	b_{red}	0.0	0.0	mm	
								Breite effektiv	$b_{e,Ende}$	11.3	11.9	mm	
								Zuganteil des bp-Teiles	b_t	54.2	52.7	mm	
								Druckanteil des bp-Teiles	b_c	28.2	29.7	mm	
4	7	Beide Seiten	3.4	2.0	44.4	1.8		Normalspannung	σ_x, Anfang	-78.6	-84.0	N/mm ²	
								Normalspannung	σ_x, Ende	-85.1	-90.5	N/mm ²	
								Randspannung bezogen auf f_y, d	σ_1	284.1	286.5	N/mm ²	
								Randspannung bezogen auf f_y, d	σ_2	262.5	265.7	N/mm ²	
								Verhältnis	ψ	0.924	0.927	-	

Bild 8.27: Tabelle 5.3 Effektive Breiten nach EN 1993-1-3



Die effektiven Breiten nach [1] oder [3] bzw. die reduzierten Dicken nach [5] lassen sich mit der Schaltfläche [Wirksame Teile anzeigen] in der Querschnittsgrafik ein- und ausblenden.




Bild 8.28: Spannungen am Bruttoquerschnitt (links) und am Querschnitt mit effektiven Breiten (rechts)

Die Ergebnisse werden für die c/t-Teile ausgegeben, die in der Tabelle 1.7 *Querschnittsteile für Klassifizierung* definiert sind (siehe Kapitel 4.7, Seite 66).

Elemente

Diese Spalte gibt Auskunft über die Elemente, die in jedem c/t-Teil enthalten sind.

Lagerungsart

In dieser Spalte wird angegeben, ob *Eine Seite* oder *Beide Seiten* des druckbeanspruchten Querschnittsteils gestützt sind.

Abzugslänge $\Delta_{\text{Anfang}} / \Delta_{\text{Ende}}$

In den beiden Spalten wird der Abstand vom Anfangs- bzw. Endpunkt des c/t-Teils angegeben, an dem die Stützung vorliegt. Abzugslängen liegen infolge anschließender Elemente, Punktelemente oder Schweißnähte vor, die die Breite des c/t-Teils reduzieren.

Bei kaltgeformten Profilen wird in den Spalten jeweils die *Zusatzlänge* am Anfang und Ende des Bauteilrandes angegeben. Damit wird der Einfluss ausgerundeter Ecken auf die Breite b_p erfasst. Die Werte entsprechen den Einträgen in Tabelle 1.7 *Nennwerte der geraden Breiten nach EN 1993-1-3* (siehe [Kapitel 4.7.2, Seite 68](#)).

Breite c

Die Gesamtbreite eines c/t-Teils ist die Summe der Längen aller zugehörigen Elemente oder Elementteile zwischen dem Anfangs- und Endpunkt des c/t-Teils, die um die Abzugslängen an den beiden Enden reduziert ist.

Dicke t

Die Dicke eines c/t-Teils wird als die kleinste Dicke aller zugehörigen Elemente bestimmt.

Bezeichnung / Symbol

In den beiden Spalten werden die Parameter aufgelistet, die zur Klassifizierung des Querschnitts erforderlich sind. Sie sind auf die Norm abgestimmt.

Normalspannung $\sigma_{x,\text{Anfang}} / \sigma_{x,\text{Ende}}$

Die beiden Zeilen geben Auskunft über die Normalspannungen an den Anfangs- bzw. Endknoten der c/t-Teile.



Es handelt sich hier um die Spannungen des Ausgangsquerschnitts. Zugspannungen sind positiv, Druckspannungen negativ.

Randspannung bezogen auf $f_{y,d}$ σ_1 / σ_2

Diese auf den Bemessungswert der Streckgrenze bezogenen Randspannungen ermitteln sich aus den Normalspannungen. σ_1 repräsentiert den maximalen Spannungswert am Anfangs- oder Endknoten des c/t-Teils, σ_2 den minimalen Wert der beiden Randspannungen.

Verhältnis ψ

In dieser Zeile wird der Quotient aus den Werten der beiden vorherigen Zeilen angegeben.

Beulwert k_σ

Der Beulwert ist in [4], Tabelle 4.1 und Tabelle 4.2 geregelt. Bei der Bestimmung von k_σ sind die Lagerungsart und das Spannungsverhältnis zu berücksichtigen.

Eulersche Bezugsspannung σ_e

Dieser Wert wird zur Bestimmung des Beulschankegrades unter Berücksichtigung der kritischen elastischen Beulspannung benötigt. Er ermittelt sich gemäß [4], Gleichung (A.1) wie folgt:

$$\sigma_e = 189\,800 \left(\frac{t}{c} \right)^2 \quad \text{in N/mm}^2 \quad (8.144)$$

Maximale Druckspannung σ

In dieser Zeile wird der Maximalwert der Druckspannung angegeben.

Beulschlankheitsgrad $\lambda_{p,\sigma}$

Die bezogene Schlankheit des Querschnittsteils in Bezug auf das Beulen ermittelt sich nach [4], Abschnitt 4.4 wie folgt:

$$\bar{\lambda}_{p,\sigma} = \frac{c}{28,4 t} \sqrt{\frac{f_y}{235 k_\sigma}} \quad f_y \text{ in N/mm}^2 \quad (8.145)$$

Abminderungsfaktor ρ

Es gelten unterschiedliche Abminderungsfaktoren für einseitig und für beidseitig gestützte Querschnittsteile (siehe [4], Abschnitt 4.4):

- Beidseitig gestützte Querschnittsteile

$$\rho = 1,0 \quad \text{für } \bar{\lambda}_{p,\sigma} \leq 0,673 \quad (8.146)$$

$$\rho = \frac{\bar{\lambda}_{p,\sigma} - 0,055 (3 + \psi)}{\bar{\lambda}_{p,\sigma}^2} \leq 1,0 \quad \text{für } \bar{\lambda}_{p,\sigma} > 0,673 \text{ und } (3 + \psi) \geq 0 \quad (8.147)$$

- Einseitig gestützte Querschnittsteile

$$\rho = 1,0 \quad \text{für } \bar{\lambda}_{p,\sigma} \leq 0,748 \quad (8.148)$$

$$\rho = \frac{\bar{\lambda}_{p,\sigma} - 0,188}{\bar{\lambda}_{p,\sigma}^2} \leq 1,0 \quad \text{für } \bar{\lambda}_{p,\sigma} > 0,748 \quad (8.149)$$

Wirksame Breite b_{eff} / b_{e1} / b_{e2} / Reduzierte Dicke t_{red}

Die wirksamen Breiten b_{eff} , b_{e1} und b_{e2} von Stahlquerschnitten werden aus den oben genannten Parametern nach [4], Tabelle 4.1 und Tabelle 4.2 bestimmt.

Bei der Untersuchung nach [5] werden die reduzierten Dicken t_{red} des Aluminiumprofils angegeben, über die das örtliche Beulen druckbeanspruchter Querschnittsteile berücksichtigt wird. Die reduzierten Dicken ermitteln sich mit dem örtlichen Beulfaktor ρ_c nach [5], Tabelle 6.3.



EN 1993-1-3

Wenn ein kaltgeformtes Profil nach [3] bemessen wurde, enthält die Spalte zusätzliche Einträge mit den Zwischenergebnissen zu den Beulfeldern und Steifen (siehe Bild 8.27, Seite 147):

Plattenschlankheitsgrad λ_p

Die bezogene Schlankheit des Querschnittsteils wird nach [4], Abschnitt 4.4(2) ermittelt (siehe Gleichung 8.145).

Abminderungsbeiwert der Steife $\chi_{d,1}$ / $\chi_{d,2}$

Der Abminderungsbeiwert zur Berücksichtigung der Forminstabilität infolge des Biegeknickens einer Steife wird nach [3], Abschnitt 5.5.3.1(7) bestimmt.

Falls zwei Werte ausgegeben werden, ist der Beiwert $\chi_{d,1}$ auf die wirksame ebene Teilfläche 1 bezogen, die an die Steife anschließt (siehe Bild 8.29). Der Beiwert $\chi_{d,2}$ bezieht sich auf die wirksame ebene Teilfläche 2 am gestützten Ende.




Bild 8.29: Wirksame Teilflächen für Beiwerte χ_d

Reduzierter Plattenschlankheitsgrad $\lambda_{p,red,1} / \lambda_{p,red,2}$

Der reduzierte Plattenschlankheitsgrad der Querschnittsteile wird nach [3], Gleichung (5.16) ermittelt.

Reduzierte Breite

DUENQ bestimmt die wirksamen Breiten b_{eff} einseitig gestützter Bauteile nach [4], Tabelle 4.2 mit den in Gleichung 8.148 und Gleichung 8.149 angegebenen Abminderungsfaktoren ρ . Bei zweiseitig gestützten Bauteilen werden die wirksamen Breiten $b_{eff,1}$, $b_{e,1}$, $b_{eff,2}$ und $b_{e,2}$ nach [4], Tabelle 4.1 mit den in Gleichung 8.146 und Gleichung 8.147 genannten Abminderungsfaktoren ρ bestimmt.

Die reduzierte Breite bestimmt sich dann wie folgt:

$$b_{red} = b_p - b_{e1} - b_{e2} \quad (8.150)$$

Zuganteil des b_p -Teils b_t

Bei zweiseitig gestützten Querschnittsteilen mit Druckspannungen ermittelt sich der ggf. zugbeanspruchte Anteil nach [4], Tabelle 4.1, bei einseitig gestützten Querschnittsteilen nach [4], Tabelle 4.1.

Druckanteil des b_p -Teils b_c

Bei zweiseitig gestützten Querschnittsteilen wird der druckbeanspruchte Anteil nach [4], Tabelle 4.1 bestimmt, bei einseitig gestützten Querschnittsteilen nach [4], Tabelle 4.1.

Wert Iteration gleich 0 / Enditeration

Gemäß [4], Abschnitt 4.4(4) Anmerkung 1 und [3], Abschnitt 5.5.3.2(3) sind die wirksamen Breiten iterativ zu ermitteln. In diesen beiden Spalten werden jeweils die Ergebnisse des ersten und des letzten Rechenlaufes angezeigt, die einen Vergleich der Start- und Endwerte ermöglichen.

Die Anzahl möglicher Iterationen kann im Dialog *Berechnungsparameter* eingestellt werden (siehe Bild 7.13, Seite 103).

8.12 Querschnittswerte Steifen

Wirksamer Querschnitt

für Querschnittsklassifizierung nach Tabelle 5.2 ermitteln:

σ_N fest, σ_M erhöhen, um f_{yd} zu erreichen
 σ_N und σ_M gleichmäßig erhöhen

Grenz c/t für Klasse 3 mit modifiziertem Materialbeiwert α nach EN 1993-1-1, 5.5.2(9) erhöhen

Effektive Breiten nach EN 1993-1-5 Anhang E

Brandschutz ($\varepsilon = 0.85$)

Wirksamer Querschnitt nach EN 1993-1-5, Abschnitt 4.5

Berechnung des Druckzonenfaktors alpha nach der Simplexmethode, falls die Plastizität vorhanden ist

Maximale Anzahl der Iterationen:
10

Maximale Differenz:
0.001

Vorgabe im Dialog
Berechnungsparameter

5.4 Querschnittswerte Steifen								
Steife Nr.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Elemente Nr.	c/t-Teil	Typ	Beulfeld Nr.	Bezeichnung	Symbol	Wert	Einheit
1	4	4	Offen	1	Effektive Querschnittsfläche der Steife	A_{eff}	0.65	cm^2
					Trägheitsmomente	I_y	0.25	cm^4
						I_z	0.00	cm^4
					Polares Trägheitsmoment	I_p	1.02	cm^4
					Torsionsträgheitsmoment	$I_{St.Ven}$	0.02	cm^4
					Ausnutzung	η_1	0.311	< 1
					Wölbwiderstandsmoment	I_w	0.00	cm^3
					Hilfswert	C_{θ}	57.40	kN
					Knicklänge	L_{cr}	0.32	cm
					Kritische Drillknickspannung	σ_{cr1}	1540.7	N/mm^2
						σ_{cr2}	1552.0	N/mm^2
					Hilfswert	θ	2.000	-
					Ausnutzung	η_2	0.305	< 1
					Ausnutzung	η_3	0.303	< 1
8, 9	8,9	Offen	1		Effektive Querschnittsfläche der Steife	A_{eff}	6.93	cm^2
					Trägheitsmomente	I_y	37.56	cm^4
						I_z	14.58	cm^4
					Polares Trägheitsmoment	I_p	218.93	cm^4
					Torsionsträgheitsmoment	$I_{St.Ven}$	0.84	cm^4
					Ausnutzung	η_1	1.541	≥ 1
					Wölbwiderstandsmoment	I_w	924.59	cm^3
					Hilfswert	C_{θ}	61.52	kN
					Knicklänge	L_{cr}	74.46	cm
					Kritische Drillknickspannung	σ_{cr1}	319.5	N/mm^2
						σ_{cr2}	3468.1	N/mm^2
					Hilfswert	θ	6.000	-
					Ausnutzung	η_2	4.413	≥ 1
					Ausnutzung	η_3	0.407	< 1

Querschnittsklassifizierung nach EN 1993-1 | Effektive Breiten nach EN 1993-1 | Querschnittswerte Steifen | [Navigation]

Bild 8.30: Tabelle 5.4 Querschnittswerte Steifen

Die Spannungen des wirksamen Querschnitts sind von den Schnittgrößen des Lastfalls und des Stabes abhängig, der in der Symbolleiste eingestellt ist.

Die Auflistung der Querschnittswerte erfolgt nach Steifen- und Elementnummern geordnet. Es werden jeweils die Nummern der c/t-Teile und Beulfelder angegeben. Die Spalte Typ gibt Auskunft, ob die Steife einen offenen oder geschlossenen Querschnitt repräsentiert.

Effektive Querschnittsfläche der Steife A_{eff}

Die effektive Querschnittsfläche der Steife wird wie folgt bestimmt:

$$A_{eff} = \sum \rho_i \cdot A_i \quad (8.151)$$

mit

ρ_i : Abminderungsfaktor des Elements i

A_i : Fläche des Elements i

Trägheitsmomente I_y / I_z

Die Trägheitsmomente des Steifenquerschnitts alleine (d. h. ohne Berücksichtigung des Blechs) werden gemäß [Gleichung 8.9](#) bzw. [Gleichung 8.10](#) berechnet.

Polares Trägheitsmoment I_p

Das polare Trägheitsmoment des Steifenquerschnitts ist auf dessen Anschlusspunkt an das Blech bezogen. Es ermittelt sich gemäß [Gleichung 8.19](#).

Torsionsträgheitsmoment $I_{St.Ven}$

Das St. Venantsche Torsionsträgheitsmoment des Steifenquerschnitts wird gemäß [Gleichung 8.24](#) berechnet.

Ausnutzung η_1

Gemäß [4], Abschnitt 9.2.1(8) ist in der Regel folgendes Kriterium zu erfüllen, um Drillknicken von Steifen mit offenen Querschnitten zu vermeiden:

$$\eta_1 = \frac{5,3 \cdot f_y \cdot I_p}{E \cdot I_{St.Ven}} \leq 1 \quad (8.152)$$

mit

f_y : Streckgrenze

I_p : polares Trägheitsmoment des Steifenquerschnitts (bezogen auf Anschlusspunkt)

E : Elastizitätsmodul

$I_{St.Ven}$: St. Venantsches Torsionsträgheitsmoment des Steifenquerschnitts

Wölbwiderstandsmoment I_ω

Der Wölbwiderstand des reinen Steifenquerschnitts wird gemäß [Gleichung 8.39](#) berechnet. Dieser Wert ist auf den Anschlusspunkt an das Blech bezogen.

Hilfswert C_θ

Mit diesem Beiwert werden die geometrischen Bedingungen des Beulfelds berücksichtigt. Er bestimmt sich nach [11], Bild 2.77.

$$C_\theta = \frac{E \cdot t^3 \cdot (b_1 + b_2)}{4 \cdot b_1 \cdot b_2} \quad (8.153)$$

mit

E : Elastizitätsmodul

t : Dicke des Beulfelds

b_1, b_2 : Abstand der Steife zum Beulfeldrand bzw. zur nächsten Steife




Bild 8.31: Beulfeldparameter

Knicklänge L_{cr}

Die Knicklänge wird nach [11], Gleichung 2.121 ermittelt.

$$L_{cr} = \pi \cdot \sqrt[4]{\frac{E \cdot I_\omega}{C_\theta}} \quad (8.154)$$

mit

E : Elastizitätsmodul

I_ω : Wölbwiderstand, bezogen auf den Anschlusspunkt an das Blech

C_θ : Hilfswert

Kritische Drillspannung $\sigma_{cr1} / \sigma_{cr2}$

Für die Ermittlung der kritischen Drillspannungen sind zwei Fälle zu unterscheiden.

- $\ell < L_{cr}$:

$$\sigma_{cr1} = \frac{1}{I_p} \cdot \left(\frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_\omega}{\ell^2} + G \cdot I_{St.Ven} \right) \quad [11], \text{ Gleichung 2.119} \quad (8.155)$$

- $\ell > L_{cr}$:

$$\sigma_{cr2} = \frac{1}{I_p} \cdot \left(2 \cdot \sqrt{C_\theta \cdot E \cdot I_\omega} + G \cdot I_{St.Ven} \right) \quad [11], \text{ Gleichung 2.120} \quad (8.156)$$

mit

I_p : polares Trägheitsmoment des Steifenquerschnitts, bezogen auf Anschlusspunkt

C_θ : Hilfswert

E : Elastizitätsmodul

I_ω : Wölbwiderstand, bezogen auf den Anschlusspunkt an das Blech

G : Schubmodul

$I_{St.Ven}$: St. Venantsches Torsionsträgheitsmoment, bezogen auf Anschlusspunkt

ℓ : Länge der Steife

L_{cr} : Knicklänge

Hilfswert θ

Mit diesem Beiwert wird sichergestellt, dass das elastische Verhalten entsprechend der Querschnittsklasse 3 erfolgt. Er wird gemäß [12] wie folgt angenommen:

- $\theta = 2$ für Steifen mit geringer Wölbsteifigkeit (z. B. Flachstahl oder Wulstflachstahl)
- $\theta = 6$ für alle anderen Steifen mit offenem Querschnitt

Ausnutzung η_2 / η_3

Wird die Wölbsteifigkeit berücksichtigt, ist gemäß [4], Abschnitt 9.2.1 in der Regel das Kriterium in 9.2.1 (8) (siehe [Gleichung 8.152](#)) oder eines der folgenden Kriterien zu erfüllen:

$$\eta_2 = \frac{\theta \cdot f_y}{\sigma_{cr1}} \quad (8.157)$$

$$\eta_3 = \frac{\theta \cdot f_y}{\sigma_{cr2}} \quad (8.158)$$

mit

f_y : Streckgrenze

θ : Beiwert zur Sicherstellung elastischen Verhaltens entsprechend Klasse 3

$\sigma_{cr1}, \sigma_{cr2}$: kritische Drillspannung

8.13 Querschnittswerte Ersatzdruckstab



Die Tabelle 5.5 *Querschnittswerte Ersatzdruckstab* ist auf die Norm abgestimmt, die im Dialog *Basisangaben* eingestellt wurde.

8.13.1 Ersatzdruckstab nach EN 1993-1-5

In dieser Tabelle sind die Querschnittswerte des Ersatzdruckstabes, d. h. der Steife und des angrenzenden mittragenden Blechstreifens, aufgelistet.

atzzdrucks Nr.	Beulsteife Nr.	Beulfeld Nr.	Angrenzendes Beulfeld Elemente	Angrenzendes Beulfeld c/t-Teile	Bezeichnung	Symbol	F		H	I	J
							Brutto	Ersatzdruckstab			
1	1	1	4	4	Breiten	b _{e,1}	6.11	6.11	cm		
						b _{e,2}	9.24	8.61	cm		
					Querschnittsfläche Ersatzdruckstab	A _{st}	7.25	7.00	cm ²		
					Trägheitsmoment	I _{st}	3.91	3.89	cm ⁴		Parallel zur Plattenachse
					Schwerpunkt Steife	e ₁	1.60	1.60	cm		
					Schwerpunkt Ersatzdruckstab	e ₂	0.25	0.26	cm		
2	2	1	8, 9	8, 9	Breiten	b _{e,1}	8.81	8.22	cm		
						b _{e,2}	5.47	5.47	cm		
					Querschnittsfläche Ersatzdruckstab	A _{st}	12.88	12.65	cm ²		
					Trägheitsmoment	I _{st}	120.31	118.49	cm ⁴		Parallel zur Plattenachse
					Schwerpunkt Steife	e ₁	2.35	2.35	cm		
					Schwerpunkt Ersatzdruckstab	e ₂	2.73	2.78	cm		

Bild 8.32: Tabelle 5.5 *Querschnittswerte Ersatzdruckstab*

Die Auflistung der Querschnittswerte erfolgt nach Ersatzdruckstab-, Beulsteifen- und Beulfeldnummern geordnet. Es werden jeweils die Nummern der angrenzenden Elemente und c/t-Teile angegeben.



In Spalte G sind die Werte des Bruttoquerschnitts, in Spalte H die des wirksamen Querschnitts aufgelistet.

Breiten $b_{e,1}$ / $b_{e,2}$

Die Breiten $b_{e,1}$ und $b_{e,2}$ des Bruttoquerschnitts und des wirksamen Querschnitts werden gemäß [4], Bild A.1 bestimmt.

Querschnittsfläche Ersatzdruckstab A_{st}

Die Querschnittsfläche des Ersatzdruckstabes (Steife und angrenzende mittragende Breiten) ermittelt sich wie folgt:

- Bruttoquerschnitt:

$$A_{st} = \sum A_i \quad (8.159)$$

mit

A_i : Fläche des Elements i

- Nettoquerschnitt:

$$A_{eff} = \sum \rho_i \cdot A_i \quad (8.160)$$


mit

ρ_i : Abminderungsfaktor des Elements i

A_i : Fläche des Elements i

Trägheitsmoment I_{st}

Das Trägheitsmoment des Ersatzdruckstabes wird sowohl für den Bruttoquerschnitt als auch für den wirksamen Querschnitt gemäß [Gleichung 8.9](#) bzw. [Gleichung 8.10](#) bestimmt.



Schwerpunkt Steife e_1

Der Abstand zwischen dem Schwerpunkt der vom Blech isoliert betrachteten, einseitig angebrachten Einzelsteifen ohne mitwirkende Breite (bei zweiseitig angebrachten Steifen wird hierbei nur eine Seite betrachtet) zur Schwerachse des ausgesteiften Beulfeldes wird gemäß [4], Bild A.1 bestimmt. Dies gilt sowohl für den Bruttoquerschnitt als auch für den wirksamen Querschnitt.

Der Wert beschreibt den Schwerpunktabstand von der Beulfeldachse in Richtung der Elementachse y der Steife.

Schwerpunkt Ersatzdruckstab e_2

Der Abstand der Schwerachse des ausgesteiften Beulfeldes zur Achse des Bleches wird gemäß [4], Bild A.1 bestimmt. Dies gilt sowohl für den Bruttoquerschnitt als auch für den wirksamen Querschnitt.

8.13.2 Ersatzdruckstab nach EN 1993-1-3

In dieser Tabelle sind die Querschnittswerte des Ersatzdruckstabes, d. h. der Steife und des angrenzenden, wirksamen Anteils der ebenen Teilfläche(n) aufgelistet.

5.5 Querschnittswerte Ersatzdruckstab									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Ersatzdr. Nr.	Beulsteife Nr.	Beulfeld Nr.	Angrenzendes Beulfeld Elemente	Angrenzendes Beulfeld Nennwerte der geraden Breiten	Bezeichnung	Symbol	Wert Iteration gleich 0	Enditeration	Einheit
1	1	1	12, 1	1	Effektive Breiten	$b_{e,1}$	3.26	3.26	cm
						$b_{e,2}$	0.00	0.00	cm
					Querschnittsfläche Ersatzdruckstab	A_s	1.00	1.05	cm ²
					Trägheitsmoment	I_s	0.32	0.33	cm ⁴
					Verformung der Steife	δ	0.12	0.00	cm
					Drehfedersteifigkeit pro Längeneinheit	K	0.43	0.43	N/mm ²
					Elastisch maßgebende Knickspannung	σ_{cr}	340.62	328.08	N/mm ²
					Relative Schlankeit	λ_d	1.014	1.033	-
					Abminderungsbeiwert	γ_d	0.737	0.723	-
					Druckspannung bezogen auf f_y,d	$\sigma_{com,Ed}$	350.00	350.00	N/mm ²
					Reduzierte wirksame Fläche	$A_{s,red}$	0.74	0.76	cm ²
					Reduzierte Dicke	t_{red}	0.14	0.14	cm
					Effektive Breiten	$b_{e,1}$	3.51	3.51	mm
						$b_{e,2}$	0.00	0.00	mm
2	2	2	13, 8	5					

Bild 8.33: Tabelle 5.5 Querschnittswerte Ersatzdruckstab

Die Auflistung der Querschnittswerte erfolgt nach Ersatzdruckstab-, Beulsteifen- und Beulfeldnummern geordnet. Es werden jeweils die Nummern der angrenzenden Elemente und Nennwerte der geraden Breiten angegeben.



In Spalte G sind die Werte des ersten Rechenlaufes, in Spalte H die der letzten Iteration aufgelistet. Sie ermöglichen einen Vergleich der Start- und Endwerte.

Effektive Breiten $b_{e,1} / b_{e,2}$

Für ebene Teilflächen mit Randsteifen werden die wirksamen Breiten $b_{e,1}$ und $b_{e,2}$ nach [4], Bild 5.7 bestimmt. Bei ebenen Teilflächen mit Zwischensteifen ermittelt DUENQ die wirksamen Breiten $b_{1,e2}$ und $b_{2,e1}$ nach [4], Bild 5.9.

Für den ersten Rechenlauf werden jeweils die Startwerte gemäß [4], Abschnitt 5.5.2 verwendet.

Querschnittsfläche Ersatzdruckstab A_s

Die Querschnittsfläche des Ersatzdruckstabes (Steife und angrenzende mittragende Breiten) ermittelt sich wie folgt:

- Ebene Teilflächen mit Randsteifen

Die Querschnittsfläche des Ersatzdruckstabes (Steife und angrenzende mittragende Breiten) wird fallabhängig nach [3], Gleichung (5.14a) oder (5.14b) bestimmt.

Lippe:

$$A_s = t (b_{e2} + c_{eff}) \quad (8.161)$$

Bördel:

$$A_s = t (b_{e2} + c_{e1} + c_{e2} + d_{eff}) \quad (8.162)$$

Die Abmessungen b_{e2} , c_{eff} , c_{e1} , c_{e2} und d_{eff} sind in [3], Bild 5.7 angegeben.

- Ebene Teilflächen mit Zwischensteifen

Die Querschnittsfläche des Ersatzdruckstabes wird nach [3], Gleichung (5.18) bestimmt.

$$A_s = t (b_{1,e2} + b_{2,e1} + b_s) \quad (8.163)$$

Die Abmessungen $b_{1,e2}$, $b_{2,e1}$ und b_s sind in [3], Bild 5.9 dargestellt.

Trägheitsmoment I_s

Das wirksame Flächenmoment 2. Grades der wirksamen Querschnittsfläche A_s der Rand- bzw. Zwischensteife ist auf die Schwerachse der Steife bezogen. Sie ist in [3], Bild 5.7 bzw. Bild 5.9 als Achse $a-a$ bezeichnet.

Verformung der Steife δ

Wirksamer Querschnitt
Geometrische Verhältnisse nach EN 1993-1-3, 5.2 kontrollieren

Breite-zu-Dicke-Verhältnisse b/t , h/t , c/t und d/t innerhalb der Bereiche nach Tab. 5.1

Größe der Steifen innerhalb des Bereichs nach Gl. (5.2a) und (5.2b)

RFEM-Modell zur Berechnung des effektiven kaltgeformten Profils anzeigen

Zusatzmomente aus der Schwerachsenverschiebung nicht berücksichtigen

Die Verformung der Steife wird auf Basis einer statischen Analyse für den Gesamtquerschnitt bestimmt. Dabei wird das Profil als Rechteckquerschnitt mit den Abmessungen $b/h = t/t$ abgebildet und die Einheitsstreckenlast $u = 1 \text{ N}$ im Schwerpunkt der wirksamen Steife angesetzt. Die Verformung δ stellt dann die Verformung dar, die sich an der Stelle des Lastangriffs einstellt (siehe [3], Bild 5.6).

Das statische Querschnittsmodell kann in RFEM kontrolliert werden, wenn im Dialog *Berechnungsparameter* die entsprechende Option aktiviert ist (siehe Bild links). Im [Kapitel 9.7 auf Seite 187](#) ist die Auswertung des RFEM-Modells beschrieben.

Drehfedersteifigkeit pro Längeneinheit K

Aus der Verformung der Steife wird die Verschiebungsfedersteifigkeit gemäß [3], Gleichung (5.9) berechnet.

$$K = \frac{1}{\delta \cdot t} \quad (8.164)$$

Die Federsteifigkeit wird aus Performancegründen nur einmal berechnet und dann für die folgenden Iterationen benutzt.

Elastisch maßgebende Knickspannung σ_{cr}

Die Knickspannung wird für Rand- und Zwischensteifen nach [3], Gleichung (5.15) bzw. Gleichung (5.19) wie folgt berechnet:

$$\sigma_{cr} = \frac{2 \cdot \sqrt{K \cdot E \cdot I_s}}{A_s} \quad (8.165)$$

mit

K : Verschiebungsfedersteifigkeit der Steife

I_s : wirksames Flächenmoment 2. Grades der wirksamen Fläche der Rand- oder Zwischensteife

A_s : wirksame Fläche der Rand- oder Zwischensteife, bezogen auf ihre Schwerachse a-a

Relative Schlankheit λ_d

Der bezogene Schlankheitsgrad $\bar{\lambda}_d$ wird gemäß [3], Gleichung (5.12d) wie folgt berechnet:

$$\bar{\lambda}_d = \sqrt{\frac{f_{yb}}{\sigma_{cr}}} \quad (8.166)$$

mit

f_{yb} : Basisstreckgrenze vor dem Kaltwalzen

σ_{cr} : elastisch maßgebende Knickspannung

Abminderungsbeiwert χ_d

Der Abminderungsbeiwert für die Forminstabilität des Querschnitts – dem Biegeknicken einer Steife – wird nach [3], Abschnitt 5.5.3.1(7) ermittelt. Dieser Beiwert ist abhängig vom Schlankheitsgrad $\bar{\lambda}_d$.

$$\chi_d = 1,0 \quad \text{für } \bar{\lambda}_d \leq 0,65 \quad (8.167)$$

$$\chi_d = 1,47 - 0,723 \bar{\lambda}_d \quad \text{für } 0,65 < \bar{\lambda}_d < 1,38 \quad (8.168)$$

$$\chi_d = \frac{0,66}{\bar{\lambda}_d} \quad \text{für } \bar{\lambda}_d \geq 1,38 \quad (8.169)$$

Druckspannung bezogen auf $f_{y,d}$ $\sigma_{com,Ed}$

Der Wert $\sigma_{com,Ed}$ repräsentiert den größten Bemessungswert der am wirksamen Querschnitt berechneten Druckspannung in der Schwerachse der Steife.

Reduzierte wirksame Fläche $A_{s,red}$

Die reduzierte, wirksame Querschnittsfläche der Rand- bzw. Zwischensteife unter Berücksichtigung des Biegeknickens wird [3], Gleichung (5.17) bzw. Gleichung (5.21) berechnet:

$$A_{s,red} = \chi_d \cdot A_s \frac{f_{yb}/\gamma_{M0}}{\sigma_{com,Ed}} \quad (8.170)$$

mit

χ_d : Abminderungsbeiwert für die Forminstabilität des Querschnitts

A_s : wirksame Fläche der Rand- bzw. Zwischensteife, bezogen auf ihre Schwerachse a-a

f_{yb} : Basisstreckgrenze vor dem Kaltwalzen

γ_{M0} : Teilsicherheitsbeiwert für die Beanspruchbarkeit unter Einbeziehung der Profilverformung

$\sigma_{com,Ed}$: Druckspannung am wirksamen Querschnitt in Schwerlinie der Steife

Reduzierte Dicke t_{red}

Bei der Bestimmung der Querschnittswerte des wirksamen Querschnitts wird die reduzierte wirksame Querschnittsfläche $A_{s,red}$ durch eine reduzierte Blechdicke berücksichtigt. Sie ermittelt sich für Randsteifen nach [3], Abschnitt 5.5.3.2(12) und für Zwischensteifen nach [3], Abschnitt 5.5.3.3(11) wie folgt:

$$t_{s,red} = t \frac{A_{s,red}}{A_s} \quad (8.171)$$



Die reduzierte Dicke einer Teilfläche wird in der Grafik des wirksamen Querschnitts dargestellt (siehe Bild 8.29, Seite 150).

8.14 Effektive Breiten des ausgesteiften Beulfeldes

Die Tabelle 5.6 *Effektive Breiten des ausgesteiften Beulfeldes* wird angezeigt, wenn im Dialog *Berechnungsparameter* die Berechnung des wirksamen Querschnitts nach EN 1995-1-5, Abschnitt 4.5 vorgegeben wurde (siehe Kapitel 7.2.2, Seite 105). Hier werden die Abminderungsfaktoren für das knickstabähnliche und plattenartige Verhalten sowie der endgültige Abminderungsfaktor des Gesamtfeldes inklusive Zwischenwerte ausgegeben.

Die Ermittlung der effektiven Breiten erfolgt gemäß [4], Anhang A.1 für Beulfelder mit mindestens drei Längssteifen bzw. gemäß [4], Anhang A.2 für Beulfelder mit einer oder zwei Steifen in der Druckzone. Entsprechend unterscheidet sich das Aussehen der Tabelle hinsichtlich der ausgegebenen Parameter.

8.14.1 Beulfelder mit drei oder mehr Längssteifen in der Druckzone

5.6 Effektive Breiten des ausgesteiften Beulfeldes nach EN 1993-1-5															
Beulfeld Nr.	Elemente	c/t-Teil	Beulsteifen	Ersatzdruckstabs	Abzugslänge [mm]	Anfang	Ende	Breite c [mm]	Dicke t [mm]	Bezeichnung			Symbol	Wert	Einheit
										I	J	K			
1	1, 2, 3, 4, 5	1-5	4-1	4-1	0.0	0.0	590.0	10.0	Normalspannung	$\sigma_{x,Anfang}$	-6.8	N/mm ²			
									Normalspannung	$\sigma_{x,Ende}$	-6.8	N/mm ²			
									Größere Randspannung	σ_1	6.8	N/mm ²			
									Kleinere Randspannung	σ_2	6.8	N/mm ²			
									Spannungsverhältnis	ψ	1.000	-			
									Flächenträgheitsmoment des gesamten versteiften Beulfeldes	I_{sl}	292.06	cm ⁴			
									Flächenträgheitsmoment für Plattenbiegung	I_p	5.40	cm ⁴			
									Hilfswert	Y	54.056	-			
									Summe der Bruttoquerschnittsflächen aller Steifen	A_{st}	15.00	cm ²			
									Bruttoquerschnittsfläche Blech	A_p	59.00	cm ²			
									Hilfswert	δ	0.254	-			
									Quersteifenabstand	a	1000.00	cm			
									Beulfeldbreite	b	59.00	cm			
									Hilfswert	α	16.949	-			
									Beulfeldbreite	$k_{o,p}$	13.319	-			
									Hilfswert	$\beta_{a,c,p}$	1.000	-			
									Beugspannung	σ_E	54.5	N/mm ²			
									Kritische Plattenbeugspannung	$\sigma_{cr,p}$	726.2	N/mm ²			
									Effektive Querschnittsfläche infolge Plattenbeulen	$A_{c,eff,loc,p}$	63.00	cm ²			
									Bruttoquerschnittsfläche des ausgesteiften Blechfeldes	$A_{c,p}$	63.00	cm ²			
									Abminderungsbewert	$\beta_{a,c,p}$	1.000	-			
									Schlankheitsgrad der Platte	λ_p	0.569	-			
									Abminderungsbewert Plattenbeulen	β_p	1.000	-			
									Knickspannung der am höchstbelasteten Druckrand liegende Steife	$\sigma_{cr,0,sl}$	9.2	N/mm ²			
									Kritische Knickspannung	$\sigma_{cr,0}$	9.2	N/mm ²			
									Abminderungsbewert	$\beta_{a,c,c}$	1.000	-			
									Schlankheitsgrad des Ersatzdruckstabes	λ_c	5.044	-			
									Trägerradius	i	2.11	cm			
									Exzentrizität Steife	e	3.24	cm			
									Imperfektionsbewert	α_e	0.628	-			
									Hilfswert	θ	14.743	-			
									Abminderungsfaktor Stabknicken	γ_c	0.035	-			
									Beiwert	ξ	1.000	-			
									Effektive Querschnittsfläche Ersatzdruckstab	$A_{sl,1,eff}$	15.75	cm ²			
									Bruttoquerschnittsfläche Ersatzdruckstab	$A_{sl,1}$	15.75	cm ²			
									Abminderungsfaktor	ρ_c	1.000	-			

Bild 8.34: Tabelle 5.6 *Effektive Breiten des ausgesteiften Beulfeldes nach EN 1995-1-5*

Es werden die Nummern der Elemente, c/t-Teile, Steifen und Ersatzdruckstäbe angegeben, die zum Beulfeld gehören. Des Weiteren gibt die Tabelle Auskunft über die Abzugslängen (siehe [Kapitel 4.7](#)) am Anfang und Ende des ausgesteiften Beulfeldes sowie über dessen Breite c und Dicke t .

Normalspannung $\sigma_{x,\text{Anfang}}$

Es wird die Normalspannung ausgegeben, die am Anfang des c/t-Teils des Beulfelds vorliegt. Sie wird am Bruttoquerschnitt ermittelt.

Normalspannung $\sigma_{x,\text{Ende}}$

Die Normalspannung am Ende des c/t-Teils des Beulfelds wird am Bruttoquerschnitt ermittelt.

Normalspannung σ_1

Dieser Wert stellt die größere Randspannung dar, die für das Beulfeld vorliegen.

Normalspannung σ_2

Der Wert repräsentiert die kleinere Randspannung des Beulfeldes.

Spannungsverhältnis ψ

Das Verhältnis der Randspannungen muss gemäß [4], Anhang A.1(2), Anmerkung 4 folgende Bedingung erfüllen:

$$\psi = \frac{\sigma_2}{\sigma_1} \geq 0,5 \quad (8.172)$$

mit

σ_2 : kleinere Randspannung

σ_1 : größere Randspannung

Ist das Spannungsverhältnis kleiner als 0,5, so ist eine Berechnung nach [4], Anhang A nicht möglich. In diesem Fall gibt DUENQ eine entsprechende Meldung aus.

Flächenträgheitsmoment des gesamten versteiften Beulfeldes I_s

Das Flächenträgheitsmoment wird nach [Gleichung 8.9](#) bzw. [Gleichung 8.10](#) bestimmt.

Flächenträgheitsmoment für Plattenbiegung I_p

Dieser Wert wird gemäß [4], Anhang A.1(2), Anmerkung 4 wie folgt berechnet:

$$I_p = \frac{b \cdot t^3}{12 \cdot (1 - \nu^2)} \quad (8.173)$$

mit

b : Beulfeldbreite gemäß [4], Bild A.1

t : Dicke des Beulfeldes

ν : Querdehnzahl

Hilfswert γ

Der Hilfswert ermittelt sich gemäß [4], Anhang A.1(2), Anmerkung 4 wie folgt:

$$\gamma = \frac{I_{sl}}{I_p} \quad (8.174)$$

mit

I_{sl} : Flächenträgheitsmoment des gesamten längsversteiften Beulfeldes

I_p : Flächenträgheitsmoment für Plattenbiegung

Summe der Bruttoquerschnittsflächen aller Steifen A_{st}

Es wird die Summe der Bruttoquerschnittsflächen aller Längsseifen angegeben, die sich ohne Anteile des Beulfeldes ergeben.

Bruttoquerschnittsfläche Blech A_p

Die Bruttoquerschnittsfläche des Blechs ermittelt sich gemäß [4], Anhang A.1(2), Anmerkung 4 wie folgt:

$$A_p = b \cdot t \quad (8.175)$$

mit

b : Beulfeldbreite gemäß [4], Bild A.1

t : Dicke des Beulfeldes

Hilfswert δ

Der Hilfswert ermittelt sich gemäß [4], Anhang A.1(2), Anmerkung 4 wie folgt:

$$\delta = \frac{A_{st}}{A_p} \quad (8.176)$$

mit

A_{st} : Summe der Bruttoquerschnittsflächen aller Steifen ohne Anteile des Beulfeldes

A_p : Bruttoquerschnittsfläche des Bleches

Quersteifenabstand a

Es wird der Quersteifenabstand gemäß [4], Bild A.1 angegeben. Dieser Wert entspricht der in Tabelle 1.9 *Beulfelder* getroffenen Eingabe (siehe Bild 4.72, Seite 75). Falls dort kein Quersteifenabstand definiert wurde, wird der Wert $a = 10\,000\text{ mm}$ für die Berechnung angesetzt.

Beulfeldbreite b

Es wird die Beulfeldbreite gemäß [4], Bild A.1 angegeben.

Hilfswert α

Der Hilfswert ermittelt sich gemäß [4], Anhang A.1(2), Anmerkung 4 wie folgt:

$$\alpha = \frac{a}{b} \geq 0,5 \quad (8.177)$$

mit

a : Quersteifenabstand gemäß [4], Bild A.1

I_p : Beulfeldbreite gemäß [4], Bild A.1

Ist das Verhältnis kleiner als 0,5, so ist eine Berechnung nach [4], Anhang A nicht möglich. In diesem Fall gibt DUENQ eine entsprechende Meldung aus.

Beulwert $k_{\sigma,p}$

Der Beulwert wird gemäß [4], Gleichung A.2 für zwei Fälle bestimmt.

- $\alpha \leq \sqrt[4]{\gamma}$:

$$k_{\sigma,p} = \frac{2 \cdot ((1 + \alpha^2)^2 + \gamma - 1)}{\alpha^2 \cdot (\psi + 1) \cdot (1 + \delta)} \quad (8.178)$$

- $\alpha > \sqrt[4]{\gamma}$:

$$k_{\sigma,p} = \frac{4 \cdot (1 + \sqrt{\gamma})}{(\psi + 1) \cdot (1 + \delta)} \quad (8.179)$$

Bezugsspannung σ_E

Die Eulersche Bezugsspannung wird gemäß [4], Anhang A.1(2) wie folgt bestimmt:

$$\sigma_E = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot t^2}{12 \cdot (1 - \nu^2) \cdot b^2} \quad (8.180)$$

mit

E : Elastizitätsmodul

t : Dicke des Beulfeldes

ν : Querdehnzahl

b : Beulfeldbreite gemäß [4], Bild A.1

Kritische Plattenbeulspannung $\sigma_{cr,p}$

Die kritische Plattenbeulspannung ermittelt sich gemäß [4], Gleichung A.1 wie folgt:

$$\sigma_{cr,p} = k_{\sigma,p} \cdot \sigma_E \quad (8.181)$$

mit

$k_{\sigma,p}$: Beulwert

σ_E : Bezugsspannung

Effektive Querschnittsfläche infolge Plattenbeulens $A_{c,eff,loc,p}$

Die wirksame Fläche infolge Plattenbeulens wird nach [4], Gleichung 4.6 berechnet:

$$A_{c,eff,loc,p} = A_{sl,eff} + \sum_c \rho_{loc} \cdot b_{loc} \cdot t \quad (8.182)$$

mit

\sum_c : Querschnittsflächen der im Druckbereich liegenden Teile des längs ausgesteiften Beulfeldes mit Ausnahme der Querschnittsteile $b_{edge,eff}$ (siehe [4], Bild 4.4)

$A_{sl,eff}$: Summe der wirksamen Fläche aller Längsstäben mit der Bruttoquerschnittsfläche A_{sl} in der Druckzone nach [4], Abschnitt 4.4

ρ_{loc} : Abminderungsfaktor nach [4], Abschnitt 4.4(2) für das Einzelfeld

$b_{c,loc}$: Breite der Druckzone in einem Einzelfeld

Bruttoquerschnittsfläche des ausgesteiften Beulfeldes $A_{c,p}$

Die Bruttoquerschnittsfläche des längs ausgesteiften Beulfeldes wird ohne Berücksichtigung der durch ein angrenzendes Plattenbauteil gestützten Randbleche ermittelt (siehe [4], Bild 4.4).

Abminderungsbeiwert $\beta_{a,c,p}$

Der Abminderungsbeiwert zur Erfassung des plattenartigen Verhaltens gemäß wird nach [4], Abschnitt 4.5.2(1) wie folgt bestimmt:

$$\beta_{a,c,p} = \frac{A_{c,eff,loc,p}}{A_{c,p}} \quad (8.183)$$

mit

$A_{c,p}$: Bruttoquerschnittsfläche des längs ausgesteiften Beulfeldes ohne Berücksichtigung der durch ein angrenzendes Plattenbauteil gestützten Randbleche

$A_{c,eff,loc,p}$: effektive Querschnittsfläche des oben beschriebenen Bereiches des längs ausgesteiften Beulfeldes unter Berücksichtigung des Einzelfeldbeulens und/oder des Gesamtfeldbeulens

Schlankheitsgrad der Platte λ_p

Der Schlankeitsgrad der Platte wird nach [4], Gleichung 4.7 wie folgt ermittelt:

$$\lambda_p = \sqrt{\frac{\beta_{a,c,p} \cdot f_y}{\sigma_{cr,p}}} \quad (8.184)$$

mit

$\beta_{a,c,p}$: Abminderungsbeiwert

f_y : Streckgrenze

$\sigma_{cr,p}$: kritische Plattenbeulspannung

Abminderungsfaktor Plattenbeulen ρ_p

Bei der Ermittlung des Abminderungsfaktors sind gemäß [4], Gleichung 4.2 zwei Fälle zu unterscheiden:

- $\lambda_p \leq 0,5 + \sqrt{0,085 - 0,055 \psi}$:

$$\rho = 1,0 \quad (8.185)$$

- $\lambda_p > 0,5 + \sqrt{0,085 - 0,055 \psi}$:

$$\rho = \frac{\lambda_p - 0,055 (3 + \psi)}{\lambda_p^2} \leq 1,0 \quad (8.186)$$

mit

λ_p : Schlankheitsgrad der Platte

ψ : Spannungsverhältnis

Knickspannung der am höchstbelasteten Druckrand liegenden Steife $\sigma_{cr,c,sl}$

Für die Untersuchung des knickstabähnliches Verhaltens ist die Knickspannung der Steife wie folgt nach [4], Gleichung 4.9 zu bestimmen:

$$\sigma_{cr,c,sl} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_{sl,1}}{A_{sl,1} \cdot a^2} \quad (8.187)$$

mit

E : Elastizitätsmodul

$I_{sl,1}$: Flächenträgheitsmoment unter Ansatz der Bruttoquerschnittsfläche der als Ersatzdruckstab betrachteten Steife und der angrenzenden mittragenden Blechstreifen bezogen auf Knicken senkrecht zur Blechebene

$A_{sl,1}$: Bruttoquerschnittsfläche des Ersatzdruckstabes, die sich aus der Steife und den angrenzenden mittragenden Blechstreifen nach [4], Bild A.1 zusammensetzt

a : Quersteifenabstand

Kritische Knickspannung $\sigma_{cr,c}$

Die elastische kritische Knickspannung wird gemäß [4], Abschnitt 4.5.3(3) ermittelt:

$$\sigma_{cr,c} = \sigma_{cr,c,sl} \cdot \frac{b_c}{b_{sl,1}} \quad (8.188)$$

mit

$\sigma_{cr,c,sl}$: Knickspannung der am höchstbelasteten Druckrand liegenden Steife

b_c : wirksame Breite der Druckzone nach [4], Bild A.F1

$b_{sl,1}$: Abstand der am höchstbelasteten Druckrand liegenden Steife zur Spannungsnulllinie nach [4], Bild A.1

Abminderungsbeiwert $\beta_{a,c,c}$

Dieser Beiwert wird gemäß [4], Abschnitt 4.5.3(4) wie folgt bestimmt:

$$\beta_{a,c,c} = \frac{A_{sl,1,eff}}{A_{sl,1}} \quad (8.189)$$

mit

$A_{sl,1,eff}$: wirksame Querschnittsfläche der Steife und der angrenzenden mittragenden Blechstreifen unter Berücksichtigung des Beulens gemäß [4], Bild A.1 (siehe unten)

$A_{sl,1}$: Bruttoquerschnittsfläche des Ersatzdruckstabes gemäß [4], Abschnitt 4.5.3(3)

Schlankheitsgrad des Ersatzdruckstabes λ_c

Der Schlankheitsgrad des Ersatzdruckstabes ergibt sich gemäß [4], Gleichung 4.11 wie folgt:

$$\lambda_c = \sqrt{\frac{\beta_{a,c,c} \cdot f_y}{\sigma_{cr,c}}} \quad (8.190)$$

mit

$\beta_{a,c,c}$: Abminderungsbeiwert gemäß [4], Abschnitt 4.5.3(4)

f_y : Streckgrenze

$\sigma_{cr,c}$: kritische Knickspannung gemäß [4], Abschnitt 4.5.3(3)

Trägheitsradius $\beta_{a,c,c}$

Der Trägheitsradius wird gemäß [4], Abschnitt 4.5.3(5) wie folgt bestimmt:

$$i = \sqrt{\frac{I_{sl,1}}{A_{sl,1}}} \quad (8.191)$$

mit

$I_{sl,1}$: Flächenträgheitsmoment unter Ansatz der Bruttoquerschnittsfläche der als Ersatzdruckstab betrachteten Steife und der angrenzenden mittragenden Blechstreifen bezogen auf Knicken senkrecht zur Blechebene

$A_{sl,1}$: Bruttoquerschnittsfläche des Ersatzdruckstabes, die sich aus der Steife und den angrenzenden mittragenden Blechstreifen entsprechend [4], Bild A.1 zusammensetzt

Exzentrizität Steife e

Als Exzentrizität der Steife wird gemäß [4], Abschnitt 4.5.3(5) der größere der beiden Abstände nach [4], Bild A.1 angesetzt.

$$e = \max(e_1, e_2) \quad (8.192)$$

mit

e_1 : Abstand zwischen dem Schwerpunkt der vom Blech isoliert betrachteten, einseitig angebrachten Einzelsteifen ohne mitwirkende Breite (bei zweiseitig angebrachten Steifen wird hierbei nur eine Seite betrachtet) zur Schwereachse des ausgesteiften Beulfeldes

e_2 : Abstand der Schwereachse des ausgesteiften Beulfeldes zur Blechmittelebene

Imperfektionsbeiwert α_e

Der Imperfektionsbeiwert wird gemäß [4], Gleichung 4.12 bestimmt.

$$\alpha_e = \alpha + \frac{0,09}{i/e} \quad (8.193)$$

mit

i : Trägheitsradius

e : Exzentrizität der Steife

α : = 0,34 für geschlossene Steifenquerschnitte (Knicklinie b)
= 0,49 für offene Querschnitte (Knicklinie c)

Hilfswert Φ

Dieser Hilfswert wird gemäß [13], Abschnitt 6.3.1.2(1) wie folgt ermittelt:

$$\Phi = 0,5 \cdot [1 + \alpha \cdot (\lambda_c - 0,2) + \lambda_c^2] \quad (8.194)$$

mit

α_e : Imperfektionsbeiwert

λ_c : Schlankheitsgrad des Ersatzdruckstabes

Abminderungsfaktor Stabknicken χ_c

Der Abminderungsfaktor wird gemäß [13], Gleichung 6.49 wie folgt:

$$\chi_c = \frac{1}{\Phi + \sqrt{\Phi^2 - \lambda_c^2}} \leq 1,0 \quad (8.195)$$

mit

Φ : Hilfswert

λ_c : Schlankheitsgrad des Ersatzdruckstabes

Effektive Querschnittsfläche Ersatzdruckstab $A_{sl,1,eff}$

Es wird die wirksame Querschnittsfläche der Steife und der angrenzenden mittragenden Blechstreifen unter Berücksichtigung des Beulens ausgewiesen, die gemäß [4], Bild A.1 vorliegt.

Bruttoquerschnittsfläche Ersatzdruckstab $A_{sl,1}$

Die Bruttoquerschnittsfläche des Ersatzdruckstabes setzt sich aus den Flächen der Steife und der angrenzenden mittragenden Blechstreifen entsprechend [4], Bild A.1 zusammen.

Beiwert ξ

Dieser Beiwert wird für die Interaktion zwischen plattenartigem und knickstabähnlichem Verhalten benötigt. Er ermittelt sich gemäß [4], Abschnitt 4.5.4(1) wie folgt:

$$\xi = \frac{\sigma_{cr,p}}{\sigma_{cr,c}} - 1 \quad \text{jedoch } 0 \leq \xi \leq 1 \quad (8.196)$$

mit

$\sigma_{cr,p}$: kritische Plattenbeulspannung (siehe [Gleichung 8.181](#))

$\sigma_{cr,c}$: kritische Knickspannung (siehe [Gleichung 8.187](#))

Abminderungsfaktor ρ_c

Am Ende der Tabelle wird der endgültige Abminderungsfaktor angegeben. Er wird mit folgender Interaktionsgleichung gemäß [4], Gleichung 4.13 bestimmt:

$$\rho_c = (\rho_p - \chi_c) \cdot \xi \cdot (2 - \xi) + \chi_c \quad (8.197)$$

mit

ρ_p : Abminderungsfaktor Plattenbeulen (siehe [Gleichung 8.185](#) bzw. [Gleichung 8.186](#))

χ_c : Abminderungsfaktor Stabknicken (siehe [Gleichung 8.195](#))

ξ : Beiwert (siehe [Gleichung 8.196](#))

8.14.2 Beulfelder mit einer oder zwei Steifen in der Druckzone

5.6 Effektive Breiten des ausgesteiften Beulfeldes nach EN 1993-1-5												
Beulfeld Nr.	A	B	C	D	E Abzugslänge [mm]	F ΔAnfang	G Breite c [mm]	H Dicke t [mm]	I Bezeichnung	J Symbol	K Wert	L Einheit
1	1, 2	1,2	1	1	0.0	0.0	3000.0	15.0	Abstand Steife zum Längsrand	b ₁	48.75	cm
									Abstand Steife zum Längsrand	b ₂	248.75	cm
									Knicklänge	a _c	884.72	-
									Kritische Knickspannung der Steife	σ _{cr,sl}	217.2	N/mm ²
									Kritische Plattenbeulspannung	σ _{cr,p}	217.2	N/mm ²
									Abstand zur neutralen Achse	x	0.00	-
									Wirksame Breite der Druckzone	b _c	304.00	cm
									Effektive Querschnittsfläche infolge Plattenbeulen	A _{c,eff,loc,p}	151.62	cm ²
									Bruttoquerschnittsfläche des ausgesteiften Blechfeldes	A _{c,p}	289.38	cm ²
									Abminderungsbewert	β _{a,c,p}	0.524	-
									Normalspannung	σ _{x,Anfang}	-34.7	N/mm ²
									Normalspannung	σ _{x,Ende}	-34.7	N/mm ²
									Spannungsverhältnis	ψ	1.000	-
									Schlankheitsgrad der Platte	λ _p	0.925	-
									Abminderungsbewert Plattenbeulen	ρ _p	0.824	-
									Knickspannung der am höchstbelasteten Druckrand li	σ _{cr,c,sl}	85.2	N/mm ²
									Kritische Knickspannung	σ _{cr,c}	85.2	N/mm ²
									Abminderungsbewert	β _{a,c,c}	0.524	-
									Schlankheitsgrad des Ersatzdruckstabes	λ _c	1.477	-
									Tragheitsradius	i	6.41	cm
									Exzentrizität Steife	e	10.39	cm
									Imperfektionsbewert	α _e	0.636	-
									Hilfswert	θ	1.997	-
									Abminderungsfaktor Stabknicken	γ _c	0.299	-
									Beiwert	β _c	1.000	-
									Effektive Querschnittsfläche Ersatzdruckstab	A _{sl,1,eff}	151.62	cm ²
									Bruttoquerschnittsfläche Ersatzdruckstab	A _{sl,1}	289.38	cm ²
									Abminderungsfaktor	ρ _c	0.824	-

Bild 8.35: Tabelle 5.6 Effektive Breiten des ausgesteiften Beulfeldes nach EN 1995-1-5



In diesem Kapitel wird die Ermittlung der kritischen Beulspannung vorgestellt, die das plattenartige Verhalten von Beulfeldern mit einer oder zwei Steifen in der Druckzone nach [4], Anhang A.2 betreffen. Die Ergebnisse hinsichtlich des knickstabähnlichen Verhaltens wiederum entsprechen denen der Beulfelder mit drei oder mehr Längssteifen, ebenso die der Interaktionsbetrachtung. Diese sind im [Kapitel 8.14.1](#) ab [Seite 163](#) beschrieben.

Abstand Steife zum Längsrand b₁ / b₂

Der Abstand der Steife zum Längsrand wird gemäß [4], Bild A.2 bzw. Bild A.3 ermittelt.

Knicklänge a_c

Die Knicklänge des Ersatzstabes ermittelt sich gemäß [4], Abschnitt A.2.2(1) wie folgt:

$$a_c = 4,33 \cdot \sqrt[4]{\frac{I_{sl,1} \cdot b_1^2 \cdot b_2^2}{t^3 \cdot b}} \quad (8.198)$$

mit

I_{sl,1} : Flächenträgheitsmoment des Bruttoquerschnitts des Ersatzdruckstabes nach [4], Abschnitt A.2.1(2) für Knicken quer zur Blechebene

A_{sl,1} : Bruttoquerschnittsfläche des Ersatzdruckstabes nach [4], Abschnitt A.2.1(2)

b₁, b₂ : Abstände der Steifen zu den Längsrändern (b₁ + b₂ = b)

t : Dicke des Beulfeldes

Kritische Knickspannung der Steife $\sigma_{cr,sl}$

Bei nur einer Längssteife in der Druckzone und Vernachlässigung eventuell vorhandener weiterer Längssteifen in der Zugzone bestimmt sich die elastische kritische Knickspannung der Steifen gemäß [4], Gleichung A.4 je nach Abstand der Quersteifen wie folgt:

- $a \geq a_c$:

$$\sigma_{cr,sl} = \frac{1,05 \cdot E}{A_{sl,1}} \cdot \frac{\sqrt{I_{sl,1} \cdot t^3 \cdot b}}{b_1 \cdot b_2} \quad (8.199)$$

- $a < a_c$:

$$\sigma_{cr,sl} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_{sl,1}}{A_{sl,1} \cdot a^2} + \frac{E \cdot t^3 \cdot b \cdot a^2}{4 \cdot \pi^2 \cdot (1 - \nu^2) \cdot A_{sl,1} \cdot b_1^2 \cdot b_2^2} \quad (8.200)$$

mit

- E : Elastizitätsmodul
- $A_{sl,1}$: Bruttoquerschnittsfläche des Ersatzdruckstabes nach [4], Abschnitt A.2.1(2)
- $I_{sl,1}$: Flächenträgheitsmoment des Bruttoquerschnitts des Ersatzdruckstabes nach [4], Abschnitt A.2.1(2) für Knicken quer zur Blechebene
- t : Dicke des Beulfeldes
- b_1, b_2 : Abstände der Steifen zu den Längsrändern ($b_1 + b_2 = b$)
- a : Quersteifenabstand

Bei zwei Längssteifen in der Druckzone und Vernachlässigung eventuell vorhandener weiterer Längssteifen in der Zugzone ist in der Regel die maßgebende elastisch kritische Beulspannung der niedrigste Wert, der für die drei Fälle nach [4], Gleichung A.4 (siehe [Gleichung 8.199](#) bzw. [Gleichung 8.200](#)) mit $b_1 = b_1^*$, $b_2 = b_2^*$ und $b = B^*$ berechnet wurde.

Kritische Plattenbeulspannung $\sigma_{cr,p}$

Die kritische Plattenbeulspannung ermittelt sich gemäß [4], Abschnitt 4.5.3(3) wie folgt:

$$\sigma_{cr,p} = \sigma_{cr,sl} \cdot \frac{b_c}{b_{sl,1}} \quad (8.201)$$

mit

- $k_{\sigma_{cr,sl}}$: kritische Knickspannung der Steife
- b_c : wirksame Breite der Druckzone entsprechend [4], Bild A.1
- $b_{sl,1}$: Abstand der Steife zur Spannungsnulllinie entsprechend [4], Bild A.1

Abstand zur neutralen Achse x

Dieser Wert beschreibt den Abstand vom Druckrand zur Spannungsnulllinie.

Wirksame Breite der Druckzone b_c

Die wirksame Breite der Druckzone wird gemäß [4], Bild A.1 berechnet.

Effektive Querschnittsfläche infolge Plattenbeulens $A_{c,eff,loc,p}$

Die wirksame Fläche infolge Plattenbeulens wird nach [4], Gleichung 4.6 berechnet (siehe [Gleichung 8.182, Seite 161](#)).

Bruttoquerschnittsfläche des ausgesteiften Beulfeldes $A_{c,p}$

Die Bruttoquerschnittsfläche des längs ausgesteiften Beulfeldes wird ohne Berücksichtigung der durch ein angrenzendes Plattenbauteil gestützten Randbleche ermittelt (siehe [4], Bild 4.4).

Abminderungsbeiwert $\beta_{a,c,p}$

Der Abminderungsbeiwert zur Erfassung des plattenartigen Verhaltens gemäß wird nach [4], Abschnitt 4.5.2(1) bestimmt (siehe [Gleichung 8.183, Seite 162](#)).

Normalspannung $\sigma_{x,Anfang}$

Es wird die Normalspannung ausgegeben, die am Anfang des c/t-Teils des Beulfelds vorliegt. Sie wird am Bruttoquerschnitt ermittelt.

Normalspannung $\sigma_{x,Ende}$

Die Normalspannung am Ende des c/t-Teils des Beulfelds wird am Bruttoquerschnitt ermittelt.

Spannungsverhältnis ψ

Das Verhältnis der Randspannungen wird wie folgt gebildet:

$$\psi = \frac{\sigma_2}{\sigma_1} \quad (8.202)$$

mit

σ_2 : kleinere Randspannung

σ_1 : größere Randspannung

Schlankheitsgrad der Platte λ_p

Der Schlankeitsgrad der Platte wird nach [4], Gleichung 4.7 ermittelt (siehe [Gleichung 8.184, Seite 162](#)).

Abminderungsfaktor Plattenbeulen ρ_p

Bei der Ermittlung des Abminderungsfaktors sind gemäß [4], Gleichung 4.2 zwei Fälle zu unterscheiden:

- $\lambda_p \leq 0,5 + \sqrt{0,085 - 0,055 \psi}$:

Der Abminderungsfaktor ρ_p wird nach [Gleichung 8.185 auf Seite 162](#) bestimmt.

- $\lambda_p > 0,5 + \sqrt{0,085 - 0,055 \psi}$:

Der Abminderungsfaktor ρ_p wird nach [Gleichung 8.186 auf Seite 162](#) bestimmt.



Die Ergebnisse hinsichtlich des knickstabähnlichen Verhaltens und der Interaktionsbetrachtung entsprechen denen der Beulfelder mit drei oder mehr Längsstiften. Diese sind im [Kapitel 8.14.1](#) ab [Seite 163](#) beschrieben.

8.15 Effektive Querschnittswerte



Die Ergebnistabellen 5.x des wirksamen Querschnitts sind mit der Schaltfläche zugänglich.

5.7 Effektive Querschnittswerte				
	A	B	C	E
	Bezeichnung	Symbol	Wert	Einheit
Querschnittsfläche	A		100.06	cm ²
Schubflächen	A _u		35.93	cm ²
	A _v		29.23	cm ²
Lage des Schwerpunktes	y _{s,0}		24.05	cm
	z _{s,0}		9.22	cm
Trägheitsmomente	I _y		13998.91	cm ⁴
	I _z		9693.76	cm ⁴
	I _{y,z}		-1355.56	cm ⁴
Hauptachsenwinkel	α		16.1	°
Hauptträgheitsmomente	I _u		14390.17	cm ⁴
	I _v		9302.49	cm ⁴
Polare Trägheitsmomente	I _p		23692.67	cm ⁴
	I _{p,M}		41856.38	cm ⁴
Trägheitsradien	i _y		11.83	cm
	i _z		9.84	cm
	i _{y,z}		3.68	cm
Hauptträgheitsradien	i _u		11.99	cm
	i _v		9.64	cm
Polare Trägheitsradien	i _p		15.39	cm
	i _{p,M}		20.45	cm
Wölbträgheitsradius	i _{ω,M}		2.42	cm
Torsionsträgheitsmoment	I _t		41.73	cm ⁴
Sekundäres Torsionsträgheitsmoment	I _{t,s}		2630.65	cm ⁴
Lage des Schubmittelpunktes	y _{M,0}		20.49	cm
	z _{M,0}		-3.80	cm
	y _M		-3.56	cm
	z _M		-13.02	cm
Wölbwiderstände	I _{ω,S}		2.201E+06	cm ⁶
	I _{ω,M}		245146.49	cm ⁶
Hilfswert für Wölbverdrehung	r _{ω,M}		-0.041	
Widerstandsmomente	W _{u,max}		466.71	cm ³
	W _{u,min}		-1038.32	cm ³
	W _{v,max}		555.16	cm ³
	W _{v,min}		-414.94	cm ³
Wölbwiderstandsmomente	W _{ω,M,max}		3138.55	cm ⁴
	W _{ω,M,min}		-1262.66	cm ⁴
Torsionswiderstandsmoment	W _t		34.78	cm ³
Abklingfaktor	λ_M		0.01	1/cm

Querschnittsklassifizierung nach EN 1993-1 | Effektive Breiten nach EN 1993-1 | Effektive Querschnittswerte | Effektive statische Momente |

Querschnittsfläche des gesamten Querschnitts



Bild 8.36: Tabelle 5.7 Effektive Querschnittswerte

Die Querschnittswerte des wirksamen Querschnitts sind von den Schnittgrößen des Lastfalls und des Stabes abhängig, der in der Symbolleiste eingestellt ist.

Die Ermittlung der Querschnittskennwerte ist im [Kapitel 8.1](#) ab Seite 109 beschrieben.

8.16 Effektive statische Momente



Die Ergebnistabellen 5.x des wirksamen Querschnitts sind mit der Schaltfläche zugänglich.

5.8 Effektive statische Momente							
Element Nr.	A	B	C	D	E	F	G
	Knoten Nr.	Abstand s [mm]	S _y	S _z	Statische Momente [cm ³] S _u	S _v	
1	1	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	
		35.5	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	200.0	180.66	241.63	106.57	282.25	
1	2	200.0	180.66	241.63	106.57	282.25	max S _y
1		35.5	0.00	0.00	0.00	0.00	min S _y
1	2	200.0	180.66	241.63	106.57	282.25	max S _z
1		35.5	0.00	0.00	0.00	0.00	min S _z
1	2	200.0	180.66	241.63	106.57	282.25	max S _u
1		35.5	0.00	0.00	0.00	0.00	min S _u
1	2	200.0	180.66	241.63	106.57	282.25	max S _v
1		35.5	0.00	0.00	0.00	0.00	min S _v
2	2	0.0	-433.78	160.94	-461.40	34.33	
	Mitte	200.0	-415.55	81.08	-421.74	-37.34	
	3	400.0	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	3	400.0	0.00	0.00	0.00	0.00	max S _y
2		92.2	-473.63	124.77	-489.66	-11.47	min S _y
2	2	0.0	-433.78	160.94	-461.40	34.33	max S _z
2	3	400.0	0.00	0.00	0.00	0.00	min S _z
2		400.0	0.00	0.00	0.00	0.00	max S _u
2		80.5	-472.95	129.51	-490.32	-6.72	min S _u
2	2	0.0	-433.78	160.94	-461.40	34.33	max S _v
2		232.7	-375.00	67.83	-379.10	-38.82	min S _v
3	2	0.0	253.13	-402.57	354.84	-316.58	
	Mitte	97.0	147.12	-392.73	250.26	-336.53	
	5	194.0	37.60	-267.03	110.17	-246.13	
3	2	0.0	253.13	-402.57	354.84	-316.58	max S _y
3	5	194.0	37.60	-267.03	110.17	-246.13	min S _y
3	5	194.0	37.60	-267.03	110.17	-246.13	max S _z
3		40.5	209.60	-411.86	315.59	-337.58	min S _z
3	2	0.0	253.13	-402.57	354.84	-316.58	max S _u
3	5	194.0	37.60	-267.03	110.17	-246.13	min S _u
3	5	194.0	37.60	-267.03	110.17	-246.13	max S _v
3		67.2	180.14	-407.61	286.11	-341.66	min S _v
4	5	0.0	37.60	-267.03	110.17	-246.13	
	Mitte	72.0	-13.03	-130.79	23.75	-129.27	
	6	144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	5	0.0	37.60	-267.03	110.17	-246.13	max S _y
4		92.2	-15.48	-93.55	11.07	-94.17	min S _y
4	6	144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	max S _z
4	5	0.0	37.60	-267.03	110.17	-246.13	min S _z
4		137.0	-3.77	-12.05	-0.28	-12.63	min S _u
4	6	144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	max S _v
4	5	0.0	37.60	-267.03	110.17	-246.13	min S _v

Effektive Breiten nach EN 1993-1 | Effektive Querschnittswerte | Effektive statische Momente | Effektive Flächenmomente |

Bild 8.37: Tabelle 5.8 Effektive statische Momente



Die statischen Momente des wirksamen Querschnitts sind von den Schnittgrößen des Lastfalls und des Stabes abhängig, der in der Symbolleiste eingestellt ist.

Die Ermittlung der statischen Momente ist im [Kapitel 8.2](#) ab [Seite 121](#) beschrieben.

8.17 Effektive Flächenmomente



Die Ergebnistabellen 5.x des wirksamen Querschnitts sind mit der Schaltfläche zugänglich.

Element Nr.	Knoten Nr.	Abstand s [mm]	Wölbungen		
			ω_M [cm ²]	$S_{\omega M}$ [cm ⁴]	
1	4	0.0	-105.89	-47631.83	
		256.2	-114.49	-44174.31	
	5	520.0	-123.34	-39469.66	
	4	0.0	-105.89	-47631.83	max ω_M
	5	520.0	-123.34	-39469.66	min ω_M
	5	520.0	-123.34	-39469.66	max $S_{\omega M}$
	4	0.0	-105.89	-47631.83	min $S_{\omega M}$
2	3	0.0	-21.32	6822.32	
		345.4	-32.91	8226.94	
		2182.1	-94.55	8226.94	
	4	2520.0	-105.89	12373.07	
	3	0.0	-21.32	6822.32	max ω_M
	4	2520.0	-105.89	12373.07	min ω_M
	4	2520.0	-105.89	12373.07	max $S_{\omega M}$
		1722.9	-79.14	5914.34	min $S_{\omega M}$

Effektive Querschnittswerte | Effektive statische Momente | Effektive Flächenmomente | Spannungen auf dem effektiven Querschnitt



Bild 8.38: Tabelle 5.9 Effektive Flächenmomente



Die Wölbordinaten und Wölbflächen des wirksamen Querschnitts sind von den Schnittgrößen des Lastfalls und des Stabes abhängig, der in der Symbolleiste eingestellt ist.

Die Ermittlung der Flächenmomente ist im Kapitel 8.3 ab Seite 123 beschrieben.

8.18 Effektive Spannungen



Die Ergebnistabellen 5.x des wirksamen Querschnitts sind mit der Schaltfläche zugänglich.

5.10 Spannungen auf dem effektiven Querschnitt						
Element Nr.	A	B	C	D	E	F
	Knoten Nr.	Abstand s [mm]	Symbol	Spannungen [N/mm ²]	Wert	Limit
3	2	0.0	max σ _{x,N}	-8.0	355.0	0.02
3	5	194.0	max σ _{x,My}	-22.4	355.0	0.06
3	5	194.0	max σ _{x,Mz}	8.6	355.0	0.02
3	5	194.0	max τ _{Vy}	-2.3	205.0	0.01
3	2	0.0	max τ _{Vz}	2.4	205.0	0.01
3	2	0.0	max σ _v	41.3	355.0	0.12
3	2	0.0	min σ _{x,N}	-8.0	355.0	0.02
3	2	0.0	min σ _{x,My}	-30.3	355.0	0.09
3	2	0.0	min σ _{x,Mz}	-3.0	355.0	0.01
3		58.2	min τ _{Vy}	-3.4	205.0	0.02
3	5	194.0	min τ _{Vz}	0.0	205.0	0.00
3	5	194.0	min σ _v	22.1	355.0	0.06
4	5	0.0	max σ _{x,N}	-8.0	355.0	0.02
4	6	144.0	max σ _{x,My}	21.6	355.0	0.06
4	6	144.0	max σ _{x,Mz}	9.9	355.0	0.03
4	6	144.0	max τ _{Vy}	0.0	205.0	0.00
4	5	0.0	max τ _{Vz}	0.0	205.0	0.00
4	6	144.0	max σ _v	23.5	355.0	0.07
4	5	0.0	min σ _{x,N}	-8.0	355.0	0.02
4	5	0.0	min σ _{x,My}	-20.9	355.0	0.06
4	5	0.0	min σ _{x,Mz}	8.3	355.0	0.02
4	5	0.0	min τ _{Vy}	-2.3	205.0	0.01
4	Mitte	72.0	min τ _{Vz}	-0.4	205.0	0.00
4		66.2	min σ _v	2.8	355.0	0.01
Max/Min in gesamtem Querschnitt						
1		35.5	MAX σ _{x,N}	-8.0	355.0	0.00
1			MIN σ _{x,N}	-8.0	355.0	0.00
2	3	400.0	MAX σ _{x,My}	88.4	355.0	0.25
1			MIN σ _{x,My}	-37.0	355.0	0.00
4	6	144.0	MAX σ _{x,Mz}	9.9	355.0	0.03
1			MIN σ _{x,Mz}	-12.9	355.0	0.00
1	2	200.0	MAX τ _{Vy}	2.3	205.0	0.01
3			MIN τ _{Vy}	-3.4	205.0	0.02
1	2	200.0	MAX τ _{Vz}	2.6	205.0	0.01
2			MIN τ _{Vz}	-6.6	205.0	0.03
2	3	400.0	MAX σ _v	80.0	355.0	0.23
1			MIN σ _v	0.0	355.0	0.00

Effektive Querschnittswerte | Effektive statische Momente | Effektive Flächenmomente | Spannungen auf dem effektiven Querschnitt

Bild 8.39: Tabelle 5.10 Spannungen auf dem effektiven Querschnitt



Die Spannungen des wirksamen Querschnitts sind von den Schnittgrößen des Lastfalls und des Stabes abhängig, der in der Symbolleiste eingestellt ist.

Die Ermittlung der Spannungen ist im [Kapitel 8.5](#) ab [Seite 126](#) beschrieben. Im [Bild 8.28](#) auf [Seite 147](#) sind die Spannungsgrafiken des Bruttoquerschnitts und des effektiven Querschnitts gegenübergestellt.

9 Ergebnisauswertung

9.1 Vorhandene Ergebnisse

Die Menüfunktion

Ergebnisse → Vorhandene Ergebnisse

öffnet einen Dialog mit einer Übersicht aller berechneten Lastfälle und Lastkombinationen.




Bild 9.1: Dialog *Vorhandene Ergebnisse*

In der Liste kann überprüft werden, welche Lastfälle und Lastkombinationen berechnet wurden. Die Spalte *Berechnungsfehler* weist Ursachen für Berechnungsabbrüche aus, die über die Schaltfläche des selektierten Lastfalls näher erläutert werden.

Nach dem Selektieren eines Eintrags können die Ergebnisse über die Schaltfläche oder einen Doppelklick grafisch angezeigt werden. Nicht benötigte Ergebnisse lassen sich mit der Schaltfläche löschen.

Die Ergebnisanzeige kann mit den drei Listen in der Symbolleiste oder der Ergebnistabellen-Symbolleiste gesteuert werden:

- Lastfall
- Stab
- Stelle x



Bild 9.2: Listen für *Lastfall*, *Stab* und *Stelle x*

Die Ergebnisgrafik und Tabellenanzeige aktualisieren sich automatisch, wenn die sogenannte „Synchronisation der Selektion“ aktiv ist (siehe [Kapitel 11.5.4, Seite 269](#)).

9.2 Ergebnisauswahl



Der *Ergebnisse-Navigator* steuert, ob Ordinaten, Flächenmomente oder Spannungen angezeigt werden.




Bild 9.3: *Ergebnisse-Navigator*

Alternativ erfolgt die Auswahl über die *Ergebnisse-Symbolleiste*.



Bild 9.4: *Ergebnisse-Schaltflächen* in der Symbolleiste



Die Schaltfläche [Ergebnisse anzeigen] schaltet die Darstellung der Ergebnisgrafik an oder ab; die Schaltfläche [Ergebniswerte anzeigen] rechts davon steuert die Anzeige der Ergebniswerte.



Mit der Schaltfläche lassen sich die *Wirksamen Querschnittswerte* anzeigen oder deaktivieren. Je nach Einstellung werden die Querschnittswerte oder Spannungen des Bruttoquerschnitts bzw. des wirksamen Querschnitts angezeigt. Im [Kapitel 8.11 auf Seite 145](#) ist beschrieben, wie die effektiven Breiten nach [4] unter Berücksichtigung ausfallender Querschnittsteile ermittelt werden.

9.3 Ergebnisdarstellung

Die Art der Präsentation der Ergebnisse wird über den Zeigen-Navigator gesteuert.




Bild 9.5: Zeigen-Navigator für Ergebnisse



Im Ergebnisse-Navigator wird festgelegt, welche Ergebnisse angezeigt werden. Der Zeigen-Navigator steuert, wie sie dargestellt werden.



Per Voreinstellung werden die Ordinaten, Flächenmomente oder Spannungen **Zweifarbig** dargestellt. Damit werden positive Ergebnisse in cyan oder blau, negative Ergebnisse in rot angetragen. Diese Anzeige lässt sich auch mit der Darstellungsart **Aus** im Navigator oder der entsprechenden Schaltfläche einstellen.




Bild 9.6: Zweifarbig Darstellung der statischen Momente S_v



Der grafische Ergebnisverlauf wird über die *Interne Teilungen für die Berechnung* im Dialog *Berechnungsparameter* gesteuert (siehe [Bild 7.8, Seite 98](#)). Ist dort eine Teilung von 20 eingestellt, teilt DUENQ die Länge des längsten Elements im Querschnitt durch 20. Mit dieser profilbezogenen Teilungslänge werden dann für jedes Element die grafischen Ergebnisverläufe an den Zwischenpunkten ermittelt.

Werden die Ergebnisse *Farbig mit/ohne Verlauf* dargestellt, erfolgt die Farzuweisung der grafischen Ergebnisse gemäß der Skala im Steuerpanel. Das [Kapitel 3.4.6](#) auf [Seite 21](#) enthält Hinweise zur Anpassung der Werte- und Farbskalen.



Die Ergebnisse können auch als *Isoflächen* über die Breite der Elemente angezeigt werden. Bei dieser Darstellungsart sind die Elemente mit farbig abgestimmten Ergebnisverläufen gefüllt.




Bild 9.7: Isoflächen-Darstellung der Normalspannungen



Über das Steuerpanel-Register *Faktoren* (mittig) kann die Skalierung der zweifarbigen Ergebnisse beeinflusst werden. Im Register *Filter* (rechts) lassen sich bestimmte Elemente auswählen, um nur deren Ergebnisse darzustellen (siehe [Bild 9.19, Seite 186](#)). Die beiden Panel-Register sind im [Kapitel 3.4.6](#) ab [Seite 24](#) beschrieben.

9.4 Elementinfo

Für die Ergebnisse am Querschnitt steht eine spezielle Ablesefunktion zur Verfügung. Sie wird aufgerufen über das Menü

Extras → Info über Element

oder die entsprechende Schaltfläche in der Symbolleiste.




Bild 9.8: Dialog *Info über Element*

Es erscheint ein *Info*-Fenster. Wird der Mauszeiger über ein Element bewegt, so können im Fenster neben Material- und Geometriedaten die Flächenmomente oder Spannungen an der aktuellen Mauszeigerposition (Stelle x des Elements) abgelesen werden.

9.5 Mehrfensterdarstellung

Auf dem Bildschirm können gleichzeitig mehrere Fenster mit verschiedenen Flächenmomenten oder Spannungsarten angezeigt werden. Diese Funktion wird aufgerufen über das Menü

Ergebnisse → Ergebnisfenster anordnen



oder die zugeordnete Schaltfläche in der Symbolleiste.

Ein Dialog mit einem Navigatorbaum öffnet sich. Hier können die Ergebnisarten angehakt werden, die in den einzelnen Fenstern angezeigt werden sollen.




Bild 9.9: Dialog *Ergebnisse in mehreren Fenstern zeigen*

Die Mehrfensteranzeige lässt sich auch für den Ausdruck nutzen (siehe [Kapitel 10.2.1, Seite 213](#)).

9.6 Filtern der Ergebnisse

Es stehen verschiedene Filterfunktionen zur Verfügung, die die Auswertung und Dokumentation der Ergebnisse erleichtern.

9.6.1 Ansichten

Für die Ergebnisauswertung können benutzerdefinierte Ansichten wie z. B. Zoomeinstellungen genutzt werden. Diese Funktionen sind in einem eigenständigen Navigator zugänglich.

Ansichten-Navigator

Das Register *Ansichten* des Projekt-Navigators ermöglicht es, benutzerdefinierte Ansichten des Querschnitts zu erzeugen. In diesem Register werden auch die benutzerdefinierten und die automatisch erzeugten Sichtbarkeiten verwaltet (siehe [Kapitel 9.6.2](#)).




Bild 9.10: Register Ansichten des Navigators

Benutzerdefinierte Ansichten

Im Unterschied zu den objektorientierten *Sichtbarkeiten* (siehe [Kapitel 9.6.2](#)) ermöglichen *Benutzerdefinierte Ansichten* das Speichern und Einlesen gezoomter Darstellungen und der Einstellungen im *Zeigen*-Navigator.

Die aktuelle Ansicht wird als Anzeigeeinstellung abgelegt – einschließlich der Filtervorgaben, die in der *Sichtbarkeiten*-Liste wirksam sind. Eine *Benutzerdefinierte Ansicht* speichert den Zoomfaktor, die Position der Grafik sowie die Einstellungen des *Zeigen*-Navigators.

Die Schaltflächen unterhalb der Ansichten-Liste sind mit folgenden Funktionen belegt:

- | | |
|--|---|
| | Aus der aktuellen Ansicht wird eine neue <i>Benutzerdefinierte Ansicht</i> erzeugt (Bild 9.11). |
| | Die aktive <i>Benutzerdefinierte Ansicht</i> wird durch die aktuelle Anzeige neu definiert. |
| | Nach Änderungen wird die aktive <i>Benutzerdefinierte Ansicht</i> wiederhergestellt. |
| | Der in der Liste <i>Benutzerdefinierte Ansichten</i> selektierte Eintrag wird gelöscht. |
| | Alle <i>Benutzerdefinierte Ansichten</i> werden gelöscht. |

Tabelle 9.1: Schaltflächen im Abschnitt Benutzerdefinierte Ansichten

Benutzerdefinierte Ansicht erzeugen

Die aktuelle Ansicht kann über die Schaltfläche [Neue benutzerdefinierte Ansicht] gespeichert werden. Es erscheint ein Dialog, in dem der *Name* der neuen Anzeigeeinstellung anzugeben ist.




Bild 9.11: Dialog Neue benutzerdefinierte Ansicht

9.6.2 Sichtbarkeiten

Die sogenannten „Sichtbarkeiten“ ermöglichen es, Profilausschnitte oder Elementgruppierungen wie z. B. Flansche oder Komponenten eines Verbundquerschnitts darzustellen. Zudem können die Elemente über *Sichtbarkeiten* nach benutzerdefinierten und generierten Ausschnitten gefiltert werden, z. B. nach dem Kriterium *Elemente nach Dicke*. Diese Möglichkeiten bestehen natürlich nicht nur für die Auswertung, sondern auch für die Eingabe des Querschnitts.

Sichtbarkeiten-Schaltflächen

Die Schaltflächen oberhalb der *Sichtbarkeiten*-Liste (siehe [Bild 9.10](#)) ermöglichen es, die darzustellenden Objekte nach bestimmten Kriterien auszuwählen. Sie sind mit folgenden Funktionen belegt:

	Die im Arbeitsfenster selektierten Objekte werden als Ausschnitt angezeigt.
	Die im Arbeitsfenster selektierten Objekte werden ausgeblendet.
	Durch Aufziehen eines Fensters wird eine Sichtbarkeit erzeugt (siehe Seite 182).
	Eine neue Sichtbarkeit wird anhand von Objektnummern definiert (siehe Seite 182).
	Die vorherige Sichtbarkeit wird wiederhergestellt.
	Die aktuelle Anzeige wird umgekehrt (neue Sichtbarkeit: ausgeblendete Objekte).
	Der Sichtbarkeitsmodus wird beendet; es werden wieder alle Objekte angezeigt.

Tabelle 9.2: Schaltflächen oberhalb der *Sichtbarkeiten*-Liste

Die *Sichtbarkeiten*-Liste enthält benutzerdefinierte und generierte Sichtbarkeiten.

Benutzerdefinierte Sichtbarkeiten



Über die grafische oder numerische Selektion von Objekten (siehe [Kapitel 11.2, Seite 228](#)) kann eine Sichtbarkeit erzeugt werden.




Die Schaltfläche [Benutzerdefinierte Sichtbarkeit erzeugen] (unterhalb der *Sichtbarkeiten*-Liste) speichert den aktuellen Ausschnitt ab. Es öffnet sich der Dialog *Neuer benutzerdefinierte Sichtbarkeit*, in dem ein Name und die *Gruppe* festzulegen sind (siehe [Bild 9.15, Seite 183](#)).

Die Schaltflächen unterhalb der *Sichtbarkeiten*-Liste sind mit folgenden Funktionen belegt:

	Der Dialog <i>Neuer benutzerdefinierte Sichtbarkeit</i> erscheint (siehe Bild 9.15, Seite 183).
	Die im Arbeitsfenster selektierten Objekte werden zu der Gruppe hinzugefügt, die in der Liste oben markiert ist (siehe Seite 183).
	Die im Arbeitsfenster selektierten Objekte werden aus der Gruppe entfernt, die in der Liste oben markiert ist (siehe Seite 183).
	Die selektierten Objekte werden der Gruppe neu zugewiesen, die oben markiert ist.
	Die aktuelle Anzeige wird umgekehrt (neue Sichtbarkeit: ausgeblendete Objekte).
	Es werden alle Objekte angezeigt, die in der <i>Sichtbarkeiten</i> -Liste aktiviert sind.
	Nur Objekte werden angezeigt, die in jedem aktiven <i>Sichtbarkeiten</i> -Eintrag vorliegen.
	Es werden die Objekte angezeigt, die in jeder aktiven <i>Gruppe</i> vorliegen.

Tabelle 9.3: Schaltflächen unterhalb der *Sichtbarkeiten*-Liste



Das Kontrollfeld *Neue Objekte hinzufügen in Sichtbarkeit* steuert, wie neue Elemente etc. behandelt werden sollen, wenn in einer benutzerdefinierten Sichtbarkeit gearbeitet wird. Ist diese Option aktiviert, kann in der Liste unterhalb die relevante Gruppe festgelegt werden.

Jeder benutzerdefinierten Sichtbarkeit wird automatisch ein Farbsymbol zugewiesen. Diese Farben können im *Zeigen*-Navigator auch für die Darstellung der Objekte angewandt werden. Damit lassen sich die eigendefinierten Sichtbarkeiten schnell im Querschnitt lokalisieren.

Generierte Sichtbarkeiten

DUENQ legt automatisch Sichtbarkeiten für Elemente, Profile, Punktelemente und Schweißnähte nach bestimmten Kriterien an.




Bild 9.12: Generierte Sichtbarkeiten im Ansichten-Navigator

Diese generierten Sichtbarkeitstypen verhelfen zu einem schnellen Überblick, da sich die Objekte über die Liste gezielt filtern lassen. Dies erleichtert nicht nur die Kontrolle der Eingabe, sondern auch der Ergebnisse.



Die Liste erlaubt neben der Mehrfachselektion generierter Ausschnitte (Standard) auch eine Schnittmengenbildung. Die Steuerung erfolgt über die links dargestellten Schaltflächen; sie befinden sich am unteren Ende der Liste. Die Funktionen sind in der Tabelle 9.3 beschrieben.

Das Kontrollfeld *Sichtbarkeiten* oberhalb der Liste steuert, ob die Filterfunktion für das Arbeitsfenster wirksam ist: Nach dem Entfernen des Häkchens werden wieder alle Objekte angezeigt.



Sichtbarkeiten-Schaltflächen und Menü

Die verschiedenen Ausschnittsfunktionen sind zugänglich über das Menü

Ansicht → Sichtbarkeit

oder die Listenschaltfläche in der Symbolleiste.




Bild 9.13: Listenschaltfläche *Sichtbarkeit*

Sichtbarkeit mittels Fenster

Ausschnitte können grafisch durch Aufziehen eines Fensters mit der Maus erzeugt werden.

Wird das Fenster von links nach rechts aufgezogen, enthält der Ausschnitt nur die Objekte, die sich vollständig im Fenster befinden. Beim Aufziehen von rechts nach links werden auch die Objekte in die Sichtbarkeit aufgenommen, die vom Fenster geschnitten werden.

Sichtbarkeit mittels Nummerierung

In einem Dialog sind die Nummern der für den Ausschnitt relevanten *Knoten*, *Elemente*, *Profile*, *Punktelemente* oder *Schweißnähte* anzugeben.




Bild 9.14: Dialog *Sichtbarkeit mittels Nummerierung*

Sichtbarkeitsmodus aufheben

Diese Funktion stellt die Ansicht aller Objekte wieder her.

Benutzerdefinierte Sichtbarkeit erzeugen

Die Objekte, die als *Sichtbarkeit* abgelegt werden sollen, sind vor dem Aufruf der Funktion im Arbeitsfenster zu selektieren (siehe [Kapitel 11.2 ab Seite 228](#)). Hierzu erweist sich die Menüfunktion **Bearbeiten** → **Selektieren** → **Speziell** als hilfreich.



Es werden nur die Objekte, die im Arbeitsfenster selektiert sind, in eine *Sichtbarkeit* integriert. Wird die Funktion [Sichtbarkeit mittels Ausblenden von selektierten Objekten] genutzt, sind daher die angezeigten Objekte durch Aufziehen eines Fensters noch einmal zu selektieren.

Nach einem Klick auf die Schaltfläche [Neue Sichtbarkeit] erscheint folgender Dialog.




Bild 9.15: Dialog Neue benutzerdefinierte Sichtbarkeit

Es sind der *Name* und die *Gruppe* festzulegen. Falls mehrere Sichtbarkeitsgruppen verwendet werden sollen, kann mit der Schaltfläche eine weitere Gruppe angelegt werden.

[OK] speichert die Gruppierung von Objekten als neue Sichtbarkeit ab.

Die benutzerdefinierten Sichtbarkeiten werden im *Ansichten*-Navigator verwaltet. Sie können dort individuell ein- und ausgeblendet werden (siehe [Bild 9.10, Seite 179](#)).

Objekte in Sichtbarkeiten ändern



Objekte können nachträglich in bestehende Sichtbarkeiten integriert werden: Beenden Sie den Sichtbarkeitsmodus über die links dargestellte Schaltfläche oder das Menü **Ansicht** → **Sichtbarkeit** → **Sichtbarkeitsmodus aufheben**. Selektieren Sie nun die Objekte, die Sie hinzufügen möchten.

Klicken Sie im *Ansichten*-Navigator in der Liste *Benutzerdefinierte* den relevanten Eintrag an. Es wird die Schaltfläche zugänglich, mit der die selektierten Objekte in die benutzerdefinierte Sichtbarkeit integriert werden können.

Analog lassen sich mit der Schaltfläche selektierte Objekte wieder aus einer benutzerdefinierten Sichtbarkeit entfernen.

Mit der Schaltfläche werden die Objekte, die in der markierten Sichtbarkeit des *Ansichten*-Navigators vorliegen, durch die Selektion im Arbeitsfenster überschrieben. So lassen sich bestehende Sichtbarkeiten neu definieren; der Name bleibt erhalten.

Transparenz für verborgene Objekte

Bei Sichtbarkeiten können die ausgeblendeten Objekte im Hintergrund mit einer reduzierten Intensität dargestellt werden. Der Sichtbarkeitsgrad lässt sich im Dialog *Programmoptionen*, Register *Grafik* individuell regeln.




Bild 9.16: Dialog *Programmoptionen*, Register *Grafik*

Die Anzeige der Hintergrundobjekte kann im *Zeigen-Navigator* ein- und ausgeschaltet werden.




Bild 9.17: *Zeigen-Navigator*: Option *Allgemein* → *Verbogenes im Hintergrund darstellen*

9.6.3 Filterfunktionen

Die im [Kapitel 9.6.1](#) und [Kapitel 9.6.2](#) vorgestellten Gruppierungsmöglichkeiten beziehen sich auf die Objekte des Querschnitts. Zusätzlich können die grafischen Ergebnisse (Flächenmomente, Spannungen) als Filterkriterien benutzt werden.

Filtern von Ergebnissen


Das Filtern der Ergebnisse erfolgt über das Steuerpanel. Falls es nicht angezeigt wird, kann es einblendet werden über das Menü

Ansicht → Steuerpanel



oder die entsprechende Schaltfläche in der *Ergebnisse*-Symbolleiste.

Das Steuerpanel ist im [Kapitel 3.4.6](#) ab [Seite 21](#) beschrieben.



Die Filtereinstellungen für die Ergebnisse sind im Register *Farbskala* vorzunehmen, das bei den Isoflächen-Ergebnissen angezeigt wird (siehe [Bild 3.16](#), [Seite 22](#)). Da dieses Register bei der zweifarbigem Schnittgrößenanzeige von Stäben fehlt, muss im *Zeigen*-Navigator auf die Darstellungsarten *Farbig mit / ohne Verlauf* umgeschaltet werden (siehe Bild links).

Im Panel kann eingestellt werden, dass z. B. nur Spannungen im Bereich von $\pm 45 \text{ N/mm}^2$ fein abgestuft angezeigt werden (siehe [Bild 3.18](#), [Seite 23](#)).

Das folgende Beispiel zeigt die Vergleichsspannungen eines Querschnitts. Dabei werden nur Spannungen zwischen 140 N/mm^2 und 240 N/mm^2 dargestellt. Die Farbskala ist so bearbeitet, dass ein Farbbereich 10 N/mm^2 abdeckt. Es werden keine Spannungen für Bereiche ausgewiesen, deren Werte außerhalb des definierten Bereichs liegen.




Bild 9.18: Filtern der Vergleichsspannungen mit angepasster Farbskala

Filtern von Objekten



Im Register *Filter* des Steuerpanels können die Nummern ausgewählter Elemente angegeben werden, um deren Ergebnisverläufe gefiltert anzuzeigen. Diese Funktion ist im [Kapitel 3.4.6](#) auf [Seite 24](#) beschrieben.

Im Unterschied zur Ausschnittsfunktion wird der Querschnitt vollständig mit angezeigt.

Das folgende Bild zeigt die statischen Momente in den Stegen eines zusammengesetzten Querschnitts. Die Flansche werden im Querschnitt dargestellt, sind in der Anzeige jedoch ohne Flächenmomente.

Statische Momente S-u [cm³]





Bild 9.19: Filtern von Elementen: Statische Momente der Stege

9.7 RFEM-Modell

Bei der Berechnung eines kaltgeformten Querschnitts nach EN 1993-1-3 [3] wird ein statisches Modell mit einer Einheitslast verwendet, um die Verformungen und daraus die Federsteifigkeiten der Steifen zu bestimmen. Die Ermittlung dieser Federsteifigkeiten ist in [3], Bild 5.6 dargestellt.



DUENQ benutzt die Informationen der Tabellen 1.8 Beulsteifen und 1.9 Beulfelder, um die Federsteifigkeit gemäß [3], Gleichung (5.9) zu ermitteln. Wenn im Dialog *Berechnungsparameter* das Kontrollfeld *RFEM-Modell zur Berechnung des effektiven kaltgeformten Profils anzeigen* aktiviert ist (siehe Bild links), wird das Programm RFEM im Hintergrund angesteuert, um ein Stabmodell mit entsprechenden Lagerungen zu erzeugen. Diese Funktion ist ausführbar, wenn das Programm RFEM installiert ist; es ist keine RFEM-Lizenz erforderlich. Nach der Berechnung wird RFEM dann als minimierte Anwendung in der Taskleiste bereitgestellt. Auf diese Weise kann das verwendete Stabmodell mit den jeweils angesetzten Einheitslasten eingesehen werden.




Bild 9.20: RFEM-Modelle mit Lagern und Einheitslasten

RFEM erzeugt ein Stabwerksmodell mit Querschnitten des Typs ‚Rechteck‘. Allen Stäben wird ein quadratischer Querschnitt zugeschrieben, dessen Breite und Höhe jeweils der Dicke t des DUENQ-Elements entspricht.

Die Anzahl der Modelle (Dateien), die erzeugt werden, ist von den DUENQ-Lastfällen (bzw. x-Stellen) und der Querschnittsgeometrie abhängig. Nach dem ersten Unterstrich im Dateinamen („Name“_1_x.rf5, „Name“_2_x.rf5, „Name“_3_x.rf5 etc.) werden die Lastfälle (bzw. x-Stellen) durchnummert. Je nach Anzahl der Steifen werden ein bis drei Stabmodelle erzeugt und nach dem zweiten Unterstrich verwaltet („Name“_x_1, „Name“_x_2, „Name“_x_3).

Beispiel

In DUENQ liegt ein C-Profil mit zwei Steifen vor. Es ist ein Lastfall mit zwei Bemessungsstellen x definiert. Damit werden in RFEM vier Ersatzmodelle erzeugt und als separate Dateien verwaltet.




Bild 9.21: Modelle in RFEM

Wenn nur eine Steife in DUENQ vorliegt, ist nur ein Stabmodell in RFEM erforderlich. Bei einem Querschnitt mit mehreren Rand- und/oder Zwischensteifen werden zwei oder auch drei Stabmodelle benötigt, um die Randbedingungen der Beulfelder normgerecht abzubilden.

Die Einheitslast wird als punktuelle RFEM-Stablast $p = 1 \text{ N}$ im Schwerpunkt der wirksamen Beulsteife aufgebracht. In den Schwerpunkten der übrigen Beulsteifen werden ggf. zusätzlich zwei Einheitslasten mit entgegengesetzten Vorzeichen angeordnet, um in RFEM für diese Steifen Ergebnisstellen für die Verformungswerte zu erzeugen.



Die Steuerungselemente für die grafische Oberfläche von RFEM entsprechen denen von DUENQ. Es stehen auch die üblichen Mausfunktionen zum Zoomen, Rotieren und Verschieben der Darstellung zur Verfügung: Durch Drehen des Scrollrades kann die Darstellung vergrößert oder verkleinert werden. Mit gedrücktem Scrollrad lässt sich die Grafik des Modells verschieben. Bei zusätzlich gedrückter [Strg]-Taste kann die Grafik gedreht werden (ebenfalls möglich mit dem Scrollrad und gedrückter rechter Maustaste). Die Mauszeiger-Symbole verdeutlichen die jeweilige Funktion.



Im Online-Handbuch zu RFEM finden Sie eine ausführliche Beschreibung des 3D-FEM-Programms: <https://www.dlubal.com/de/downloads-und-infos/dokumente/online-handbuecher/rfem-5/01/01>

Die direkte Verwendung der RFEM-Grafiken im Ausdruckprotokoll von DUENQ ist nicht möglich.

10 Ausdruck

10.1 Ausdruckprotokoll

Die Eingabedaten und Ergebnisse von DUENQ werden nicht direkt zum Drucker geschickt. Vielmehr wird ein so genanntes Ausdruckprotokoll – eine Druckvorschau – erzeugt, das mit Grafiken, Erläuterungen, Scans etc. ergänzt werden kann. In diesem Ausdruckprotokoll ist festzulegen, welche Daten für den Ausdruck relevant sind.

Es können mehrere Ausdruckprotokolle pro Querschnitt angelegt werden. Je nach Bedarf kann z. B. ein Protokoll mit allen Ein- und Ausgabedaten, eines nur mit Spannungsgrafiken und ein weiteres mit den wirksamen Querschnittswerten erzeugt werden.



Das Ausdruckprotokoll kann nur geöffnet werden, wenn ein Standarddrucker installiert ist. Die Vorschau im Ausdruckprotokoll verwendet diesen Druckertreiber.

10.1.1 Ausdruckprotokoll anlegen oder öffnen

Ein neues Ausdruckprotokoll kann angelegt werden über das Menü

Datei → Ausdruckprotokoll öffnen,



die Schaltfläche in der Symbolleiste oder das Kontextmenü im *Daten-Navigator*.




Bild 10.1: Schaltfläche und Kontextmenü Ausdruckprotokoll

Es erscheint folgender Dialog.




Bild 10.2: Dialog Neues Ausdruckprotokoll

Die **Nummer** des Protokolls ist voreingestellt, kann aber geändert werden. Für das Protokoll kann eine **Bezeichnung** angegeben werden, die später die Auswahl in den Listen erleichtert. Diese Bezeichnung erscheint nicht im Ausdruck.

In der Liste *Voreinstellung übernehmen von Muster* kann ein bestimmtes Musterprotokoll als Vorlage gewählt werden (siehe [Kapitel 10.1.7, Seite 204](#)).

Die Schaltflächen im Dialog sind mit folgenden Funktionen belegt:

	Ein neues Musterprotokoll wird angelegt.
	Die Selektion des Protokolls kann geändert werden (Kapitel 10.1.3, Seite 193).

Tabelle 10.1: Schaltflächen im Dialog *Neues Ausdruckprotokoll*

Ist bereits ein Ausdruckprotokoll vorhanden, erscheint nach dem Aktivieren des Menüs **Datei → Ausdruckprotokoll öffnen** der *Ausdruckprotokoll-Manager*.




Bild 10.3: Dialog *Ausdruckprotokoll-Manager*

Das gewünschte Protokoll kann in der Liste ausgewählt werden.

Die Schaltflächen im Dialog sind mit folgenden Funktionen belegt:

	Ein neues Ausdruckprotokoll wird angelegt.
	Eine Kopie des selektierten Ausdruckprotokolls wird erzeugt.
	Das selektierte Ausdruckprotokoll wird gelöscht.

Tabelle 10.2: Schaltflächen im Dialog *Ausdruckprotokoll-Manager*

10.1.2 Im Ausdruckprotokoll arbeiten

Ist das Ausdruckprotokoll aufgebaut, wird links der Protokoll-Navigator, rechts die Seitenansicht mit der Vorschau des Ausdrucks angezeigt (siehe [Bild 10.4](#)).

 Lastfälle und Kombinationen

Symbol und Titel

Im Navigator können die Kapitel des Protokolls per Drag-and-drop beliebig arrangiert werden. Dabei ist Folgendes zu beachten: Wird ein Kapitel auf ein **Symbol** geschoben (im Bild links der Ordner), so wird es nach diesem Kapitel eingefügt. Wird es hingegen auf einen **Titel** (Text) geschoben, wird es als Unterkapitel eingefügt.

 Beim Verschieben mehrerer Kapitel empfiehlt es sich, die [Sofortaktualisierung] auszuschalten.

Ausdruckprotokoll - API: Eingabedaten und reduzierte Ergebnisse

Daten Ansicht Bearbeiten Einstellungen Einfügen Hilfe

Ausdruckprotokollnavigatör

Ausdruckprotokoll

- DUENG
 - Modell
 - 1.1 Knoten
 - 1.2 Materialien
 - 1.3 Punktelemente
 - 1.4 Elemente
 - 1.5 Punktelemente
 - 1.6 Schweißnähte
 - 1.7 Querschnittsteile für Klassifizierung
- Lasten
- Ergebnisse - Lastfälle, Lastkombi
 - 4.1 Querschnittswerte
 - 4.2 Statische Momente
 - 4.3 Flächenmomente (Wölbfl.)
 - 4.5 Spannungen
 - 5.1 Schweißnähte

Aus Protokoll entfernen
Mit neuer Seite beginnen
Selektion...
Eigenschaften...

IB Franz-Josef Mustermann
Sesamstraße 8, 12345 Musterstadt
www.mustermann.com

Projekt: Beispiele
Modell: Profil
Datum: 10.08.2018

Seite: 1/8 Blatt: 1

MODELL

1.1 KNOTEN

Nummer	Koordinatensystem	Bezugs-Knoten	Y [mm]	Z [mm]	u [mm]	v [mm]	Kommentar
1	Kartesisch	-	0.0	0.0	-243.1	+43.9	
2	Kartesisch	-	200.0	400.0	-27.9	-115.9	
3	Kartesisch	-	394.0	144.0	144.0	-117.3	
4	Kartesisch	-	394.0	144.0	170.8	-24.2	

1.2 MATERIALIEN

Material-Nr.	Materialbezeichnung	Elastizitätsmodul E [N/mm²]	Schubmodul G [N/mm²]	Spez. Gewicht γ [N/mm³]	Teilsch.-Beiwert β [-]
1	Baustahl S 355 EN 1993-1-2:2005-05	210000.0	80769.2	78.50	1.00

1.2.1 MATERIALIEN - GRENZSPANNUNG

Material-Nr.	Materialbezeichnung	Dicke [mm]	Streckgrenze f_s [N/mm²]	Grenzspannung [N/mm²]	σ_u	τ	σ_b
1	Baustahl S 355 EN 1993-1-2:2005-05	8.0	40.0	355.0	205.0	215.0	355.0
		40.0	80.0	215.0	124.1	215.0	
		80.0	100.0	215.0	124.1	215.0	
		100.0	120.0	215.0	124.1	215.0	
		150.0	200.0	185.0	106.8	185.0	
		200.0	250.0	175.0	101.0	175.0	
		250.0	400.0	165.0	95.3	165.0	

1.4 ELEMENTE

Element-Nr.	Typ	Knoten Nr.	Material-Nr.	Dicke [mm]	Länge [mm]	Kommentar
1	Polyline	1.2	1	12.0	200.0	
2	Polyline	2.3	1	10.0	400.0	
3	Polyline	2.5	1	12.0	194.0	
4	Polyline	3.0	1	12.0	144.0	

1.5 PUNKTELEMENTE

Element-Nr.	Status	Typ	Material-Nr.	Y [mm]	Z [mm]	a/b [mm]	b [mm]	Drehung Δ [°]	Fläche A [mm²]
1	Einfügen	Rechteck	1	397.0	-3.0	6.0	6.0	90.0	38.0
2	Einfügen	Ausrundung	1	388.0	0.0	15.0	15.0	90.0	48.3
3	Endenbearbeiten	Ausrundung	1	388.0	144.0	7.5	7.5	-90.0	12.1

1.6 SCHWEISSNÄHTE

Schweißnaht-Nr.	Typ	Dicke a [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Drehung α [°]	Winkel α₀ [°]	Kommentar
1	Kehlnaht	6.0	205.0	6.0	0.0	90.0	
2	Kehlnaht	6.0	195.0	6.0	90.0	90.0	

1.7 QUERSCHNITTSTEILE FÜR KLASIFIZIERUNG NACH EN 1993-1

Ort-Teil-Nr.	Ort-Teil-typ	Elemente	Lagerung Anfang Ende	Abzugslänge Δ [mm]	Δmitte	Breite c [mm]	Dicke t [mm]	Vorn. c [%]
1	Gerade	1	□ □	0.0	13.5	185.5	12.0	15.542
2	Gerade	1	□ □	13.5	0.0	185.5	12.0	31.050
3	Gerade	3	□ □	13.5	21.0	185.5	12.0	13.232
4	Gerade	4	□ □	21.0	0.0	123.0	12.0	10.250

Bild 10.4: Ausdruckprotokoll mit Kontextmenü

Kontextmenü

Das Kontextmenü (siehe Bild 10.4) bietet weitere Möglichkeiten zur Anpassung des Ausdruckprotokolls. Wie in Windows üblich, ist eine Mehrfachselektion mit den Tasten [Strg] und [↑] möglich.

Aus Protokoll entfernen

Das markierte Kapitel wird gelöscht. Soll es wieder in das Protokoll eingefügt werden, ist dies über die Selektion möglich (Menü **Bearbeiten** → **Auswahl**).

Mit neuer Seite beginnen

Mit diesem Kapitel wird eine neue Seite begonnen. Im Navigator ist das Kapitel mit einem roten Pin gekennzeichnet (wie z. B. Kapitel *Spannungen* im Bild 10.4).

Selektion

Es wird die globale Selektion aufgerufen, die auf den folgenden Seiten beschrieben ist. Das markierte Kapitel ist voreingestellt.

Eigenschaften

Einige allgemeine Eigenschaften eines Kapitels können beeinflusst werden.




Bild 10.5: Dialog *Eigenschaften*

Im Dialog kann der *Titel* des Kapitels geändert und eine *Zusatzerläuterung* eingegeben werden, die im Protokoll am linken Seitenrand erscheint. Dieser Zusatztext kann wie die *Info-Bilder* des Kapitels (z. B. Querschnitts- oder Spannungsskizzen) ein- und ausgeblendet werden.

Navigation im Ausdruckprotokoll

Am einfachsten lässt sich ein Eintrag durch Anklicken des Kapitels im Navigator ansteuern.

Das Menü **Bearbeiten** bietet weitere Funktionen zur Navigation. Diese sind auch über die entsprechenden Schaltflächen in der Ausdruckprotokoll-Symbolleiste zugänglich.

	In der Seitenvorschau wird eine Seite zurückgeblättert.
	Es wird eine Seite weitergeblättert.
	In der Seitenvorschau wird die erste Seite angezeigt.
	Es wird die letzte Seite angezeigt.
	In einem Dialog kann die Nummer einer bestimmten Seite angegeben werden.
	Die Darstellung in der Vorschau wird vergrößert.
	Die Darstellung in der Vorschau wird verkleinert.
	Listenschaltfläche Zoomen zur Anpassung der Darstellungsgröße
	Bewegmodus: Die Maus kann zur Navigation im Ausdruckprotokoll benutzt werden.
	Auswahlmodus: Per Mausklick können Kapitel selektiert und bearbeitet werden.
	Sofortaktualisierung: Änderungen im Navigator werden in der Vorschau dargestellt.

Tabelle 10.3: Navigations-Schaltflächen in der Symbolleiste des Ausdruckprotokolls

10.1.3 Inhalt des Ausdruckprotokolls festlegen

In der globalen Selektion können die Kapitel ausgewählt werden, die im Ausdruckprotokoll erscheinen sollen. Diese Funktion wird aufgerufen über das Menü

Bearbeiten → Auswahl,

die links gezeigte Schaltfläche in der Symbolleiste oder das *Ausdruckprotokoll*-Kontextmenü.




Bild 10.6: Aufruf der globalen Selektion über das *Ausdruckprotokoll*-Kontextmenü

Es erscheint folgender Dialog.




Bild 10.7: Dialog *Ausdruckprotokoll-Selektion*, Register *Globale Selektion*

In den einzelnen Registern können die Kapitel festgelegt werden, die für den Ausdruck relevant sind. Die *Globale Selektion* verwaltet die Oberkapitel des Protokolls. Wenn in diesem Register ein Eintrag deaktiviert wird, verschwindet auch das zugehörige Detailregister.

Die Kontrollfelder im Abschnitt *Anzeigen von* (links unten) steuern, ob ein *Deckblatt*, ein Verzeichnis des *Inhalts* und kleine *Info-Bilder* in der Randspalte des Protokolls angezeigt werden. Mit der Option *Große Überschriften* erscheinen die Kapitelüberschriften in Großbuchstaben.

10.1.3.1 Selektion der Querschnittsdaten




Bild 10.8: Dialog Ausdruckprotokoll-Selektion, Register Querschnittsdaten

Die Querschnittsdaten des Ausdruckprotokolls basieren auf den im [Kapitel 4](#) vorgestellten Eingabatabellen. Die Spalte *Zeigen* steuert, welche Kapitel im Ausdruckprotokoll erscheinen.

Über die Spalte *Alle* kann festgelegt werden, ob sämtliche Zeilen der Tabellen in den Ausdruck übernommen werden. Wird das Häkchen von einem Kontrollfeld entfernt, können in der Spalte *Nummer-Selektion* die Nummern ausgewählter Objekte (Tabellenzeilen) angegeben werden.

Für die Auswahl ist die Schaltfläche am Ende des Eingabefeldes zu empfehlen, um die Objekte grafisch im Arbeitsfenster festzulegen. Bei den Materialien und Profilen erscheint ein Dialog mit einer Liste der Tabellenzeilen.




Bild 10.9: Selektion der Materialien für Ausdruckprotokoll

10.1.3.2 Selektion der Lastfälle und Schnittgrößen




Bild 10.10: Dialog *Ausdruckprotokoll-Selektion*, Register *Lastfälle und Schnittgrößen* mit Auswahldialog

Dieses Register steuert, welche Basisdaten der Lastfälle und Lastkombinationen im Ausdruckprotokoll erscheinen und welche Schnittgrößen gedruckt werden.

In der Spalte *Alles* können über die Schaltfläche bestimmte Lastfälle für die Dokumentation ausgewählt werden.

10.1.3.3 Selektion der Ergebnisse




Bild 10.11: Dialog *Ausdruckprotokoll-Selektion*, Register *LF-/LK-Ergebnisse*

Dieses Register verwaltet die Ergebnisse, die im Ausdruck erscheinen. Die Ergebnisdaten können wie die Lastfalldaten aufbereitet werden (siehe [Kapitel 10.1.3.2](#)): Über die Schaltfläche ist es möglich, den Ausdruck auf die Ergebnisse bestimmter Lastfälle zu beschränken (siehe [Bild 10.10](#)).

Im Abschnitt *Zu zeigende Tabellen* können die Tabellen und Tabellenzeilen wie in [Kapitel 10.1.3.1](#) beschrieben ausgewählt werden. Die Spalte *Nummer-Selektion* ermöglicht es, bestimmte Objekte anzugeben oder über die Schaltfläche am Ende der Tabellenzeile grafisch auszuwählen.



Die Auswahl ist mit den Tabellenfilter-Einstellungen gekoppelt (siehe [Bild 11.81, Seite 271](#)). Damit lassen sich ebenfalls die Ergebnisse für den Ausdruck reduzieren.

In der Spalte *Tabelle* sind manche Zeilen mit drei Pünktchen versehen. Damit wird die Schaltfläche angedeutet, die mit einem Klick in diese Zeile zugänglich wird. Sie eröffnet den Zugang zu weiteren Auswahlkriterien wie z. B. für Spannungswerte.




Bild 10.12: Dialog *Details - 4.5 Spannungen*

10.1.4 Protokollkopf anpassen

Bei der Installation wird ein Druckkopf aus den Kundendaten angelegt. Diese Angaben können im Ausdruckprotokoll geändert werden über das Menü

Einstellungen → Protokollkopf

oder die zugeordnete Schaltfläche in der Symbolleiste des Ausdruckprotokolls.




Bild 10.13: Schaltfläche Druckkopffestlegen

Es erscheint folgender Dialog.




Bild 10.14: Dialog Protokollkopf

Protokollkopf-Voreinstellung

Sind mehrere Druckköpfe vorhanden, kann in der Liste der passende Kopf ausgewählt werden.

Die Schaltfläche ermöglicht ebenfalls den Zugriff auf die Protokollköpfe. Zusätzlich können in der Bibliothek (siehe Bild 10.15) Protokollköpfe erzeugt, geändert oder gelöscht werden.




Bild 10.15: Dialog *Protokollkopf-Bibliothek*

Die Schaltflächen in der *Protokollkopf-Bibliothek* bedeuten im Einzelnen:



Es wird ein neuer Protokollkopf erzeugt. Die Angaben sind in einem weiteren Dialog vorzunehmen, der wie der Dialog *Protokollkopf* konzipiert ist (siehe Bild 10.14).



Die Eigenschaften des selektierten Protokollkopfs können bearbeitet werden.



Der in der Liste selektierte Protokollkopf wird gelöscht.

Tabelle 10.4: Schaltflächen im Dialog *Protokollkopf-Bibliothek*



Die Protokollköpfe werden in der Datei **DlubalProtocolConfigNew.cfg** im allgemeinen Stammdatenordner *C:\ProgramData\Dluba\Global\General Data* abgelegt. Diese Datei wird bei einem Update nicht überschrieben; eine Sicherungsdatei kann trotzdem von Vorteil sein.

Anzeigen

Dieser Abschnitt steuert, welche Elemente des Protokollkopfs oder des Seitenlayouts dargestellt werden.

Die Option *Projekt- und Querschnittsbezeichnung mit Datum* blendet die Projekt- und Profilangaben – mit oder ohne Datum (siehe unten) – ein oder aus. Die Projektbezeichnung wird von den Basisangaben des Projekts im Projektmanager (siehe Kapitel 12.1.1, Seite 281), die Querschnittsbezeichnung von den Basisangaben des Querschnitts übernommen (siehe Kapitel 12.2, Seite 293). Die Vorgaben können in den Abschnitten *Projektname* und *Querschnittsname* für den Ausdruck angepasst werden (siehe unten).

Die *Fußzeile* lässt sich ebenso ein- und ausblenden wie der *schwarze Punkt* in den Schnittpunkten von Randlinie mit Kopf- und Fußzeilenlinie.

Datum

Für die Anzeige des Datums im Protokollkopf stehen automatische Vorgaben sowie eine *Benutzerdefinierte* Angabe zur Auswahl.

Seite: 6/11
Blatt: 1

ERGEBNISSE

Seiten- und Blattnummerierung

Wenn für Seite und Blatt die Standardnummern gesetzt und die beiden Kontrollfelder angehakt sind, werden die einzelnen Seiten fortlaufend unter einem Blatt verwaltet (siehe Bild links).

Über die Schaltfläche sind detaillierte Vorgaben für die Nummerierung möglich.




Bild 10.16: Dialog Seiten- und Blattnummerierung

Der Dialog ermöglicht es, die Nummerierung der Seiten bzw. Blätter mit einem *Präfix* zu versehen. Dies kann ein Kürzel sein, das kapitelweise festgelegt wird und z. B. alle Spannungen in der Nummerierung mit einem vorangestellten „SP“ kennzeichnet. In diesem Dialog wird zudem geregelt, ob die *Endnummer* mit angezeigt wird, z. B. „Seite: SP5/11“.


Die Kontrollfelder *Automatisch erhöhend* legen fest, ob die Nummerierung fortlaufend erfolgt. Zudem kann die *Erste Nummer* für die Seiten- und Blattnummerierung angegeben werden. Die Spalte *Ergebnis* zeigt das Resultat aller Vorgaben dynamisch an.

Firmenkopf

Dieser Abschnitt des *Protokollkopf*-Dialogs (siehe Bild 10.14) enthält die Angaben aus den Kunden-daten, die hier angepasst werden können. Für jede der drei Druckkopfzeilen steht ein Eingabefeld zur Verfügung. Über die Schaltfläche können jeweils Schriftart und Schriftgrad geändert werden. Die *Ausrichtung* der Zeilen lässt sich ebenfalls separat festlegen.

Der linke Bereich der Kopfzeile ist für das Firmenlogo reserviert. Die Grafik kann im *.jpg, *.png, *.gif oder *.bmp-Format vorliegen; sie kann mit der Schaltfläche eingelesen werden.

Mit der Schaltfläche unten im Dialog können die geänderten Angaben gespeichert und als Standard gesetzt werden. Es erscheint der Dialog *Name des Protokollkopfes*, in dem eine Bezeichnung anzugeben ist. Der neue Druckkopf erscheint dann als *Protokollkopf-Voreinstellung*.

Bild 10.17: Dialog *Name des Protokollkopfes*

Projektname/Querschnittsname/Bezeichnung

In den beiden Abschnitten sind der Projekt- und Querschnittsname mit den benutzerdefinierten Bezeichnungen voreingestellt. Um die Vorgaben zu ändern, sind die entsprechenden Kontrollfelder anzuhaken. In den Eingabefeldern können dann die geeigneten Einträge vorgenommen werden.

10.1.5 DUENQ-Grafiken einfügen

Jedes Bild, das im Arbeitsfenster angezeigt wird, kann in das Ausdruckprotokoll integriert werden.

Die aktuelle Grafik wird gedruckt über das Menü


Datei → Drucken



oder die zugeordnete Schaltfläche in der Symbolleiste.

Bild 10.18: Schaltfläche *Grafik drucken*

Es erscheint folgender Dialog.

Bild 10.19: Dialog *Grafikausdruck*, Register *Allgemeine Einstellungen*

Grafikbild

Im Abschnitt ist die Option *In Ausdruckprotokoll* anzugeben. Falls mehrere Ausdruckprotokolle existieren, kann in der Liste daneben die Nummer des relevanten Protokolls ausgewählt werden.

Optionen

Grafikbild sperren

Standardmäßig werden dynamische Grafiken erzeugt: Bei einer Änderung des Querschnitts oder der Ergebnisse werden die Grafiken im Ausdruckprotokoll automatisch aktualisiert. Treten Performanceprobleme im Protokoll wegen der Grafiken auf, so kann die dynamische Anpassung über das Kontrollfeld **Grafikbild sperren (ohne Aktualisierung)** unterbunden werden.

Im Ausdruckprotokoll kann die Sperrung einer Grafik wieder aufgehoben werden: Klicken Sie im Protokoll-Navigator den Grafikeintrag mit der rechten Maustaste an, um das Kontextmenü zu aktivieren (siehe [Bild 10.4, Seite 191](#)). Über die **Eigenschaften** ist der Dialog **Grafikausdruck** dieses Bildes wieder zugänglich. Alternativ selektieren Sie die Grafik im Protokoll-Navigator und wählen das Menü **Bearbeiten → Eigenschaften**.

Die Schloss-Schaltflächen in der Symbolleiste des Ausdruckprotokolls bieten eine weitere Möglichkeit, Grafiken als statisch oder dynamisch zu klassifizieren (siehe [Bild 10.4, Seite 191](#)). Sie sind mit folgenden Funktionen belegt.

- | | |
|--|--|
| | Alle Grafiken werden aktualisiert. |
| | Alle Grafiken werden entsperrt und können somit dynamisch aktualisiert werden. |
| | Alle Grafiken werden gesperrt und sind somit statisch im Protokoll verankert. |

Tabelle 10.5: Grafik-Schaltflächen im Ausdruckprotokoll

Ausdruckprotokoll nach [OK] anzeigen

Wird der Dialog mit [OK] geschlossen, so öffnet sich normalerweise das Ausdruckprotokoll zur Überprüfung des Druckergebnisses. Dies kann hinderlich sein, um z. B. mehrere Grafiken nacheinander in das Protokoll zu übergeben. Nach dem Entfernen des Häkchens ist es möglich, Bilder ohne Wartezeiten beim Aufbau des Ausdruckprotokolls zu drucken.



Die übrigen Funktionen und Register des Dialogs sind im [Kapitel 10.2 ab Seite 211](#) erläutert.

Grafik im Ausdruckprotokoll ändern

Über das Ausdruckprotokoll-Kontextmenü kann eine Grafik nachträglich angepasst werden.





Bild 10.20: Grafik-Kontextmenü im Ausdruckprotokoll

Die **Eigenschaften** steuern u. a. Größe, Rahmen und Farbe des Bildes.



Mit der Option *Bearbeiten* kann die Ansicht (Zoombereich, Objekt- und Werteanzeige etc.) im DUENQ-Arbeitsfenster geändert werden. Die Rückkehr zum Ausdruckprotokoll erfolgt dann mit der Schaltfläche [Zurück].

10.1.6 Grafiken und Texte einfügen

Externe Grafiken und Texte lassen sich ebenfalls in das DUENQ-Ausdruckprotokoll integrieren.

Grafiken

Um ein Bild einzufügen, das keine DUENQ-Grafik ist, muss die Grafikdatei zunächst mit einem Bildbearbeitungsprogramm (z. B. MS Paint) geöffnet und mit [Strg]+[C] in die Zwischenablage kopiert werden.

Die Grafik in der Zwischenablage wird in das Ausdruckprotokoll eingefügt über das Menü

Einfügen → Grafik aus Zwischenablage.

Vorher ist noch der Kapitelname für die neue Grafik anzugeben.




Bild 10.21: Dialog *Bild aus Zwischenablage einfügen*

Die Grafik erscheint als eigenständiges Kapitel im Ausdruckprotokoll.

Texte

Das Ausdruckprotokoll kann mit eigenen, kurzen Anmerkungen ergänzt werden. Diese Funktion wird aufgerufen über das Ausdruckprotokoll-Menü

Einfügen → Textblock.




Bild 10.22: Dialog *Text einfügen*

Geben Sie im Dialog den *Titel* und den *Text* ein. Nach [OK] wird das Kapitel am Ende des Ausdruckprotokolls eingefügt. Mit Drag-and-drop lässt es sich dann an die gewünschte Stelle verschieben.



Im Auswahlmodus (siehe [Tabelle 10.3, Seite 192](#)) kann der Text über einen Doppelklick nachträglich geändert werden. Alternativ wird die Überschrift im Navigator mit der rechten Maustaste angeklickt, um den Kontextmenü-Eintrag *Eigenschaften* zu benutzen.

Text- und RTF-Dateien

Es lassen sich Textdateien im ASCII-Format sowie formatierte RTF-Dateien einschließlich eingebetteter Grafiken in das Ausdruckprotokoll integrieren. Dadurch können wiederkehrende Texte in Dateien abgelegt und im Protokoll genutzt werden.

Diese Funktion ermöglicht es auch, die Nachweise anderer Bemessungsprogramme in das Ausdruckprotokoll integrieren. Die Ergebnisse müssen im ASCII- oder RTF-Format vorliegen.

Text- und RTF-Dateien werden eingefügt über das Ausdruckprotokoll-Menü

Einfügen → Textdatei.

Im Windows-Dialog *Öffnen* ist zunächst die Datei auszuwählen. Nach dem [Öffnen] wird das Kapitel am Ende des Ausdruckprotokolls angefügt. Mit Drag-and-drop lässt es sich dann an die gewünschte Stelle verschieben.

Über die Kontextmenü-Option *Eigenschaften* des Textkapitels (siehe [Bild 10.20, Seite 201](#)) kann der Text nachträglich angepasst werden. Es erscheint der Dialog *Textblock einfügen* für benutzerdefinierte Änderungen.




Bild 10.23: Dialog *Textblock einfügen*

10.1.7 Ausdruckprotokoll-Muster

Die im [Kapitel 10.1.3](#) beschriebene Selektion ist relativ zeitaufwendig. Eine solche Auswahl einschließlich Grafiken kann als Muster abgelegt und für weitere Querschnitte genutzt werden. Ausdruckprotokolle lassen sich auf Basis dieser Vorlagen rationell erstellen.

Ein bestehendes Ausdruckprotokoll kann auch als Muster gespeichert werden.

Muster neu anlegen

Neue Vorlagen werden über die beiden Ausdruckprotokoll-Menüs definiert:

Einstellungen → Ausdruckprotokoll-Muster → Neu

Einstellungen → Ausdruckprotokoll-Muster → Neu aus aktuellem Protokoll.

Neu

Zunächst erscheint der im [Kapitel 10.1.3](#) ab Seite 193 beschriebene Selektionsdialog.

In den Registern sind die zu druckenden Kapitel auszuwählen. Wenn die Selektion mit [OK] abgeschlossen wird, ist die *Bezeichnung* des neuen Musterprotokolls anzugeben.




Bild 10.24: Dialog Neues Ausdruckprotokoll-Muster

Neu aus aktuellem Protokoll

Die Selektion des aktuellen Ausdruckprotokolls wird für die neue Vorlage verwendet. Es ist im Dialog (siehe Bild 10.24) die *Bezeichnung* des neuen Musterprotokolls anzugeben.

Muster anwenden

Bei einem geöffneten Ausdruckprotokoll können die ausgewählten Inhalte eines Musters auf das aktuelle Protokoll übertragen werden. Dies erfolgt über das Menü

Einstellungen → Ausdruckprotokoll-Muster → Auswählen.

In einem Dialog kann dann die Vorlage in der Liste *Vorhandene Ausdruckprotokoll-Muster* ausgewählt werden.




Bild 10.25: Dialog Ausdruckprotokoll-Muster

Die Schaltflächen dieses Dialogs sind in der folgenden [Tabelle 10.6](#) erläutert.

Nach einer Sicherheitsabfrage wird die aktuelle Selektion durch das Muster überschrieben.

Beim Anlegen eines neuen Ausdruckprotokolls kann in der Liste **Voreinstellung übernehmen von Muster** eine Vorlage ausgewählt werden, nach der der Inhalt zusammengestellt wird.




Bild 10.26: Dialog **Neues Ausdruckprotokoll** mit Liste der Muster

Muster verwalten

Die Verwaltung aller Vorlagen erfolgt im Dialog **Ausdruckprotokoll-Muster**. Dieser Dialog wird aufgerufen über das Menü

Einstellungen → Ausdruckprotokoll-Muster → Auswählen.

Es erscheint der im [Bild 10.25](#) gezeigte Dialog. Die Funktionen der Schaltflächen können nur auf benutzerdefinierte Muster angewandt werden.



Das ausgewählte Muster kann umbenannt werden.



Das selektierte Muster wird gelöscht.



Tabelle 10.6: Schaltflächen im Dialog **Ausdruckprotokoll-Muster**



Die Ausdruckprotokoll-Muster werden in der Datei **DuenqProtocolConfig.cfg** gespeichert, die sich im Stammdatenordner für DUENQ 8 C:\ProgramData\Dluba\SHAPE -THIN 8.xx\General Data befindet. Die Datei wird bei einem Update nicht überschrieben. Durch Kopieren dieser Datei können die Musterprotokolle auf einen anderen Rechner übertragen werden.

10.1.8 Layout anpassen

Das Layout eines Ausdruckprotokolls kann hinsichtlich der Schriftarten und -farben, der Randeinstellungen und des Tabellendesigns angepasst werden.

Der Dialog zum Bearbeiten des Seitenlayouts wird aufgerufen über das Menü

Einstellungen → Seite



oder die zugeordnete Schaltfläche in der Symbolleiste des Ausdruckprotokolls.




Bild 10.27: Dialog **Seite einrichten**



Es sind relativ kleine Standardfonts für Normal- und Spaltenüberschriften vorgesehen. Dennoch sollte man vorsichtig sein, die voreingestellten Arial-Schriftgrößen zu verändern: Mit größeren Fonts passen die Einträge nicht immer in die vorgesehenen Spalten und werden abgeschnitten.

10.1.9 Deckblatt erzeugen

Das Ausdruckprotokoll kann mit einem Deckblatt versehen werden. Zur Eingabe der Deckblattdaten ist ein Dialog aufzurufen über das Menü

Einstellungen → Deckblatt



oder die zugeordnete Schaltfläche in der Symbolleiste des Ausdruckprotokolls.




Bild 10.28: Dialog *Deckblatt*

Wenn alle Einträge vorliegen, kann das Deckblatt mit [OK] im Protokoll erstellt werden.




Bild 10.29: Deckblatt im Ausdruckprotokoll



Der Inhalt des Deckblatts kann im Auswahlmodus (siehe [Tabelle 10.3, Seite 192](#)) über einen Doppelklick nochmals geändert werden. Alternativ klicken Sie das Deckblatt im Navigator mit der rechten Maustaste an und benutzen den Kontextmenü-Eintrag **Eigenschaften**.

10.1.10 Ausdruckprotokoll drucken

Der eigentliche Druckvorgang wird gestartet mit dem Ausdruckprotokoll-Menü

Datei → Drucken



oder der entsprechenden Schaltfläche in der Symbolleiste des Ausdruckprotokolls.




Bild 10.30: Schaltfläche *Ausdruckprotokoll drucken*

Es wird der Standard-Druckerdialog von Windows aufgerufen, in dem der Drucker und die zu druckenden Seiten festzulegen sind.




Bild 10.31: Dialog *Drucken*

Falls nicht der Standarddrucker verwendet wird, kann der Seitenumbruch und damit auch die Seitenzahl auf dem Papier von der Vorschau in DUENQ abweichen.

Bei der Option *Ausdruck in Datei* wird eine Druckdatei im PRN-Format erzeugt. Diese kann mit dem **copy**-Befehl auf einen Drucker geleitet werden.

10.1.11 Ausdruckprotokoll exportieren

Das Ausdruckprotokoll kann in verschiedene Dateiformate und direkt nach *VCmaster* exportiert werden.

RTF-Export

Alle gängigen Textverarbeitungsprogramme unterstützen das RTF-Format. Das Ausdruckprotokoll einschließlich Grafiken wird als RTF-Dokument exportiert über das Menü

Datei → Export in RTF.

Es öffnet sich der Windows-Dialog *Speichern unter*.




Bild 10.32: Dialog *Speichern unter*

Es sind der Speicherort und der Dateiname anzugeben. Wird das Kontrollfeld *Nur selektierte Blöcke exportieren* angehakt, so wird nicht das ganze Protokoll exportiert, sondern nur das bzw. die Kapitel, die zuvor im Navigator selektiert wurden.

PDF-Export

Der integrierte PDF-Drucker ermöglicht es, die Daten des Ausdrucksprotokolls als PDF-Datei auszugeben. Dies erfolgt über das Menü

Datei → Export in PDF-Datei.

Im Dialog *Speichern unter* (siehe Bild 10.32) sind der Speicherort und Dateiname anzugeben. Der zusätzliche Abschnitt *Bezeichnung* ermöglicht es, Anmerkungen für die PDF-Datei vorzunehmen.



In der PDF-Datei werden auch Lesezeichen erzeugt, die das Navigieren im digitalen Dokument erleichtern.

VCmaster-Export

VCmaster aus dem Hause VEIT CHRISTOPH (früher *BauText*) ist ein Textverarbeitungsprogramm mit speziellen Erweiterungen für statische Berechnungen.



Der direkte Export nach *VCmaster* wird gestartet über die Schaltfläche [VCmaster] in der Symbolleiste des Ausdruckprotokolls.

Für den erfolgreichen Export sollte *VCmaster* bereits im Hintergrund laufen.

10.1.12 Sprache einstellen

Die Spracheinstellung im Ausdruckprotokoll ist unabhängig von der Sprache der DUENQ-Benutzeroberfläche. Mit der deutschen Version kann so ein englisches oder italienisches Ausdruckprotokoll erzeugt werden.

Ändern der Sprache für den Ausdruck

Die im Ausdruckprotokoll benutzte Sprache wird geändert über das Menü

Einstellungen → Sprache.

Im folgenden Dialog kann die gewünschte Sprache in der Liste ausgewählt werden.




Bild 10.33: Dialog *Sprachen*

Erweitern der vorhandenen Sprachen

Die im Ausdruckprotokoll verwendeten Begriffe sind als Strings (Zeichenketten) abgelegt. Dadurch ist es relativ einfach möglich, weitere Sprachen einzubinden.

Rufen Sie zunächst den Dialog *Sprachen* auf über das Menü

Einstellungen → Sprache.

Über die Schaltflächen unten im Dialog (siehe Bild 10.33) lassen sich die Sprachen verwalten.

Neue Sprache erzeugen

In einem Dialog ist der *Name* der neuen Sprache anzugeben und eine *Sprachgruppe* in der Liste auszuwählen, damit der Zeichensatz korrekt für die Darstellung interpretiert wird.




Bild 10.34: Dialog *Neue Sprache anlegen*

Nach [OK] steht die neue Sprache in der Liste *Vorhandene Sprachen* zur Verfügung.




Bild 10.35: Dialog *Sprachen*, Schaltfläche *Selektierte Sprache bearbeiten...*

Über die Schaltfläche können die Strings der neuen Sprache eingegeben werden.




Bild 10.36: Dialog *Ausdruckprotokoll-Texte bearbeiten*



Es können nur benutzerdefinierte Sprachen bearbeitet werden.




Bild 10.37: Dialog *Sprachen*, Schaltfläche *Neue Sprache mittels Kopieren anlegen...*

Diese Funktion ähnelt dem Anlegen einer neuen Sprache. Der Unterschied besteht darin, dass keine „leere“ Sprache angelegt wird (siehe Bild 10.36, Spalte *Baskisch*), sondern die Begriffe der markierten Sprache voreingestellt sind.

Sprache umbenennen oder löschen



Mit den verbleibenden Schaltflächen des Dialogs *Sprachen* können Sprachen umbenannt oder gelöscht werden. Diese beiden Funktionen sind nur für benutzerdefinierte Sprachen zugänglich, nicht für die vorgegebenen Standardsprachen.

10.2 Direkter Grafikausdruck

Jede Grafik des Arbeitsfensters kann sofort ausgedruckt werden, ohne sie vorher in das Ausdruckprotokoll einzubinden (siehe Kapitel 10.1.5, Seite 200).

Die aktuelle Grafik wird direkt gedruckt über das Menü

Datei → Drucken



oder die entsprechende Schaltfläche in der Symbolleiste.



Bild 10.38: Schaltfläche *Drucken* in der Symbolleiste

Es erscheint ein Dialog mit mehreren Registern, die in den folgenden Kapiteln beschrieben sind.

10.2.1 Allgemeine Einstellungen




Bild 10.39: Dialog *Grafikausdruck*, Register *Allgemeine Einstellungen*

Grafikbild

Es bestehen folgende Möglichkeiten der Grafikausgabe:

- Sofort ausdrucken
- In Ausdruckprotokoll (siehe [Kapitel 10.1.5, Seite 200](#))
- In Zwischenablage ablegen
- Protokoll-Kurzfassung (1 Seite)

Sofort ausdrucken ermöglicht eine direkte Druckausgabe. Der Protokollkopf kann über die Schaltfläche angepasst werden, die den *Protokollkopf*-Dialog aufruft (siehe [Kapitel 10.1.4, Seite 197](#)).

Beim Drucken in das *Ausdruckprotokoll* wird die Grafik in das Ausdruckprotokoll *AP* eingefügt, das in der Liste ausgewählt werden kann. Falls noch kein Ausdruckprotokoll existiert, erscheint nach dem Bestätigen des Dialogs der Dialog *Neues Ausdruckprotokoll*, in dem die Bezeichnung und der Inhalt des Ausdruckprotokolls festgelegt werden kann (siehe [Bild 10.2, Seite 189](#)).

Die *Zwischenablage* stellt die Grafik anderen Programmen zur Verfügung. Dort kann die Grafik in der Regel über das Menü **Bearbeiten** → **Einfügen** übernommen werden.

Die Option *Protokoll-Kurzfassung* ermöglicht es, einen komprimierten Ausdruck mit den wesentlichen Querschnittsinformationen und einer aussagekräftigen Grafik zu erzeugen (siehe [Bild 10.40](#)). Der Inhalt dieses einseitigen Ausdrucks ist abhängig von der aktiven Grafik und Tabelle.



Jede Protokoll-Kurzfassung wird in einem neuen Ausdruckprotokoll abgelegt.




Bild 10.40: Protokoll-Kurzfassung auf einer Seite

Welche Fenster

Dieser Abschnitt steuert, wie eine Mehrfensterdarstellung im Ausdruck zu behandeln ist. Mit der Option *Nur das aktive Fenster* wird die Grafik des Fensters gedruckt, das gerade fokussiert ist (z. B. im Bild 10.41 das rechte Fenster).

Für den Ausdruck mehrerer Grafikfenster (siehe [Kapitel 9.5, Seite 178](#)) ist zu beachten, dass nur die Grafiken eines einzigen Querschnitts gemeinsam ausgedruckt werden können. Ein querschnittsübergreifender Ausdruck ist nicht möglich.




Bild 10.41: Darstellung von zwei Fenstern eines Hohlkastenquerschnitts

Mit dem Aktivieren der Druckoption *Mehr Fenster* wird die -Schaltfläche zugänglich. Sie ruft einen Dialog mit Steuerungsmöglichkeiten zur Druckanordnung der Grafiken auf.




Bild 10.42: Dialog *Fensteranordnung*

Wie auf Bildschirm arrangiert die Fenster so auf dem Blatt, wie sie den Größenverhältnissen auf dem Monitor entsprechen. In der Regel wird damit das Gesamtbild auf der Seite – wie auf dem Bildschirm – breiter als hoch. Bei der Option *Blattfüllend* wird die gesamte Seitengröße für die Darstellung der Fenster ausgenutzt.

Mit der Option *Seriendruck* lassen sich voreingestellte Standardgrafiken in das Ausdruckprotokoll integrieren. Nach dem Aktivieren des Auswahlfeldes und einem Klick auf erscheint ein neuer Dialog, in dem die Parameter festgelegt werden können (siehe [Kapitel 10.2.5, Seite 220](#)).

Grafikgröße

Der Abschnitt rechts oben im Dialog *Grafikausdruck* ([Bild 10.39](#)) verwaltet den Abbildungsmaßstab der Grafik auf dem Papier.

Wie *Bildschirmsicht* verwendet den gleichen Darstellungsmaßstab wie auf dem Monitor. Damit lassen sich gezoomte Bereiche oder spezielle Ansichten drucken.

Die Option *Fensterfüllend* stellt die Gesamtgrafik auf dem Papier dar. Es wird die aktuelle Ansicht verwendet, um den Querschnitt in der vorgegebenen Grafikbild-Größe (siehe nächster Abschnitt) abzubilden.

Im Maßstab druckt die Grafik in dem Maßstab, der in der Liste gewählt oder manuell eingegeben wird. Auch hier wird die aktuelle Ansicht verwendet.

Grafikbild-Größe

Dieser Abschnitt regelt die Größe der Grafik auf dem Papier.

Ist das Kontrollfeld *Über gesamte Seitenbreite* angehakt, wird wie im folgenden Bild gezeigt auch der linke Rand neben der vertikalen Trennlinie für die Grafik genutzt.




Bild 10.43: Grafikausdruck im Querformat: Ergebnis der Optionen *Mehr Fenster* und *Über gesamte Seitenbreite*

Soll nicht die ganze Seite für die Grafik genutzt werden, kann die *Höhe* des Grafikbereichs als Prozentwert der Seitenhöhe vorgegeben werden.

Der Drehwinkel im Eingabefeld *Drehung* rotiert die Grafik für den Ausdruck.

Optionen

Dieser Abschnitt ist im Kapitel 10.1.5 auf Seite 201 beschrieben.

Grafik-Überschrift

Beim Aufruf des Dialogs *Grafikausdruck* ist ein Titel für die Grafik voreingestellt, der in diesem Eingabefeld geändert werden kann.

10.2.2 Optionen




Bild 10.44: Dialog *Grafikausdruck*, Register *Optionen*

Schrift / Symbole

In diesen beiden Abschnitten brauchen die Voreinstellungen nur selten verändert werden.

Die Größe der Schrift und der Grafiksymbole (Knoten, Lager, Linien etc.) ist abhängig vom Druckertreiber. Wenn die Druckresultate nicht zufriedenstellend sind, können hier separate Skalierungsfaktoren für *Schrift* und *Symbole* definiert werden.

Rahmen

Die Grafik kann im Ausdruck mit oder ohne Rahmen dargestellt werden.

Für den Ausdruck besteht zusätzlich die Möglichkeit, ein Schriftfeld zu ergänzen. Der Klick auf die Schaltfläche öffnet den im Bild 10.45 dargestellten Dialog, in dem das Aussehen und der Inhalt des Schriftfeldes festgelegt werden können. Der untere Bereich des Dialogs zeigt die Vorschau an.




Bild 10.45: Dialog *Schriftfeld-Einstellungen*

Druckqualität

In diesem Dialogabschnitt (Bild 10.44) brauchen die Voreinstellungen nur selten verändert werden. Als *Standard* wird die Grafik als Bitmap in einer Größe von maximal 1000 x 1000 Pixel ausgegeben. Die *Maximal*-Größe von maximal 5000 x 5000 Pixel führt bei einer 32 Bit-Farbtiefe zu einer Datenmenge, die bei einigen Druckertreibern Probleme bereiten kann. Die hohe Auflösung sollte daher mit Vorsicht benutzt werden.

Druckfarbe

Erfolgt die Druckausgabe auf einen Schwarz-Weiß-Drucker, können zur besseren Lesbarkeit *Texte und Linien schwarz* anstatt in Graustufen gedruckt werden. Dabei ist zu beachten, dass Isoflächen von dieser Einstellung nicht beeinflusst werden und somit farbig im Ausdruck erscheinen.



Die Umsetzung farbiger Ergebnisverläufe in Graustufen wird vom Druckertreiber vorgenommen. In DUENQ besteht keine Einstellmöglichkeit.

10.2.3 Farbskala




Bild 10.46: Dialog *Grafikausdruck*, Register *Farbskala*

Dieses Register wird angezeigt, wenn die Ergebnisse mehrfarbig dargestellt werden (siehe [Kapitel 9.3, Seite 175](#)).

Lage

Die Farbskala des Steuerpanels wird üblicherweise mit gedruckt. Falls dies nicht gewünscht ist, ist das Kontrollfeld *Keine Farbskala* anzuhaken.

Liegt das Panel *Innerhalb* des Grafikbildes, so überlappt die Farbskala einen Teil des Bildes. Die Position des Panels kann genau festgelegt werden – entweder in einer der vier Ecken oder *Benutzerdefiniert* arrangiert.

Die Option *Außerhalb des Grafikbildes* trennt einen Streifen des Grafikfensters ab und verwendet diesen nur für die Farbskala. Ganz unten im Abschnitt kann die *Breite der Skala* angegeben werden.

Größe

Die Größe der Farbskala kann entweder in absoluten Maßen oder relativ zur Bildgröße festgelegt werden.

Optionen

Die Farben-Werte-Zuweisung im Arbeitsfenster kann benutzerdefiniert festgelegt werden (siehe [Kapitel 3.4.6, Seite 21](#)).

Der Abschnitt steuert, ob die auf die Extremwerte (*Max/Min*) bezogene Standard-Farbskala oder die benutzerdefinierte Farbskala für den Ausdruck benutzt werden soll. Für Letztere ist keine dynamische Aktualisierung möglich.

10.2.4 Ränder und Streckfaktoren




Bild 10.47: Dialog *Grafikausdruck*, Register *Ränder und Streckfaktoren*

Mit den Vorgaben dieses Registers können die *Bildränder* der gedruckten Grafik angepasst werden. Optional lässt sich das *Modell komprimieren bzw. strecken*.



Die Funktionen sind im Kapitel 11.3.8 auf Seite 246 beschrieben.

10.2.5 Seriendruck

Der **Seriendruck**-Dialog erscheint, wenn im Register **Allgemeine Einstellungen** die Schaltfläche neben der Option **Seriendruck** angeklickt wird (siehe Bild 10.39, Seite 212). In einem Dialog kann dann festgelegt werden, welche Standardgrafiken der Ergebnisse automatisch im Ausdruckprotokoll erscheinen sollen.




Bild 10.48: Dialog *Seriendruck*

In der Liste der *Ergebnisse* können die relevanten Ordinaten, Flächenmomente und Spannungen in der Baumstruktur durch Anhaken ausgewählt werden.

Es ist möglich, die *Aktuelle Ansicht* des Querschnitts oder eine *Gewählte benutzerdefinierte Ansicht* als Grundlage für die Ergebnisgrafiken zu verwenden. Die benutzerdefinierten Ansichten sind im *Ansichten-Navigator* verwaltet (siehe Kapitel 9.6.1, Seite 178). Über die Schaltfläche kann die gewünschte Ansicht in einem Dialog ausgewählt werden.




Bild 10.49: Dialog *Benutzerdefinierte Ansichten*



Vor dem Bestätigen des *Seriendruck*-Dialogs sollte kurz die *Anzahl Grafikbilder* überprüft werden.

11 Programmfunctionen

Es werden Funktionen der grafischen und tabellarischen Eingabe vorgestellt wie z. B. CAD-Tools zum Konstruieren von Elementen, Editiermöglichkeiten und Tabellenoperationen.

11.1 Allgemeine Funktionen

Dieses Kapitel beschreibt Programmfunctionen, die die allgemeine Nutzung von DUENQ betreffen oder die in vielen Dialogen verfügbar sind.

11.1.1 Spracheinstellungen

Es ist die Sprache voreingestellt, die bereits für die Installation gewählt wurde. Dabei wurden auch die Materialien und Querschnittsreihen in den Bibliotheken länderspezifisch arrangiert.

Die Benutzeroberfläche von DUENQ wird geändert über das Menü

Optionen → Programmoptionen



oder die entsprechende Schaltfläche in der Symbolleiste.

Im Register *Programm* kann eine andere *Programmsprache* in der Liste ausgewählt werden.




Bild 11.1: Ändern der *Programmsprache* im Dialog *Programmoptionen*

Die geänderten Spracheinstellungen werden nach einem Neustart des Programms wirksam.



Beim Ändern der Sprache sind folgende Punkte zu beachten:

- Manche Schriftzeichen werden nur dann korrekt dargestellt, wenn die Fonts im Betriebssystem vorliegen.
- Die neue Sprache wirkt sich auch auf die Anordnung der Materialien und Querschnittsreihen in den Bibliotheken aus.

11.1.2 Anzeigeeigenschaften

Die Anzeigeeigenschaften steuern, wie ein grafisches Objekt auf dem Bildschirm und im Ausdruck dargestellt wird. Ob ein Objekt dargestellt wird, kann im Zeigen-Navigator festgelegt werden (siehe [Kapitel 3.4.3, Seite 17](#)).

Anzeige anpassen

Der Dialog zur Anpassung der grafischen Anzeige wird aufgerufen über das Menü

Optionen → Anzeigeeigenschaften → Bearbeiten

oder den Konfigurationsmanager (siehe [Kapitel 3.4.10, Seite 28](#)).

Die Anzeigeeigenschaften eines jeden grafischen Objekts (Knoten, Element, Bemaßung etc.) sind auch direkt zugänglich: Klicken Sie das Objekt mit der rechten Maustaste an, um das Kontextmenü aufzurufen. Über den Eintrag **Anzeigeeigenschaften** können die Anzeigeparameter des Objekts sofort im Dialog **Anzeigeeigenschaften** ([Bild 11.3](#)) angepasst werden.




Bild 11.2: Kontextmenü eines Punktelelements




Bild 11.3: Dialog Anzeigeeigenschaften für Kategorie Punkt-element



Die Einstellungen für die Anzeige auf dem *Bildschirm* und für das *Ausdruckprotokoll* werden in zwei Registern verwaltet. Damit sind separate Anpassungen für die Monitorgrafik (z. B. Farbe der Nullelemente bei schwarzem Hintergrund) und für die Druckausgabe möglich.

Über das Kontrollfeld *Identische Einstellungen für Bildschirm und Ausdruckprotokoll* lassen sich die Anzeigeeigenschaften für Bildschirm und Ausdruckprotokoll synchronisieren: Wird hier ein Häkchen gesetzt, so werden die anschließend getroffenen Einstellungen auch im anderen Register (*Bildschirm* bzw. *Ausdruckprotokoll*) der aktuellen Kategorie ausgeführt. Bereits getroffene Einstellungen lassen sich mit dieser Funktion nicht nachträglich übertragen.

Der *Kategorie-Navigator* zeigt die grafischen Objekte in einem Verzeichnisbaum an. Um die Anzeigeeigenschaften eines Objekts zu ändern, ist der entsprechende Eintrag zu selektieren. Im Abschnitt rechts können dann die objektspezifischen Anzeigeparameter angepasst werden: Farbe, Liniendarstellung, Anordnung der Nummerierung, Schriftart etc.

Die Schaltflächen unterhalb der Parameter sind mit folgenden Funktionen belegt:



Öffnet den Dialog *Schriftart* zum Ändern der Schriftart, Schriftgröße und Schriftfarbe



Stellt die Standardeinstellungen wieder her

Tabelle 11.1: Schaltflächen im Dialog *Anzeigeeigenschaften*

Anzeigekonfiguration speichern

Der Dialog *Anzeigeeigenschaften* ermöglicht es, die Anzeigekonfiguration den Erfordernissen anzupassen. Damit lassen sich z. B. unterschiedliche Einstellungen für den Bildschirm mit farbigem Hintergrundverlauf und für den Drucker erzeugen.

Im Dialog *Anzeigeeigenschaften* können die Änderungen jedoch nicht gespeichert werden: Für die Verwaltung der Anzeigekonfigurationen ist der *Konfigurationsmanager* zuständig, der im [Kapitel 3.4.10 ab Seite 28](#) beschrieben ist.

Gehen Sie daher wie folgt vor, um aus den Änderungen ein neues Anzeigeprofil zu erzeugen:

- Bestätigen Sie die Änderungen im Dialog *Anzeigeeigenschaften* mit [OK].
- Rufen Sie den *Konfigurationsmanager* auf (siehe [Kapitel 3.4.10, Seite 28](#)).
- Legen Sie eine Konfiguration [Neu] an.
- Tragen Sie im Dialog *Neue Konfiguration* eine Bezeichnung ein und bestätigen mit [OK].

11.1.3 Einheiten und Dezimalstellen

Die Einheiten und Dezimalstellen werden in einem separaten Dialog verwaltet. Die Einstellungen können beim Modellieren oder Auswerten beliebig geändert werden: Alle Zahlenwerte werden umgerechnet oder angepasst.

Einheiten und Dezimalstellen ändern

 In vielen Dialogen ist der Dialog zum Ändern der Einheiten und Nachkommastellen über die links gezeigte Schaltfläche zugänglich (siehe Bild 11.3 mit Dialog Anzeigeeigenschaften).

Alternativ wird der Dialog *Einheiten und Dezimalstellen* aufgerufen über das Menü

Bearbeiten → Einheiten und Dezimalstellen.




 Bild 11.4: Dialog *Einheiten und Dezimalstellen*


Für DUENQ stehen drei Register zur Verfügung, in denen die Vorgaben für die *Eingaben*, *Ergebnisse* und *Abmessungen* verwaltet werden. Die Einheiten und Nachkommastellen sind in Abschnitten gruppiert.

Wurde der Dialog aus einem anderen Dialog aufgerufen (z. B. *Neues Element*), so sind die relevanten Einheiten und Dezimalstellen wie im Bild 11.4 dargestellt rechts mit einem roten Dreieck gekennzeichnet.

Einheiten als Benutzerprofil speichern und einlesen

Die Einstellungen des Dialogs *Einheiten und Dezimalstellen* können gespeichert und in anderen Querschnitten wieder verwendet werden. Dadurch sind z. B. spezifische Einheitenprofile für Stahl- und Stahlbetonquerschnitte möglich.


 Die links dargestellte Schaltfläche ruft einen Dialog auf, in dem der Name des neuen Einheiten-Benutzerprofils anzugeben ist (siehe Bild 11.5).

Bild 11.5: Dialog *Profil sichern*

Um dieses Profil als Voreinstellung für neue Modelle zu verwenden, ist das Kontrollfeld *Profil setzen als Standard* zu aktivieren.



Über die links dargestellte Schaltfläche kann ein Benutzerprofil eingelesen werden. Es öffnet sich ein Dialog, in dem verschiedene Profile zur Auswahl stehen. Als Voreinstellungen sind ein metrisches und ein imperiales (angloamerikanisches) Einheitenprofil enthalten.

Bild 11.6: Dialog *Profil einlesen*

11.1.4 Kommentare


Dieses Kapitel beschreibt die Kommentarfelder in den Dialogen und Tabellen (siehe z. B. [Bild 4.12, Seite 34](#)). Die Kommentare, die grafisch eingefügt werden können, sind im [Kapitel 11.3.5 auf Seite 240](#) erläutert.

Kommentare verwenden



Es können beliebige Texte in die Kommentarfelder eingetragen werden. Mit der Schaltfläche [Kommentar übernehmen] lassen sich auch vorgefertigte Textbausteine nutzen. Diese werden querschnittsübergreifend verwaltet.

Es erscheint ein Dialog mit einer Liste der gespeicherten Textbausteine.

Bild 11.7: Dialog *Kommentar übernehmen*

Übernehmen

Die Liste *Voreingestellte Kommentare zur Auswahl* enthält alle Kommentare, die zur Kategorie passen. Die Schaltfläche [Übernehmen] fügt den markierten Kommentar in das Kommentarfeld des Dialogs ein. Ist dort bereits ein Text im Kommentarfeld vorhanden, wird er überschrieben. Der Kommentar kann dann im Kommentarfeld weiter bearbeitet werden.



Mit der links dargestellten Schaltfläche wird der markierte Kommentar zu einem bereits vorhandenen Kommentarfeld-Text hinzugefügt.

Kommentare erstellen und verwalten



Im Dialog *Kommentar übernehmen* (siehe Bild 11.7) können über die links gezeigte Schaltfläche neue Textbausteine angelegt werden. Alternativ wird im Dialog *Programmoptionen* das Register *Kommentare* benutzt, das alle Kommentare verwaltet. Dieser Dialog ist zugänglich über das Menü

Optionen → Programmoptionen



oder die entsprechende Schaltfläche in der Symbolleiste.




Bild 11.8: Dialog *Programmoptionen*, Register *Kommentare*

Der Abschnitt *Kategorie* steuert, welcher Gruppe (d. h. Eingabetabelle oder Eingabedialog) der Kommentartext zugeordnet werden soll.

Der Abschnitt *Kommentare zum Voreinstellen* bietet vier Schaltflächen an, die mit folgenden Funktionen belegt sind.

Schaltfläche	Beschreibung
	Innerhalb der markierten <i>Kategorie</i> wird ein neuer Kommentar erstellt. Der Text ist in der Liste einzugeben.
	Der in der Liste selektierte Kommentar wird gelöscht.
	Der selektierte Kommentar wird in der Reihenfolge nach oben verschoben.
	Der selektierte Kommentar wird nach unten verschoben.

Tabelle 11.2: Schaltflächen im Dialog *Programmoptionen*, Register *Kommentare*

11.1.5 Messfunktion

Zur Überprüfung der Eingabe können Abstände und Winkel gemessen werden. Die Funktion wird aufgerufen über das Menü

Extras → Messen.

Folgende Messfunktionen stehen zur Auswahl:

- Abstand zwischen zwei Knoten
- Winkel zwischen drei Knoten
- Winkel zwischen zwei Elementen

Die maßbestimmenden Objekte sind nacheinander im Arbeitsfenster anzuklicken. Anschließend wird der *Abstand* bzw. *Winkel* der Knoten oder Elemente in einem Dialog angezeigt.




Bild 11.9: Dialog *Abstand zwischen 2 Knoten/Punkten*



Auch der Schwerpunkt S und der Schubmittelpunkt M sind als Messknoten verfügbar.

11.1.6 Suchfunktion

Selektion über Tabelle

Um ein Objekt in der Grafik zu finden, können auch die Tabellen genutzt werden: Ein Mausklick in die gewünschte Tabellenzeile hebt das betreffende Objekt im Arbeitsfenster farbig hervor. Mit dieser Methode lassen sich schnell Objekte in der Grafik lokalisieren.



Die grafische Selektion über die Tabelle gelingt nur, wenn die Synchronisation der Selektion aktiv ist (siehe [Kapitel 11.5.4, Seite 269](#)).

Suche nach Objektnummer

DUENQ ermöglicht eine gezielte Suche über das Menü

Bearbeiten → Finden mittels Nummer.

Es erscheint der im [Bild 11.10](#) gezeigte Dialog.




Bild 11.10: Dialog *Finde Objekt mit Nummer*



Im Dialogabschnitt *Objekt* ist in der Liste festzulegen, wonach gesucht werden soll: Knoten, Element, Punktelement, Schweißnaht oder c/t-Teil. Die *Nr.* des Objekts kann dann entweder direkt in das Eingabefeld eingetragen oder ebenfalls der Liste entnommen werden.

Nach [OK] wird das gesuchte Objekt mit einem dicken Pfeil im Arbeitsfenster gekennzeichnet. Der Pfeil bleibt auch angezeigt, wenn der Bereich um das Objekt durch Zoomen passend eingestellt wird. Erst ein Klick in die Arbeitsfläche blendet ihn wieder aus.

11.2 Selektion

Mit den Selektionsfunktionen können Objekte festgelegt werden, um sie nachfolgend zu bearbeiten. Als Objekte dienen Knoten, Elemente, Punktelemente, Schweißnähte und c/t-Teile. Es lassen sich aber auch Hilfsobjekte wie Maßlinien oder Kommentare grafisch selektieren.



Um ein Objekt im Arbeitsfenster zu selektieren (oder zu suchen), können auch die Tabellen genutzt werden: Ein Mausklick in die entsprechende Tabellenzeile hebt das betreffende Objekt in der Grafik farbig hervor. Diese Art der Selektion gelingt jedoch nur, wenn die Synchronisation der Selektion aktiv ist (siehe [Kapitel 11.5.4, Seite 269](#)).

Auch über den *Daten-Navigator* lassen sich Objekte selektieren: Klicken Sie den Eintrag mit der rechten Maustaste an und wählen dann im Kontextmenü die Option *Selektieren*.




Bild 11.11: Kontextmenü im *Daten-Navigator*

11.2.1 Objekte grafisch selektieren


Selektieren mit Maus

Jedes Objekt kann im Arbeitsfenster durch ein einfaches Anklicken mit der Maus selektiert werden. Grafisch wird es dann in einer anderen Farbe hervorgehoben. Es bleibt immer nur das zuletzt angeklickte Objekt markiert, falls die Standardeinstellung *Neue Selektion* nicht verändert wird.



Um mehrere Objekte durch Anklicken zu selektieren, muss die [Strg]-Taste beim Klicken gedrückt werden. Durch das Umschalten auf *Hinzufügen zu Selektion* in der Symbolleiste oder im Menü **Bearbeiten** → **Selektieren** können Objekte auch einzeln angeklickt werden, um sie nacheinander zu selektieren.

Die so genannte **Vorselektion** ermöglicht es, die gewünschten Objekte vor dem Anklicken zu lokalisieren.



Selektieren mit Fenster

Mit der Fenster-Selektion lassen sich mehrere Objekte auf einmal markieren: Ziehen Sie einfach mit der gedrückten linken Maustaste ein Fenster über den relevanten Objekten auf. Wird das Fenster von links nach rechts aufgezogen, werden alle Objekte selektiert, die vollständig in diesem Bereich liegen. Beim Aufziehen des Fensters von rechts nach links werden auch alle Objekte selektiert, die sich nur teilweise in diesem Bereich befinden.

Selektieren mit Rhomboid

Falls sich die Selektion über ein Rechteckfenster als schwierig erweisen sollte, kann die Funktion *Selektion mit Rhomboid* genutzt werden. Diese Funktion wird aufgerufen mit dem Menü

Bearbeiten → **Selektieren** → **Rhomboid**



oder der entsprechenden Schaltfläche in der Symbolleiste.



Bild 11.12: Schaltfläche *Selektion mittels Rhomboid*

Selektieren mit Ellipse/Kreisring

Die Selektionsmöglichkeiten über eine Ellipse bzw. einen Kreisring stellen Alternativen für kreisförmige dar. Diese Funktionen werden aufgerufen über das Menü

Bearbeiten → **Selektieren** → **Ellipse bzw. Kreisring**



oder die entsprechenden Schaltflächen in der Symbolleiste.



Bild 11.13: Schaltflächen *Selektion mittels Ellipse bzw. Kreisring*

Der ellipsen- bzw. ringförmige Selektionsbereich kann durch Anklicken des Mittelpunkts und der beiden Radien festgelegt werden.

Selektieren mit Schnittlinie



Objekte lassen sich anhand einer Linie selektieren, die als beliebiger Schnitt durch das Profil gelegt werden kann. Diese Funktion wird aufgerufen mit dem Menü

Bearbeiten → Selektieren → Schnittlinie.

Die Schnittlinie kann nicht nur als einfache Linie, sondern auch als Polygon im Arbeitsfenster definiert werden. Hierzu sind die relevanten Punkte nacheinander per Mausklick festzulegen.

Nach dem Setzen des Schnittlinien-Endpunkts ist dieser Punkt nochmals anzuklicken (Alternative: letzten Punkt doppelklicken). Achten Sie darauf, diesen Punkt in einem leeren Bereich des Arbeitsfensters zu platzieren.

Selektieren freier Knoten



Knoten, die nicht zur Definition von Elementen verwendet werden, können selektiert werden über das Menü

Bearbeiten → Selektieren → Freie Knoten.

Die selektierten freien Knoten lassen sich z. B. mit der [Entf]-Taste löschen.

Selektieren zusammengehöriger Objekte

Querschnittsteile, die keine Verbindung zu den übrigen Elementen haben, können selektiert werden über das Menü

Bearbeiten → Selektieren → Nicht zusammenhängende Elemente.




Bild 11.14: Querschnitt mit nicht zusammenhängenden Elementen

Die Verbindung kann ggf. über die Funktion *Knoten und Element verbinden* hergestellt werden (siehe [Kapitel 11.4.9, Seite 256](#)).

11.2.2 Objekte nach Kriterien selektieren

Diese Funktion gestattet es, Objekte mit bestimmten Eigenschaften zu selektieren. Ferner können Objekte zu einer vorhandenen Selektion hinzugefügt oder aus einer Selektion entfernt werden.

Der Dialog zur speziellen Selektion wird aufgerufen über das Menü

Bearbeiten → Selektieren → Speziell



oder die entsprechende Schaltfläche in der Symbolleiste.





Bild 11.15: Dialog *Selektieren speziell*

Die linke Spalte *Kategorie* listet die im Modell definierten Objekte auf. Der rechte Teil des Dialogs ist abhängig vom gewählten Objekt. Dort kann ein Selektionskriterium festgelegt und mit Detailangaben ergänzt werden.

Bei der im Bild 11.15 gezeigten Vorgabe werden alle Elemente mit einer Dicke zwischen 2,0 mm und 2,5 mm selektiert. Die Musterelemente können mit auch grafisch bestimmt werden.

11.3 Arbeitsfenster

Spezielle CAD-Funktionen erleichtern das Konstruieren grafischer Objekte im Arbeitsfenster, z. B. Fangoptionen, Hilfslinien und eigendefinierten Koordinatensysteme.

11.3.1 Raster

Rasterpunkte dienen als Eingabehilfe in der Arbeitsebene. Werden Knoten grafisch gesetzt, so werden sie an diesen Rasterpunkten gefangen.

Die Eigenschaften der Rasterpunkte werden im Dialog *Arbeitsebene, Raster/Fang, Objektfang und Hilfslinien* verwaltet. Dieser Dialog ist zugänglich über das Menü

Extras → Arbeitsebene, Raster/Fang, Objektfang, Hilfslinien

oder die zugeordnete Schaltfläche in der Symbolleiste.



Bild 11.16: Schaltfläche *Arbeitsebene, Raster/Fang, Objektfang, Hilfslinien*




Bild 11.17: Dialog *Arbeitsebene, Raster/Fang, Objektfang und Hilfslinien*

Die für das Raster relevanten Einstellmöglichkeiten befinden sich im Register *Raster/Fang*.

Nullpunkt der Arbeitsebene

Dieser Dialogabschnitt verwaltet den Nullpunkt (Ursprung) der Arbeitsebene für die Eingabe. Mit kann ein Knoten oder beliebiger Punkt im Arbeitsfenster ausgewählt, mit ein neuer Knoten definiert werden. Es ist auch möglich, die Koordinaten eines beliebigen Punkts direkt einzutragen.



Der Nullpunkt der Arbeitsebene kann auch direkt (d. h. ohne Aufruf des Dialogs *Arbeitsebene*) über die Schaltfläche [Ursprung] in der Symbolleiste festgelegt werden.

Anzeigen

Das Kontrollfeld *Raster* steuert die Anzeige des Rasters im Arbeitsfenster. Die Fangfunktion kann unabhängig vom Raster über das Kontrollfeld *Fang* ein- und ausgeschaltet werden. Bei einem ausgeblendeten Raster kann also dennoch die Fangfunktion an den Rasterpunkten wirken.



Die Raster- und Fangfunktionen lassen sich schnell mit den Schaltflächen [RASTER] und [FANG] in der Statusleiste ein- oder ausschalten.

Typ

Die Rasterpunkte können im kartesischen oder polaren Koordinatensystem angeordnet werden. Je nach Auswahl ändert sich der Inhalt der folgenden Abschnitte.



Alternativ erfolgt die Auswahl über [KARTES] oder [POLAR] in der Statusleiste.

Anzahl Rasterpunkte

Bei einem kartesischen Raster kann die Anzahl der Rasterpunkte getrennt für die beiden Achsenrichtungen festgelegt werden.

Bei einem polaren Raster ist die Anzahl der konzentrischen Rasterkreise anzugeben.

Ist die Option *Raster der Modellgröße anpassen* aktiv, wird das Raster automatisch an die Abmessungen des Querschnitts angeglichen. Bei jeder Eingabe werden die erforderlichen Rasterpunkte neu berechnet, sodass um das Profil immer ausreichend Rasterpunkte vorhanden sind.

Abstand Rasterpunkte

Bei einem kartesischen Raster kann der Abstand der Rasterpunkte für die Richtungen 1 (*b*) und 2 (*h*) getrennt festgelegt werden.

Bei einem polar angeordneten Raster ist der radiale Abstand *R* der Rasterkreise anzugeben. Der Winkel α steuert den Abstand der Rasterpunkte auf den Kreisen.

Optional können kartesische und polare Raster um den Drehwinkel β rotiert werden.

11.3.2 Objektfang

Der Objektfang erleichtert das CAD-mäßige Konstruieren beim Setzen von Elementen. Neben den Knoten können eine Reihe von Fangpunkten auf den Elementen aktiviert werden.

Die Einstellungen erfolgen im *Arbeitsebene*-Dialog. Dieser wird aufgerufen über das Menü

Extras → Arbeitsebene, Raster/Fang, Objektfang, Hilfslinien



oder die zugeordnete Schaltfläche in der Symbolleiste (siehe [Bild 11.16, Seite 232](#)).




Bild 11.18: Dialog *Arbeitsebene und Raster/Fang*

Das Register *Objektfang* verwaltet die verschiedenen Fangfunktionen.

[OFANG]

In der Statusleiste muss die Schaltfläche [OFANG] aktiviert sein, damit die Funktionen des Objektfangs wirksam sind.

Knoten




Bild 11.19: Knoten fangen

- Beim Setzen eines neuen Elements werden die vorhandenen Knoten gefangen. Die Fangpunkte sind durch große Quadrate symbolisiert.

Hilfspunkte




Bild 11.20: Hilfspunkt fangen

- Es werden die Hilfspunkte an den Ecken und Rändern von Elementen gefangen. Die Fangpunkte sind durch kleine Quadrate symbolisiert.

Lot




Bild 11.21: Element lotrecht anschließen

- ☒ Wird der Mauszeiger beim Zeichnen eines Elements in die Nähe des Lotpunkts geführt, so rastet er ein. Der Fangpunkt ist mit einem Lotsymbol gekennzeichnet. Beim Anschließen wird das Element automatisch geteilt und ein neuer Knoten erzeugt.

Tangente




Bild 11.22: Tangente an Kreisbögen anschließen

- ☒ Diese Funktion erzeugt die Tangente an einen Kreisbogen. Wird der Mauszeiger beim Zeichnen eines Elements in die Nähe des Tangentenpunkts geführt, rastet er dort ein. Der Fangpunkt ist mit einem Tangentensymbol gekennzeichnet.

Zentrum




Bild 11.23: Element mittig anschließen

- ☒ Wird der Mauszeiger in die Nähe des Zentrums (Mitte) eines Elements geführt, rastet er dort ein. Am Fangpunkt erscheint das Symbol für das Zentrum.

Schnittpunkte

- ☒ Der Mauszeiger rastet am Schnittpunkt von zwei sich kreuzenden Elementen ein, die keinen gemeinsamen Knoten haben (Sonderfall). Am Fangpunkt erscheint das Schnittpunktsymbol.

Parallel




Bild 11.24: Paralleles Element fangen

- // Diese Funktion ermöglicht das Setzen paralleler Elemente: Setzen Sie den Anfangsknoten des neuen Elements und bewegen dann den Mauszeiger über ein Musterelement. Wenn Sie sich nun mit dem Mauszeiger einem möglichen Endknoten des neuen Elements nähern, sodass es zum Muster parallel liegt, erscheint an beiden Elementen das Parallelensymbol.

Teilungspunkte




Bild 11.25: Element am Teilungspunkt fangen (hier: 2/3-Punkt)

- ✓ Im Register *Objektfang* des Dialogs *Arbeitsebene* kann eine Anzahl von n Elementteilungen angegeben werden. Wird der Mauszeiger über ein Element bewegt, dann rastet er an den Teilungspunkten ein. Am Mauszeiger erscheint die Teilungsangabe als Bruch.

Abstand




Bild 11.26: Element in einem definierten Abstand anschließen (hier: $d = 25\text{mm}$)

- ✗ Im Register *Objektfang* des Dialogs *Arbeitsebene* kann der Abstand d vom Anfangs- und Endknoten des Elements angegeben werden. Wird der Mauszeiger über ein Element bewegt, erscheint dort das Abstandssymbol.

Hilfslinien

- ✗ Wird der Mauszeiger in die Nähe des Schnittpunkts zweier Hilfslinien (siehe [Kapitel 11.3.6, Seite 241](#)) geführt, so rastet er dort ein. Am Fangpunkt erscheint das Schnittpunktsymbol.

Hintergrund-Folien

- ☒ Mit dieser Fangfunktion können Knoten an den Schnittpunkten von Hintergrundfolien (siehe Kapitel 11.3.6, Seite 241) gesetzt werden. Am Fangpunkt erscheint das Schnittpunktsymbol. Damit lassen sich Elemente für das Mittellinien-Modell einer DXF-Datei erzeugen.

11.3.3 Koordinatensysteme



Ein benutzerdefiniertes Koordinatensystem kann die Eingabe schräger Querschnittsteile erleichtern.

Der Dialog **Koordinatensystem** ist zugänglich über das Menü

Extras → Koordinatensystem.




Bild 11.27: Dialog **Koordinatensystem**

Das auf die globalen YZ-Achsen und den Ursprung bezogene **Koordinatensystem YZ** ist vordefiniert.

Neues Koordinatensystem anlegen

Klicken Sie die im Bild 11.27 markierte Schaltfläche an, um folgenden Dialog aufzurufen.




Bild 11.28: Dialog **Neues Koordinatensystem definieren**

Es ist ein *Name* für das neue Koordinatensystem anzugeben. Im Abschnitt *U,V-Koordinatensystem bezogen auf YZ-KS* kann dann das Achsenystem über drei Parameter definiert werden:

- Ursprung (Nullpunkt des neuen Koordinatensystems)
- Punkt auf positiver U-Achse (erste Achse)
- Punkt in positiver UV-Ebene (Drehung der Ebene)



Hierzu sind drei Punkte anzugeben, die direkt eingetragen oder grafisch ausgewählt werden können. Die Punkte dürfen nicht auf einer Geraden liegen.



Die [Knoten] oder [Punkte] lassen sich mit den beiden links dargestellten Schaltflächen auch nacheinander im Arbeitsfenster auswählen (Reihenfolge für Punkt 0 bis Punkt 2 beachten). Mit der linken Schaltfläche können nur [Knoten] ausgewählt werden, mit der rechten Schaltfläche beliebige [Punkte].

Koordinatensystem bearbeiten oder löschen

Nur benutzerdefinierte Koordinatensysteme können bearbeitet oder gelöscht werden. Hierzu stehen zwei Schaltflächen im Dialog *Koordinatensystem* zur Verfügung.



Das ausgewählte Koordinatensystem kann geändert werden.



Das selektierte Koordinatensystem wird gelöscht.

Tabelle 11.3: Schaltflächen im Dialog *Koordinatensystem*

11.3.4 Bemaßungen

Das Modell kann durch benutzerdefinierte Maßlinien ergänzt werden.

Die Bemaßungsfunktionen werden aufgerufen über das Menü

Einfügen → Bemaßungen



oder die zugeordneten Schaltflächen in der Symbolleiste.




Bild 11.29: Schaltflächen *Neue Bemaßung*

Folgende Bemaßungsmöglichkeiten stehen zur Auswahl:

Bemaßung	Bemaßte Objekte
Linear	Längen zwischen zwei oder mehreren Knoten
Bogenmaß	Länge zwischen den Knoten eines Bogens
Winkel	Winkel zwischen drei Knoten oder zwischen zwei Elementen
Radial	Kreis- und Bogendurchmesser oder -radien
Neigung	Neigungswinkel zwischen einem Element und einer Achse

Tabelle 11.4: Bemaßungsfunktionen

Der Dialog *Neue Bemaßung* erscheint. Dieser ist abhängig von der getroffenen Auswahl.




Bild 11.30: Dialog *Neue lineare Bemaßung*

Mit dem Auswahl-Mauszeiger sind nacheinander die Objekte anzuklicken, die die Referenzpunkte der Bemaßung darstellen. Als *Maßbezug* kann im Dialog die wahre Länge oder die Projektion in eine der globalen Achsenrichtungen ausgewählt werden.

Die Kontrollfelder im Abschnitt *Einstellungen* regeln, welche Angaben bei den Werten erscheinen. Wird die Option *Symbol* aktiviert, kann ein Bemaßungssymbol eingetragen oder in der Liste ausgewählt werden. Mit *Wert verstecken* lässt sich die Maßzahl ausblenden, sodass nur das Symbol erscheint.



Der *Versatz* bestimmt den Abstand der Maßlinie vom ersten gewählten Knoten. Dieser Abstand kann auch grafisch mit dem Mauszeiger festgelegt werden. Die Maßlinie wird endgültig mit der Schaltfläche [Bemaßung setzen] oder einem Mausklick im Arbeitsfenster gesetzt.



Um eine Maßkette mit gleichmäßigem Abstand zu setzen, klicken Sie die einzelnen Knoten nacheinander an und legen dann den Versatz fest.

Die Anzeige der Maßlinien wird über den *Zeigen-Navigator* oder das allgemeine Kontextmenü (Rechtsklick in objektfreien Arbeitsfensterbereich) gesteuert.




Bild 11.31: *Zeigen-Navigator* (Hilfsobjekte → Bemaßungen) und allgemeines Kontextmenü



Bei Änderungen der Querschnittsgeometrie werden die Bemaßungen automatisch angepasst.

Der Doppelklick auf eine Bemaßung ruft den Dialog *Bemaßung bearbeiten* auf, in dem der Versatz nachträglich angepasst werden kann. Falls die Maßlinie jedoch auf andere Knoten oder Linien bezogen werden soll, muss die Bemaßung gelöscht und neu definiert werden.

11.3.5 Kommentare

Es gibt zwei Arten von Kommentaren:

- Kommentare in Dialogen und Tabellen (siehe [Kapitel 11.1.4, Seite 225](#))
- Kommentare im Arbeitsfenster

Dieses Kapitel behandelt das grafische Setzen von Kommentaren im Arbeitsfenster.

Kommentare können auf Knoten und Elementmittellinien bezogen angeordnet oder beliebig im Arbeitsfenster platziert werden.

Die Funktion zum Setzen von Kommentaren wird aufgerufen über das Menü

Einfügen → Kommentare

oder die entsprechende Schaltfläche in der Symbolleiste.



Bild 11.32: Schaltfläche *Neuer Kommentar*

Es erscheint der Dialog *Neuer Kommentar*.




Bild 11.33: Dialog *Neuer Kommentar*

 Im Abschnitt *Text* ist der Kommentartext einzutragen. Das Erscheinungsbild des Kommentars kann im Abschnitt *Einstellungen* hinsichtlich der Farbe sowie der [Schriftart] und -größe beeinflusst werden. Optional wird der Kommentar mit einem rechteckigen oder runden *Rahmen* versehen.

Die *Drehung* des Kommentars ermöglicht es, den Kommentartext benutzerdefiniert anzurichten.

Ist das Kontrollfeld im Abschnitt *Versatz* aktiviert, wird der Kommentar in einem bestimmten Abstand vom Objekt angeordnet. Der Abstand kann auch grafisch festgelegt werden: Klicken Sie nach der Eingabe des Kommentartexts zunächst das Objekt an. Mit dem Mauszeiger können Sie nun die geeignete Stelle ansteuern und den Kommentartext dort mit einem weiteren Mausklick setzen.

Die Anzeige der Kommentare wird über den Zeigen-Navigator oder das allgemeine Kontextmenü (Rechtsklick in objektfreien Arbeitsfensterbereich) gesteuert.




Bild 11.34: Zeigen-Navigator (Hilfsobjekte → Kommentare) und allgemeines Kontextmenü



Bei Änderungen in der Querschnittsgeometrie werden die Kommentare automatisch angepasst.

Kommentartexte einschließlich Versatz lassen sich nachträglich bearbeiten: Doppelklicken Sie den Kommentar im Arbeitsfenster oder dessen Eintrag im Daten-Navigator.



Ein Kommentar kann per Drag-and-drop verschoben (oder mit gedrückter [Strg]-Taste kopiert) werden. Dabei gilt: Wird der Kommentarpfeil an der Spitze „angefasst“, so ist ein Verschieben des ganzen Kommentars möglich. Beim „Anfassen“ am Text zeigt die Pfeilspitze weiterhin auf das Objekt; die Position des Kommentartexts im Arbeitsfenster kann nun angepasst werden.

11.3.6 Hilfslinien

Hilfslinien stellen ein Raster aus Achsen und Reihen dar, das der grafischen Arbeitsfläche hinterlegt wird. Die Kreuzungspunkte von Hilfslinien sind auch Fangpunkte für die grafische Eingabe – sofern im Objektfang die Fangfunktion für *Hilfslinien-Schnittpunkte* aktiv ist (siehe [Kapitel 11.3.2, Seite 236](#)).

Hilfslinien brauchen nicht parallel zu den Achsen des globalen YZ-Koordinatensystems ausgerichtet sein. Es sind freie Winkel oder eine polare Anordnung möglich. Auch die Abstände der Hilfslinien untereinander können beliebig sein.




Bild 11.35: Raster aus Hilfslinien

Hilfslinien erzeugen

Dialogeingabe

Der Dialog zum Erzeugen einer neuen Hilfslinie wird aufgerufen über das Menü

Einfügen → Hilfslinien → Dialog

oder das Kontextmenü im *Daten-Navigator*.




Bild 11.36: Kontextmenü *Hilfslinien* im *Daten-Navigator*

Es erscheint folgender Dialog.




Bild 11.37: Dialog *Neue Hilfslinie*

Die *Nr.* der Hilfslinie wird automatisch vergeben, kann jedoch angepasst werden.

Der Abschnitt *Typ* steuert, wie die Hilfslinie erstellt wird (siehe Tabelle 11.5).

Die Parameter sind in die Eingabefelder einzutragen oder mit bzw. grafisch im Arbeitsfenster festzulegen.

Wenn das Kontrollfeld *Bezeichnung* angehakt ist, kann die Beschreibung der Hilfslinie im Feld unterhalb eingetragen oder in der Liste ausgewählt werden.

Type	Erläuterung
II zu X / Y (Parallel zu Achse Y bzw. Z)	Die Hilfslinie wird parallel zu einer der globalen Achsen erzeugt. Im Abschnitt <i>Parameter</i> sind die Abstände Y ₁ bzw. Z ₁ von den jeweiligen globalen Achsen anzugeben.
Schief mit 2 Punkten	Im Abschnitt <i>Parameter</i> sind die Koordinaten von zwei Punkten anzugeben, die die Hilfslinie definieren.
Schief mit Winkel und Punkt	Im Abschnitt <i>Parameter</i> sind die Koordinaten eines Punktes und der Drehwinkel anzugeben.
Polar	Im Abschnitt <i>Parameter</i> sind der Mittelpunkt und der Radius für die kreisförmige Hilfslinie festzulegen.

Tabelle 11.5: Hilfslinientypen

Grafische Eingabe



Eine Hilfslinie kann grafisch festgelegt werden

- über das Menü **Einfügen** → **Hilfslinien** → **Grafisch**,
- durch Parallelverschieben einer Raster-Achse mit der Maus (nur möglich, wenn die Hilfslinien nicht gesperrt sind – siehe unten).




Bild 11.38: Hilfslinie grafisch erzeugen

Der Dialog *Neue Hilfslinie* ist oben beschrieben.

Hilfslinien bearbeiten und löschen

Der Bearbeitungsdialog wird über einen Doppelklick auf die Hilfslinie oder auf den Eintrag im *Daten-Navigator* aufgerufen.



Hilfslinien sperren

Wenn eine Hilfslinie in der Grafik nicht selektiert werden kann, ist sie gesperrt (siehe unten). Die Sperrung lässt sich schnell aufzuheben: Klicken Sie mit der rechten Maustaste in einen leeren Bereich des Arbeitsfensters und deaktivieren dann im Kontextmenü die Option *Hilfslinien sperren*.



Hilfslinien können auch über das Menü **Extras** → **Arbeitsebene, Raster/Fang, Objektfang, Hilfslinien** oder die entsprechende Schaltfläche in der Symbolleiste bearbeitet werden. Im Register *Hilfslinien* des aufgerufenen Dialogs kann nicht nur der Fang aktiviert werden, sondern es lassen sich auch Hilfslinien neu erstellen, bearbeiten, löschen oder ein- und ausblenden (siehe Bild 11.39).




Bild 11.39: Dialog *Arbeitsebene, Raster/Fang, Objektfang und Hilfslinien*, Register *Hilfslinien*

Hilfslinien können im Arbeitsfenster und im *Daten-Navigator* wieder gelöscht werden: Klicken Sie die Hilfslinie mit der rechten Maustaste an und wählen im Kontextmenü dann die Funktion *Hilfslinie löschen*.

Hilfslinien sperren

Wenn Hilfslinien gesperrt sind, können sie nicht selektiert, bearbeitet oder verschoben werden. Auf diese Weise stellen die Hilfslinien keine Beeinträchtigung dar bei der grafischen Eingabe von Elementen. Die Fangfunktion an den Schnittpunkten ist trotzdem aktiv.


Die Hilfslinien können global gesperrt oder freigegeben werden über

- einen Rechtsklick auf eine Hilfslinie und *Hilfslinien sperren* im Kontextmenü,
- das Menü **Bearbeiten** → **Hilfslinien** → **Sperren** oder
- einen Rechtsklick auf *Hilfslinien* im Navigator und *Hilfslinien sperren* im Kontextmenü.

Hilfslinien kopieren und verschieben

Hilfslinien sind grafische Objekte, für die viele Bearbeitungsfunktionen genutzt werden können.

Um eine Hilfslinie zu verschieben oder zu kopieren, ist sie zunächst zu selektieren. Dann kann die im Kapitel 11.4.1 auf Seite 247 beschriebene Funktion angewandt werden.



Hilfslinien-Kontextmenü

Anzeige der Hilfslinien

Der Zeigen-Navigator steuert die Darstellung der Hilfslinien im Detail.




Bild 11.40: Steuerung der Hilfslinien im *Zeigen*-Navigator

11.3.7 Hintergrundfolien

Eine DXF-Datei kann als Hintergrundfolie eingelesen und für die grafische Eingabe von Elementen benutzt werden. Im Unterschied zum DXF-Import (siehe [Kapitel 12.4.2, Seite 298](#)), bei dem ein neuer Querschnitt angelegt wird, wird die Hintergrundfolie zum Generieren von Elementen im aktuellen Querschnitt verwendet.



Der Dialog zum Einlesen einer Hintergrundfolie wird aufgerufen über das Menü
Einfügen → Hintergrund-Folie

oder das Kontextmenü im *Daten*-Navigator.




Bild 11.41: Kontextmenü *Hintergrund-Folie* im *Daten*-Navigator

Es erscheint der *Öffnen*-Dialog von Windows (siehe [Bild 12.30, Seite 298](#)). Geben Sie dort das Verzeichnis und den Namen der DXF-Datei an.



Die weitere Vorgehensweise ist im [Kapitel 12.4.2](#) auf [Seite 298](#) beschrieben.

11.3.8 Ränder und Streckfaktoren



In den meisten Fällen ist es nicht erforderlich, die Vollbild-Anordnung oder die Skalierung des Querschnitts im Arbeitsfenster zu ändern. Müssen die globalen Anzeigeparameter dennoch angepasst werden, kann über das Menü

Optionen → Ränder und Streckfaktoren

ein Dialog aufgerufen werden, der die Vorgaben verwaltet.




Bild 11.42: Dialog *Ränder und Streckfaktoren*

Der Abschnitt *Grafikränder* steuert die Mindestabstände, die bei der Darstellung des Modells auf den vier Seiten von den Rändern des Arbeitsfensters einzuhalten sind. Die Werte beziehen sich als prozentuale Anteile auf die Gesamthöhe bzw. -breite des Arbeitsfensters.

Um den Querschnitt verzerrt darzustellen, können im Abschnitt *Querschnitt stauchen bzw. dehnen* Faktoren ungleich 1 für die Richtungen Y und Z festgelegt werden. Anpassungen dieser Art sind wohl nur in Ausnahmefällen erforderlich. Sie wirken sich nur auf die Darstellung aus, nicht auf die tatsächliche Geometrie: Die Skalierung des Querschnitts ist über die Funktion **Bearbeiten** → **Skalieren** vorzunehmen (siehe [Kapitel 11.4.4, Seite 250](#)).

11.4 Objekte bearbeiten

Mit den grafischen Bearbeitungsfunktionen können Objekte verändert werden, die zuvor in der Grafik selektiert wurden. Die selektierten Objekte lassen sich

- verschieben,
- kopieren,
- rotieren,
- spiegeln,
- skalieren,
- anschließen
- abrunden,
- verbinden.

Bei den im [Kapitel 11.3](#) vorgestellten CAD-Funktionen ist keine Selektion erforderlich. Diese Funktionen erleichtern das Konstruieren neuer Objekte.


Das Kapitel beschreibt auch, wie Elemente geteilt und die Nummerierung geändert werden kann.

11.4.1 Verschieben und Kopieren

Selektierte Objekte können verschoben und kopiert werden über den Menübefehl

Bearbeiten → Verschieben/Kopieren,

das Objekt-Kontextmenü oder die Schaltfläche  in der Symbolleiste.



Es erscheint folgender Dialog.




Bild 11.44: Dialog Verschieben bzw. Kopieren - Kopieren

Wird als *Anzahl* der Kopien **0** eingestellt, dann werden die selektierten Objekte verschoben. Ansonsten wird die angegebene Anzahl an Kopien erzeugt.

Der *Verschiebevektor* ist über die Abstände d_y und d_z anzugeben. Alternativ lässt sich der Vektor mit  im Arbeitsfenster durch Anklicken von zwei Rasterpunkten oder Knoten bestimmen.

Wenn Kopien erzeugt werden, kann im Abschnitt *Inkrement der Nummerierung* Einfluss auf die Nummerierung der neuen Knoten, Elemente, Punktelemente etc. genommen werden.

11.4.2 Rotieren

Selektierte Objekte können um eine Achse gedreht werden mit dem Menübefehl

Bearbeiten → Rotieren,

dem Objekt-Kontextmenü oder der Schaltfläche  in der Symbolleiste.




Bild 11.45: Schaltfläche **Rotieren**

Es erscheint folgender Dialog.




Bild 11.46: Dialog **Rotieren - Kopieren**

Wenn die **Anzahl** von **0** Kopien eingestellt ist, so werden die selektierten Objekte gedreht. Ansonsten wird die angegebene Anzahl an Kopien erzeugt.

Im Abschnitt **Drehung** ist der Drehwinkel anzugeben. Ein positiver Winkel φ dreht die selektierten Objekte entgegen dem Uhrzeigersinn (siehe Dialogskizze), wenn die Y-Achse nach rechts ausgerichtet ist. Zeigt die Y-Achse nach links, so erfolgt die Drehung im Uhrzeigersinn.

Der **Rotationspunkt** kann über die Koordinaten definiert oder mit  grafisch bestimmt werden.

Wenn Kopien erzeugt werden, kann im Abschnitt **Inkrement der Nummerierung** Einfluss auf die Nummerierung der neuen Objekte genommen werden.



11.4.3 Spiegeln

Selektierte Objekte können an einer Ebene gespiegelt werden über das Menü

Bearbeiten → Spiegeln,

das Objekt-Kontextmenü oder die Schaltfläche  in der Symbolleiste.




Bild 11.47: Schaltfläche *Spiegeln*

Es erscheint folgender Dialog.




Bild 11.48: Dialog *Spiegeln - Kopieren*

Soll das Original erhalten bleiben, ist das Kontrollfeld *Kopie erstellen* anzuhaken.

Die *Spiegelachse* kann über zwei Auswahlfelder festgelegt werden:

- Die Spiegelachse verläuft parallel zur globalen Achse Y oder Z. In diesem Fall ist das erste Auswahlfeld zu aktivieren und in der Liste die entsprechende Achse auszuwählen. Im Abschnitt *Definition der Spiegelachse* ist ein Punkt anzugeben, der auf dieser Achse liegt.
- Die Spiegelachse liegt beliebig im Raum. In diesem Fall ist das zweite Auswahlfeld zu aktivieren. Im Abschnitt *Definition der Spiegelachse* sind dann zwei Punkte anzugeben, die die Achse definieren.

Wenn eine Kopie erzeugt wird, kann im Abschnitt *Inkrement der Nummerierung* Einfluss auf die Nummerierung der neuen Objekte genommen werden.

11.4.4 Skalieren




Diese Funktion ermöglicht es, selektierte Elemente mitsamt Knoten auf einen Punkt bezogen zu skalieren.

Der Dialog zur Eingabe der Skalierungsparameter wird aufgerufen über das Menü

Bearbeiten → Skalieren

oder das Kontextmenü der selektierten Objekte.



Kontextmenü
selektierter Objekte




Bild 11.49: Dialog *Skalieren - Kopieren*

Wenn als *Anzahl* der Kopien **0** eingestellt ist, so werden die selektierten Objekte gestreckt. Ansonsten wird die angegebene Anzahl an Kopien erzeugt.

Der Abschnitt *Skalieren um* verwaltet den Maßstabsfaktor *k* (siehe Grafik in Dialogskizze).

Es stehen drei Möglichkeiten zur Auswahl, die *Skalierung in Richtung* zu definieren:

In beide Richtungen	Es werden <u>alle</u> Objektkoordinaten Y und Z auf den im Abschnitt <i>Koordinaten</i> definierten Ausgangspunkt bezogen skaliert.
In Richtung: Y / Z	Eine der globalen Achsen muss festgelegt werden. Es werden <u>nur diese</u> Koordinaten der Objekte auf den Ausgangspunkt bezogen skaliert, der im Abschnitt <i>Koordinaten</i> definiert ist.
In Richtung, die mittels 2 Punkten definiert wird	Im Abschnitt <i>Koordinaten</i> ist ein Vektor anhand von zwei Punkten anzugeben, in dessen Richtung skaliert wird.

Tabelle 11.6: Abschnitt *Skalierung in Richtung*

Wenn eine Kopie erzeugt wird, kann im Abschnitt *Inkrement der Nummerierung* Einfluss auf die Nummerierung der neuen Objekte genommen werden.

11.4.5 Element teilen

Ein Element lässt sich schnell teilen: Klicken Sie das Element mit der rechten Maustaste an und wählen im Kontextmenü die Funktion *Element teilen*.




Bild 11.50: Kontextmenü *Element teilen*

Das Kontextmenü bietet drei Teilungsmöglichkeiten an.

Grafisch




Bild 11.51: Dialog *Element teilen*

Es erscheint der Dialog *Element teilen*. Wird der Mauszeiger entlang des Elements bewegt, so wird er in den Abständen der eingestellten Schrittweite gefangen. Ein Mausklick legt den Teilungspunkt dann fest. Mit den Optionen im Abschnitt *Beziehen auf* lassen sich die Teilungsabstände auf absolute Strecken oder relativ zur Gesamtlänge bezogen definieren.

Im Dialog kann der *Teilungsabstand* auch direkt eingetragen werden. Zuvor sind das zu teilende Element im Feld *Element Nr.* und die Nummer des neuen Elements im Feld *Neue Nr.* anzugeben. Soll der Teilungsabstand auf das Elementende bezogen werden, kann die Elementrichtung mit dem Kontrollfeld *Orientierung umkehren* geändert werden.

n Zwischenknoten




Bild 11.52: Dialog *Element mittels n Zwischenknoten teilen*

Mit dieser Funktion wird das Element gleichmäßig in mehrere Teilstücke aufgeteilt. Im Abschnitt *Anzahl* kann die Anzahl der Teilungsknoten festgelegt werden.

In der Regel soll das Element durch *neue Zwischenknoten* in Elemente unterteilt werden. Alternativ ist es möglich, das Element zu erhalten und nur *neue Knoten* in gleichmäßigen Abständen auf dem Element zu erzeugen. Diese Option empfiehlt sich z. B. beim Anpassen eines Spline-Elements.

Im Abschnitt *Nummerierung* kann die Nummerierung der neuen Knoten und Elemente beeinflusst werden.

Abstand




Bild 11.53: Dialog *Element teilen mittels Abstand*

Diese Funktion erzeugt einen Teilungsknoten an einer bestimmten Stelle des Elements.

Entweder wird das Element durch einen *neuen Zwischenknoten* in zwei Elemente unterteilt oder das Element bleibt erhalten, wobei DUENQ nur einen *neuen Knoten* auf dem Element erzeugt.

Der Abschnitt *Abstand bezogen auf* steuert den Bezug des Teilungsabstandes: Der Abstand kann auf die wahre Elementlänge (Regelfall) oder auf eine Projektion bezogen werden.

Der Abstand des neuen Knotens vom Anfangs- oder Endknoten der Elements ist als Absolutwert oder relativ zur Gesamtlänge anzugeben. Die vier Eingabefelder wirken interaktiv.



Für die Eingabe des Abstandes ist die Elementrichtung wichtig. Die Elementorientierungen werden daher beim Aufruf der Funktion automatisch eingeblendet.

Der Abschnitt *Nummerierung* steuert die Nummerierung der neuen Objekte.

11.4.6 Elemente verbinden

Diese Funktion verbindet Elemente, die sich kreuzen, aber keinen gemeinsamen Knoten besitzen.




Bild 11.54: Links Original (kreuzende, unverbundene Elemente) und rechts Ergebnis (verbundene Elemente)

Die Funktion wird aufgerufen über das Menü

Extras → Elemente verbinden



oder die entsprechende Schaltfläche in der Symbolleiste.




Bild 11.55: Schaltfläche *Elemente verbinden*

Ziehen Sie im Arbeitsfenster einfach ein Fenster über dem Bereich auf, in dem Sie die Elemente verbinden wollen. Die Objekte brauchen nicht vollständig erfasst werden.

Diese Funktion lässt sich auch zum grafischen Setzen neuer Elemente nutzen (siehe Bild 11.56). Verbindungsknoten werden jedoch nur dann erzeugt, wenn Elemente an andere Elemente angeschlossen werden, d. h. dort enden. Beim Setzen eines gekreuzten Querschnitts wird kein Kreuzungsknoten generiert.



Im Dialog *Neues Element* kann über die Schaltfläche festgelegt werden, ob die Elemente beim Setzen automatisch verbunden werden (siehe Bild 11.56).




Bild 11.56: Dialog Neues Element (Bogen) - Detaileinstellungen

11.4.7 Elemente verschmelzen

Aneinander anschließende Elemente lassen sich zu einem einzigen Element vereinen. Diese Funktion steht nur im Knoten-Kontextmenü zur Verfügung, das mit einem Klick mit der rechten Maustaste auf den Teilungsknoten aufgerufen wird.




Bild 11.57: Kontextmenü Knoten löschen → Angeschlossene Elemente zusammenführen mit Ergebnis

Während die [Entf]-Taste den selektierten Knoten und damit die angeschlossenen Elemente löscht, bestehen im Kontextmenü erweiterte Möglichkeiten zum *Knoten löschen* – jedoch nur für Knoten, an die genau zwei Elemente anschließen.

Falls die Elemente nicht auf einer Geraden liegen, erzeugt DUENQ beim Verschmelzen ein neues Element zwischen den Randknoten.

11.4.8 Element verlängern

Mit dieser Funktion kann die Länge eines Elements allgemein angepasst oder bis zu einem anderen Element angepasst werden.

Die Bearbeitungsfunktion ist über das Element-Kontextmenü aufrufbar (siehe Bild 11.50, Seite 251). Es erscheint der Dialog *Element verlängern*.




Bild 11.58: Dialog *Element verlängern* mit Ergebnis (rechts)

Der Abschnitt *Art der Verlängerung* bietet drei Auswahlfelder an:

- *Verlängern zu L* ändert die Gesamtlänge des Elements auf das benutzerdefinierte Maß.
- *Verlängern um Δ* verlängert eine oder beide Elementseiten um einen bestimmten Betrag oder verkürzt diese Seite(n), falls der Wert im Eingabefeld negativ ist.
- *Zum nächsten Element* bewirkt eine Verlängerung zum nächstliegenden Element, das einen Schnittpunkt mit der Element-Geraden bildet. Wenn das Kontrollfeld *Zielelement teilen* angehakt ist, werden die Elemente automatisch verbunden. Das Element kann an die *Mittellinie* oder *Kante* des Zielelements angeschlossen werden.

Die Richtung der *Verlängerung* ist im Abschnitt unterhalb anzugeben: *An beiden Enden* bewirkt eine beidseitige Anpassung. Alternativ werden die Auswahlfelder *An Elementanfang i* oder *An Elementende j* benutzt, um das Element nur auf einer Seite anzupassen. Die Elementrichtungen sind in der Grafik dargestellt.

11.4.9 Knoten und Element verbinden

Bei dieser Funktion ist es – anders als beim Verbinden von Elementen (siehe [Kapitel 11.4.6, Seite 253](#)) – nicht erforderlich, dass ein gemeinsamer Schnittpunkt vorliegt. Damit können unverbundene Querschnittsteile angeschlossen werden, die sich in einem gewissen Abstand von einem Element befinden. Die Verbindung wird über ein Element mit Dicke null hergestellt.

Die Funktion wird aufgerufen über das Menü

Bearbeiten → Knoten und Element verbinden

Es erscheint folgender Dialog.




Bild 11.59: Dialog *Knoten und Element verbinden* mit Ergebnis (rechts)


Anwenden

Im Arbeitsfenster kann der *Knoten* und das *Element* per Mausklick festgelegt werden. [Anwenden] teilt dann das Element und stellt die schubsteife Verbindung über ein Nullelement her.

11.4.10 Öffnung einfügen

Mit dieser Funktion kann eine Aussparung in ein Element eingefügt werden. Das Element wird durch zwei Zwischenknoten geteilt, die entweder keine Verbindung haben oder durch ein Null-element schubsteif verbunden sind.

Die Funktion ist im Element-Kontextmenü zugänglich, das mit einem Rechtsklick auf das Element aufgerufen wird. Es erscheint der Dialog *Öffnung einfügen*.



Element-Kontextmenü




Bild 11.60: Dialog *Öffnung einfügen* mit Ergebnis (unten)

Im Eingabefeld ist die Länge L_o der Öffnung festzulegen. Wenn das Kontrollfeld *Zentrische Öffnung* deaktiviert wird, kann der *Abstand* von einem der beiden Endknoten angegeben werden; der komplementäre Abstand ergibt sich aus der Element- und Öffnungslänge.

Die Öffnung kann *als Nullelement* (schubsteife Verbindung der verbleibenden Elementteile) oder als elementfreier Querschnittsbereich modelliert werden.

11.4.11 Ecke glätten



Mit dieser Funktion lassen sich Eckbereiche detailgetreu modellieren, ohne rechteckige Punktele mente zu verwenden. Die Funktion wird aufgerufen über das Menü

Bearbeiten → Ecke glätten.

Die beiden Elemente brauchen vorher nicht selektiert werden.




Bild 11.61: Funktion *Ecke glätten* mit Ergebnis (rechts)

Anschließend ist im Arbeitsfenster eines der beiden Elemente im Überschneidungsbereich anzu klicken. Die betreffende Elementseite wird verkürzt, die benachbarte Elementseite entsprechend verlängert. Ein Nullelement stellt die Verbindung zwischen den Elementen her.

11.4.12 Ecke abrunden oder abwinkeln



Ecken und Kanten im Querschnitt können auf einfache Weise mit Ausrundungsradien oder Abwinkelungen versehen werden. Diese Funktion wird aufgerufen über das Menü

Bearbeiten → Ecke abrunden oder abwinkeln.

Die Elemente brauchen vorher nicht selektiert werden. Es erscheint folgender Dialog.




Bild 11.62: Dialog *Ecke abrunden oder abwinkeln* mit Ergebnis (rechts)

Im Abschnitt *Eckentyp* ist anzugeben, ob der Eckbereich abgerundet oder abgewinkelt werden soll. Je nach Vorgabe ist im Abschnitt *Parameter* der Ausrundungsradius r oder die Verkürzung um die Längen l_1 und l_2 anzugeben.

Die beiden Elemente sind dann – ohne Schließen des Dialogs – im Arbeitsfenster per Mausklick auszuwählen. Im Abschnitt *Erzeuge zwischen Elementen Nr.* werden die Nummern der Elemente angezeigt.

Ist das Kontrollfeld *Elemente abtrennen* aktiv, werden nach dem Erzeugen des Bogens bzw. des neuen Elements die Überstände der ursprünglichen Elemente im Eckbereich gelöscht. Die Option *Ecke löschen* entfernt auch den Knoten in der Ecke.

11.4.13 Tangente zu zwei Kreisen/Bögen konstruieren

Die Tangente zu einem Bogen oder Kreis lässt sich auf einfache Weise über den Objektfang erzeugen (siehe [Kapitel 11.3.2, Seite 235](#)). Eine spezielle Funktion ermöglicht es, auch die Tangente zu zwei Kreisen oder Kreisbögen zu finden. Sie wird aufgerufen über das Menü

Extras → Tangente zu zwei Kreisen/Bögen.

Es erscheint folgender Dialog.




Bild 11.63: Dialog *Tangente zu Kreisen oder Bögen* mit Ergebnis (unten)

Zunächst sind die beiden Kreis- bzw. Bogenelemente nacheinander im Arbeitsfenster anzuklicken. Die möglichen Tangenten werden als graue Linien skizziert. Sie sind auf die Elementmittellinien bezogen. Klicken Sie nun die relevante Linie an. DUENQ teilt die Kreis- bzw. Bogenelemente durch Knoten und erzeugt die Tangente als neues Element mit der vorgegebenen Dicke.

Mit der Option *Bögen trimmen* lassen sich überstehende Elementabschnitte, die nach der Teilung entstehen, automatisch entfernen (siehe [Bild 11.63](#)).

11.4.14 Elemente parallel versetzen

Selektierte Elemente lassen sich schnell grafisch kopieren: Schieben Sie die Objekte bei gedrückter [Strg]-Taste an die gewünschte Stelle. Diese Funktion entspricht dem Windows-Standard.



Sollen parallele Elemente erzeugt werden, so sind in einem Dialog gezielte Vorgaben möglich. Die Funktion wird aufgerufen über das Menü

Bearbeiten → Element parallel versetzen

oder das *Element*-Kontextmenü (siehe Randbild auf Seite 256).




Bild 11.64: Dialog *Neues paralleles Element mit Versatz*

Das selektierte Element erscheint in der *Liste der Elemente*. Weitere Elemente können durch Anklicken im Arbeitsfenster ergänzt werden.

Im Abschnitt *Versatzabstand* kann die Distanz der Kopie zum Original angegeben werden.

Der Abschnitt *Versatzrichtung* steuert, auf welche Seite die Elemente kopiert werden. Im Arbeitsfenster werden die Richtungen $+z$ und $-z$ eingeblendet.

Werden mehrere Elemente parallel versetzt, so bestehen im Abschnitt *Äußere Ecken* mehrere Möglichkeiten, die kopierten Elemente anzupassen. Im Bild 11.64 werden die kopierten Elemente bis zum gemeinsamen Schnittpunkt verlängert.



Parallele Elemente lassen sich auch schnell durch Drag-and-drop erzeugen: Selektieren Sie das Element und verschieben Sie es mit gedrückter [Strg]-Taste an die gewünschte Stelle.

11.4.15 Nummerierung ändern

Eine regelmäßige Nummerierung kann sich als vorteilhaft für die Modellierung und Auswertung erweisen. Für Berechnung spielt die Reihenfolge der Nummerierung jedoch keine Rolle.

Es bestehen drei Möglichkeiten, die Reihenfolge der Nummerierung nachträglich anzupassen. Diese Funktionen sind enthalten im Menü

Extras → Umnummernieren.

Einzeln




Bild 11.65: Dialog Nummerierung ändern - Einzeln

Im Abschnitt *Umzunummerierende Objekte* ist festzulegen, ob Knoten, Profile, Elemente oder andere Modellobjekte der Liste umnummeriert werden sollen. Die Startnummer der neuen Nummerierung sowie das Inkrement kann im Abschnitt *Umnummerieren* vorgegeben werden.

Schließen

Nach dem [Schließen] des Dialogs können die relevanten Objekte nacheinander im Arbeitsfenster angeklickt werden. Dabei ist zu beachten, dass DUENQ nur freie, noch nicht belegte Nummern vergeben kann.

Automatisch

Zunächst sind die Knoten, Profile, Elemente etc. zu selektieren (siehe [Kapitel 11.2.1, Seite 229](#)), deren Nummerierung angepasst werden soll. Anschließend ist folgender Dialog aufzurufen.




Bild 11.66: Dialog Nummerierung ändern - Automatisch für Knoten und Elemente

Im Dialog ist anzugeben, welche *Priorität* die globalen Richtungen Y oder Z für die neue Nummerierung haben. Zudem muss festgelegt werden, ob die aufsteigende Nummerierung in *Richtung* der jeweiligen positiven oder negativen Achse erfolgen soll.

Im Beispiel oben erhalten zunächst die Knoten (und Elemente) mit den kleinsten Y-Koordinaten neue Nummern. Die Knoten werden in positiver Y-Richtung abgearbeitet. Wenn zwei Knoten identische Y-Koordinaten haben, entscheidet die 2. Priorität, welcher Knoten die niedrigere Nummer erhält: Dies ist der Knoten mit der kleineren Z-Koordinate.

Der Abschnitt *Umzunummerierende Objekte* regelt, welche Knoten, Profile oder Elemente neu nummeriert und welche Startnummern und Inkremente beim Umnummerieren verwendet werden sollen. Bereits besetzte Nummern dürfen nicht vergeben werden. DUENQ erlaubt aber die Vorgabe belegter Nummern, wenn sie durch das Umnummerieren frei werden.

Verschieben

Zunächst sind die Objekte zu selektieren, deren Nummerierung angepasst werden soll. Anschließend ist über das Menü **Extras → Umnummerieren** folgender Dialog aufzurufen.




Bild 11.67: Dialog *Nummerierung ändern - Verschieben*

Im Abschnitt *Selektierte Objekte* ist festzulegen, welche Objekte umnummeriert werden sollen. In der Spalte *Nr. verschieben um* kann dann angegeben werden, um welchen Wert die Nummern dieser Objekte höher gesetzt werden sollen. Mit negativen Inkrementen kann die Nummerierung auch herabgesetzt werden; es dürfen aber keine Nummern kleiner als 1 entstehen.

Im Abschnitt *Lastfälle und Lastkombinationen* kann die Nummerierung von Lastfällen und Lastkombinationen angepasst werden. Die Nummern der Lastfälle und Kombinationen sind als Liste in den Spalten *Nr. von* und *Nr. bis* anzugeben. Die Spalte *Nr. verschieben um* steuert, um welchen Wert die Nummern der Lastfälle oder Kombinationen jeweils höher gesetzt werden.

Nach [OK] werden die Nummern verschoben. Dabei ist zu beachten, dass für die diversen Querschnittsobjekte und Lastfälle nur freie, nicht belegte Nummern neu vergeben werden können.

11.4.16 Profil erzeugen und zerlegen

Aus Elementen Profil erzeugen

Teilbereiche des Querschnitts können zu einem *Profil* zusammengefasst werden. Auf diese Weise lassen sich z. B. bei Verbundquerschnitten die Kennwerte der Komponenten bestimmen. Die benutzerdefinierten Teilbereiche des Querschnitts werden in der Tabelle 1.3 *Profile* verwaltet.

Zunächst sind die Objekte zu selektieren. Die Mehrfachselektion von Elementen, Punktelementen und Schweißnähten ist mit gedrückter [Strg]-Taste oder durch Aufziehen eines Fensters möglich.

Die Funktion zum Erzeugen eines Profils kann dann aufgerufen werden über das Menü

Bearbeiten → Aus Elementen Profil erzeugen

oder das Kontextmenü der selektierten Objekte.




Bild 11.68: Kontextmenü *Profil aus selektierten Elementen erzeugen*

Es erscheint folgender Dialog.





Bild 11.69: Dialog *Neues Profil*

Es ist eine *Profilbezeichnung* anzugeben, die die benutzerdefinierte Einheit kennzeichnet. In der Dialoggrafik werden die selektierten Objekte mitsamt Schwerpunkt S und Schubmittelpunkt M dargestellt.

In der Liste werden die *Querschnittswerte* der selektierten Objekte angegeben. Der Aufbau dieser Liste entspricht der Tabelle 4.1 *Querschnittswerte*. Falls die Komponenten aus unterschiedlichen Materialien bestehen, werden die ideellen Querschnittskennwerte aufgelistet.

Nach [OK] wird das neue Profil in die Tabelle 1.3 *Profile* übergeben.

Profil in Elemente zerlegen



Profil-Kontextmenü

Ein Profil aus der Bibliothek (siehe [Kapitel 4.3](#)) wird als Einheit von Elementen und Punktelementen abgelegt. Um die Bestandteile dieses Profils zu bearbeiten, muss es zunächst in seine Komponenten zerlegt werden. Die entsprechende Funktion befindet sich im Menü

Bearbeiten → Profil in Elemente zerlegen

oder im Kontextmenü des Profils.

Nach dem Zerlegen des Profils gibt DUENQ eine entsprechende Meldung aus.




Bild 11.70: Meldung nach dem Zerlegen eines Profils

Die profilbestimmenden Elemente und Punktelemente sind nun für Änderungen zugänglich.

11.5 Tabellenfunktionen

11.5.1 Bearbeitungsfunktionen

Die Bearbeitungsfunktionen sind Werkzeuge, die die Eingabe in den Tabellen erleichtern (siehe [Kapitel 3.4.4, Seite 19](#)). Im Gegensatz zu den im folgenden [Kapitel 11.5.2](#) beschriebenen Selektionsfunktionen ist es nicht erforderlich, vorher Zellen zu selektieren. Die Bearbeitungsfunktionen wirken sich nur auf die Zelle aus, in der sich der Cursor befindet.

Die Tabellen können über das Menü

Tabelle → Anzeigen



oder die links dargestellte Schaltfläche ein- und ausgeblendet werden.

Bearbeitungsfunktionen aufrufen

Damit die Bearbeitungsfunktionen für die Tabelle wirksam werden, muss der Cursor in einer Zelle der Tabelle platziert sein. Die Funktionen sind zugänglich im Menü

Tabelle → Bearbeiten.



Einige Bearbeitungsfunktionen sind in der Symbolleiste der Tabelle zu finden.



Bild 11.71: Schaltflächen für einige Bearbeitungsfunktionen in der Tabellen-Symbolleiste

Alternativ werden die Funktionen über das Kontextmenü in der Tabelle aufgerufen.




Bild 11.72: Bearbeitungsfunktionen im Tabellen-Kontextmenü

Funktionen und Steuerbefehle

Funktion	Wirkung	
Ausschneiden [Strg+X]	Der Inhalt der Zelle wird entfernt und in der Zwischenablage gesichert.	
Kopieren [Strg+C]	Der Inhalt der Zelle wird in die Zwischenablage kopiert.	
Einfügen [Strg+V]	Der Inhalt der Zwischenablage wird in die Zelle eingefügt. Wenn der Inhalt der Zwischenablage größer ist als eine Zelle, werden die Zellen nachfolgender Spalten und Zeilen nach einer Warnung überschrieben.	
Zeile kopieren [Strg+2]	Die nächste Zeile wird mit dem Inhalt der aktuellen Zeile überschrieben.	
	Zeile leeren [Strg+Y]	Der Inhalt der Zeile wird gelöscht, die Zeile selbst bleibt erhalten.
	Zeile einfügen [Strg+I]	Eine neue, leere Zeile wird eingeschoben. Die nachfolgenden Zeilen verschieben sich nach unten.
	Zeile löschen [Strg+R]	Die aktuelle Zeile wird gelöscht. Die nachfolgenden Zeilen verschieben sich nach oben.
Finden [Strg+F]	Es wird in der Tabelle nach einer bestimmten Zahl oder Zeichenkette gesucht.	
Ersetzen [Strg+H]	In der Tabelle wird nach einer Zahl oder Zeichenkette gesucht, die dann durch einen anderen Eintrag ersetzt wird.	
Tabelle leeren	Der Inhalt der aktuellen Tabelle wird vollständig gelöscht. Es wird keine Warnung ausgegeben.	
Alle Tabellen leeren	Die Inhalte aller Tabellen werden gelöscht.	
	Auswählen [F7]	In einer Zelle wird eine Liste zur Auswahl aufgeklappt.
	Grafik aktualisieren	Die in der Tabelle vorgenommenen Änderungen werden in die Grafik übernommen.
Im Dialog bearbeiten	Es wird ein Dialog geöffnet, in dem die Objektdaten der aktuellen Zeile eingegeben werden können.	

Tabelle 11.7: Bearbeitungsfunktionen

11.5.2 Selektionsfunktionen

Die Selektionsfunktionen sind Werkzeuge, die die Eingabe in den Tabellen erleichtern. Im Gegensatz zu den im [Kapitel 11.5.1](#) beschriebenen Bearbeitungsfunktionen sind zunächst mehrere zusammenhängende Zellen als so genannte *Selektion* zu markieren.

A	B	C	D
Bezugs-knoten	Koordinaten-system	Knotenkoordinaten	
		Y [mm]	Z [mm]
0	Kartesisch	0.0	0.0
0	Kartesisch	200.0	0.0
0	Kartesisch	200.0	400.0
0	Kartesisch	394.0	0.0
0	Kartesisch	394.0	144.0

Bild 11.73: Markieren einer Selektion

Es spielt keine Rolle, ob die Zellen leer oder mit Inhalt sind. Mit einer Selektionsfunktion werden die Inhalte dieser Zellen gemeinsam geändert.

Selektionsfunktionen aufrufen

In der Tabelle ist zunächst eine Selektion als zusammenhängender Block zu markieren. Dies erfolgt durch Ziehen der Maus mit gedrückter Taste über mehrere Zeilen. Ein Klick auf einen Tabellenkopf (A, B, C ...) markiert die ganze Spalte, ein Klick auf eine Zeilennummer der Tabelle die ganze Zeile.

Die Selektionsfunktionen sind zugänglich im Menü

Tabelle → Selektion.



Einige Selektionsfunktionen sind in der Symbolleiste der Tabelle zu finden.

1.1 Knoten					
	A	B	C	D	E
Knoten-Nr.	Bezugs-knoten	Koordinaten-system	Knotenkoordinaten		Kommentar
			Y [mm]	Z [mm]	
1	0	Kartesisch	0.0		
2	0	Kartesisch	200.0		
3	0	Kartesisch	200.0		
4					
5	0	Kartesisch	394.0		
6	0	Kartesisch	394.0		
7					
8					
9					
10					

Bild 11.74: Schaltflächen für einige Selektionsfunktionen in der Tabellen-Symbolleiste

Alternativ können die Funktionen über das Kontextmenü in der Tabelle aufgerufen werden.

1.1 Knoten					
	A	B	C	D	E
Knoten-Nr.	Bezugs-knoten	Koordinaten-system	Knotenkoordinaten		Kommentar
			Y [mm]	Z [mm]	
1	0	Kartesisch	0.0		Auswahl aufheben Strg+U
2	0	Kartesisch	200.0		Ausschneiden Strg+X
3	0	Kartesisch	200.0		Kopieren Strg+C
4					Einfügen Strg+V
5	0	Kartesisch	394.0		Löschen Strg+Entf
6	0	Kartesisch	394.0		Formeln löschen
7					Addieren...
8					Multiplizieren...
9					Dividieren...
10					Setzen

Bild 11.75: Selektionsfunktionen im Tabellen-Kontextmenü

Funktionen und Steuerbefehle

Funktion	Wirkung
Deselektrieren [Strg+D]	Die Markierung der Zeile oder Spalte wird aufgehoben.
Ausschneiden [Strg+X]	Der Inhalt der selektierten Zellen wird entfernt und in der Zwischenablage gespeichert.
Kopieren [Strg+C]	Der Inhalt der Selektion wird in die Zwischenablage kopiert.
Einfügen [Strg+V]	Der Inhalt der Zwischenablage wird in die Tabelle eingefügt. Dieser Befehl ist verfügbar, wenn die Zwischenablage passende Daten (z. B. aus Excel) enthält.
 Löschen [Strg+Entf]	Alle Inhalte der markierten Zellen werden gelöscht.
 Addieren	Zellen mit einem Zahlenwert wird ein Wert hinzugefügt oder abgezogen.
 Multiplizieren	Zellen, die Zahlenwerte aufweisen, werden mit einem Faktor multipliziert.
 Dividieren	Zellen, die Zahlenwerte aufweisen, werden durch einen Divisor geteilt.
Setzen	Alle Zellen in der Selektion erhalten den Wert der zuoberst selektierten Zelle.
Generieren [Strg+G]	Bei Zellen mit Zahlenwerten werden die Zellen zwischen der ersten und der letzten selektierten Zeile durch Interpolation der beiden Eckwerte generiert.
Sichern	Die Selektion wird als Datei abgespeichert.
Einlesen	Eine Selektion, die als Datei abgespeichert wurde, wird geladen.

Tabelle 11.8: Selektionsfunktionen

11.5.3 Ansichtsfunktionen

Die Darstellung in der Tabelle kann über die verschiedenen Ansichtsfunktionen beeinflusst werden.

Ansichtsfunktionen aufrufen

Die Ansichtsfunktionen sind zugänglich über das Menü

Tabelle → Ansicht.

Einige Ansichtsfunktionen sind auch in der Symbolleiste der Tabelle zugänglich.



Bild 11.76: Schaltflächen für einige Ansichtsfunktionen in der Tabellen-Symbolleiste

Funktionen

Funktion	Wirkung
 Nur ausgefüllte Zeilen	Alle leeren Tabellenzeilen werden ausgeblendet.
 Nur markierte Zeilen	Nur die markierten Zeilen werden angezeigt.
 Nur selektierte Objekte	Nur die in der Grafik selektierten Objekte werden angezeigt.

	Ergebnisfilter	Die Tabellenausgabe kann auf bestimmte Ergebnisarten beschränkt werden (siehe Kapitel 11.5.5, Seite 270).
	Unwirksame Teile	Es werden die Ergebnisse unter Berücksichtigung ausfallender Querschnittsteile angezeigt (siehe Kapitel 8.11, Seite 145).
	Farb-Relationsbalken	Die Anzeige der roten und blauen Balken in der Tabelle wird ein- und ausgeblendet.
	Titelleiste	Die Tabellenüberschrift wird ein- und ausgeblendet.
	Symbolleiste	Die Werkzeugeleiste wird ein- und ausgeblendet.
	Spaltenleiste	Die Spaltenköpfe (A, B, C ...) werden ein- und ausgeschaltet.
	Statusleiste	Die Statuszeile der Tabelle wird ein- und ausgeblendet.
	Tabellenzeile hervorheben	Die Tabellenzeile, in der sich Mauszeiger befindet, wird farbig hinterlegt oder nicht markiert.

Tabelle 11.9: Ansichtsfunktionen

11.5.4 Tabelleneinstellungen

Die in den Tabellen verwendeten Schrift- und Farbeinstellungen können individuell angepasst werden. Zudem ist es möglich, die Selektion in der Grafik mit der in der Tabelle zu synchronisieren.


Tabelleneinstellungen aufrufen

Alle Einstellmöglichkeiten sind zugänglich im Menü

Tabelle → Einstellungen.



Die Synchronisation der Selektion kann auch über Schaltflächen in der Tabellen-Symbolleiste eingeschaltet werden.

Bild 11.77: Schaltflächen *Synchronisation der Selektion*

Funktionen

Funktion	Wirkung
	Der Dialog <i>Farben</i> wird aufgerufen (siehe Bild 11.78). Die Farben der einzelnen Tabellenobjekte können separat angepasst werden.
	Der Dialog <i>Schriftart</i> wird aufgerufen (siehe Bild 11.78). Schriftart, Stil und Schriftgröße können global für alle Tabellenobjekte geändert werden.
	Das Objekt, in dessen Tabellenzeile sich der Cursor befindet, wird auch im Arbeitsfenster selektiert (Voreinstellung).
	Die im Arbeitsfenster selektierten Objekte werden auch in der Tabelle farblich hervorgehoben (Voreinstellung).

Tabelle 11.10: Tabelleneinstellungen




Bild 11.78: Dialoge Farben und Schriftart

11.5.5 Filterfunktionen

Verschiedene Filterfunktionen erleichtern die Auswertung in den Tabellen der Querschnittswerte und Spannungen.

Filterfunktionen aufrufen

Die Ergebnisfilter sind zugänglich über das Menü

Tabelle → Ansicht → Ergebnisfilter

oder die entsprechende Schaltfläche in der Tabellen-Symbolleiste.



Bild 11.79: Schaltfläche Ergebnisfilter

Es erscheint folgender Dialog.




Bild 11.80: Dialog Ergebnisse auswählen für Querschnittswerte

Im Abschnitt *Zeilen auswählen* können die Ergebnisarten ausgewählt werden, die in der Tabelle erscheinen sollen. Die Einträge sind auf die Tabelle bezogen, aus der der Dialog aufgerufen wird (Querschnittswerte, statische Momente, Spannungen, Querschnittsklassifizierung etc.).

Für die Tabellen der Flächenmomente und Spannungen stehen zwei Spalten zur Verfügung.




Bild 11.81: Dialog *Tabellenfilter* für Spannungen

Der Abschnitt *Stellen wählen* steuert, welche Werte in der Tabelle erscheinen:

- Anfangswert: Wert am Anfangsknoten eines Elements
- Mittelwert: Wert in Elementmitte
- Endwert: Wert am Endknoten eines Elements
- Max. Wert: Maximum eines Elements
- Min. Wert: Minimum eines Elements
- MAX. Wert: Maximum des gesamten Querschnitts
- MIN. Wert: Minimum des gesamten Querschnitts

Die MAX und MIN Ergebnisse werden jeweils am Tabellenende ausgewiesen.

4.5 Spannungen						
	A	B	C	D	E	F
Element Nr.	Knoten Nr.	Abstand s [mm]	Symbol	Spannungen [N/mm ²]	Wert	Limit
5	2	0.0	max σ _{x,N}	-29.0	235.0	-0.12
		283.8	max σ _{x,Mu}	52.2	235.0	0.22
		227.0	max σ _{x,Mv}	6.0	235.0	0.03
		283.8	max σ _x	29.2	235.0	0.12
	2	0.0	max τ _{Vu}	0.0	135.7	0.00
		141.9	max τ _{Vv}	0.7	135.7	0.00
	2	0.0	max σ _v	87.2	235.0	0.37
5	2	0.0	min σ _{x,N}	-29.0	235.0	-0.12
	2	0.0	min σ _{x,Mu}	-52.2	235.0	-0.22
	2	0.0	min σ _{x,Mv}	-6.0	235.0	-0.03
	2	0.0	min σ _x	-87.2	235.0	-0.37
	2	0.0	min τ _{Vu}	0.0	135.7	0.00
	2	0.0	min τ _{Vv}	0.5	135.7	0.00
		221.3	min σ _v	7.9	235.0	0.01
Max/Min in gesamtem Querschnitt:						
1	1	0.0	MAX σ _{x,N}	-29.0	235.0	-0.12
1	1	0.0	MIN σ _{x,N}	-29.0	235.0	-0.12
3	5	0.0	MAX σ _{x,Mu}	55.2	235.0	0.23
1	1	0.0	MIN σ _{x,Mu}	-55.2	235.0	-0.23
1	1	0.0	MAX σ _{x,Mv}	69.5	235.0	0.30
2	3	0.0	MIN σ _{x,Mv}	-69.5	235.0	-0.30
3	4	62.5	MAX σ _x	95.7	235.0	0.41
2	3	0.0	MIN σ _x	-153.7	235.0	-0.65
3	5	0.0	MAX τ _{Vu}	2.5	135.7	0.01
4	5	0.0	MIN τ _{Vu}	-2.5	135.7	-0.01
5		141.9	MAX τ _{Vv}	0.7	135.7	0.00
1	1	0.0	MIN τ _{Vv}	0.0	135.7	0.00
2	3	0.0	MAX σ _v	153.7	235.0	0.65
5		221.3	MIN σ _v	7.9	235.0	0.01

Bild 11.82: Maxima und Minima eines Elements (oben) und des Gesamtquerschnitts (unten, markiert)



Die dargestellten Spannungen sind außerdem abhängig vom *Lastfall*, *Stab* und der *Stelle x*, der bzw. die in der Symbolleiste eingestellt ist (siehe Bild 11.82). Bei der Auswertung der Spannungen ist daher zu prüfen, ob in den Listen die maßgebenden Einträge eingestellt sind.



Die Selektion der *Tabellenfilter*-Dialoge wird auch für das Ausdruckprotokoll benutzt (siehe Bild 10.11, Seite 196).

11.6 Parametrisierte Eingabe

11.6.1 Konzept

Die parametrisierte Eingabe ermöglicht es, Querschnittsdaten so einzugeben, dass sie von Variablen abhängig sind. Diese Variablen (z. B. Länge, Dicke, Radius etc.) werden als „Parameter“ bezeichnet. Sie sind in der **Parameterliste** abgelegt.

Die Parameter können in Formeln benutzt werden, um einen Zahlenwert zu ermitteln. Die Formeln werden mit dem **Formeleditor** bearbeitet. Wird in der Parameterliste ein Parameter geändert, werden die Ergebnisse aller Formeln, die diesen Parameter benutzen, angepasst.

Die parametrisierte Eingabe eignet sich für Querschnitte, die ähnlich konzipiert sind. Die Formeln der Geometrieeingabe sind bei den Querschnittsdaten hinterlegt. Es ist also relativ einfach, die Musterdatei zu laden und die Parameter anzupassen.



Folgender Fachbeitrag in der *Knowledge Base* auf unserer Website beschreibt, wie die Querschnittseingabe parametrisiert erfolgen kann:

<https://www.dlubal.com/de/support-und-schulungen/support/knowledge-base/001489>

11.6.2 Parameterliste

Die Parameterliste verwaltet alle Parameter, die für die Modellierung benötigt werden.

Parameterliste aufrufen



Die Parameterliste wird über die Schaltfläche [Parameter bearbeiten] aufgerufen:

- in der Symbolleiste einer Eingabetabelle




Bild 11.83: Schaltfläche *Parameter bearbeiten* in der Tabellen-Symbolleiste

- im Formeleditor




Bild 11.84: Schaltfläche *Parameter bearbeiten* im Formeleditor

Beschreibung

Es erscheint der Dialog *Parameter bearbeiten*.




Bild 11.85: Dialog *Parameter bearbeiten*

Jede Tabellenzeile verwaltet einen *Parameter*. In Spalte **A** ist ein Name einzutragen, der aus ASCII-Zeichen bestehen muss und kein Leerzeichen enthalten darf. Über diesen Namen wird der Parameter in den Formeln angesprochen. Jeder Name darf nur einmal vergeben werden.

In Spalte **B** ist der *Einheitentyp* festzulegen. Damit wird bestimmt, ob der Parameter eine Länge oder einen Radius, Winkel etc. darstellt. Die Einheitentypen sind fest vorgegeben. Die Liste kann in dieser Spalte mit der Kontextschaltfläche oder mit [F7] aufgerufen werden.

In Spalte **C** ist der *Zahlenwert* des Parameters festzulegen.

Die *Einheit* ist in Spalte **D** anzugeben. In dieser Spalte kann die Liste der möglichen Einheiten mit der Kontextschaltfläche oder mit [F7] aufgerufen werden.

In Spalte **E** kann eine *Formel* hinterlegt werden, um den Wert des Parameters für Spalte C zu ermitteln. Neben allgemeinen mathematischen Operationen sind Wahrheitsprüfungen mit **If** sowie **Max-/Min-Funktionen** möglich. Mit dem \$-Bezug kann auf eine bestimmte Tabelle verwiesen werden (z. B. **\$1.1(A1)** verwendet den Wert der Zelle A1 von Tabelle 1.1).

Beispiele

- if(A<B;10;B)** Wenn der Parameter A kleiner ist als Parameter B, wird der Wert 10 angesetzt. Trifft dies nicht zu, wird der Parameter B verwendet.
- max(A;B)** Von den Parametern A und B wird der größere Wert verwendet.
- min(max(A;B);C)** Es wird der größere Wert der Parameter A und B gesucht. Dieser wird mit dem Wert des Parameters C verglichen. Der kleinste dieser Werte wird dann ange- setzt.

Über die Schaltfläche  in Spalte E ist eine *Liste der Operatoren und Funktionen* zugänglich.




Bild 11.86: Dialog *Liste der Operatoren und Funktionen*

In Spalte **F** kann ein *Wertebereich* festgelegt werden, um die Werte der Spalte **C** zu steuern.

Die Spalte **G** steht für einen beliebigen *Kommentar* zur Verfügung.

Eingabefunktionen

Die Parameter können Zelle für Zelle eingegeben werden.

Für eine rationale Eingabe stehen auch Werkzeuge zur Verfügung, die mit einem Klick der rechten Maustaste auf eine Zelle genutzt werden können. Die Bearbeitungsfunktionen (Zeile leeren oder einfügen, Ersetzen etc.) sind im [Kapitel 11.5.1](#) auf [Seite 265](#) beschrieben.

Wenn mehrere Zellen als Selektion markiert sind, erscheint das links dargestellte Kontextmenü. Die Funktionen sind in den [Kapiteln 11.5.1](#) und [11.5.2](#) ab [Seite 265](#) erläutert.

Schaltflächen

In der Parameterliste sind neben den Standardschaltflächen folgende Funktionen verfügbar.

	Auswahl aufheben	Strg+U
	Ausschneiden	Strg+X
	Kopieren	Strg+C
	Einfügen	Strg+V
	Löschen	Strg+Entf
	Addieren...	
	Multiplizieren...	
	Dividieren...	
	Setzen	
	Generieren	Strg+G
	Sichern...	
	Importieren...	

Schaltfläche	Beschreibung
	Die Parameterliste wird in einer Datei abgespeichert.
	Eine abgespeicherte Parameterliste wird eingelesen.
	Die Parameterliste wird nach MS Excel exportiert.
	Die Daten der geöffneten Excel-Tabelle werden importiert.
	Der Taschenrechner wird aufgerufen und das Ergebnis dann übernommen.
	Der gesamte Inhalt der Parameterliste wird gelöscht.
	Die Querschnittsdetails zu den Profilen des Modells werden angezeigt.

Tabelle 11.11: Schaltflächen im Dialog *Parameter bearbeiten*

11.6.3 Formeleditor

Der Formeleditor verwaltet die Gleichungen der parametrisierten Eingabe.

Formeleditor aufrufen

Der Formeleditor ist zugänglich über



1.1 Knoten					
	A	B	C	D	E
Knoten Nr.	Bezugs-knoten	Koordinaten-system	Knotenkoordinaten		Kommentar
			Y [mm]	Z [mm]	

Bild 11.87: Schaltfläche *Formel bearbeiten* in der Tabellen-Symbolleiste

- die Schaltfläche in der Symbolleiste der Tabellen,
- einen Klick auf die gelbe oder rote Ecke in einer Tabellenzelle (eine rote Ecke weist auf einen Fehler in der Formel hin),

1.1 Knoten					
	A	B	C	D	E
Knoten Nr.	Bezugs-knoten	Koordinaten-system	Knotenkoordinaten		Kommentar
			Y [mm]	Z [mm]	
1	0	Kartesisch	0.0	0.0	
2	0	Kartesisch	200.0	0.0	
3	0	Kartesisch	200.0	400.0	
4	0	Kartesisch	50.0	100.0	Parameter
5	0	Kartesisch	394.0	0.0	
6	0	Kartesisch	394.0	144.0	

Bild 11.87: Schaltfläche *Formel bearbeiten* in der Tabellen-Symbolleiste

- die Funktionsschaltflächen hinter den Eingabefeldern in den Dialogen (siehe Bild 11.93).




Bild 11.89: Funktionsschaltflächen mit Kontextmenü im Dialog *Knoten bearbeiten*

Es lassen sich auch Formeln importieren, die in Excel hinterlegt sind und Formeln von DUENQ nach Excel exportieren. Weitere Hinweise zum Datenaustausch mit Excel finden Sie im Kapitel 12.4.3 auf Seite 301.

Beschreibung




Bild 11.90: Dialog *Formeln bearbeiten*

In das Eingabefeld *Formel* kann eine beliebige Formel manuell eingetragen werden. Wird der Taschenrechner benutzt, so werden dessen Ergebnisse automatisch übernommen.

Die Formel kann aus konstanten Zahlenwerten, Parametern oder Funktionen bestehen. Das Ergebnis der Gleichung erscheint im Feld unterhalb. Über die Schaltfläche am Ende des *Formel*-Eingabefeldes wird eine Liste der bereits eingegebenen Formeln angezeigt, von denen eine wieder verwendet werden kann.

Die Schaltfläche übernimmt die Formel in die Zelle der Tabelle bzw. das Eingabefeld des Dialogs, die Schaltfläche löscht die Formelzeile. Bei Fehleingaben werden die Formeln im *Formel*-Eingabefeld rot angezeigt.



Die Inhalte anderer Zellen können in Formeln über Bezüge genutzt werden.




Bild 11.91: Formeleditor mit einem Bezug

Ein Bezug wird mit einem Ausrufezeichen eingeleitet, die Referenzzelle wird in Klammern gesetzt. Im obigen Bild ergibt sich die Zelle **D4** aus dem verdreifachten Wert der Zelle **D3**.



Mit einem vorangestellten Gleichheitszeichen können Formeln auch direkt in Zellen eingetragen werden (z. B. = $2.5*\pi$). Werden dabei Werte verwendet (z. B. =**22.1+A*H**), so fließen diese in SI-Einheiten mit [m] oder [N] in die Formel ein.

Im Taschenrechner des Formeleditors stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

Funktion	Beschreibung
	Sinus
	Kosinus
	Tangens
	Kotangens
	Quadratwurzel
	Potenz
	Natürlicher Logarithmus
	Logarithmus zur Basis 10
	Absolutbetrag
	Ganzzahliger Anteil, z. B. int(5,638) = 5
	Löschen der Formelzeile
	Umkehrfunktion, z. B. inv $\sqrt{5}$ bedeutet 5^2
	Hyperbelfunktion

Tabelle 11.12: Funktionen des Taschenrechners



Der Abschnitt Parameterliste im Formeleditor listet alle Parameter mit den aktuellen Werten auf. Ein bestimmter Parameter kann von dort per Doppelklick oder über die Schaltfläche [Parameter übernehmen] in die Formelzeile übertragen werden.



Die Schaltfläche [Parameter bearbeiten] ruft die Parameterliste auf (siehe [Kapitel 11.6.2, Seite 272](#)), in der die Parameter geändert oder ergänzt werden können.

Schaltflächen

Die Schaltflächen im Formeleditor sind mit folgenden Funktionen belegt.

Schaltfläche	Beschreibung
	Die Formel wird in die Tabellenzelle oder das Dialogfeld übernommen.
	Die Formelzeile wird gelöscht.
	Der Inhalt des Formeleditors wird als Datei abgespeichert.
	Eine abgespeicherte Datei wird eingelesen.
	Der Taschenrechner und die Parameterliste werden ein- bzw. ausgeblendet.

Tabelle 11.13: Schaltflächen im Dialog *Formel bearbeiten*

11.6.4 Formeln in Tabellen und Dialogen

Die im Formeleditor hinterlegten Gleichungen können sowohl in den Zellen der Tabellen als auch in geeigneten Eingabefeldern von Dialogen benutzt werden. Da eine Interaktion zwischen Tabellen und Dialogen besteht, sind die Formeln in beiden Eingabemodi zugänglich.

Formeln in Tabellen



Wenn Zellen mit einem gelben oder roten Dreieck in der linken oberen Ecke gekennzeichnet sind, so ist eine Formel hinterlegt (siehe [Bild 11.88, Seite 275](#)). Ein Klick auf dieses Dreieck öffnet den Formeleditor.



Um einer „normalen“ Zelle eine Formel zu hinterlegen, ist der Cursor in diese Zelle zu setzen. Der Formeleditor kann dann mit der entsprechenden Schaltfläche aufgerufen werden.




Bild 11.92: Schaltfläche *Formel bearbeiten* in der Tabellen-Symbolleiste



Ein rotes Dreieck deutet auf einen Fehler in der Formel hin. Es entspricht der rot markierten Formelzeile im Formeleditor. Die Formel sollte korrigiert werden.

Formeln in Dialogen

Die parametrisierte Eingabe ist in erster Linie für die Anwendung in Tabellen konzipiert. Es ist aber auch möglich, Formeln in Dialogen zu benutzen.



Eingabefelder in Dialogen, die mit Formeln belegt werden können, sind an der Funktionsschaltfläche rechts neben dem Eingabefeld zu erkennen.




Bild 11.93: Dialog mit hinterlegter Formel und Funktionsschaltfläche

Wurde bereits eine Formel hinterlegt, so ist das Eingabefeld wie eine Zelle mit einem gelben (oder bei einer fehlerhaften Eingabe mit einem roten) Dreieck gekennzeichnet.

Der Klick auf die Funktionsschaltfläche ruft das im [Bild 11.89 auf Seite 275](#) gezeigte Kontextmenü auf. In diesem Menü kann dann der Formeleditor aufgerufen werden.

12 Dateiverwaltung

Dieses Kapitel beschreibt, wie Daten mit dem Projektmanager organisiert verwaltet werden. Ferner werden die in DUENQ integrierten Schnittstellen vorgestellt, die für den Datenaustausch mit anderen Programmen genutzt werden können.

12.1 Projektmanager

Bei statischen Berechnungen ist ein Projekt meist in mehrere Positionen untergliedert. Diese Positionen werden in RSTAB und RFEM als „Modelle“ bezeichnet. Der **Projektmanager** hilft, die Modelle aller Dlubal-Anwendungen zu organisieren. Er verwaltet auch die Querschnitte, die mit den Programmen DUENQ und DICKQ erstellt werden. Zudem lassen sich Modelle und Querschnitte integrieren, die im Netzwerk abgelegt sind (siehe [Kapitel 12.3, Seite 297](#)).

Der Projektmanager kann als eigenständige Anwendung im Hintergrund geöffnet bleiben, während in DUENQ gearbeitet wird.



Der Projektmanager wird über das Menü **Datei → Projektmanager** oder die entsprechende Schaltfläche in der Symbolleiste aufgerufen.



Bild 12.1: Schaltfläche *Projektmanager* in der Symbolleiste



Der Projektmanager ist auch im *Basisangaben*-Dialog des Modells zugänglich.




Bild 12.2: Schaltfläche *Projektmanager* im Dialog *Basisangaben*

Nach dem Aufruf erscheint das mehrteilige Fenster des Projektmanagers. Dieses Fenster hat ein eigenes Menü und eine eigene Symbolleiste.




Bild 12.3: Projektmanager

Projekte-Navigator

Links wird ein Navigator mit der Baumstruktur aller Projekte angezeigt. Das aktuelle Projekt ist fett gekennzeichnet. Um ein anderes Projekt als aktuell zu setzen, ist dieses doppelzuklicken oder in der Symbolleisten-Liste *Aktuelles Projekt* einzustellen. Rechts sind die im selektierten Projekt enthaltenen Modelle und Querschnitte tabellarisch aufgelistet.

Tabelle der Querschnitte

Die Modelle und Querschnitte sind in mehreren Registern nach Dlubal-Anwendungen geordnet. Das Register *DUENQ* listet alle DUENQ-Querschnitte auf, die im selektierten Projekt enthalten sind. Es werden jeweils der *Querschnittsname*, die *Bezeichnung* sowie wichtige Querschnitts- und Dateiinformationen einschließlich Namen des Erstellers und Bearbeiters angegeben.

 Die angezeigten Spalten können über das Menü **Ansicht → Spalten bearbeiten** oder die zugeordnete Schaltfläche angepasst werden (siehe [Seite 289](#)).

Details

In diesem Fensterabschnitt werden alle verfügbaren Informationen zu dem Querschnitt angegeben, der in der Tabelle selektiert ist.

Vorschau

Der selektierte Querschnitt wird als Vorschau angezeigt. Die Größe dieses Vorschaufensters lässt sich durch Verschieben des oberen Randes anpassen.

Miniaturlansichten

Der untere Bereich des Projektmanagers bietet eine grafische Übersicht aller Querschnitte im selektierten Projekt. Die Miniaturansichten wirken interaktiv mit der Tabelle der Querschnitte.

Details 

Über die Pins ist es möglich, bestimmte Fensterabschnitte zu minimieren. Sie werden dann in der Fußleiste als Register angedockt.

12.1.1 Projektverwaltung

Neues Projekt anlegen

Ein neues Projekt wird angelegt mit

- dem Projektmanager-Menü **Projekt → Neu**

- der Schaltfläche [Neues Projekt] in der Projektmanager-Symbolleiste.




Bild 12.4: Schaltfläche *Neues Projekt*

Im folgenden Dialog sind der *Name* des Projekts sowie der *Dateiordner* festzulegen, in dem die Querschnitte gespeichert werden sollen. Über die Schaltfläche kann der Verzeichnispfad eingestellt werden. Die optionale *Bezeichnung* ermöglicht eine Kurzbeschreibung des Projekts. Sie erscheint auch in der Kopfzeile des Ausdruckprotokolls; sonst hat sie keine weitere Bedeutung.





Bild 12.5: Dialog *Neues Projekt anlegen*



Im Projektmanager können auch Unterprojekte angelegt werden, indem man ein vorhandenes Projekt in der Liste *Projekt platzieren unter* auswählt. Das neue Projekt wird dann im Navigator als Unterprojekt geführt. Ist dies nicht gewünscht, so ist in der Liste der übergeordnete Eintrag *Projekte* zu wählen. Das Projekt erscheint dann im Navigator als Haupteintrag.

Nach [OK] wird ein neuer Dateiordner mit dem Projektnamen auf der Festplatte oder einem Netzlaufwerk angelegt.

Vorhandenen Dateiordner verknüpfen

Ein Ordner, der bereits DUENQ-Querschnitte enthält, kann als Projekt eingebunden werden mit

- dem Projektmanager-Menü **Projekt → Mit Dateiordner verknüpfen**

- der Schaltfläche [Projekt mit Dateiordner verknüpfen] in der Projektmanager-Symbolleiste.




Bild 12.6: Schaltfläche *Projekt mit Dateiordner verknüpfen*

Es spielt keine Rolle, in welchem Ordner der Festplatte oder des Netzwerks sich das Projekt befindet. Es wird in die programminterne Verwaltung aufgenommen und am Standort belassen – vergleichbar einer Verknüpfung auf dem Desktop. Die Informationen werden in der ASCII-Datei **PRO.DLP** im Ordner **Project Manager** gespeichert (siehe [Kapitel 12.1.4.3, Seite 291](#)).

Es öffnet sich ein Dialog, der nach dem gleichen Konzept wie im [Bild 12.5](#) gezeigt funktioniert. Es sind *Name* und *Bezeichnung* des Projekts einzutragen und ggf. über der Pfad zum *Dateiordner* einzustellen.



Wird in der Liste *Projekt platzieren unter* ein Projekt vorgegeben, muss sich der zu verknüpfende Dateiordner im Verzeichnis dieses Projekts befinden. Er wird dann als Unterprojekt verwaltet. Soll aber der Dateiordner im Projektmanager als eigenständiges Projekt erscheinen, ist in der Liste der übergeordnete Eintrag *Projekte* festzulegen.

Mit der Option *Dateiordner mit allen Unterordnern verknüpfen* können sämtliche Ordner, die sich in dem gewählten Dateiordner befinden, auf einmal in die Verwaltung des Projektmanagers eingebunden werden.

Dateiordner trennen

Die Einbindung eines Ordners in die Projektverwaltung wird aufgehoben mit

- dem Menü **Projekt → Verknüpfung mit Dateiordner trennen** (zuvor Projekt selektieren)
- der Schaltfläche [Verknüpfung trennen] in der Projektmanager-Symbolleiste
- dem Kontextmenü des Projekts im Navigator.




Bild 12.7: Kontextmenü eines Projekts



Das Projekt wird nur aus der internen Verwaltung entfernt. Der Ordner auf der Festplatte und sein Inhalt bleiben erhalten.

Projekt löschen

Ein Projekt wird gelöscht mit

- dem Projektmanager-Menü **Projekt → Löschen** (zuvor Projekt selektieren)
- der Schaltfläche [Löschen] in der Projektmanager-Symbolleiste
- dem Kontextmenü-Eintrag **Löschen** des Projekts im Navigator (siehe Bild 12.7).



Der Ordner auf der Festplatte wird mitsamt Inhalt gelöscht.



Sollten sich in diesem Ordner auch Dateien anderer Programme befinden, werden nur die Dateien der Dlubal-Anwendungen gelöscht und der Ordner bleibt erhalten.



Das Löschen von Projekten kann rückgängig gemacht werden über Menü **Bearbeiten → Aus dem Dlubal-Papierkorb wiederherstellen**.

Der Dlubal-Papierkorb ist im Kapitel 12.1.4.2 auf Seite 290 beschrieben.

Falls Dateien gelöscht werden, die auf einem Netzlaufwerk liegen, werden die gelöschten Dateien auf die Festplatte in den Dlubal-Papierkorb kopiert. Somit können Dateien, die auf Netzlaufwerken gelöscht wurden, wiederhergestellt werden. Ist dies nicht gewünscht, sollte das Projekt getrennt werden (siehe oben). Anschließend können die Daten manuell vom Netzlaufwerk gelöscht werden.

Projekt kopieren

Ein Projekt kann kopiert werden über

- das Projektmanager-Menü **Projekt → Kopieren** (zuvor Projekt selektieren)
- den Kontextmenü-Eintrag **Kopieren** des Projekts im Navigator (siehe Bild 12.7).




Bild 12.8: Dialog Projekt kopieren

Es sind *Name*, *Bezeichnung* und Ort des neuen Projekts im Projektmanager anzugeben sowie der *Dateiordner* festzulegen, der beim Kopieren erstellt wird.

Alternativ kann das Projekt mit dem Windows-Explorer kopiert und dann als verknüpfter Dateiordner in den Projektmanager eingebunden werden (siehe Bild 12.6).

Projekt umbenennen / Bezeichnung ändern

Die Bezeichnung eines Projekts kann nachträglich geändert werden über das

- Projektmanager-Menü **Projekt → Eigenschaften** (zuvor Projekt selektieren)
- Kontextmenü-Eintrag **Eigenschaften** des Projekts im Navigator (siehe Bild 12.7)

Im Dialog *Projekteigenschaften* können der *Projekt-Name* und die *Bezeichnung* geändert werden. Es wird auch der *Dateiordner* des Projekts angezeigt.




Bild 12.9: Dialog *Projekteigenschaften*

Projektordner importieren

Mit dieser Funktion kann nach einem Wechsel des Rechners die komplette Verzeichnisstruktur des Projektmanagers wiederhergestellt werden, ohne die Datei **PRO.DLP** zu kopieren (siehe [Kapitel 12.3, Seite 297](#)). Es werden alle Projekte, die sich in einem Ordner befinden, in die Projektverwaltung aufgenommen (d. h. dieser Ordner muss Projekte, nicht Modelle enthalten). Die Projekte brauchen so nicht einzeln verknüpft werden.

Der Dialog zum Importieren eines Projektordners wird aufgerufen über das Projektmanager-Menü **Projekt → Projektordner importieren**.




Bild 12.10: Dialog *Projektordner importieren*

In der Liste *Projekte platzieren unter:* ist festzulegen, wie die Projektordner in die Verwaltung integriert werden sollen. Sollen die Dateiordner im Projektmanager als eigenständige Projekte erscheinen, ist der übergeordnete Eintrag *Projekte* zu wählen. Über die Schaltfläche kann der Pfad für den zu verknüpfenden *Dateiordner* eingestellt werden.

Mit der Option *Dateiordner mit allen Unterordnern verknüpfen* können sämtliche Unterordner der Dateiordner in die Verwaltung des Projektmanagers eingebunden werden.

12.1.2 Querschnittsverwaltung

Querschnitt öffnen

Ein Querschnitt kann aus dem Projektmanager geöffnet werden durch

- einen Doppelklick auf den Querschnittnamen oder das Miniaturbild,
- das Menü **Modell** → **Öffnen** (zuvor Querschnitt selektieren) oder
- das Kontextmenü des Querschnitts.




Bild 12.11: Kontextmenü Querschnitt

Über die Kontextmenü-Option **Öffnen mit** kann eine Dlubal-Anwendung ausgewählt werden, mit der der Querschnitt geöffnet werden soll.

Querschnitt kopieren / verschieben

Ein Querschnitt wird in ein anderes Projekt kopiert mit

- dem Menü **Modell** → **Kopieren** (zuvor Querschnitt selektieren),
- dem Kontextmenü-Eintrag **Kopieren** des Querschnitts (siehe Bild 12.11) oder
- Drag-and-drop bei gedrückter [Strg]-Taste.




Bild 12.12: Dialog Modell kopieren


Im Dialog **Modell kopieren** sind das Zielprojekt sowie der *Name* und die *Bezeichnung* für die Kopie des Querschnitts anzugeben.

Um einen Querschnitt zu verschieben, wird er einfach mit der Maus in einen anderen Ordner gezogen.

Querschnitt umbenennen

Ein Querschnitt kann wie ein Projekt umbenannt werden über

- das Projektmanager-Menü **Modell** → **Eigenschaften** (zuvor Querschnitt selektieren)
- dem Kontextmenü-Eintrag **Eigenschaften** des Querschnitts (siehe [Bild 12.11](#)).



 [Bild 12.13: Dialog Modell-Eigenschaften](#)

In einem Dialog können der *Name* und die *Bezeichnung* des Querschnitts geändert werden. Es werden auch der *Dateiname* und der Verzeichnispfad des Querschnitts angezeigt.

Enthält der Querschnitt auch Ergebnisse und Ausdruckprotokolle, so können diese *Enthaltene Daten* mit den Schaltflächen  aus dem Datensatz entfernt werden.

Querschnitt löschen

Ein Querschnitt wird gelöscht mit

- dem Menü **Modell** → **Löschen** (zuvor Querschnitt selektieren)
- der Schaltfläche [Löschen] in der Symbolleiste
- dem Kontextmenü-Eintrag **Löschen** des Querschnitts (siehe [Bild 12.11](#)).

Es lassen sich auch gezielt die *Ergebnisse* und/oder *Ausdruckprotokolle* des Querschnitts löschen. Die Eingabedaten bleiben in diesen Fällen erhalten.



Das Löschen von Querschnitten kann rückgängig gemacht werden über das Menü **Bearbeiten** → **Aus dem Dlubal-Papierkorb wiederherstellen**.

Der Dlubal-Papierkorb ist im [Kapitel 12.1.4.2](#) auf [Seite 290](#) beschrieben.

Historie anzeigen

Der Bearbeitungsverlauf an einem Querschnitt kann kontrolliert werden über

- das Projektmanager-Menü **Modell** → **Historie** (zuvor Querschnitt selektieren)
- dem Kontextmenü-Eintrag **Historie** des Querschnitts (siehe Bild 12.11).




Bild 12.14: Info-Fenster *Historie des Modells*

Ein Dialog gibt Auskunft darüber, welche Personen den Querschnitt erstellt, geöffnet oder geändert haben und zu welchem Zeitpunkt dies jeweils geschehen ist.

Die Anmerkungen in der Spalte *Kommentar* werden aus den Basisangaben des Querschnitts übernommen. Die Einträge werden dort im Register *Historie* verwaltet. Damit lässt sich der Bearbeitungsstatus dokumentieren (siehe Kapitel 12.2.2, Seite 295).

12.1.3 Datensicherung

Archivieren

Ausgewählte Querschnitte oder ein ganzer Projektordner können in einer komprimierten Archivdatei gesichert werden. Die Querschnitte oder Ordner bleiben auf der Festplatte erhalten.

Die Archivierung wird gestartet über das

- Menü **Daten archivieren** → **Archivieren** (zuvor Querschnitt bzw. Projekt selektieren)
- Kontextmenü des Projekts (siehe Bild 12.7) oder Querschnitts (siehe Bild 12.11).




Bild 12.15: Dialog Archivieren

Die Sicherungsdatei kann mit oder ohne Ergebnissen und Ausdruckprotokollen gebildet werden. Optional lassen sich alle Unterprojekte und Dlubal-fremde Dateien integrieren.

Sind *Name* und *Dateiordner* der Archivdatei festgelegt, wird diese nach [OK] im ZIP-Format erstellt.

Dearchivieren

Eine Archivdatei kann wieder entpackt werden über das Projektmanager-Menü

Daten archivieren → Projekt dearchivieren bzw.

Daten archivieren → Modelle dearchivieren.

Es erscheint der Windows-Dialog Öffnen zur Auswahl der ZIP-Archivdatei. Nach [OK] wird der Inhalt angezeigt:




Bild 12.16: Dialog Projekt mit Modellen dearchivieren

In der Tabelle *Modelle für Dearchivierung auswählen* sind die wiederherzustellenden Querschnitte zu selektieren. Sie können mit den ursprünglichen Projekteinstellungen oder als neues Projekt entpackt werden. In der Liste *Projekt platzieren unter* kann die Einbindung in der Verwaltung des Projektmanagers festgelegt werden. Über lässt sich auch ein neues Verzeichnis erstellen.

12.1.4 Einstellungen

12.1.4.1 Ansicht

Miniaturbilder und Details anzeigen

Der Bereich unterhalb der Querschnitte-Tabelle kann benutzerdefiniert angepasst werden. Es stehen zwei Optionen für Zusatzfenster zur Auswahl, die sich unabhängig voneinander aktivieren lassen.

Die Steuerung erfolgt über die Menüpunkte

Ansicht → Vorschaugrafiken aller Modelle und

Ansicht → Details des aktuellen Modells

oder die zugeordneten Schaltflächen:

	Die Miniaturbilder aller Querschnitte im Projekt werden angezeigt.
	Die Details und das Vorschaubild des selektierten Querschnitts werden angezeigt.

Tabelle 12.1: Schaltflächen zur Steuerung der Anzeige

Querschnitte sortieren

Die Anordnung der Querschnitte in der Tabelle ist anpassbar: Wie in Windows-Anwendungen üblich, lässt sich die Liste durch einen Klick auf einen der Spaltentitel auf- oder absteigend sortieren. Alternativ benutzt man das Menü

Ansicht → Modelle sortieren.

Spalten anpassen

Die Spalten lassen sich benutzerdefiniert arrangieren mit

- dem Menü **Ansicht → Spalten bearbeiten**
- der Schaltfläche [Registerspalten bearbeiten] in der Symbolleiste.




Bild 12.17: Dialog *Registerspalten bearbeiten*



Zunächst ist das *Register* festzulegen, dessen Spalten angepasst werden sollen (z. B. DUENQ). In der Liste *Verfügbare Spalten* können nun Einträge markiert und in die Liste *Zu zeigende Spalten* übertragen werden. Die Übergabe erfolgt mit den -Schaltflächen oder per Doppelklick. Umgekehrt können unerwünschte Spalten mit den -Schaltflächen ausgeblendet werden.

Die Reihenfolge der Spalten in der Modelliste lässt sich ändern, indem man in der Liste **Zu zeigende Spalten** einen Eintrag mit den Schaltflächen und nach oben oder unten schiebt.

Über das Menü **Ansicht → Automatisch anordnen** oder die zugeordnete Schaltfläche werden die Spaltenbreiten der Querschnittsliste optimiert.

12.1.4.2 Papierkorb

Gelöschte Projekte und Querschnitte lassen sich wieder retten über das Projektmanager-Menü

Bearbeiten → Aus dem Dlubal-Papierkorb wiederherstellen.

In einem Dialog werden die gelöschten Querschnitte nach Projekten aufgelistet.




Bild 12.18: Dialog *Wiederherstellen aus dem Dlubal-Papierkorb*

Die gewünschten Querschnitte sind per Mausklick auszuwählen (mit lassen sich alle Einträge auf einmal markieren). Ein Klick auf die Schaltfläche fügt die gelöschten Querschnitte wieder in die ursprünglichen Projektordner ein.

Die im Dlubal-Papierkorb abgelegten Objekte werden gelöscht über Menü
Bearbeiten → Dlubal-Papierkorb leeren.

Vor dem endgültigen Löschen erfolgt eine Sicherheitsabfrage.

Die Einstellungen für den Dlubal-Papierkorb sind zugänglich über das Projektmanager-Menü
Bearbeiten → Einstellungen für Dlubal-Papierkorb.

In einem Dialog werden die Vorgaben zu Speicherort und -größe verwaltet.




Bild 12.19: Dialog *Einstellungen für den Dlubal-Papierkorb*

12.1.4.3 Verzeichnisse

Die Verzeichnispfade des Projektmanagers (sowie des Blockmanagers) lassen sich im Dialog **Programmoptionen** überprüfen. Dieser wird aufgerufen über das Projektmanager-Menü

Bearbeiten → Programmoptionen.




Bild 12.20: Dialog *Programmoptionen*

In der **Kategorie**-Liste ist der **Projektmanager** einzustellen. Der zugehörige Ordner und Dateiname werden im Eingabefeld unterhalb angezeigt und können dort bei Bedarf angepasst werden. Die Projekte sind in der Datei **PRO.DLP** verwaltet. Sie befindet sich standardmäßig im Ordner **C:\ProgramData\dlubal\Global\Project Manager**. Die Schaltfläche erleichtert es, einen anderen Verzeichnispfad einzustellen.

Da der Projektmanager netzwerkfähig ist, kann das Datenmanagement der im Projektmanager verwalteten Modelle auch an zentraler Stelle erfolgen: Es wird der Verzeichnispfad zur Datei **PRO.DLP** auf dem Server eingestellt (siehe [Kapitel 12.3, Seite 297](#)).

Der Abschnitt **Optionen** bietet allgemeine Einstellungen zur Behandlung von DUENQ-Dateien: Beim Öffnen einer Datei aus dem Explorer, E-Mail-Programm etc. erscheint üblicherweise eine Meldung, falls dieser Dateioridor nicht in die Verwaltung des Projektmanagers integriert ist. Diese Meldung kann deaktiviert werden. Zudem lässt sich steuern, mit welcher Programmversion Querschnittsdateien erstellt oder geöffnet werden.

12.2 Neuen Querschnitt anlegen

Ein Querschnitt kann angelegt werden mit

- dem DUENQ-Menü **Datei** → **Neu**,
- der Schaltfläche [Neuer Querschnitt] in der Symbolleiste,
- dem Projektmanager-Menü **Modell** → **Neu mit** → **DUENQ 9.xx**.



Bild 12.21: Schaltfläche *Neuer Querschnitt*

Der Dialog *Neuer Querschnitt - Basisangaben* wird geöffnet. Er besitzt zwei Register.




Bild 12.22: Dialog *Neuer Querschnitt - Basisangaben*, Register *Basis*

Um zu einem späteren Zeitpunkt die Basisangaben zu bearbeiten, benutzt man das

- Menü **Bearbeiten** → **Querschnittsdaten** → **Basisangaben**
- Kontextmenü des Querschnitts im Daten-Navigator (siehe Bild 12.23).




Bild 12.23: Kontextmenü des Querschnitts

12.2.1 Basis

Das erste Register (siehe Bild 12.22) verwaltet grundlegende Querschnittsparameter.

Querschnittsname / Bezeichnung

Im Eingabefeld *Querschnittsname* ist ein Name anzugeben. Er dient gleichzeitig als Dateiname des Querschnitts. Das Profil kann mit einer *Bezeichnung* näher beschrieben werden. Sie erscheint im Ausdruckprotokoll, hat aber wie die Projektbezeichnung keine weitere Funktion.



Bild 12.24: Querschnittsbezeichnung im Ausdruckprotokoll

Projektname / Bezeichnung



In der Liste *Projektname* kann der Projektordnner gewählt werden, in dem der Querschnitt angelegt werden soll. Das aktuelle Projekt ist vorgegeben. Diese Voreinstellung lässt sich bei Bedarf im Projektmanager ändern (siehe Kapitel 12.1, Seite 279), der über die Schaltfläche rechts im Abschnitt zugänglich ist.

Zur Information werden die *Bezeichnung* und der *Dateiorndner* des gewählten Projekts angezeigt.

Zusätzlich berechnen

Zusätzlich berechnen	
<input checked="" type="checkbox"/>	Plastische Querschnittskennwerte (ohne Interaktionsbeziehungen)
<input checked="" type="checkbox"/>	c/t-Teile und wirksame Querschnittswerte
<input type="checkbox"/>	Nachweis der plastischen Tragfähigkeit (mit Interaktionsbeziehungen)

Dieser Abschnitt verwaltet Grundeinstellungen für die Berechnung.

Plastische Querschnittswerte

Ist dieses Kontrollfeld angehakt, ermittelt DUENQ zusätzlich die plastischen Querschnittswerte (N_{pl} , M_{pl} , W_{pl} etc.) des Profils und weist sie in der Tabelle 4.1 *Brutto Querschnittswerte* und ggf. 5.7 *Effektive Querschnittswerte* aus.

Für die Ermittlung der plastischen Querschnittswerte muss bei den Materialeigenschaften eine Streckgrenze $f_{y,k} \neq 0$ definiert sein (siehe Kapitel 4.1, Seite 39).

c/t-Teile und wirksame Querschnittswerte

DUENQ ermittelt die Kennwerte des effektiven Querschnitts nach folgenden Normen:

- EN 1993-1-1 und EN 1993-1-5 [1], [4]
- EN 1999-1-1 [5]
- DIN 18800 (elastisch-elastisch) [2] [6]

Die Norm kann im Dialog *Berechnungsparameter* ausgewählt werden (siehe [Bild 7.13, Seite 103](#)). Dieser Dialog ist über die Schaltfläche  unten im *Basisangaben*-Dialog oder in der Menüleiste aufrufbar. Im Dialog *Berechnungsparameter* sind weitere Detaileinstellungen möglich.

Nachweis der plastischen Tragfähigkeit

Ist das Kontrollfeld angehakt, untersucht DUENQ die plastische Querschnittstragfähigkeit unter Berücksichtigung der Interaktion von Schnittgrößen. Die Schnittgrößenkonstellationen sind hierzu in Tabelle 1.7 *Schnittgrößen* zeilenweise zu definieren (siehe [Bild 6.2, Seite 87](#)).

Nach der Berechnung werden die Ergebnisse in Tabelle 4.9 *Plastizität* ausgewiesen. Das [Kapitel 8.9](#) auf [Seite 139](#) enthält ausführliche Hinweise zur plastischen Berechnung.

Der Nachweis der plastischen Tragfähigkeit ist per Voreinstellung deaktiviert, da dieser iterative Rechenprozess entsprechend Zeit erfordert. Beim Anhaken des Kontrollfeldes wird ggf. die Ermittlung der wirksamen Querschnittswerte deaktiviert: Die beiden Ansätze basieren auf verschiedenen Annahmen.

Das Verfahren kann über die Schaltfläche  im Dialog *Berechnungsparameter* festgelegt werden.


Positive Orientierung der Y-Achse



Dieser Abschnitt steuert die Richtung der globalen Achse Y. Ohne Rücksicht auf die gewählte Richtung der positiven Y-Achse wird in DUENQ stets die positive Schnittfläche betrachtet (siehe [Bild 6.3, Seite 88](#)). Die Richtung der Y-Achse nach links bzw. rechts legt nur die Blickrichtung auf die im [Bild 6.3](#) dargestellte positive Schnittfläche gegen bzw. in Richtung der Stabachse x fest.


Die Orientierung der Y-Achse wirkt sich beim Import des Querschnitts in RSTAB oder RFEM aus. Mit der Funktion *Stabrichtung umkehren* kann dort die Querschnittslage schnell korrigiert werden.

Die Achsenrichtung kann nachträglich geändert werden. Dabei besteht die Möglichkeit, die Koordinaten des Querschnitts so anzupassen, dass die Ansicht erhalten bleibt. Bei einer Änderung der Achsenrichtung Y erscheint die im [Bild 12.25](#) dargestellte Abfrage.



[Bild 12.25: Abfrage beim Ändern der Y-Richtung](#)

Vorlage



Der Querschnitt kann nach einem Muster erzeugt werden, das in einer anderen Datei über Menü

Datei → Als Vorlage speichern

gesichert wurde.




Bild 12.26: Dialog *Als Vorlage speichern*

Die Vorlagen werden im Dlubal-Ordner für Mustermodelle *Base* abgelegt. Sie sind auch im Projektmanager-Baum unter dem Eintrag **Vorlagen** → **Basis** zugänglich (siehe [Bild 12.3, Seite 280](#)).

Nach dem Anhaken des Kontrollfeldes im Dialog *Neuer Querschnitt - Basisangaben* kann die gewünschte **Vorlagenquerschnitt** in der Liste ausgewählt werden.

Ein Klick auf die links dargestellte Schaltfläche öffnet eine Übersicht mit Vorschaugrafiken, die die Auswahl unter den Vorlagen erleichtert.




Bild 12.27: Dialog *Vorlage selektieren*

Kommentar

Man kann im Eingabefeld einen Text eingeben oder aus der Liste wählen, um die Basisangaben mit einer kurzen Beschreibung zu versehen. Der Kommentar erscheint auch im Ausdruckprotokoll.

Die Schaltflächen im *Basisangaben*-Dialog sind mit folgenden Funktionen belegt.

Schaltfläche	Bezeichnung	Erläuterung
	Kommentar	→ Kapitel 11.1.4, Seite 225
	Einheiten, Dezimalstellen	→ Kapitel 11.1.3, Seite 224
	MS Excel	Möglichkeit für Zusatzerläuterungen in Form einer XLS-Datei, die in der DUENQ-Datei gespeichert wird
	MS Word	Möglichkeit für Zusatzerläuterungen in Form einer DOC-Datei, die in der DUENQ-Datei gespeichert wird
	Berechnungs-parameter	→ Kapitel 7.2, Seite 98

Tabelle 12.2: Dialog *Basisangaben*, Schaltflächen

12.2.2 Historie

Im Register *Historie* des *Basisangaben*-Dialogs ist der Bearbeitungsverlauf dokumentiert.




Bild 12.28: Dialog *Querschnitt-Basisangaben bearbeiten*, Register *Historie*

In einer Tabelle ist ersichtlich, zu welchem Zeitpunkt welcher *Benutzer* das Modell *geöffnet* und *gespeichert* hat.

In der obersten Tabellenzeile kann ein *Kommentar* zum aktuellen Stand der Bearbeitung eingetragen werden. Diese Anmerkung wird beim nächsten Speichern des Modells für die Historie wirksam. Der Kommentar erscheint nicht nur in diesem Register, sondern ist auch im Projektmanager abrufbar (siehe [Bild 12.14, Seite 287](#)).

Die Schaltfläche löscht den Bearbeitungsverlauf. Damit lassen sich persönliche Informationen aus der Datei entfernen.

12.3 Verwaltung im Netzwerk

Arbeiten mehrere Anwender an den gleichen Projekten, so kann die Verwaltung der Modelle und Querschnitte über den Projektmanager organisiert werden. Die Voraussetzung ist, dass die Dateien in einem Ordner mit Netzfreigabe abgelegt sind.

Zunächst ist der Ordner, der sich im Netzwerk befindet, in die interne Projektverwaltung einzubinden. Dies ist im [Kapitel 12.1.1 auf Seite 281](#) beschrieben. Damit ist es möglich, im Projektmanager direkt auf die Querschnitte dieses Ordners zuzugreifen, d. h. zu öffnen, kopieren oder mit einem Schreibschutz zu versehen etc.

Arbeitet ein Kollege bereits am Querschnitt, der geöffnet werden soll, erscheint ein entsprechender Hinweis. Der Querschnitt kann dann als Kopie geöffnet werden.




Bild 12.29: Abfrage beim Öffnen eines schreibgeschützten Querschnitts

Ein automatischer Abgleich der Änderungen ist nicht möglich.



Die Informationen zu den im Projektmanager registrierten Projekten werden in der Datei **PRO.DLP** abgelegt. Hierbei handelt es sich um eine ASCII-Datei, die sich standardmäßig im Verzeichnis **C:\ProgramData\dlubal\Global\Project Manager** befindet.

Durch das Kopieren dieser Datei PRO.DLP auf einen anderen Rechner lässt sich das projektweise Einbinden der Ordner umgehen. Die Datei kann zudem mit einem Editor bearbeitet werden. Dies erleichtert insbesondere bei Neuinstallationen die Aufgabe, alle relevanten Projektordner in die interne Verwaltung des Projektmanagers aufzunehmen. Alternativ kann die Funktion *Projektordner importieren* genutzt werden (siehe [Kapitel 12.1.1, Seite 284](#)).

Vor dem Kopieren der Datei PRO.DLP sollte – wie auch vor dem Deinstallieren der DLUBAL-Anwendungen – die bestehende Datei gesichert werden.

Der Projektmanager ist auch netzwerkfähig. Damit kann das Dateimanagement an zentraler Stelle organisiert werden, wodurch alle Mitarbeiter in die gemeinsame Projektverwaltung eingebunden sind. Die Einstellungen werden getroffen über das Projektmanager-Menü

Bearbeiten → Programmoptionen.

Es öffnet sich ein Dialog, in dem der Speicherort der Datei PRO.DLP festgelegt werden kann (siehe [Bild 12.20, Seite 291](#)).

Der Projektmanager läuft auf jedem lokalen Rechner, aber es wird jeweils die zentrale Datei PRO.DLP des Servers genutzt. Alle Anwender können damit gleichzeitig Änderungen an der Projektstruktur vornehmen. Für Schreibzugriffe auf die Datei PRO.DLP wird diese kurz gesperrt und sofort wieder freigegeben.

12.4 Schnittstellen

In DUENQ besteht die Möglichkeit, Daten mit anderen Programmen auszutauschen. Damit lassen sich sowohl die CAD-Vorlagen anderer Anwendungen nutzen als auch die Ergebnisse der Querschnittsberechnung in Konstruktions- oder Bemessungsprogrammen verwerten.

Der Export des Ausdruckprotokolls als **RTF**-Datei und nach **VCmaster** ist im [Kapitel 10.1.11](#) auf [Seite 208](#) beschrieben.

12.4.1 DLUBAL-Anwendungen

Querschnitte aus den Versionen DUENQ 5.xx bis DUENQ 8.xx können direkt geöffnet werden. Auch im Projektmanager sind die Querschnitte dieser Versionen registriert, wenn die entsprechenden Projektordner verknüpft sind (siehe [Kapitel 12.1.1, Seite 281](#)).

Weitere Schnittstellen zwischen den DLUBAL-Anwendungen sind in Form des Schnittgrößenimports aus RSTAB und RFEM (siehe [Kapitel 6.2, Seite 91](#)) und des Querschnittsimports in RSTAB und RFEM gegeben. In vielen Bemessungsmodulen von RSTAB und RFEM ist auch ein Nachweis für DUENQ-Profile möglich.

12.4.2 DXF-Import

Wenn die Querschnittsgeometrie in Form einer DXF-Datei als Umriss- oder Schwerelinienmodell vorliegt, können diese Daten als Vorlage für DUENQ genutzt werden. Im DXF-Modell sollten nur die Umriss- oder Mittellinien abgelegt sein, denn Maßlinien, Beschriftungen oder Hilfslinien stören das korrekte Einlesen in DUENQ. Es empfiehlt sich, zusammengesetzte Objekte im CAD-Programm in seine Bestandteile aufzulösen (z. B. „Ursprung“-Befehl).

DXF-Datei öffnen

Der Import einer DXF-Datei wird aufgerufen über das Menü

Datei → Importieren.

Im Windows-Dialog **Öffnen** ist das Verzeichnis und der Dateiname der *.dxw-Datei einzustellen.




Bild 12.30: Dialog **Öffnen**

Nach dem [Öffnen] der Datei erscheint der Dialog *Neuer Querschnitt - Basisangaben* (siehe Bild 12.22, Seite 292). Dort sind zunächst die allgemeinen Angaben für den neuen Querschnitt zu treffen. Nach [OK] öffnet sich dann der Dialog *DXF-Vorlage einfügen*.

DXF-Vorlage einfügen




Bild 12.31: Dialog *DXF-Vorlage einfügen*

Im Abschnitt *DUENQ-Querschnitt erzeugen* ist anzugeben, ob die Elemente aus der Kontur des Umrisses oder auf Basis der Mittellinien erzeugt werden sollen. Beim automatischen Erzeugen versucht DUENQ, Elemente aus parallelen Linien zu bilden. Die *Max. Dicke* regelt, dass nur Elemente erzeugt werden, deren Dicken den festgelegten Wert nicht überschreiten. Geben Sie hier keinen zu großen Wert vor! Für die Variante über Mittellinien ist die Elementdicke *t* anzugeben, die dann allen Elementen gleichermaßen zugeordnet wird.



Das *Material* kann in der Liste der bereits definierten Materialien ausgewählt bzw. über die Schaltflächen neu definiert oder geändert werden.

Die *Lage des Offset-Punktes* dient als Referenzpunkt, um die DXF-Vorlage zu platzieren. Dieser Punkt ist in der Dialoggrafik rot hervorgehoben. Durch Anklicken eines der roten *Knoten* oder türkisen *Greifpunkte* kann ein anderer Referenzpunkt festgelegt werden. An diesem Punkt wird die Vorlage an den Mauszeiger „geklebt“, ehe sie mit einem Mausklick endgültig gesetzt wird. Die Koordinaten werden im Abschnitt *DXF-Vorlage positionieren auf* angezeigt.

Optional ist eine *Drehung der DXF-Vorlage* möglich. Ein positiver Winkel β rotiert die Vorlage entgegen dem Uhrzeigersinn.



Im Abschnitt *Einstellungen für die DXF-Vorlage* ist die Längeneinheit anzugeben, damit die Skalierung beim Import im korrekten Maßstab erfolgt.

Die Schaltfläche [OK] erzeugt dann an den angegebenen Koordinaten Y und Z den Querschnitt. Alternativ wird die Vorlage mit der Maus über die Arbeitsfläche bewegt und passend platziert.

Elemente nach DXF-Vorlage setzen

Bei der Option *Elemente automatisch erzeugen* schließt sich ein weiterer Dialog an, in dem generierten Objekte nachbearbeitet oder fehlende Elemente ergänzt werden können.




Bild 12.32: Dialog *Elemente nach DXF-Vorlage setzen*

DUENQ sucht parallele Linien und bildet deren Mittellinien. An den Schnittpunkten der Mittellinien werden dann Knoten erzeugt und die entsprechenden Elemente gesetzt.

Mit der Funktion *Mittellinien setzen* können aus parallelen Linien manuell Mittellinien erzeugt werden. Hierzu sind die beiden relevanten DXF-Linien nacheinander anzuklicken.

Wenn kein Schnittpunkt zwischen Mittellinien vorliegt, lassen sich die *Mittellinien verlängern*. Im Arbeitsfenster kann dann eine Mittellinie angeklickt werden, um sie *Zu anderer Linie* zu verlängern, d. h. bis zum Schnittpunkt mit einer weiteren Mittellinie oder DXF-Linie.




Bild 12.33: Mittellinien zu anderer Linie verlängern

Die Funktion *Elemente setzen* erzeugt Elemente an Mittellinien, die an beiden Enden einen Schnittpunkt besitzen. Die relevanten Mittellinien sind hierzu anzuklicken.



Der Dialog *Elemente nach DXF-Vorlage setzen* lässt sich jederzeit aufrufen über das Menü **Bearbeiten → Elemente mit DXF-Vorlage setzen**.

12.4.3 MS Excel

Eine Tabelle aus MS Excel kann direkt in die aktuelle Eingabetabelle von DUENQ importiert werden. Beide Programme müssen geöffnet sein. Umgekehrt lässt sich die aktuelle DUENQ-Tabelle auch ganz oder teilweise an Excel übergeben.

 Die Funktion wird über die [Excel]-Schaltfläche in der Symbolleiste der Tabellen aufgerufen.



Bild 12.34: Schaltfläche *Export/Import der Tabelle* in der Tabellen-Symbolleiste

Damit sind die beiden Funktionen *Tabelle importieren* und *Tabelle exportieren* zugänglich (siehe Bild 12.35 und Bild 12.36).

Tabelle importieren




Bild 12.35: Dialog *Tabelle importieren*

Die Excel-Arbeitsmappe muss vor dem Import geöffnet werden. Falls Überschriften in den Arbeitsblättern existieren, ist das Kontrollfeld *Tabelle hat Kopfzeile* zu aktivieren. Damit werden die Kopfzeilen beim Import ignoriert und nur die Listen in die DUENQ-Tabelle übertragen.

Als *Applikation* steht das Programm MS Excel zur Verfügung.

Der Abschnitt *Einstellungen* steuert, ob die aktive Arbeitsmappe oder nur das aktive Arbeitsblatt eingelesen werden. Beim Import einer kompletten Arbeitsmappe müssen Reihenfolge und Struktur der Arbeitsblätter mit den DUENQ-Tabellen vollständig übereinstimmen.

Im Abschnitt *Formeln und Parameter* kann festgelegt werden, ob beim Datenaustausch auch Formeln importiert werden, die in Excel hinterlegt sind.

[OK] startet den Importvorgang.



Um nur bestimmte Teile des Arbeitsblattes zu importieren, sollte die Kopierfunktion benutzt werden: Markieren Sie den relevanten Bereich in der Excel-Tabelle und kopieren ihn mit [Strg]+[C] in die Zwischenablage. Dann setzen Sie den Cursor in die passende Zelle der DUENQ-Tabelle und fügen dort den Inhalt der Zwischenablage mit [Strg]+[V] ein.

Tabelle exportieren




Bild 12.36: Dialog *Tabelle exportieren*

Als *Applikation* ist das Programm MS Excel voreingestellt. Zudem besteht die Möglichkeit, eine Datei im allgemeinen Tabellenformat *CSV* zu erzeugen. Für den Export von DUENQ-Tabellen braucht MS Excel nicht im Hintergrund laufen.

Im Abschnitt *Einstellungen Tabelle* ist anzugeben, ob die Kopfzeilen mit exportiert werden sollen. Ist das Kontrollfeld angehakt, so sieht das Ergebnis in Excel wie in Bild 12.37 dargestellt aus. Andernfalls wird nur der Tabelleninhalt übergeben.

Spannungen [N/mm ²]						
Element Nr.	Knoten Nr.	Abstand s [mm]	Symbol	Wert	Limit	Verhältnis
Max/Min in gesamtem Querschnitt						
1	1	0,0	MAX σ _{x,N}	3,4	235,0	0,01
			MIN σ _{x,N}	3,4	235,0	0,01
2	3	400,0	MAX σ _{x,Mu}	133,7	235,0	0,57
			MIN σ _{x,Mu}	-52,6	235,0	0,22
8	1	0,0	MAX σ _{x,Mv}	7,5	235,0	0,03
9			MIN σ _{x,Mv}	-5,2	235,0	0,02
10	3	48,2	MAX τ _{v,u}	2,9	135,7	0,01
11			MIN τ _{v,u}	-0,3	135,7	0,00
12	3	0,0	MAX τ _{v,v}	5,0	135,7	0,02
13			MIN τ _{v,v}	-9,4	135,7	0,04
14	2	3	MAX σ _v	136,4	235,0	0,58
			MIN σ _v	0,4	235,0	0,00

Bild 12.37: Excel-Tabelle mit exportierten Kopfzeilen

Die Option *Nur markierte Zellen* ermöglicht es, selektierte Tabelleninhalte zu exportieren.

Mit dem Kontrollfeld *Nur selektierte Objekte* lassen sich die Daten oder Ergebnisse ausgewählter Zeilenummern exportieren. Die Selektion wird durch die Synchronisation der Selektion zwischen Grafik und Tabelle erleichtert (siehe Kapitel 11.5.4, Seite 269).

Die Option *Nur ausgefüllte Zeilen* steuert, wie Leerzeilen beim Export behandelt werden.

Im Abschnitt *Einstellungen* kann festgelegt werden, in welche Zieltabellen die Daten geschrieben werden sollen. Wenn das erste Kontrollfeld deaktiviert ist, legt DUENQ eine neue Arbeitsmappe an. Die Option *Tabelle exportieren zum aktiven Arbeitsblatt* ermöglicht es, das aktuelle Arbeitsblatt des Tabellenkalkulationsprogramms zu benutzen. Ist das Kontrollfeld *Existierende Tabelle überschreiben* angehakt, so wird in der Arbeitsmappe eine Tabelle mit dem gleichen Namen wie in DUENQ gesucht und dann überschrieben.

Wenn in der Tabelle *Formeln und Parameter* hinterlegt sind, können sie ebenfalls nach Excel übergeben werden.



Wird der Dialog aus einer Ergebnistabelle aufgerufen, können im Abschnitt *Ergebnisse für LF/LK* die Lastfälle und Lastkombinationen ausgewählt werden, deren Ergebnisse exportiert werden sollen. Falls nur *Ausgewählte* Ergebnisse infrage kommen, können die relevanten Lastfälle über die Schaltfläche [Details] in einem Dialog festgelegt werden.

Der Exportvorgang der aktuellen DUENQ-Tabelle wird mit [OK] gestartet.

13 Beispiele

Das letzte Kapitel stellt einige Beispiele dünnwandiger Querschnitte vor. Diese Querschnittstypen bieten eine kleine Übersicht über die Möglichkeiten von DUENQ. Die Tipps zur Modellierung können auch für eigene Querschnittseingaben hilfreich sein.



Ein ausführliches Beispiel für die Modellierung eines Querschnitts finden Sie auf unserer Website: <https://www.dlubal.com/de/downloads-und-infos/beispiele/einfuehrungs-und-uebungsbeispiele>

13.1 Sigma




Bild 13.1: Parameter des Querschnitts *Sigma*

Es sind die wirksamen Querschnittskennwerte eines Sigma-Profil zu ermitteln, dessen Geometrieparameter im [Bild 13.1](#) dargestellt sind. Das Profil ist aus Stahl S 355 gefertigt.

Folgende Bemessungsschnittgrößen liegen vor:

$$N = -19,50 \text{ kN} \quad M_u = 2,20 \text{ kNm} \quad M_v = -0,15 \text{ kNm} \quad V_u = 3,10 \text{ kN} \quad V_v = 0,25 \text{ kN}$$

Modellierung

Basisangaben

Beim Anlegen des Querschnitts ist sicherzustellen, dass im Dialog *Basisangaben* das Kontrollfeld **Wirksame Querschnittswerte** angehakt ist.

- Plastische Querschnittskennwerte (ohne Interaktionsbeziehungen)
- c/t-Teile und wirksame Querschnittswerte
- Nachweis der plastischen Tragfähigkeit (mit Interaktionsbeziehungen)

Berechnungsparameter

Über die Schaltfläche ist der Dialog *Berechnungsparameter* zugänglich. Im Register *c/t-Teile und wirksamer Querschnitt* kann überprüft werden, ob die Norm **EN 1993-1-1 und EN 1993-1-5** eingestellt ist, die für den Stahlquerschnitt relevant ist.




Bild 13.2: Auswahl der Norm im Dialog *Berechnungsparameter*

Material



Das voreingestellte Material kann über die [Bibliothek] geändert werden in **Baustahl S 355**.




Bild 13.3: Auswahl des Materials in der Bibliothek

Profil



Das Profil kann aus der Querschnittsbibliothek übernommen werden. Die **Sigma**-Profile sind im Abschnitt *Parametrische - Dünnewandige* untergebracht.




Bild 13.4: Sigma-Profil in der Querschnittsbibliothek

Die Parameter des Profils sind wie im [Bild 13.5](#) gezeigt einzugeben.




Bild 13.5: Geometrieparameter

Nach [OK] kann das Profil an einer beliebigen Stelle gesetzt werden.

Lastfall und Schnittgrößen

Bevor die Schnittgrößen definiert werden können, ist ein Lastfall anzulegen. Als Bezeichnung kann z. B. „Bemessung“ eingetragen werden. Die Einwirkungskategorie spielt keine Rolle.




Bild 13.6: Anlegen eines Lastfalls

Die Schnittgrößen sind dann wie folgt in die Tabelle 3.1 Schnittgrößen einzutragen.

Stelle Nr.	Stab Nr.	Stelle x [mm]	Normalkraft N [kN]	Querkräfte		Torsionsmomente		Biegemomente		Bimoment M_w [kNm ²]
				V_u [kN]	V_v [kN]	M_xp [kNm]	M_xs [kNm]	M_u [kNm]	M_v [kNm]	
1	1	0.0	-19.50	3.10	0.25	0.00	0.00	2.20	-0.15	0.00
2										
3										
4										
5										

Schnittgrößen
Geben Sie bitte die Stabnummer ein.

Bild 13.7: Schnittgrößen

Berechnung



Mit der Schaltfläche [Ergebnisse anzeigen] kann die Berechnung gestartet werden.

Klassifizierung und effektive Breiten

Die Querschnittsklasse wird am Ende der Tabelle 5.2 *Querschnittsklassifizierung nach EN 1993-1* ausgewiesen. Mit den gegebenen Schnittgrößen ist das Profil in Klasse 4 einzustufen.




Bild 13.8: Klassifizierung des Querschnitts



In der Querschnittsgrafik werden die effektiven Querschnittsflächen dargestellt, wenn die Schaltfläche [Wirksame Teile anzeigen] aktiviert ist.

Die Tabelle 5.3 *Effektive Breiten nach EN 1993-1* gibt Aufschluss über die wirksamen Breiten z. B. des oberen Flansches (siehe Bild 13.9). Dort werden die Werte ausgewiesen, die sich nach der 1. Iteration und nach der Enditeration ergeben. Im Dialog *Berechnungsparameter* sind 10 Iterationen voreingestellt (siehe Bild 7.13, Seite 103).




Bild 13.9: Effektive Breiten

Vergleichsspannungen

Die größte Vergleichsspannung mit Berücksichtigung der wirksamen Breiten beträgt 347,4 N/mm² (siehe auch Bild 13.8).

5.7 Spannungen auf dem effektiven Querschnitt

Element Nr.	Knoten Nr.	Abstand s [mm]	Spannungen [N/mm ²]			
			Symbol	Wert	Limit	Verhältnis
Max/Min in gesamtem Querschnitt						
3	4	58.0	MAX σ_v	347.4	355.0	0.98
3			MIN σ_v	0.0	355.0	0.00

Bild 13.10: Maximale Vergleichsspannung des wirksamen Querschnitts

Zum Vergleich: Im Bruttoquerschnitt liegt die maximale Vergleichsspannung bei 286,3 N/mm².

4.5 Spannungen auf dem Bruttoquerschnitt

Element Nr.	Knoten Nr.	Abstand s [mm]	Spannungen [N/mm ²]			
			Symbol	Wert	Limit	Verhältnis
Max/Min in gesamtem Querschnitt						
4		1.9	MAX σ_v	286.3	355.0	0.81
9			MIN σ_v	11.5	355.0	0.03

Bild 13.11: Maximale Vergleichsspannung des Bruttoquerschnitts

13.2 Brücke




Bild 13.12: Skizze des Querschnitts Brücke

Bei einem unsymmetrischen zweizelligen Brückenquerschnitt (vgl. [14], S. 1357 ff.) kann sich das Profil aufgrund einer konstruktiven Maßnahme nicht um den Schubmittelpunkt M, sondern um den Schwerpunkt S drehen. Somit liegt eine gebundene Drillachse vor.



Nach der Eingabe des Querschnitts wird zunächst die Lage des Schwerpunkts S ermittelt. Dessen Koordinaten können dann im Dialog *Berechnungsparameter* in die entsprechenden Eingabefelder als Drillpunkt D eingetragen werden. Anschließend wird die Berechnung nochmals gestartet.

A	B	C	D
Bezeichnung	Symbol	Wert	Einheit
Querschnittsfläche	A	1775.40	cm ²
Schubflächen	A_y	917.80	cm ²
	A_z	420.16	cm ²
	A_u	447.36	cm ²
	A_v	916.57	cm ²
Lage des Schwerpunktes	$y_{S,0}$	231.49	cm bezogen auf den Nullpunkt 0
	$z_{S,0}$	65.72	cm
Trägheitsmomente	I_y	9146984.31	cm ⁴ bezogen auf die Schwerachsen y, z
	I_z	24449109.16	cm ⁴

Bild 13.13: Übernahme der Schwerpunktkoordinaten für die Gebundene Drillachse D

13.3 Kuppel




Bild 13.14: Skizze des Querschnitts Kuppel

Es soll ein kuppelartiges Profil mit einem Bogenelement erstellt werden.

Zunächst sind die geraden Elemente 1 bis 4 mit den Knoten 1 bis 6 zu definieren. Anschließend ist in der Linien-Listenschaltfläche die Funktion **Bogen mittels Randknoten und Radius, Öffnungswinkel oder Stich** aufzurufen.

Als Anfangspunkt ist der Knoten 3, als Endpunkt der Knoten 6 anzuklicken. Beim Bewegen der Maus wird der Bogen als Vorschau dargestellt. Da der Bogen auf der falschen Seite skizziert wird, ist das Kontrollfeld **Orientierung umkehren** anzuhaken.

Die Elementdicke ist mit **12 mm** festzulegen. Anschließend ist ein geeigneter Punkt zu wählen, bis der Radius von **200 mm** angezeigt wird (z. B. Knoten 3). Der Wert kann aber auch manuell eingetragen und anschließend über die Schaltfläche [Anwenden] bestätigt werden.




Bild 13.15: Dialog Neues Element (Bogen)

13.4 Hochhaus




Bild 13.16: Skizze des Querschnitts *Hochhaus*

Für das oben dargestellte Aussteifungssystem sind die Querschnittswerte und Teilquerschnittswerte zu bestimmen.

Vor der Berechnung erfolgt die Abfrage, ob auch tatsächlich nach der Theorie aussteifender Systeme vorgegangen werden soll.




Bild 13.17: Hinweis vor Berechnung

Nach der Berechnung sind die Kennwerte der Teilquerschnitte in der Tabelle 4.7 *Teilquerschnittskennwerte* verfügbar.

Statische Momente S_v [m^3] |



TeilQ Nr.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Schubmittelpunkt M [m] $y_{M,0}$	$z_{M,0}$	I_y	I_z	I_{yz}	Torsionsträgheitsmoment [m^4] $I_{t,St.Ven.}$	$I_{t,Bredt}$	Wölbwiderstand [m^8] I_ω	Enthaltene Elemente
1	2.000	0.000	0.0090	1.6000	0.0000	0.0343	0.0000	0.0000	1
2	40.359	4.850	47.9192	1.0244	0.0004	0.1189	0.0000	17.8772	2.3,7
3	0.150	7.850	1.6000	0.0090	0.0000	0.0343	0.0000	0.0000	4
4	32.150	9.700	3.5578	3.5577	2.1575	0.0676	0.0000	0.0000	5,6
			53.0860	6.1911	2.1579	0.2551	0.0000	17.8772	

Bild 13.18: Statische Momente S_v (Grafik) und Teilquerschnittskennwerte (Tabelle)

Literatur

- [1] EN 1993-1-1: *Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau*. Beuth Verlag GmbH, Berlin, 2005.
- [2] DIN 18800 (11.90) Teil 1: *Stahlbauten - Bemessung und Konstruktion*. Beuth Verlag GmbH, Berlin, 1992.
- [3] EN 1993-1-3: *Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten Teil 1-3: Allgemeine Regeln – Ergänzende Regeln für kaltgeformte dünnwandige Bauteile und Bleche*. Beuth Verlag GmbH, Berlin, 2006.
- [4] EN 1993-1-5: *Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten Teil 1-5: Plattenförmige Bauteile*. Beuth Verlag GmbH, Berlin, 2006.
- [5] EN 1999-1-1: *Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln*. CEN, Brüssel, 2007.
- [6] DIN 18800 (11.90) Teil 2: *Stahlbauten - Stabilitätsfälle, Knicken von Stäben und Stabwerken*. Beuth Verlag GmbH, Berlin, 1992.
- [7] EN 1993-1-8: *Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten Teil 1-8: Bemessung von Anschlüssen*. Beuth Verlag GmbH, Berlin, 2005.
- [8] EN 1993-1-2: *Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung für den Brandfall*. Beuth Verlag GmbH, Berlin, 2006.
- [9] DIN 4114: *Technische Baubestimmungen über Berechnungsgrundlagen für Stabilitätsuntersuchungen im Stahlbau*. Akademie Verlag, Berlin, 1952.
- [10] H. Beck und H. Schäfer. Die Berechnung von Hochhäusern durch Zusammenfassung aller aussteifenden Bauteile zu einem Balken. *Der Bauingenieur*, Heft 3, 1969.
- [11] Darko Beg, Ulrike Kuhlmann, Laurence Davaine und Benjamin Braun. *Design of Plated Structures, ECCS Eurocode design manuals*. Ernst & Sohn, Berlin, 1. Auflage, 2010.
- [12] Bernt Johansson, René Maquoi, Gerhard Sedlacek und Darko Beg. *Commentary and Worked Examples to EN 1993-1-5 'Plated Structural Elements'*. JRC - ECCS, Luxembourg, 1. Auflage, 2007.
- [13] DIN EN 1995-1-1: *Bemessung und Konstruktion von Holzbauten Teil 1-1: Allgemeine Regeln und Regeln für den Hochbau*. Beuth Verlag GmbH, Berlin, 2008.
- [14] Christian Petersen. *Stahlbau*. Vieweg & Sohn, Wiesbaden, 3. Auflage, 1993.
- [15] Olgierd Cecil Zienkiewicz und Yau Kai Cheung. *The Finite Element Method in Structural and Continuum Mechanics*. McGraw-Hill, New York, London, 1967.
- [16] Rolf Kindmann und Jörg Frickel. *Elastische und plastische Querschnittstragfähigkeit*. Ernst & Sohn, Berlin, 2002.
- [17] F. Nowzartash und M. Mohareb. Plastic interaction relations for elliptical hollow sections. *Thin-Walled Structures*, 47, 2009.

Index

A

Abklingfaktor	117
Abminderungsfaktor	84, 165
Abrunden	258
Abschnitt	11
Abstand	116, 121, 124, 127, 227, 236
Abwinkeln	258
Abzugslänge	67, 70, 144, 148
Addieren	268
Aktuelles Projekt	280
Anfangswert	271
Anmerkungen	240
Ansichten	178
Ansichten-Navigator	18
Anzeige	179
Anzeigeeigenschaften	222, 223
Archivieren	287
ASCII-Datei	203
Ausdruckprotokoll	189, 194, 209
Ausdruckprotokoll-Manager	190
Ausdruckprotokoll-Muster	204, 205
Ausnutzung	126
Ausrundung	55, 63
Ausschneiden	266
Ausschnitt	18, 181
Ausschnittgruppe	183
Aussparen	63
Aussteifungssystem	135
Auswahlfeld	12
Auswahlmodus	192

C

c/t-Teil	66, 67, 69, 103, 105
c/t-Verhältnis	67, 70, 145

B

Basisangaben	292
Beiwerte	84
Bemaßung	238, 239
Benutzerdefinierte Ansicht	179
Benutzerdefinierte Sichtbarkeiten	180
Benutzerdefiniertes Profil	48
Benutzeroberfläche	10
Benutzerprofil	224
Berechnung	101
Berechnung starten	108
Berechnungsfehler	173
Berechnungsparameter	98
Beulfeld	75, 77, 107, 158, 166

Beulschlankheitsgrad 149

Beulspannung 148

Beulsteife 71, 76, 78, 107

Beulwert 148, 161

Bewegmodus 192

Bezugsknoten 35

Bezugsspannung 161

Biegemoment 118

Biegung 137

Bimoment 90, 129

Bördel 156

Bogen 55, 56, 60, 67, 259

Bogenmaß 238

Brandschutz 105

Bredt 113

Breite 67, 69, 70, 144, 148

Bruttoquerschnitt 109, 121, 126, 147, 159, 168

C

CSV-Datei 49

D

Darstellung 24, 223

Dateiordner trennen 282

Dateiordner verknüpfen 281

Daten-Navigator 17

Datum 198

Dearchivieren 288

Deckblatt 206

Design 16

Dezimalstellen 224

Dialogeingabe 30

Dicke 53, 67, 69, 70, 144, 148

Differenz 107

Dividieren 268

Dlubal-Papierkorb 290

Drag-and-drop 27, 190

Drehfedersteifigkeit 156

Drehung 64, 65, 98

Dreieck 63

Drillachse 99

Druckdatei 207

Drucken 207

Druckfarbe 217

Druckfrei 144

Druckkopf 197

Druckkopfmuster 198

Druckqualität 217

Druckzonenfaktor 106, 145

DUENQ 8	9	Fließhypothese	141
DXF-Datei	245	Fonts	206
DXF-Import	298, 299	Formel	273, 276, 278
		Formeleditor	272, 275, 277, 278, 301, 303
E			
E-Modul	39		
Ecke	257, 258	grenz c/t	103, 294
Effektive Breite	145, 158	grenz σ_v	40
Effektive Dicke	53	grenz σ_x	40
Effektiver Querschnitt	169, 294	grenz τ	40
Einfügen	63, 266	Gebundene Drillachse	99
Eingabefeld	12	Generieren	268
Einheiten	224	Generierte Sichtbarkeiten	181
Einwirkungskategorie	81	Gerade	67
Element	51, 67, 68, 69, 72, 73, 144, 147	Gerade Breite	68
Element teilen	251	Geschlossener Querschnitt	116
Element verbinden	256	Gewicht	113
Element verlängern	255	Glätten	257
Elemente verbinden	253	Grafik drucken	200, 211
Elemente verschmelzen	254	Grafik einfügen	202
Elementinfo	177	Grafikausdruck	211
Elementrichtung	53, 251, 253, 255	Grafikgröße	215
Elementtyp	52	Grafikräder	246
Ellipse	59, 229	Grafische Eingabe	30
Endwert	271	Graustufen	217
Ergebnisauswertung	173	Grenzspannung	40
Ergebnisdarstellung	175	Grenzwerte	23
Ergebnisse	109, 174	Gruppe	180
Ergebnisse-Navigator	18, 174	Gruppierung	18
Ergebniswerte	174		
Ersatzdruckstab	154, 155, 163, 165	H	
Ersetzen	266	Hauptachsen	98
Excel	274, 275, 296, 301, 302	Hauptachsenwinkel	102, 112
Export	298, 302	Hilfslinie	236, 241, 243
F			
Fang	20, 232, 233	Hilfslinientyp	242
Farb-Relationsbalken	109, 269	Hilfspunkt	234
Farben in Grafik	181	Hintergrund-Folie	237, 245
Farbskala	22, 185, 218	Historie	287, 296
Favoriten Materialbibliothek	42	Hohlprofil	55
Favoriten Querschnittsbibliothek	46	Hyperbel	60
Fenster	182		
Fensterselektion	229	I	
FE-Methode	102	Ideelle Querschnittswerte	110, 111, 135
Filter	24, 176, 178, 185, 186, 270	Identische Knoten	95
Finden	227	Imperfektionsbeiwert	164
Firmenkopf	197, 199	Import	91, 301
Firmenlogo	199	Info-Bilder	192
Fläche	51	Installation	7
Flächenhalbierende	119	Interaktion	165, 294
Flächenmoment	121, 123, 171	Iteration	107, 150

K	
Kaltgeformtes Profil	72, 74, 77, 149
Kartesisches Koordinatensystem	35, 233
KARTES	21, 233
Kehlnaht	65
Klassifizierung	66, 69, 103, 143, 145
Knicklinie	104, 120
Knickspannung	157, 163, 167
Knoten	34, 230
Knotenkoordinaten	37
Knotennummer	34
Kombinationsbeiwert	84
Kommentar	225, 240, 296
Kommentarfeld	225
Konfiguration	28
Konfigurationsmanager	28
Kontextmenü	11, 27, 191, 222, 267
Kontrollfeld	12
Koordinatensystem	35, 237, 238
Kopieren	247, 266
Korrekturbeiwert	62, 102
Korrekturfaktor	113
Korrelationsbeiwert	104, 134
Kreis	57, 63, 67, 259
Kreisförmige Verdichtung	229
Kreuzende Elemente	96, 253
Kurzausdruck	212
L	
Lagerung	67, 68, 70, 144, 148
Lastfall	79
Lastfall addieren	82
Lastfall kopieren	82
Lastfall umnummrieren	262
Lastkombination	83, 84, 86
Layout	205
Limit	132, 134
Lippe	156
Liste	12
Listenschaltfläche	12
Loch	105
Logo	314
Lot	235
M	
Manuelle Grenzspannungen	40
Maßkette	239
Maßlinie	238
Material	38, 53, 63, 101
Materialbeiwert	144
Materialbezeichnung	38
Materialbibliothek	41
Materialbibliothek ergänzen	43
Mausfunktionen	27
Maximum	271
Mehrfensterdarstellung	178, 214
Messen	227
Miniaturlansichten	280
Miniaturbild	289
Minimum	271
Mises	101, 141
Mittellinie	299, 300
Mittelpunkt	121, 127
Mittelwert	271
Modellkontrolle	95, 97
Moment	90
Multiplizieren	268
Musterprotokoll	190, 204
N	
Navigator	16
Neigung	238
Nettoquerschnitt	105
Netzwerk	9
Netzwerk-Profile	297
Neue Seite	191
Norm	103
Normalkraft	89, 120
Normalspannung	128, 144, 148, 159, 168
Nullelement	53, 100, 256, 257
Nullpunkt	238
Nummerierung	199, 261, 262
NURBS	61
O	
Objektfang	233, 241
Öffnung einfügen	256
Offener Querschnitt	116
Offsetpunkt	50, 63, 65, 299
OFANG	21, 234
Ordinate	121, 122
P	
Panel	21
Papierkorb	283, 286, 290
Parabel	60
Parallele	236, 260
Parallelinstallation	9
Parameterliste	272, 274, 277
Parametrisches Profil	47
Parametrisierte Eingabe	272
PDF-Datei	208
Plastische Analyse	99
Plastische Querschnittswerte	118, 120, 293

Plastische Tragfähigkeit	139, 294	Register	11
Plastizität	139	Reserve	142
Plattenbeulen	161, 162, 167, 168	RFEM-Modell	106, 187
Plattenbeulspannung	161, 167	RFEM-Schnittgrößen	91
Plausibilitätskontrolle	94	Rhomboïd	229
Polares Koordinatensystem	35, 233	Rotieren	248
Polylinie	54	RSTAB-Schnittgrößen	91
Position	50, 63, 65	RTF-Datei	203, 208
Präfix	199		
Profil	45, 263, 264	S	
Profil erzeugen	263	Saint Venant	113
Profil speichern	48	Schaltfläche	11, 12
Profil zerlegen	264	Schlankheitsgrad	162, 163, 168
Profilbibliothek	45	Schnittgrößen	87, 88, 139
Profilreihe importieren	49	Schnittgrößen mehrfarbig	185
Profilversatzpunkt	50	Schnittgrößenbezug	89, 90, 102
Programmsprache	221	Schnittlinie	230
Projekt anlegen	281	Schnittpunkt	235
Projekt löschen	283	Schnittstellen	298
Projekt-Navigator	16	Schriftfeld	216
Projektbezeichnung	198, 200, 284	Schubfläche	110, 119
Projektmanager	9, 91, 279	Schubkraft	131
Projektordner importieren	284	Schubmittelpunkt	114, 227
Protokoll-Kurzfassung	212	Schubmodul	39
Protokollkopf	197, 199, 212	Schubspannung	100, 129
Punktelement	62	Schweißnaht	47, 64, 132
		Schweißnahtspannung	133, 134
Q		Schwerpunkt	111, 227
Querkraft	89, 120	Scrollrad	27
Querschnitt anlegen	292	Seitennummerierung	199
Querschnitt kopieren	285	Seitenvorschau	192
Querschnitt löschen	286	Selektieren additiv	229
Querschnitt öffnen	285, 291	Selektieren alternativ	229
Querschnittsbezeichnung	198, 200, 293	Selektieren speziell	231
Querschnittsfläche	165	Selektion	228, 267, 268, 274
Querschnittsklasse	145	Selektion Ausdruckprotokoll	193
Querschnittsstrecke	117	Selektionsfunktion	267
Querschnittsteil	66, 69	Seriendruck	215, 220
Querschnittswerte	109, 169	Sichtbarkeiten	180, 181, 182, 183
Quersteife	76, 160	$\Sigma \sigma_y$	132
Quick-Info	14, 33	$\Sigma \sigma_x$	132
		Simplex-Methode	106, 140
R		Skalieren	176, 250
Ränder	219	Sofortaktualisierung	190, 192
Randspannung	144, 148	Spannung	128, 129, 133
Randspannungsverhältnis	105, 168	Spannungen	100, 126, 172
Raster	20, 232	Spannungsgradienten	145
Rasterpunkt	232	Spannungsnachweis	132, 134
Rastertyp	233	Spannungsverhältnis	144, 148, 159, 168
Rechteck	63	Sperren Grafik	201
Reduzierte Dicke	145, 158	Sperren Hilfslinien	243, 244
Referenzmaterial	38, 101, 110	Spezifisches Gewicht	39

SpiegelEbene	249
Spiegeln	249
Spline	60
Sprache einstellen	209, 221
Stab	88
Standarddrucker	189, 207
Standardschaltflächen	25
Starten des Programms	30
Statisches Moment	121, 122, 170
Statistik	94
Status	63
Statusleiste	20
Steife ...	72, 73, 76, 78, 107, 151, 154, 155, 156, 158, 164, 166
Steinerscher Anteil	111, 136
Stelle x	88
Steuerpanel	21, 185, 218
Streckfaktoren	246
Streckgrenze	39, 105
Suchen	227, 228, 266
Symbol	128, 133
Symbolleiste	14
Synchronisation der Selektion	16, 20, 269
Systemanforderungen	7
T	
Tabellen	19, 33, 87, 268
Tabelleneingabe	265, 267
Tabelleneinstellungen	268, 269
Tangente	55, 235, 259
Taschenrechner	277
Tastaturfunktionen	26
Tau	132, 134
Teilquerschnitt	137
Teilquerschnittskennwert	135
Teilquerschnittsquerkraft	137
Teilsicherheitsbeiwert	79, 84, 85
Teilsicherheitsbeiwert Material	39
Teilung	98, 176
Teilungsabstand	251
Teilungsknoten	252
Teilungspunkte	236
Text einfügen	202
Textdatei	203
Torsion	138
Torsionsmoment	89, 117, 130, 134, 138
Torsionsträgheitsmoment	102, 113, 114, 136
Torsionswiderstandsmoment	116
Trägheitsmoment	111, 112, 136
Trägheitsradius	113, 164
Transparenz	184
Tresca	101, 141
U	
Überhöhungsfaktor	176
Überlappende Elemente	96
Überschrift	192
Umbenennen	284, 286
Umfang	113
Ummnummerieren	261
Unterprojekt	281, 282
Updates	9
Ursprung	232, 237
V	
VCmaster	208
Verborgene Objekte	184
Verbundquerschnitt	101, 123, 124, 130, 135
Vergleichsspannung	101
Vergrößerungsfaktor	139
Versatz	239, 240
Verschieben	247
Verschiebevektor	247
Vorlage	205, 295
Vorselektion	229
Vorzeichen	88, 89, 90, 128
Voute	102
W	
Walzprofil	45
Weiche Farbübergänge	23
Wert	131, 134
Werteskala	23
Widerstandsmoment	116, 118
Winkel	65, 227, 238
Wirksame Querschnittswerte	103, 294
Wirksamer Querschnitt	105, 169
Wölbfläche	123, 124
Wölkrafttorsion	90, 130, 134
Wölbordinate	123, 124
Wölbverdrehung	115
Wölbwiderstand	115, 137
Wölbwiderstandsmoment	116
Word	296
Y	
Y-Achse	294
Z	
Zeigen-Navigator	18, 175, 185, 239
Zeile	266
Zelle	113, 125
Zellenfläche	125
Zentrum	235
Zugbeanspruchbarkeit	105

Zusammengehörige Objekte	230	Zusatzlänge	68, 148
Zusammengesetzter Querschnitt	47	Zwischenablage	212
Zusammenhängende Elemente	97	Zwischenknoten	252
Zusatzerläuterung	192		