

# Softlock übertragen mit dem RUS-Tool

Installieren Sie zunächst den neuesten Dongletreiber auf dem neuen/temporären PC. Den Download dazu finden Sie hier:

[http://download.dlubal.com/?file=Sentinel\\_LDK\\_GUI\\_setup.zip](http://download.dlubal.com/?file=Sentinel_LDK_GUI_setup.zip)

Laden Sie sich die Datei [haspvlid\\_48521.dll](#) herunter und kopieren Sie diese auf den neuen Server in den Pfad:

C:\Program Files (x86)\Common Files\Aladdin Shared\HASP

Laden Sie anschließend das benötigte RUS-Tool herunter:


<http://download.dlubal.com/?file=RUS.exe>

Zielcomputer = NEUER/TEMPORÄRER COMPUTER


Quellcomputer = ALTER COMPUTER (mit aktivem Softlock)

Dieser Abschnitt kann ignoriert werden, falls auf dem neuen/temporären PC bereits eine Dlubal Software installiert ist.

- Starten Sie das RUS-Tool auf Ihrem **Zielcomputer**. Wählen Sie im RUS-Dialog das Register *Transfer License*.



2. Definieren Sie den Pfadnamen der Ausgabedatei \*.id mit der Empfängerinformation.  
Klicken Sie auf die Schaltfläche *Collect and Save Information*.
3. Starten Sie das RUS-Tool auf dem **Quellcomputer**. Klicken Sie auf das Register *Transfer License*.



4. Wählen Sie die zu übertragende SL-Lizenz.
5. Lesen Sie die Empfängerinformationsdatei (\*.id) ein. Geben Sie den Ort der Ausgabe-Lizenztransferdatei (\*.h2h) vor.  
Klicken Sie auf die Schaltfläche *Generate License Transfer File*.
6. Starten Sie das Tool RUS.exe auf Ihrem Zielcomputer. Öffnen Sie das Register *Apply License File*.
7. Laden Sie die Lizenztransferdatei (\*.h2h) hoch. Klicken Sie auf die Schaltfläche *Apply Update*.
8. Wiederholen Sie alle Schritte, um die Lizenz vom temporären PC auf den modifizierten PC zu übertragen

Ihr Team von DLUBAL SOFTWARE GMBH